

21世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材



以组态王为主线,详解工控组态技术 摆监控系统实例,展示工程实践应用







21 世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材

工控组态软件及应用

何坚强 薛迎成 徐顺清 编 著



内容简介

本书从工业组态监控系统工程应用实例出发,系统地介绍了组态软件技术及其应用。本书以组态玉软件为例,介绍了通用组态软件的功能与组态方法,结合工程应用进行详细讲解。全书包括工业组态监控系统概述、工业组态软件基础、组态王软件介绍、组态王工程设计初步、组态王编程语言应用、组态王曲线应用、组态王控件应用、组态王与外部设备通信、组态王 PID 功能、组态王与 OPC 设备的通信、组态王与教报库、组态王与外级政协能、工业组态路校系统设计、组态干工和应用室例。

本书内容丰富, 理论联系实际, 系统性和实践性强, 可作为高等院校自动化、电气工程、测控技术与 仪器、电子信息、计算机应用、机电一体化等专业学生的教材, 也可作为相关科研和工程技术工作者的参 者书。

图书在版编目(CIP)数据

工控组态软件及应用/何坚强, 薛迎成, 徐顺清编著. 一北京、北京大学出版社, 2014.3

(21 世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教科

ISBN 978-7-301-23754-0

I. ① I. ① 何···② 存···③ 徐··· Ⅲ. ② 丁···· 自动控制系统—应用软件—高等学校—教材 Ⅳ. ① TP273

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 615480 5

书 名: 工控組然软件及应用

著作责任者: 何坚强 薛迎成 徐顺清 编章

策划编辑:程志强

责任编辑: 程志强

标准书号: ISBN 978-7-301-23754-0/TP · 1323

出版发行:北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: http://www.pup.cn 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup 6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印刷者:

经 销 者:新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 23.5 印张 546 千字 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 49.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup. pku. edu. cn

前 言

随着自动化技术的日益提高,基于组态的自动化系统在工业领域得到了广泛的应用,组态监控系统是工业自动化的典型应用。组态(Configuration)最早出现在计算机控制系统中,组态软件是实现工业现场数据监测与过程控制功能的一些专用软件,使用灵活的组态软件为用户提供了快速构建监控系统的软件平台和开发环境。

组态软件出现之前,自动化领域应用软件主要采用所购买的专用的工控系统,也有用户自行编写或委托第三方编写程序,无论是软件的功能还是开发质期,应用软件通常都无法满足用户的各种需求。组态软件出现后,用户可以利用丰富且是清的组态功能,根据应用需求构建各类工业组态监控系统。组态软件已经成为工业自动化系统的必要组成部分,作为系统的一个"基本单元"或"基本元件"而存在。 在整个自动化信息集成系统中起着承上启下的衔接作用。组态软件一方面通过与硬体设备的通信获得现场测控设备的实时数据,在进行数据实时显示的同时将数据存储到历史数据库中,另一方面通过各种标准接口提供测控及生产相关数据给管理信息系统或次策信息系统。

作为通用型专业工具软件,组态软件已成为工业自动化项目设计的首选。组态软件技术发展迅速,实时数据库、实时控制。SCADA、通信及软件、开放数据接口、对 I/O 设备的广泛支持已经成为它的主要内容,随着先进技术的关键。组态软件不断被赋予新的内容。目前,国内外市场占有率较高的监控组态软件,iFix、Intouch、WinCC、Citect 以及国产化的组态软件力控制技、亚控科技、昆仓通态等公司产品。尽管高端市场主要被国外产品垄断,但随着取内产品的不断升级,市场所占比例逐步得到快速增长。本书以国产组态软件组态王为例,全面介绍组态软件的功能与具体应用技术。

全书主要内容如下。

- (1) 工业组态监控系统基本概念、组成、监控系统软件以及监控系统监控模式。
- (2) 工控组态软件的功能及特点、组态软件的系统构成、典型组态软件、嵌入式组态 软件以及组态软件应用类型。
- (3)组态王软件介绍、画面制作、变量定义、动画连接、报警事件、组态王软件工程设计步骤。
 - (4) 组态王编程语言应用、组态王曲线应用以及组态王控件应用。
- (5) 组态王与外部设备通信,涉及组态王逻辑设备的管理、组态王与 DDE 设备的通信、组态王与板卡设备的通信、组态王与申口设备的通信、组态王与模拟设备的通信。
- (6) 组态王 PID 控件使用方法、组态王与 OPC 设备的通信、组态王与数据库、组态王 的网络功能。



- (7) 工业组态监控系统设计,组态监控系统设计原则、设计步骤,组态软件设计、 人机界面设计。
- (8)基于组态王的过程控制系统设计,以过程设备中的液位监控为例,分别采用智能 仪器、PLC、智能模块进行组态监控系统设计。
- (9) 组态王在污水处理厂监控系统中的应用设计,涉及电气设计、PLC 控制设计、组 态软件设计,详细介绍了工艺流程图、现场控制装置的画面制作过程,工艺数据和设备工 作状态监控等内容。

本书以掌握工控组态软件工程应用为目的,力求将基础知识点与实际应用相结合,强调基本操作与工程应用,突出实用性、先进性、系统性与新颖性。

本书由何堅强、薛迎成、徐顺清编著,樊元吉、李帅参与了书中部分图形的绘制工作。 本书结合了作者教学和工程应用实践经验,汲取了同类教材的机会、参阅了许多手册、论 文与书籍。本书的出版得到盐城工学院教材出版基金、江苏等。堂环保重点实验室开放课 题基金资助,在此表示衷心的感谢!

工业组态监控技术发展迅速,涉及应用领域 / 分 , 且限于编者水平,对教材内容的取含把握得可能不够准确,书中难免出现不定, , 敬请读者批评指正。

编 者 2013年11月

目 录

第 1	章	工业组态监控系统概述1				4.3.1	新建画面	60
	1.1	TVM	且态监控系统举例	2		4.3.2	画面对象	61
	1.2		· 拉系统的结构组成		4.4		三义	
		1.2.1			4.5	建立或	小画连接	
			组态监控系统的基本组成			4.5.1	"动画连接"对话框	66
	1.3		日杰监控系统软件			4.5.2	动画连接设置	68
	1.3		日杰监控系统应用类型		4.6	报警和	0事件	73
			1.8曲11.70元/17人主			4.6.	报警组的定义	74
	思考顯与习顯				. /	4.6.2	定义变量的报警属性	76
			_		1.4	4.0.3	事件类型及使用方法	82
第 2	?章 工控组态软件概述		23	M.	4.6.4	报警和事件的输出	84	
	2.1	组态轴	次件的功能及特点	2424 X	4.7	组态王	E工程实例	84
	2.2	2 组态软件的系统构成		528	本章	小结		90
	2.3		典型的组态软件		思考	题与习	题	91
	2.4		次件应用类型	1	5章	XAL	王编程语言应用	02
			Z/V V	7.	VX	X		
	思考	題与又	M X	41	-1XI-	命令语	百言类型	
Mr. o		2/4		. 11	/	5.1.1	应用程序命令语言	94
第3	車	组念	土软铁	****		5.1.2	数据改变命令语言	97
	3.1	组态	软件安装	43		5.1.3	事件命令语言	98
		3.1.1	组态王系统要求	43		5.1.4	热键命令语言	98
		3.1.2	安装组态王系统程序	43		5.1.5	用户自定义函数	99
		3.1.3	安装组态王设备驱动程序	45		5.1.6	画面命令语言	
		3.1.4	卸载组态王程序	46		5.1.7	动画连接命令语言	102
	3.2	组态	E软件结构	47	5.2	命令语	语言语法	103
		3.2.1	工程管理器	47		5.2.1	运算符	103
		3.2.2	工程浏览器	50		5.2.2	赋值语句	104
	本章	小结		55		5.2.3	if-else 语句	104
	思考	題与之	题	56		5.2.4	while()语句	105
hete .	-	/n-				5.2.5	命令语言程序的注释方法	105
第 4	早	组心	王工程设计初步	57	5.3	命令证	唇言函数及使用方法	106
	4.1	组态	E工程设计步骤	58		5.3.1	常用命令语言函数	106
	4.2	组态日	E工程创建	59		5.3.2	命令语言函数使用实例	107
	4.3	静态界	『面设计	60	本章	小结		108



思考	題与习題109	8.2 组态王与 DDE 设备的通信	.156
第6章	组态王曲线应用111	8.2.1 定义 DDE 设备	.156
	about the the the the	8.2.2 组态王访问 VB 的数据	.158
6.1	实时趋势曲线112	8.2.3 VB 访问组态王数据	.161
6.2	历史趋势曲线114	8.3 组态王与板卡设备的通信	.163
	6.2.1 历史趋势曲线配置114	8.4 组态王与串口设备的通信	.165
	6.2.2 通用历史趋势曲线115	8.5 组态王与模拟设备的通信	.167
	6.2.3 历史趋势曲线控件118	8.5.1 仿真 PLC 的定义	.167
	6.2.4 个性化历史趋势曲线 122	8.5.2 仿真 PLC 的寄存器	169
	6.2.5 历史趋势曲线实例123	8.5.3 仿真 PLC 使用举例	
6.3	温控曲线127	本章小结	
	6.3.1 温控曲线属性设置128	思考题与文章	
	6.3.2 温控曲线的使用实例 128	4 (3)	
6.4	X-Y 曲线 130	第 9 章 組态王 PID 控制功能	.177
	6.4.1 X-Y 曲线属性设置130	组态王 PID 控件	178
	6.4.2 X-Y 曲线的使用实例130	9.2 PID 控件使用说明	
	计结131	本章小结	
思考	題与习题	思考题与习题	
第7章	组态王控件应用133	vXI.	
	All do To do Still All All All All All All All All All	第 10 章 / 组态王与 OPC 设备的通信	.187
7.1	组态王内置控件	0.T OPC 的基本结构	189
	7	10.1.1 OPC 规范	
	7.1.2 列表框腔件	10.1.2 OPC 工作原理	190
	1	10.1.3 OPC 接口	
	4 *	10.1.4 组态王 OPC 通信的说明	.192
	7.1.5 单选按钮控件	10.2 组态王 OPC 通信实例	.193
7.2		10.2.1 组态王作为 OPC 客户端	.193
	7,22,120,121,221,110,110,110	10.2.2 组态王作为 OPC 服务器	
	7.2.2 Active X 控件的固有属性 147	与 WinCC 通信	198
	7.2.3 Active X 控件的动画	10.3 组态王网络 OPC 通信实例	
ada V	连接属性147	10.3.1 客户端和服务器初始配置	.204
	计分结150	10.3.2 组态王服务器端的 DCOM	
思考	- 題与习题 151	配置	204
第8章	组态王与外部设备通信152	10.3.3 组态王客户端通过 OPC	
8.1	组态王逻辑设备的管理153	连接服务器	.207
0, 1	8.1.1 组态干逻辑设备概念	本章小结	
	8.1.2 组态王逻辑设备的分类 154	思考题与习题	



	B	콗	A Comment	2
1.	н	~	-	۴

弟	11 草	组心土与数据库211		211	本草小结		269
	11.1	组态	E支持的数据库类型	212	思考是	夏与习题	269
		11.1.1	Oracle 数据库	212	第 14 章	组态王在过程控制综合实	验
			MS SQLServer 数据库			系统中的应用	270
		11.1.3	Access 数据库	214	14.1	A3000 液位控制系统简介	271
	11.2	组态	E SQL 访问管理器	217		基于智能仪表的组态王液位	
		11.2.1	表格模板	217		监控系统设计	273
		11.2.2	记录体	218	14.3	基于 PLC 的组态王液位监控	
	11.3	组态	E SQL 的应用	218		系统设计	282
		11.3.1	组态王与数据库建立过	连接 218	14.4	基于智能模块的组态王监控	
		11.3.2	数据库操作	220		系统设置	293
	11.4	开放型	型数据库显示控件		本章	h 编 (302
		KvDE	Grid	224	思考	<u> </u>	302
	本章	小结		229	第 15 章	组态王在污水处理厂监控	
	思考	题与习	题	232	11/1	系统中的应用	202
th.	12 章	4日本	王的网络功能	22231	(LA)		
笫	12早	组心	工时网络切能		15.1	洋河污水处理厂的工艺流程	304
	12.1	基于约	且态的网络模式			控制系统总体设计	
	12.2	组态	E网络结构	235		克拉制设计	
	12.3	组态	E网络配置	237		(XC 控制设计	311
		12.3.1	"网络配置"对话框。	237	145.5	中央控制室 CRT 显示及	
		12.3.2	网络配置实例	241	1	控制功能	318
			网络委量的使用		15.6	建立污水处理厂监控组态	
	12.4	组态	Web 功能的应用	2491		程序的步骤	320
		12.4.1	组态王 Web 功能特性	249	15.7	定义污水处理厂监控系统	
		12.4.2	组态王 Web 发布	249		外部设备和数据库	
		12.4.3	IE 浏览组态王工程	252		开始主画面制作	
	本章	小结	**************	256		工艺流程图画面制作	
	思考	題与习	選	258		格栅控制画面制作	
άtr	13 章	T 416	组态监控系统设计。	250	15.11	刮泥机回流泵控制画面制作	
弗	13 車	T 715	组心监控系统设计。	259	15.12	Sex (Section STE desired and desired	
	13.1	组态出	在控系统设计原则	259	15.13	494 444 104 444 11	
	13.2	组态出	益控系统设计步骤	261	15.14	234 M 100 M 24 M 11	
	13.3	组态	益控系统软件设计	263		帮助画面制作	
	13.4	组态』	拉控系统人机界面设计	264		小结	
		13.4.1	人机界面设计原则	264	思考局	题与习题	361
		13.4.2	人机界面设计方法	265	参考文献		362

第 1 章

工业组态监控系统概述

教学目标与要求

- 動悉工业组态监控系统工程应用。
- 掌握组态监控系统的结构组成。
- ☞ 熟悉工业组态监控系统软件。
- ☞ 熟悉工业组态监控系统应用类型
- ☞ 理解工业组态监控系统监控模式

引言

工业自动化主要。现生产过程自动检验、控制、优化、调度、管理和决策功能,工业组态监控系统、电型的工业自动化系统。自动化系统综合运用了计算机、仪器仪表、控制理论和其他信息技术,实现生产过程的监测、控制与管理,提高了生产效率、产品质量与生产安全性,减少了生产过程的原材料与能源损耗。

工业组态监控系统具有多样性,系统主要采用相关硬件与软件实现各种监控功能。如何快捷、高效地组建监控系统并实现各种功能是自动化系统所面临的任务。组态监控系统采用专业的软件工具对系统中硬件及软件的各种资源进行配置,使计算机或软件按照预先设置方式,自动执行预定任务,从而实现工业生产目的要求。随着应用领域和监控要求的不断提高,组态监控系统规模越来越大,目前普遍采用网络化系统结构,在监控室中实现信息相互协调、联动控制。中央规模的企业都建有中央控制室 CCR(Central Control Room),如图 1.1 所示。中央控制室一般设在综合办公楼内,是企业监控的核心部门,负责监控整个厂区生产过程中的各类技术参数、设备运行状态,记录系统运行数据,及时分析和判断生产情况,按照生产设备的运行模式、工艺参数等更设置或调整有关参数,呈报各类原材料、成品、质量信息,保证生产信号准确、状态无误。图 1.2 为电解猛废水处理的组态监控系统管录界面,系统运行于控制室监控计算机中。









图 1.2 组态监控系统登录界面

1.1 工业组态监控系统举例

1. 电解锰度水处理监控系统

电解金属锰是用锰矿石经酸浸出获得锰盐,正这电解槽电解析出的单质金属。电解锰 废水是典型的含金属离子污染物废水,电解锰废水中的锰以 Mn²⁺的形式、铬主要以 Cr₂O₇²⁻ 的形式存在,系统采用离子交换法实现电解量全产废水自动化处理及资源化利用。

1) 电解锰废水处理流程

电解锰废水处理工艺流程如图 P3 所示。监控系统通过离子交换技术将离子交换树脂上离子与废水中目标离子进行交换达到去除污染物的目机。当废水中的离子为离子交换固体所高好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水影被的电中性,离子交换固体释出等价离子回溶液中,离子交换是可逆的等当量交换反应,是一种特殊的吸附。电解锰废水处理以阳离子交换树脂吸附废水中的 Mn², 以附为一交换树脂吸附废水中的 Cr₂O², 可以取得较好的处理。果, 同时可回收废水中的金属资源。吸附一再生系统包括离子交换设备、再生剂配制添加。再生液储备及回用等环节,采用 3 根除铬离子交换柱,其中两根串联,另外一根备用。当一柱吸附饱和后进入再生状阶段,另外两根串联吸附,实现交替循环,设备采用不锈钢制造,内壁增加喷塑涂厚。以保险设备的前瘤如件能。



图 1.3 电解锰废水处理工艺流程





2) 监控系统方案

电解锰废水处理监控系统构成如图 1.4 所示。系统包括监控计算机、PLC 及扩展部件、自动化仪表、执行机构、组态软件等。监控系统采用分布式网络控制系统结构,通过现场总线连接上位机与控制站点,控制站点连接传感器和执行器,实时控制一台废水泵、4 台再生剂输送泵及 60 余个电动执行阀门,实现对废水、再生剂、再生液的流向流速控制。下位机控制设备实现现场数据采集和的实时控制,上位机负责数据的显示,实现了对整个系统设备的监视和集中管理,现场设备与监控计算机对应不同软件的应用。



图 1.4 电解锰废水处理监控系统构成

电解锰废水处理监控系统采用了软件组态技术,上流程组态运行界而如图 1.5 所示。监控计算机完成工艺流程图的实时显示、数据监测与处理,相关功能通过组态软件来实现,通过组态软件可以方使地构成监控画面,并以动画方式显示控制设备的状态,实现旋转、特效动画、报警窗口、生成各种报表等功能,并实现工业过程动态可视化。系统人机交互的界面友好,易于操作,通过工控机实现系统启动与停止、控制各个阀门的开合、泵的启动与停止,对 PLC 内部资源进行操作,进行人机信息交流,远程设置系统相关参数,实时监控电解锰废水处理现场运行状况,实现系统可视化管理。电解锰废水处理过程实现计算机的远程监测、控制和管理,可以实时提示及远程信息报警,实现历史报警的存储和仓询,同时方便查询系统运行过程中的操作事件,提供客户端远程数据访问功能,系统实现了高质量、低成本、稳定可靠的肯运方式。



2. 组态监控系统

"监控"是对工业生产过程的"微观、控制。组态监控系统采用组态控制技术对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进入监测、控制和管理公面过专用的数据采集与监控软件实现,用户不需要编写常规的计算机程序,通过类似"诺尔木"的简单方式即可实现所需要的软件功能。

组态是件随着实验型控制系统 DCS 的发展逐步被人们熟知的,组态软件充分利用 Windows 的图式编制功能,具有设备连接和支活的组态方式,作为构建工业监控系统、通 用层次的自动(条件平台,用户可以根据自己的需要进行开发,实现用户需要。组态软件 具有丰富的人机接口 HMI(Human and Machine Interepte)功能,完成现场过程控制和控制界 而设计,实现了可视化监控画面和操作画面,包括总貌画面、流程图画面、实时趋势曲线、 历史曲线等。图形化界面有利于用户实时现场临转。

组态软件又称监控组态软件或工控组态软件,已经成为工业自动化系统的必要组成部分,即"基本单元"或"基本元件",在纸态监控系统中始终处于"承上启下"的地位。


在涉及 L业自动化的项目中,如果涉及数据采集、控制与管理,那么用户会首先考虑使用组态软件,组态能以灵活多样的方式、非编程方式提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,其预设置的各种软件模块可以容易实现和完成各项功能,与高可靠的 L控计算机和网络系统结合,向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成,快速实现与完成组态监控系统。

基于组态的监控系统具有可靠性高、功能多样性、开放性好、易于扩展、实施经济和简便,满足了 L业自动化生产的要求,广泛应用于化 L、冶金、石油、电力、机械制造、建筑、交通运输等领域。

1.2 组态监控系统的结构组成

1.2.1 组态监控系统的层次结构

「业组态监控系统采用分布式控制系统的思想,典型的监控系统通常把系统划分为现场控制层、监控调度层和信息管理层这3个层次结构,系统结构如图1.6所示。在这个体系中,层与层之间可以交换数据,数据双向流通,具体应用时往往选择其中的一层或多层,每层之间可能存在层叠。



低层的现场控制层,由现场监控设备和通信网络组成,通过网络通信技术将智能仪器、监控设备以及工控机或 PLC 设备的远程 I/O 点连接在一起,实现现场级的通信。通过现场通信网络,完成数据采集、开闭环控制、报警等功能。

2. 监控调度层

监控调度层主要用于系统的监控、优化与调度及各种人机交互功能。监控层对下连接 控制层,对上连接管理层,它在企业信息网络中起到承上启下的作用。监控调度层由 L业 网络以及连接在网络上担任监控任务的 L作站或显示操作站组成,对应车间级通信。监控 站可以完成对控制系统的组态设计和下载,并为实现先进控制和过程操作优化提供支撑 环境。

3. 信息管理层

信息管理层由各种服务器和客户机组成,将监控层实时数据库中的信息转入上层的关系数据库中,管理层用户能随时查询网络运行状态以及现场设备工况,进行实时远程监控。





在分布式网络环境下,集成企业的各种信息,实现与 Internet 的连接。上层的信息管理层 主要用于企业的经营、管理及决策。管理层能够运行各种 MES、ERP 和可视化软件,完成市场信息管理、经营决策、管源分配、计划调度等功能。

1.2.2 组态监控系统的基本组成

工业组态监控系统包括监控计算机、现场控制设备、通信与网络及监控系统软件等部分组成。

1. 监控计算机

监控计算机包括工业控制机、服务器、操作站等各类监控与管理计算机。图 1.7 为部分监控计算机实物图示。监控计算机主要采用工控机 IPC、工控机直接实现监测与控制功能。服务器是提供数据和功能服务,其中数据服务器提供数据对实证采和事件记录功能,报警服务器提供系统报警服务功能,Web 服务器提供系统数量的分发布功能,根据需要可能存在备份机以提供当服务器故障时提供公余热备功能,操作站是访问组态监控提供的数据和功能服务的监控计算机。客户端的操作员可以为证证制服务器变量、历史记录、报警记录、客户端操作而对系统运行不产生影响。

工控机是对工业生产过程及其机电设备。 之装备进行测量与控制用的计算机,即工业 PC。 L控机是在个人计算机的基础、进行改造,是一种加固的增强型个人计算机,继承了个人计算机丰富的软件资源、使人操作开发更加方便。在结构上采用总线结构、实现模块化,有丰富的接口,可以有现场各种设备连接,简单具有与上位 MIS(Management Information System)。 ERP(Enterprise Resource Planning)、不数据的能力,负责限用户交互处理、数据分析、数据领别、实现生产过程控制和管理。常用的工控机有传统机架式、嵌入式工控机架构、Compact PCI 架构等类型。



图 1.7 监控计算机

通用的传统机架式 L业控制机硬件包括全钢加固型机箱、无源底板、 L业电源、CPU 卡、内部总线和外部总线、人机接口、系统支持板、磁盘系统、通信接口、输入输出通道。 软件包括系统软件、支持软件和应用软件。 般 IPC 的全钢机箱采用符合 "EIA"标准的



全钢化 L业机箱,增强了抗电磁干扰能力。内部可安装同 PC-bus 兼容的无源底板。带滤 网和 EMI 弹片减震、CPU 卡压条及加固压条装置,在机械震动较大的环境中仍能可等运行。商功率双冷风扇配置,一方面解决高温下的散热问题,另一方面使机箱内始终保持空气止压,并装有滤尘网以减少粉尘侵入。图 1.8 为典型的研华公司 IPC-610 常规机型,它是一款 19 英寸加固的架装 PC/AT 电脑机箱,可容纳一个 14 槽 PC/AT 总线无源底板或一个标准上板和一个 110~220V 可切换电源。一个可锁式前面板门可以保护设备免于任何未授权的使用。IPC-610 系列机箱适用于绝大多数插入式板卡,包括 CPU 卡、视频卡、磁盘控制卡以及 I/O 适配卡等。所有板卡均可方便地从机箱项安装或更换。



图 1.8 180 610 工控机机箱

工控机无源底板一般以总线线中形式(如 STD、ISA、定计总线等)设计成多插槽的底板,所有的电子组件均采用模块化设计,维修简便。无源域极的插槽由 ISA 和 PCI 总线的多个插槽组成, ISA 或 PCI 植物数量和位置根据武要存。定选择。 般为四层结构,中间两层分别为地层和电源之。这种结构方式识验减少板上逻辑信号的相互下扰和降低电源阻抗。底板可振发分种板卡,包括 CPU卡。控制卡、L/O 卡等。工控机采用无源底板结构。而非商用机的人板结构,提高了系统的扩充性,最多可扩充 20 块板卡,降低了死机的概率,简化了查错过程,板卡插拔方便,快速修复时间更短,使升级更简便,并使整个系统更有效。

工控机主板就是 CPU 卡,是工控系统的核心,基本功能是执行程序和处理数据,CPU 卡所具有的功能是发展变化的,因 CPU 的不同而不同; CPU 卡可简单地只装有 CPU 及其支持部件,也可复杂到功能完整的 PC 板,提供标准的系统功能扩充总线,如 PCI、ISA等; 可以通过底板供电或直接供电; 具有标准的机械结构。



图 1.9 研华工控机底板

2. 现场控制设备

组态监控系统的现场控制设备,如智能设备、智能 I/O 模块、PLC、PAC 等直接获取设备状况,实现现场监控,组态监控。 以极其方便地实现与各类现场控制设备接口功能。

智能仪器是含有微型计算规或改处理器的测控仪器、现代对数据的存储运算逻辑判断及自动化操作等功能, 仪器系统专用、易于集成、减率的对较低, 智能仪器都备有各种标准的通信接口。智能仪器体积小、功能强、功抵低, 能很万便地与上控机和其他仪器一起组成各种近距离和远距的测量系统, 可以系成本种复杂的监控任务。

智能 I/O 模块擦供了 A/D、D/A、DI/DO、Timer/Counter 以及其他一些便携功能模块, 专为工业现场 数高采集与控制而设计。模块一般都内置微处理器、存储器、各种 I/O 电路、 各类通信接口以及实时监控软件,模块可以用特定指令集通过通信网络监控远端模块, 图 1.10 为智能仪器与智能 I/O 模块实物图示。

PLC 是工业控制的核心装置, PLC 是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入和输出, 控制各种类型的机械或生产过程。图 1.11 为 PLC 控制器实物图。PLC 广泛用于顺序控制、运动控制、闭环过程控制、数据处理以及通信和联网系统,监控组态软件具有与 SIEMENS、MODICON、GE、AB、ORMON 等牛产厂家的 PLC 产品通信功能。

可编程自动化控制器 PAC(Programmable Automation Controller)是一个将计算机、自动控制、现场网络和组态技术结合在一起的高度集成化的软硬件开发平台。图 1.12 为 PAC 控制器实物图。PAC 使用成熟硬件与软件技术,构成完整的监控系统,应用于 L业装备控制,具有高速的数据处理能力、大容量的数据存储、强大的网络功能,易于连接的数据库功能。PAC 控制器与监控组态软件实现无缝集成,可实现 DCS 功能,提高控制系统实施效率。





分布式组态监控系统实现现场设备之间、监控计算机与各测控单元之间数字式、双向 佐输通信,进行过程诊断、战降报警,达到远程操作及监控要求。基于网络的组态监控系 统将地域分散的功能单元,如智能传感器、测控模块、工控机等,通过各类网络互联、信 息的传输和交换,实现远距离测控、资源共享以及设备的远程诊断与维护,有利于降低 短系统的成本,组态监控系统的常见通信方式包括申口通信、板卡设备通信、现场总线、 工业以太网以及无线通信、企业信息网等方式。监控系统具体选择哪一种通信网络要根据 系统要求、通信速率、距离、系统拓扑结构、通信协议等要求来综合分析确定。

1) 串口通信接口

串行通信接口按电气标准及协议包括 RS-232-C、RS-422、RS-485、USB 等。RS-232 是由电子 L业协会(EIA)制定的用于串行通信的标准。RS-232-C 总线标准设有 25 条信号线,随着计算机技术的发展,现在 RS-232-C 中采用 9 个信号,接口为 DB9 型接插件,般 L控机含有多个 COM 口。RS-422 由 RS-232 发展而来,RS-422 定义了一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输接口,克服了 RS-232 通信距离短、速率低的缺点,将传输速

率提高到 10Mbps, 传输距离延长到 1200m, 并允许在 条平衡总线上连接多达 10 个接 收器。EIA 于 1983 年在 RS-422 基础上制定了 RS-485 标准, 全称为 TIA/EIA-485-A。 RS-422-A 为双通道的全双 Ei结构, 可同时实现接收和发送, 而 RS-485 则为半双 E, 在某一时刻, 数据流单向传输; 除此以外, RS-485 增加了发送器的驱动能力和冲突保护功能, 允许多个驱动器连接到同一条点线上, 扩展了点线共概范围。

通用串行总线 USB 是 1995 年 Microsoft、Compaq、IBM 等公可联合制定的一种 PC 串行通信协议。USB 协议出台后得到各 PC 厂商、芯片制造商和 PC 外设厂商的厂泛支持。目前,USB 已发展至 3.0 版本。USB 电缆有 4 条线,其中两条信号线、两条电源线,可提供 5V 电源,可用于连接多达 127 个外设,具有即插即用、热插拨、速度快、可扩充性、自供电、电源管理等特点。

2) 板卡设备通信

板卡是常见监控系统的采集和执行终端,基于系统总线技术的测控板卡有多种类型,系统总线有 ISA 总线、PCI 总线、面向仪器系统 PXI 常从高流总线及 AT96 总线、VME 总线、Compact PCI 总线、Advanced TCA 标准、PCVIO4-PLUS 等工控机总线。

PCI 总线是一种的高带宽、与处理器无关的设线系统。它既可以作为中间层的总线也可以作为周边总线系统使用。与其他普通总线规定研对照,PCI 总线为高速 I/O 设备提供了更好的支持。PCI 的技术适应了现代 I/O 设备对系统的要求,只需要很少的芯片就可以实现并支持其他总线系统。图 1.13 为一种一种指导技术示意图。各类控制卡通过上控计算机的 PCI、ISA 等插槽与计算机对应。而过程通道的取及信号则通过接线端子板、专用电缆与板卡相连。



图 1.13 工控机与控制卡连接示意图

3) 现场总线

现场总线是 种工业数据总线,是自动化领域中底层数据通信网络,是工业控制网络 向现场级发展的产物。现场设备是以微处理器为核心的数字化设备,彼此通过传输媒体(双 绞线、同轴电缆或光纤)相连;网络数据通信采用基带传输,数据传输速率高,实时性好,



抗下扰能力强;废弃了集散控制系统 DCS 中的 I/O 控制站,将这一级功能分配给通信网络完成;分散的功能模块,便于系统维护、管理与扩展,提高可靠性;开放式互联结构,既可与同层网络相联,也可通过网络互联设备与控制级网络或管理信息级网络相联,互操作性,在遵守同一通信协议的前提下,可将不同厂家的现场设备产品统一组态,构成所需要的网络。随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为种必然趋势,改善工业临校系统需要在不同生产设备实现网络、可靠、标准化的互联。


国际电工委员会 IEC 制定的国际标准 IEC 61158 对现场总线的定义如下: 安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。2000 年国际电工委员会 IEC TC65(负责 I、业测量和控制的第 65 标准化技术委员会)通过了 8 种类型的现场总线作为新的 IEC 61158 国际标准,分别为 type1 IEC 技术报告(即 FF 的 H1)、type2 ControlNet(美国 Rockwell 公司支持)、type3 Profibus (德国 Siemens 公司支持)、type4 P-Net(月麦 Process Data 公司支持)、type5 FF HSE(即原FF 的 H2, Fisher-Rosemount等公司支持)、type6 Swift Net(米)被音公司支持)、type7 World FIP(法国 Alstom 公司支持)、type8 Interbus(德国 Phocais Logact 公司支持)。

加上 IEC TC17B(负责抵压开关设备和控制设备)通过的 3 种现场总线国际标准。即 SDS(Smart Distributed System)、ASI(Actually Serisor Interface)和 DeviceNet,ISO 还有一个 ISO 11898 的 CN(Control Area Network),现场总线标准有 12 种之多。此外,一些国家还有其国家的标准,如英国的 ERA、挪威的 FINT 等,一些国际著名公司也推出自己的标准,如日本三菱公司的 CC-Link、施耐德公司的 Modbus 等。

现场总线 Profibus 是面向现场级与车间级的数字化通信网络。典型的 Profibus 现场总 线网络结构如图 1.14 所示。基于现场总线 Profibus-DP/PA 控制系统位于工厂自动化系统中的底层,即现场级与车间级。

现场控制级由现场智能设备、智能仪表、远程 I/O 和网络设备构成。 E站(PLC、PC 机或其他控制器)负责总线通信管理及所有从站的通信。现场控制涉及 Profibus 协议中的 Profibus-DP 和 Profibus-PA 两个部分。

车间监控级由执行监控作务的工作站或显示操作站、工程师站、控制器组成,用来完成车间生产设备之间的连接,完成生产设备状态在线监控、设备故障报警及维护等。此外,它还具有生产统计、生产调度等车间级生产管理功能。车间级监控网络可采用Profibus-FMS,它是一个多主网,这一级数据传输速度不是最重要的,而是要能够传送大容量信息。



1.丁管理级由各种服务器和客户机组成、鉴值 SIS、MIS 和 ERP 系统构成。车间操作员工作或可通过集线器与车间办公产集场连接,将车间生产数据送到车间管理层。车间管理网作为、上网的一个子网,子网通过交换机、网桥或路由等连接到厂区性干网,将车间数据集成到工厂管理层。

4) 工业以太网

现场总线没有一个统一的国际标准,标准种类繁多,各标准无法兼容,在技术上,现场总线控制过分依赖于组态参数设定,繁多的参数设定对性能好坏有很大影响,在实时性上,现场总线依输速度较低,难以满足工业控制高速性要求,由于现场总线诸多不足,故目前工业以太网得到广泛的采用,工业以太网是将传统以太网应用于工业控制和管理的局域网技术,技术上与以太网 IEEE 802.3 标准兼容,在产品设计时,在材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、抗于扰性和可靠性、总线供电和本质安全等方面能满足工业现场的需要,已采用多种方法来改善以太网的性能和品质,以满足工业领域的要求。工业以太网是商用以太网技术在控制网络延伸的产物,已从信息层渗透到工业控制层和设备层,实现"网到底"。图 1.15 为工业以太网的监控系统组成示意图。





图 1.15 工业以太网的监控系统组成示意图

对应于 ISO/OSI 通信参考模型,1.4.以 然内协议在物理层和数据链路层均与商用以太 网(即 IEEE 802.3 标准)兼容,在网络人物健输层则采用了 TCP/IP 协议,可以直接和局域网的计算机互联而不要额外的硬件设态。方便数据共享,采用证 浏览器进行终端数据访问。 I 业以太网除了完成数据传输之外,往往还需要依据被补输的数据和指令,执行某些控制计算与操作功能,由多个网络节点协调完成控制任务。它需要在应用、用户等高层协议与规范上满足开放系统的要求,满足互操作条件。已经发布的工业以太网协议主要有 EPA、EtherCAT、Poffnet、HSE、Modbus TCP、Pofernet Powerlink、Ethernet/IP。

以太网技入了入工业控制领域,其技术优势作常明显。Ethernet 是全开放、全数字化的网络、遵照网络协议不同厂商的设备可以很容易实现互联;以太网能实现工业控制网络与企业信息网络的无缝连接,形成企业级监控管理一体化的全开放网络;通信速率高,随着企业信息系统规模的扩大和复杂程度的提高,对信息量的需求也越来越大,有时甚至需要音频、视频数据的传输。

5) 无线通信

基于现场总线、工业以太网等固网通信技术, · 般适用于通信节点较少, 短距离、节点位置较为固定的场合。不能满足企业的用户从远程别是移动中获取监控信息的需求。无线通信系统是一种灵巧的数据传输系统, 它是从有线网络系统自然延伸出来的 · 种新技术。无线网络监控技术是计算机测控技术领域的 一个重要分支。随着射频技术、集成电路技术的发展, 无线通信协议的不断涌现, 无线数据传输速度变得越来越快, 利用无线通信技术实现监控系统功能越来越容易, 相对于通过线缆连接的有线监控系统, 无线系统节点间位置和连接关系具有不确定性、随意移动性, 设备布线方便、系统灵活性更高, 便于设



备维护,由于采用非接触传输,故减少接插件故障,降低故障发生率,提高了系统的可靠性、扩展性和重构性。

目前无线通信系统 ·般由无线基站、无线终端及应用管理服务器等组成,系统采用的 无线通信技术有远距离无线接入技术与短距离无线接入技术两大类。远距离无线技术的 代表为 GSM、GPRS、3G,短距离无线技术的代表有 Bluctooth、Wi-Fi、IrDA、ZigBee、 UWB 等。

无线传感器网络得到广泛应用,无线传感器网络的系统架构如图 1.16 所示,一个典型的无线传感器网络的系统通常包括传感器节点(Sensor Node)、接收发送器注聚节点(Sink Node)和任务管理节点。



图 1.16 永线体感器网络的系统架构

无线传感器网络利用各种类型的酸態元件构成的传媒类,分布于需要覆盖的领域内。组成传感器节点,用于收集数据。并且将数据路山达合价)收集节点,在传输过程中监测数据可能被多个节点处理。给过多跳后路由到过聚次点。信息收集节点与信息处理节点通过 Internet 网络或卫星网络,将数据送至地面散起中心,进行统计分析和处理,并对监测结果进行综合评估。

6) 企业信息的

企业信息阿络简称企业网,是在一个企业范围内将各类监控设备、网络、计算、存储 等资源连接在一起,提供企业内的通信和信息共享以及企业外部的信息访问,用于经营、 管理、调度、监测与控制的全局通信网络,提供面向客户的企业信息查询及信息交流等功 能的计算机网络。

企业网常用的网络有 Intranet、Extranet、Internet 共 3 种结构,企业应根据各自信息化的 不同需要而有针对性地进行选择实施。Extranet、Intranet、Internet 的示意图如图 1.17 所示。

Internet 是一个计算机交互网络,也称因特网或国际互联网,其前身是 APRANET。因特网是一组全球信息资源的总汇,它由那些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的全球网络。Internet 以相互交流信息资源为目的,基于一些共同的协议,并通过许多路田器和公共互联网而成,它是一个信息资源和资源共享的集合。为了保证计算机之间的信息交流,制定了 TCP/IP 通信协议,可以使各种不同位置、不同型号的计算机可以在 TCP/IP 的基础上实现信息交流。



数据库




图 1.17 Internet、Extranet、Intranet 英本示意图

Intranet 是 Internal Duemet 的缩写,是企业内部模式企业内联网,目的是实现企业内部的信息交流和共享。包括获取信息和提供信息、公可与数据库服务器连接,支持企业的决策支持系统。它介企准各部门现有网络区域,也特定的软件,使企业已有网络连接起来,服务于企业的一种机构和人员,还提供局域网与因特网的互联接口,使企业和广阔的外部信息世界连通,获取所需要的信息,促进企业组织结构的优化和管理。

相比因特网, Intranet 的网络规模有限,管理权限集中,可以有效地进行用户身份鉴别,安全性好,易于配置管理、内部信息管理等。Intranet 可以看成是因特网、局域网等技术的集成物,可连接到因特网上,利用因特网提供的丰富信息资源和各种服务。在不需要的情况下,也可以与因特网斯开,成为相对独立的网络。

通常 Intranet 提供的服务包括 Web 服务、文件传送服务 FTP、远程登录服务 Telnet、电子邮件服务、数据库查询服务、打印共享管理、用户管理、视频会议、视频点播和网络管理等,支持企业内部办公业务的自动化、电子化和网络化管理。

Extranet 是企业外延网或企业外联网,是一种与外部世界有相对隔离的内部网络, Extranet 使用因特网/内联网技术使企业与其客户和其他相关企业相连,完成共同目标的交 互式合作网络。Extranet 是 Intranet 向外部的延伸,用于有关联企业之间的联结和信息沟 通,为企业间合作的纽带。服务对象既不限于企业内部的机构和人员,也不像 Internet 那样,完全对外开放服务,而是有选择地扩大到与本企业相关联的供应商、代理商和客户等。



企业往往通过 Internet 等公共互联网络与分支机构或其他公司建立 Extranet,进行安全 的通信。此时、需要解决 Intranet 与这些远程节点连接所用的公共传输网的安全、费用和 方便性的问题。目前,最常用且有效的技术是虚拟专用网 VPN(Virtual Private Network)。

4. 监控系统软件

不同于一般的软件,监控软件的功能和指标要求更高,具有开放性、实时性、多任务性、功能多样性、人机界面友好、网络化、稳定可靠、故障率低等特点。其中,人机界面 有友好的画面,信息量丰富,有动画、报警和报表等形式,操作使用方便。

1.3 工业组态监控系统软件




图 1.18 组态监控系统软件层次结构

监控系统软件主要包括系统软件、应用软件和应用软件开发环境。应用软件根据用户 工业监控和管理的需求而生成,具有专用性,应用程序的优劣将对系统调试、运行的可靠



性、系统的精度和效率带来很大影响。软件开发环境 SDE 是为支持系统软件和应用软件的 L程化开发和维护而使用的一组软件,供开发应用软件时使用。采用何种软件编写应用程序, 上要取决于监控系统软件的配置情况和系统的要求。 L业监控系统应用软件的开发 类型较多,包括编程语言如 VB、VC++、Java、C#; 组态软件如 WinCC、Kingview、ForceCountral, iFIX、虚拟位器软件如 LabVIEW 等。

组态软件具有很强的数据采集与控制的功能,不仅支持各种传统模拟量、数字量的输入输出,而且支持各类现场总线协议的智能传感器和仪表与各种虚拟仪器,能够完成画面显示、实时数据库、历史数据库、参数分析处理、数据挖掘、测控过程仿真、配方设计、数据共享、系统运行优化和故障诊断等内容,目前已经成为监控系统设计首选工具。

组态软件使用灵活的组态方式来完成所需要的软件功能,为用户提供快速构建监控系统的通用软件工具,为用户快速建立 HMI 提供开发环境。组态软件也提供了编程手段以增加 "些灵活性。一般都内置编译系统,提供类 BASIC 语言,有伪支持 VB. 现在有的组态软件甚至支持 C#高级语言。随着组态软件的产品、技术、计场的《速发展,组态软件将布更多领域得到广泛应用。

1.4 工业组态监控系统应用类型

工业组态脑控系统从单机监控到USE 让监控有多种应用类型,从组态监控系统结构组成可以分为基于工控总线的组态监控系统。基于工控网络的组态监控系统、基于无线网络的组态监控系统与基于 Internat 的复数监控系统等类型。

1. 基于工控总线的组态监控系统

图 1.19 为基子(注意线的组态监控系统3100元意。监控信号通过内置板卡或外部监控模块经过工控总线、强控注机连接。工称。建包括系统内总线与外总线,有内置通用数据采集卡 DAQ(Data AcQuisition)。GPIB 通用接 1 总线,国际标准(IEEE 488.1 和 IEEE 488.2)、VXI 总线、PXI 总线、RS-232/RS-485 串口、USB 接口等类型。图 1.20 为采用外总线构建的主从式监控系统,上、下位机通过串口通信实现信息的传送和交换。现场测控设备如PLC、智能仪器等作为下位机,完成现场数据采集、处理与分散控制,上位机通常以工控机作临符主机,实现集中组态监控。



图 1.19 工控总线式组态监控系统




图 1.20 主从式监控系统

2. 基于工控网络的组态监控系统

基于工控网络的监控系统主要采用现场总线、工业以大河等高网通信技术,适用于通信节点较少、距离相对知、节点位置较为固定的场合。

图 1.21 为采用工业以太网的组态监控系统结构。 现场控制设备可以是工控机系统、现场总线控制设备、PLC 及嵌入式控制系统、 +现场监控设备通过网络交换机、集线器或者数据网关与以太网控制网络互联。 实现网络拉拉特与通信控制功能,通过以太网实现对不同现场数据的采集和监控。 以太网、该应用于工业现场、构成扁平化的工业控制网络、具有良好的互连性和可扩展性、从不开放的网络体系结构。



图 1.21 网络组态监控系统结构示意

3. 基于无线网络的组态监控系统

无线网络组态监控系统从有线网络系统延伸而来,相对于通过线缆连接的有线监控系统,无线系统节点间位置和连接关系具有不确定性、随意移动性,设备布线方便、系统灵活性高,便于设备维护,由于采用非接触传输,故减少了接插件故障。

无线网络组态监控系统组成如图 1.22 所示。无线监控系统 主要由低速低能耗无线现场 子网、高速无线现场子网与高速无线骨 F网。低速低能耗无线现场子网由分布式传感器节



点组成,高速无线现场子网上要包括无线接收发送器等,高速无线骨下网由网关、无线控制相关设备组成。监控上机通过无线监控设备,采用无线通信协议,通过组态软件实现过程状态现场参数的数据采集、处理与控制及相关操作,可以用于远距离、恶劣环境或振动、高速能转对象的路控。




图 1.22 无线网络的组态监控系统组成

4. 基于 Internet 的组态监控系统

基于 Internet 的网络测数系统使用 TCP/IP、Webr数本处管理层或调度人员能够看到生产现场的实时信息,并从能够实现对生产现场的远域地域、指挥决策以及对生产设备的远程在线配置和故障诊断。其于 Web 的远程组态流控系统充分利用了现代网络通信技术、数据库技术、网络安全技术、实现工业的运程访问和控制、Web 技术应用于远程监控系统,既减化了操作、延伸了管理范围、又减少五软件升级和维护费用。

基于 Interpet 的组态监控系统通常包括现场测控(智能终端),监控中心(包括通信模块、数据库服务器、Web 服务器)和客户 3 个子系统。图 1.23 为基于 Internet 的网络组态监控系统结构示意图。



图 1.23 基于 Internet 的组态监控系统结构示意图



本章小结

本章从实际工程应用出发,以电解锰废水处理组态监控系统为例,引入工业组态监控系统与组态软件相关概念,重点介绍了工业组态监控系统的整体层次结构与监控系统的基本组成,介绍了组态监控系统软件的层次结构、相应的开发工具,最后介绍了儿种典型的工业组态监控系统应用类型。

知识拓展

工业组态监控系统应用形式具有多样性,但监控模式主要包括集中模式、客户/服务器 C/S(Client/Serven模式和浏览器/服务器 R/S(Browser/Serven模式)

1. 集中式监控系统

集中式监控系统通过内置板卡或外接现场监控装置,监控计算机连接,监控系统主机 作为监控站,实现工业现场过程状态集中进行显示,报警状态显示、历史数据的收集和各种趋势显示及报表生成与打印及相关控制操作,

集中监控机计算功能强大,所有的处理过程(包括程序的运行、访问数据等)都是终端用户共享监控主机资源来完成,提供文章的集中控制,可保证信息的安全。但在线用户变多,或者数据库的数据累计量定义,导致主机负担过数,也集中了设备故障的危险性,致使系统的伸缩性变小,可靠推定置。

2. C/S 模式监控系统"

图 1.24 为基于 Q.S. 构式的组态监控系统示 图。系统一般由现场监控设备、监控计算机和远程 C/S 服务器 (由成, 通常集散控制系统, DCS 多采用这种结构。一般采用多个客户端来采集数据, 有一个服务器充当数据库的有色。




图 1.24 基于 C/S 模式组态监控系统

服务器主要负责执行后台服务,如管理共享外设、控制对共享数据库的操纵、接收并 应答客户机的请求等。客户部分负责执行前台功能,如管理用户接口、报告、请求等。这 种体系结构将一个应用系统分为两大部分,由多台计算机分别执行,它们有机结合协同完



成整个系统的应用,从而达到系统软、硬件资源最大限度的利用。

通常一个服务器同时为多个客户服务,可以对同一个监控点进行监控;一个客户端也可以对多个监控点进行监控、分析。C/S 应用系统基本运行关系体现为"请求响应"的应答模式。当用户需要访问服务器时、由客户机发出"请求",服务器接收"请求"并"响应",然后执行相应的服务,将执行结果送回给客户机、由它进一步处理后再提交给用户。

由于 C/S 结构被设计成两层模式,显示逻辑和事务处理逻辑部分均被放在客户端、数据处理逻辑和数据库放在服务器端,从而使客户端变得很"胖",成为胖客户机;而服务器端的任务则相对较轻,成为瘦服务器。C/S 体系结构如图 1.25 所示。



图 1.25 C/S 体系结构

3. B/S 模式监控系统

基于 B/S 模式的知态监控系统示意图如图 26 所示。系统一般由客户机、B/S 服务器以及与服务器相缝的运程测控设备组成、房、端通过浏览器直接访问监控网站地址就可以监控远程现场象地。




图 1.26 基于 B/S 模式的组态监控系统示章图

B/S 体系采用三层结构,即 Browser/Web Server/DataBase Server 组成了浏览器、Web



服务器和后台服务器的三层计算模式。这种计算模式方便了原有的 C/S 中客户机与服务器 端的联系。三层 B/S 模式增加了校厚的中间件,形成"搜客户机—除中间层—瘦服务器" 的计算模式,这种模式比较适合于 Internet/Intranet 的数据库皮布信息系统。客户端只需安 装和运行浏览器软件。而在 Web 服务器端安装 Web 服务器软件和数据库管理系统。B/S 依系结构如图 1.27 所示,结构提供了一个跨平台的简单一数的应用环境、与传统的管理信 息系统相比、实现了开发环境与应用环境的分离,使开发环境独立于用户的应用环境。



思考题与习题

- 1. 举例说明工业组态监控系统的纠成与功能。
- 2. 简述组态监控系统的层次结构。
- 3. 组态监控系统由哪些部分约
- 4. 简述监控计算机的功能
- 5. 构建组态监控系统的网络有哪些?
- 7. 画出拿了工业以太网的测控系统示意图。
- 8. 无线监控系统主要有远距离无线接入与短距离无线接入两大类介绍,其中远距离 无线技术的代表有()。
 - A. GSM B. Bluetooth C. GPRS D. 3G
 - 9. 简述无线传感器网络系统组成,画出无线传感器网络节点的组成示意图。
 - 10. 说明工业组态监控系统软件层次结构。
 - 11. 采用组态软件设计监控系统有何优势?
 - 12. 工业组态监控系统监控模式有哪些?

第2章

工控组态软件概述

教学目标与要求

- 审 掌握组态软件的功能及特点。
- 中 掌握组杰软件的系统构成。
- 執悉几种典型国内外组杰软件。
- 熟悉组态软件的应用类型。、
- 〒 了解嵌入式组本软件

引言

组态的概念来自家文 Configuration、最早出现在工业计算机控制中、如集散控制系统 DCS 组态、 电线程控制器 PLC 梯形图组态。在其他领域也有类似组态的概念、如 AutoCAD、PhotoShop 及 PowerPoint 等都有相似的操作,用软件提供的工具来构成实际需求的应用。它们不是执行程序,以数据文件形式保存。

组悉软件最早出现主要用于解决人机交互图形界面 HMI 问题。在组态软件出现之前,用户通过采用购买专用的工控应用软件,或者自行进行编程也有委托第三方编写 HMI, 这到实现系统应用目的。采用购买的专用工控系统、选择余地小、系统具有封闭性,通常不能满足需求、难以与外界进行数据交互,严重限制了系统的升级和功能的增加,如果利用C、VC++、VB、Delphi 等语言开发应用软件,开发时间长、效率低,可靠性差。组态软件出现后、用户利用组态软件的功能、采用灵活的组态方式、不需要编写复杂的计算机程序,即可构建一套适合用户的应用系统。尽管不需要编写程序即可完成特定的应用,但组东中,即可构建一套适合用户的应用系统。尽管不需要编写程序即可完成特定的应用,但组及各种也提供了编程手段,一般都是内置编译系统,提供类 BASIC 语言,有的甚至支持VB、绘系统应用设计提供更太的显活性

自 20 世纪 80 年代初期诞生至今,组态软件已有 30 多年的发展历史。最早期的软件 运行在 DOS 环境下,图形界面的功能不强,到 20 世纪 80 年代末,美国的 Wonderware 公司开发出第一套基于 Windows 下的组态软件,率先推出第一个商品化监控组态软件

InTouch, 其具有良好的实时性和高性能的图形界面功能, Wonderware 公司也称 InTouch 为过程可视化软件, 组态软件最初进入我国时, 应用并不普及, 主要由于国内的工业自动 化和信息技术应用水平低, 对大规模自动化系统的数据采集, 监控、处理以及数据库管理 的需求还未完全形成, 加上软件意识还不强, 缺乏对组态软件的认识, 同时早期国外组态 软件价格也常, 国内企业针对具体项目主要自行研发, 编程工作繁冗且周期长.

随着工业自动控制系统应用的深入、在面临规模更大、控制更复杂的控制系统时、国内开始接受并逐渐广泛使用组态软件、图 2.1 为几种典型的国内外组态软件。随着管理信息系统 MIS 和计算机集成制造系统 CIMS 的大量应用,生产现场数据的应用已经不仅仅局限于数据采集和监控,在生产制造过程中,要求工业现场为企业的生产、经营、决策提供更详细和深入的数据,优化企业生产经营中的各个环节。随着应用不断深入、对组态的要求灾得越来越普遍,其应用领域已不局限于工业自动化领域,广泛应用于工业仿真系统、智能建筑、电网系统信息化、设备管理或资产管理、公共卫生监控与管理、城市管网监控等领域。



图 2.1 几种典型的组态软件

2.1 组态软件的功能及特点

1. 组态软件的功能

1) 字现 [况动态可视化

具有强大的画面显示组态功能,充分利用 Windows 的图形功能完善,界而美观的特点,可绘制出各种工业画面,并可任意编辑,丰富的动画连接方式使画面生动直观,支持操作图元对象的多个图层,可灵活控制各图层的显示与隐藏,实现简单灵活的人机操作界面。

2) 数据采集与管理

组态软件提供多种数据采集功能,用户可以进行配置。与采集控制设备进行数据交换、 广泛支持各种类型的 I/O 设备、控制器和各种现场总线技术和网络技术。



3) 过程监控报警

强大的分布式报警,实现多层次的报警组态和报警事件处理、管理,支持模拟量、数字量及系统报警灯,对报警内容进行设置,如限值报警、变化率报警、偏差报警等。

4) 丰富的功能模块

利用各种功能模块,完成实时监控、产生功能报表、显示历史曲线、实时曲线、提供报警等功能,使系统具有良好的人机界面,易于操作。系统既可适用于单机集中式控制,DCS分布式控制,也可以是带远程通信能力的远程测控系统。

5) 强大的数据库

配有实时数据库,可存储各种数据,如模拟量、离散量、字符型等,实现与外部设备 的数据交换。通过 ODBC 接口支持各种数据库,如 Oracle、Sybase、SQL Server、Access 等,系统支持二方开发控件。

6) 控制功能

提供丰富的控制功能库,满足用户的测控要求和现场要求。随着以工控机为核心的控制系统技术的日趋完善和用户组态软件水平的不断提高、加入组态软件的要求已不简单侧重于画面,而是一些实质性的应用功能,如软PLC 无进控制策略等。

7) 脚本的功能

采用可编程的命令语言,使用户可根据,高要编号程序,增强系统功能。

8) 仿真功能

提供强大的仿真功能使系统并行该认,从而缩短开发周期。

9) 对 Internet/Intranet 的支持

Internet/Intranet 是企业问题化生产的基础。组态软件操作基于 Web 的应用,以浏览器的方式通过 Internet/Intranet 实现对工业现场监控。

2. 组态软件特系

1) 延续性和可扩充性好

用通用组本软件开发的应用程序, 当现场(包括硬件设备或系统结构)或用户需求发生 改变时, 不需做很多修改即可方使地完成软件的更新和升级。

2) 封装性高

易学易用,通用组态软件所能完成的功能采用方便用户使用的方法包装起来,对于用户,不需掌握太多的编程语言技术,甚至不需要编程技术,就能很好地完成一个复杂工程所要求的所有功能。

3) 通用性强

每个用户根据工程实际情况,利用通用组态软件提供的底层设备(PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器等)的 L/O 驱动程序、开放式的数据库和画面制作工具,就能完成一个具有动画效果、实时数据处理、历史数据和曲线并存、具有多媒体功能和网络功能的工程,不受行业限制。

4) 实时多任务

数据采集与输出、数据处理与算法实现、图形显示及人机对话、实时数据的存储、检 索管理、实时通信等多个任务在同一台计算机上可同时运行。



5) 人机界面友好

组态软件开发的监控系统人机界面直观、生动,画面逼真、动感强,操作使用方便。 目前,实时数据库、实时控制、SCADA、通信及联网、开放数据接口、广泛支持 I/O 设备、已经成为组态软件的主要内容,同叶大量先进的计算技术、通信技术、多媒体技术 被用来提高组态软件性能,扩充其功能,功能组件呈分散化、集成化、功能细分的发展趋 势,数据处理能力和数据吞吐能力提高,组态软件与动控制设备无缝集成、实现先进控 制策略,提供更强大的分布式环境下组态功能、扩展能力增强、支持 OPC 等 L业标准、 跨操作系统平台技术、提供 Internet 进行访问的开放式系统。

2.2 组态软件的系统构成

1. 组态软件的体系结构

组态软件被划分为图形界而系统、实时数据库系统和 100 设备驱动 3 个部分,组态软件的体系结构图如图 2.2 所示。



图 2.2 组态软件的体系结构图

第2章 工控组态软件概述



- (1) I/O 设备驱动与现场设备相连,完成现场 I/O 设备与实时数据库系统之间交换数据; 组态软件通过 I/O 驱动程序从现场 I/O 设备获得实时数据,对数据进行处理后, 方面以 图形方式在计算机上显示,另一方面按照组态要求和操作人员的指令将控制数据送给 I/O 设备,对执行机构控制或者调整控制参数,完成系统硬件与软件沟通。
- (2)实时数据库是组态软件的数据处理中心,完成实时数据处理、历史数据处理,报 警检查与处理、数据计算与控制等功能,图形界面系统、I/O 驱动程序等组件以实时数据 压为核心。
- (3) 图形界面系统将第三方程序接口采集的数据存储在关系数据库中,并将报警信息、设备运行状态等显示在监控画面上。图形界面组态/运行程序是在图形编辑工具的支持下进行图形系统生成工作所依赖的开发环境。通过建立一系列用户数据文件,生成最终的图形目标应用系统,供图形运行环境运行时使用。

2. 组态软件组件

组态软件由若干组件构成,对于不同的系统,组件所处的层次、结构会有所不同,名 称也会不一样。

1) 应用程序管理器

应用程序管理器是专用管理工具,提供应用程序的搜索、备份、解压缩、建立新应用等功能,当应用组态软件进行工程设计员,要进行组态数据的备份,需要引用以往成功应用项目中的部分组态成果(如画面)、要求更了解计算机中保存了哪些应用项目。要求用手工方式实现,其效率低下,据易心器。有了应用程序等数据的支持,这些操作将变得非常简单。

2) 人机界面系统

人机界面系统就是所谓的工况模拟动颤。系统包括图形界面开发程序与图形界面运行程序。图形界面开发程序是自动化工程设计工程师为实施其控制方案,在图形编辑工具的支持下进行图、系统生成工作所依赖的开发环境。通过建立一系列用户数据文件、生成最终的图形目标应用系统,供图形运行环境运行时使用。图形界面运行程序在系统运行环境下,图形目标应用系统被图形界面运行程序接入计算机内存并投入实时运行。

3) 实时数据库

在系统运行过程中,各个组件独立地向实时数据库输入和输出数据,通过实时数据库 变换数据,形成互相关联的整体。组态软件具有与广泛的数据源进行交换的能力,如提供 硬件设备 I/O 驱动程序,与 SQL Sever、Oracle、Access 等 ODBC 数据库连接, 支持 OPC 标准,从 OPC 服务器直接获取动态数据,全面支持动态数据交换 DDE 标准和其他支持 DDE 标准的应用程序,如与 Excel 进行数据交换,全面支持 Windows 可视控件及 VB 或 VC++开发的 Active X 控件。

实时数据库系统组态程序是建立实时数据库的组态 L 具,可以定义实时数据库的结构、数据来源、数据连接、数据类型及相关的各种参数,生成目标实时数据库。生成的目标实时数据库可在实时数据库运行环境中运行。在系述运行环境下,目标实时数据库及历度研究统被实时数据库系统运行程序装入计算机内存并执行预定的各种数据计算、数据处理任务。历中数据的查询、检索、报警的管理都是在实时数据库系统运行程序中完成的。



4) 设备组态与管理

设备 I/O 驱动是组态软件用 F和 I/O 设备通信,互相交换数据,DDE 和 OPC Client 是 两个通用的标准 I/O 驱动程序,用来和支持 DDE 标准和 OPC 标准的 I/O 设备通信。多数组态软件的 DDE 驱动程序被整合在实时数据库系统或图形系统中,而 OPC Client 则多数单纯存在。

设备组态通过窗口内配置不同类型的设备构件,并根据外部设备的类型和特征,设置相关属性,将设备操作方法和硬件参数配置、数据转换、设备调试等都封装在设备组件中,以对象的形式与外部设备建立数据的传输特件。

组态软件对设备的管理通过对逻辑设备名的管理实现,即每个 I/O 设备必须在 L程中 指定一个唯一的逻辑名称,该逻辑名称对应于设备生产厂家、实际设备名称、设备通信方式、设备地址等相关信息。通过逻辑通道连接,可以向实时数据库提供从外部设备采集到的数据,供系统使用。

5) 通信系统

6) 控制策略

组态软件控制系统的控制功能主要表现在弥补传统转过设备,如 PLC、智能仪器控制能力的不足。控制策略由一些基本功能模块组成,一块能模块实质上是一个程序(不是一个独立应用程序),代表一种操作、一种穿法或一个变量。策略相当于高级语言中的函数,是经过编译后可执行力功能实体。控制第一条种组态程序以 IPC 为中心实现低成本监控的核心软件,其实很越的逻辑、算术运算能力和丰富的控制算法。

7) 系统安全与管理

组态软件提供了一套完善的安全机制。只允许有操作权限的操作员对某些功能进行操 作、对控制参数进行修改,防止非法关闭系统、进入开发环境修改组态或对未授权数据进 行更改等操作。

组态软件采用用户组和用户的机制来进行操作权限的控制。用户管理功能可以为用户 创建不同操作权限级,如操作工级、工程师级、系统管理员级,操作级别中操作工的级别 最低,系统管理员的级别最高。通过配置/用户管理项可进行相关的用户创建,并为不同的 用户分配口令。

8) 脚本语言

脚本语言是为了缩短传统的编写、编译、链接、运行过程而创建的计算机编程语言,脚本语言是扩充组态系统功能的重要手段。组态软件提供了脚本语言的支持,在组态监控系统中,有些组态功能要依赖于 些脚本来实现,脚本通常以文本(如 ASCII)保存,只在被调用时进行解释或编译。所有的脚本都是事件驱动,事件可以是数据更改、条件、鼠标、计时器等。在同 个脚本程序内处理顺序按照程序语句的先后顺序执行。



9) 运行策略

运行策略是用户为实现对运行系统流程自由控制所组态生成的 系列功能模块的总 称。按照运行策略的不同作用和功能, 般把组态软件的运行策略分为启动、退出、循环、报警、事件、热键及用户策略等,每种策略由 系列功能模块组成,通过对运行策略的组态,用户容易可以自行完成大多数复杂工程项目的监控软件。

当策略运行时,组态的策略目标系统被装入计算机内存并执行预定的各种数据计算、数据处理等任务,同时完成与实时数据库的数据交换。

2.3 几种典型的组态软件

目前国内外市场占有率较高的监控组态软件有 G E Fanuc 的 iFIX、Wonderware 的 InTouch、西门子 WinCC、Citect 和 Lab VIEW 等,国产化的社会软件产品以力控、亚控和昆仑通态等为主。在国内,高端市场主要被国外产品垄断,如有国内产品的不断升级,市场所占比例在逐渐增长。

1. iFIX

iFIX是全球领先的HML/SCADA自动化散掺乳态软件,提供了生产操作的过程可视化、数据采集和数据监控。Intellution 公司公司XX 组态软件起家,1995 年被爱默生集团收购,2002 年,GE Fanuc 公司又从爱默大块分子中,将 Intellution 公司收购。iFIX 可以实现精确地监视、控制生产过程,并优化生产设备和企业资源管理。

iFIX 集强大功能、安全性。通用性和易用性,是身,成为任何生产环境下全面的 HMI/SCADA 解决方案。FIX 具有标准 SQL/QDBC 接口,直接集成关系数据库及管理系统。真正的实时客人服务器模式,允许最大的规模可扩展性。在 iFIX 中,Intellution 的产品与 Microson 海境作系统、网络进行了紧急的集成。Intellution 也是 OPC(OLE for Process Control)组织的发起成员之一。

iFIX 具有数据采集和数据管理两个基本功能。数据采集是从现场获取数据并将它们加 工成可利用的形式。iFIX 也可以向现场写数据,这样就建立了控制软件所需的双向连接。 iFIX 用 OPC 方式来请求和利用现场数据, OPC 是一个具有公用接口的客户端/服务器模块,允许 iFIX 与标准的对象、方式和属性通信。

iFIX 不需要用特別的硬件获取数据。它可以通过一个叫 I/O 驱动器的软件接口同已存在的 I/O 设备直接通信。在大多数情况中,iFIX 可以使用现场已装配的 I/O 硬件来工作。即使在现场使用不同厂家生产的 I/O 设备,I/O 驱动器也都可以与它们一起正常的工作。

Intellution 不但提供 个支持大多數硬件的 I/O 驱动程序,还提供了 OPC 的开发 E具 包,该开发 E具可以允许快速、容易地编写高性能、可靠、带 OPC 的 I/O 服务器。任何用 E具包写的服务器都能与 OLE 自动化或 OPC 客户应用对话。该 E具包包括在线培训部分、在线帮助和通用 OLE 自动化接口。由 Intellution OPC 的 E具包写的服务器是开放的、可靠 的和高性能的,集成了多线化、基于队列信息和事件处理服务器。一旦数据被获取,它将 在应用软件中根据需求进行处理并传送,这个过程就是数据管理。数据管理包括过程监视、



监视控制、报警、报表、数据存档等。

iFIX 的组成如图 2.3 所示。iFIX 的工作台包括编辑环境和运行环境,图 2.4 为工作台编辑环境,提供图形、文字、动画来绘制画面,运行环境可以把在编辑器里绘制好的画面进行动态显示,并通过命令进行控制。



2. InTouch

InTouch 是 Wonderware 公司的组态软件产品。Wonderware 公司成立于 1987 年,率 先推出 Microsoft Windows 平台的人机界網 Hay 自动化软件,是世界第一家推出组态软件的公司。

Wonderwap inTouch for FactorySuite 为以工厂和操作人员为中心的制造信息系统提供了可视化工具,这些制造信息系统集成了操作人员所必需的各种信息,可以在工厂内部和各工厂之间共享。

InTouch HMI 软件用于可视化和控制工业生产过程,为工程师提供了一种易用的开发环境和广泛的功能,在组态监控系统应用中,能够快速地建立、测试和部署强大的连接功能,传递实时信息。InTouch 软件是一个开放的、可扩展的人机界面,为应用程序设计提供了灵活性,同时为各种自动化设备提供了连接能力。

InTouch 包含 InTouch 应用程序管理器、WindowMaker 以及 WindowViewer 共 3 个主要程序,InTouch 应用程序管理器用于组织管理创建的应用程序。它也可以用于将WindowViewer 配置成服务、为基于客户端和基于服务器的架构配置网络应用程序开发NAD 以及配置动态分辨率转换 DRC。WindowMaker 是一种开发环境,在其中可以使用面向对象的图形来创建富于动感的触控式显示窗口。这些显示窗口可以连接到 L业 I/O 系统以及其他的 Microsoft WindowS 应用程序,图 2.5 给出了InTouch 与 I/O 设备的连接示意。WindowViewer 是一种运行时环境,用于显示在 WindowMaker 中创建的图形窗口。



WindowViewer 可以执行 InTouch QuickScript、执行历史数据记录与报告、处理报警记录与报告,并同时可以充当 DDE 与 SuiteLinkÔ,通信协议的客户端和服务器。



图 2.5 InTouch 与 I/O 设备的连接

Wonderware InTouch 和其他人机界面软件相比,结果如不

- (1) 经过了完备的测试和运行考验,软件的可靠性和稳定性非常高。
- (2) 最大限度的开放性。InTouch 基本的通信格式包括快速 DDE 和 SuiteLink。其中,快速 DDE 兼容微软的 DDE,许多软件都可以与对Touch 但接通信。为了与其他设备通信。InTouch 提供了广泛的通信协议转换接口 (O Sarver、能方便地连接到各种控制设备,包括 Siemens、Modicon 等,也可以利用第一个Server。InTouch 还提供了一个 L 具软件,帮助编写通信协议转换软件。
- (3) 它具有强大的网络功能,通过传统的 DDE 和扩展的 NetDDE 的方式,可与本机和 其他计算机中的应用程序实验学换数据。它支持标准的 ActiveX 技术,使得用户可以轻松 地为自己的应用程序开发条种网络多媒体功能。
- (4) 数据库功能。hn puch 除了自身带有数据库改外, 还支持 SQL 语言, 可以方便地 与其他数据库连接。向时, 它支持通过 QBBC 对问各种类型的数据库, 便于系统的综合 管理。

3. Citech

澳大利亚 CiT 公司的 Citech 是较早进入中国市场的产品之一。从 OEMS HMI 解决方案到世界上最大的以 PC 为基础的 SCADA 系统, Citect 都得到了广泛的应用。Citect 既可用于小型监控系统,也可用于大型监控系统。Citech 主要特点有以下几方面。

- (1) 快速系统开发。直接从 PLC 程序级输入标签定义,可以有效地缩短开发时间。这一功能节约大量组态时间,同时消除记录错误,达到快速、便捷和准确。Citect 可以自动更新标答,确保与控制器同步进行,并保护数据的宗整性。
- (2) 全面网络支持。不管是模拟 Modem 拨号上网,还是宽带接入,Citect 都能应用自 如。Citect 支持当前几乎所有的上网连接方式,如 PSTN、ISDN、ADSL、FTTB、DDN, 甚至是 Cable Modem,Citect 通过透明化网络之间物理连接,使得站与站之间的过程数据 交换畅通无阻。
- (3) 灵活修改系统。利用第三方应用程序增加系统功能; 灵活的 ActiveX 扩展功能利用加入 ActiveX 容器技术,Citect 的用户可以通过将 些诸如文件、求影和分析应用模块的对象直接嵌入 Citect 的方式扩展系统的功能。



(4) 更便利的拨号 I/O 功能。使监控远程设备的工作更加容易和经济,尤其对一些远程连接费用极其昂贵的监控系统具有更大的经济效益。

Citect Explorer 平台如图 2.6 所示。Citect Explorer 是用于创建和管理 Citect 工程的 工具,同时也可用于控制和应用有关的配置,用户可以在此环境中运行 Project Editor、Graphics Builder 以及 Cicode Editor。



图 2.6 Oitect Explorer 平台

4. WinCC

WinCC 是 SIMENS 公利五发的较为完备的组织并发环境,是一个集成的人机界而系统和监控管理系统。SIMENS 提供给用户类似。指言的脚本,同时提供了一个调试环境。 WinCC 内部嵌入式交转 OPC 的组件。

WinCC 投資了用上工业的图形显示。 常见归档以及报表的功能模板。WinCC 还提供了开放的界面加入用户解决方案,可以集成通过 ODBC 和 SQL 方式的归档数据访问以及通过 OLE 和 ActiveX 控件的对象和文档的链接。WinCC 提供各种 PLC 的驱动软件,因此在 STEP7 中配置的变量表可以在 WinCC 的连接时直接使用,使 PLC 与上位计算机的联接 变得非常容易。

WinCC 包括运行版和开发完全版。在容量上分为 128、256、1024 等多种 PowerTag 变量,变量来自控制器和外部过程。WinCC 允许将一个 32 位的模拟量的 PowerTag 变量分为独立的 32 个数字量,使用上与正常的数字量的 PowerTag 变量的相同,可提供给整个过程的 I/O 点数比所标的 PowerTag 变量数多。

WinCC 是一个模块化系统,基本组件是组态软件和运行系统软件组态软件。WinCC 项目管理器构成了组态软件的核心,如图 2.7 所示。整个项目结构将显示在 WinCC 项目管理器中。从 WinCC 项目管理器中调用的特定编辑器,用于组态。每个编辑器用于组态一个特定的 WinCC 子系统。重要的 WinCC 子系统包括图形系统、报警记录、归档系统、报表系统、用户管理器、通信系统。





图 2.7 WITCC 项目管理器

- (1) 图形系统。将用于创建画面的编辑器称作图形编辑器。在组态期间,图形系统用于创建在运行系统中对过程进行显示的画面。图形系统处理下列任务:显示静态和操作者可控制的画面元素,如果未、图形或按钮;更新动态画面元素,如根据过程值修改棒图长度;对操作员输入级出反应,如单击按钮、或输入域中的文本输入。
- (2) 报警记录。对前总进行组态的过程。这报警记录。消息给操作员提供了关于操作 状态和过程战争战态的信息,它们将每一临穿状态早期通知操作员,并帮助消除空闲时间。 在组态过程中,定义用于触发过程消息的事件。例如,这个事件可以是设置自动化系统中 的某个特定位或过程值超出预定义的限制值时。报警记录是消息系统的组态组件,报警记 或运行系统是消息系统的运行组件。"为处于运行系统中时,报警记录运行系统负责执行已 定义的临转任务。它也可对消息输出操作进行控制,并管理这些消息的确认。
- (3) 归档系统。变量记录编辑器用于确定对何种数据进行归档。通过 WinCC 中的归档管理,可以为操作和出借状态的指定文档选择归档过程值和消息。Microsoft SQL 服务器用于归档,即所谓消息事件的消息被归档。消息事件描述了消息采用新状态的那一时刻。消息的3 种基本状态,存在下列消息事件,已激活、已清除、已确认。用户可以保存消息事件到归档数据库并书而归档为消息报表。例如,归档在数据库中的消息可以输出到消息窗口中。
- (4)报表系统。将用于创建报表布局的编辑器称作报表编辑器。报表系统由组态和运行系统组件组成,报表编辑器是报表系统的组态组件。报表编辑器用于按照用户要求选定预编译的默认布局或创建新的布局。报表编辑器还可用于创建打印作业以便启动输出。报表运行系统是报表系统的运行系统组件。报表运行系统从归档或控件中取得数据用于打印,并控制打印输出。

工控组态软件及应用

- (5) 用户管理器。将用于对用户进行管理的编辑器,如名称所示,称作用户管理器。
- (6) 通信系统。它在 WinCC 项目管理器中直接组态。WinCC 与自动化系统之间的通信通过各自的过程总线来实现。例如,以太网或 Profibus。通信将由被称作通道的专门通信程序来控制。WinCC 有针对自动化系统 SIMATIC S5/S7/505 的通道以及与制造商无关的通道,例如 Profibus-DP 和 OPC。此外,对于所有公共控件,有各种作为选件或附加件的可选通道可用。当使用 WinCC OPC 服务器时,数据将通过 WinCC 对其他应用程序可用。其他 OPC 服务器的数据也可通过 OPC 客户机由 WinCC 来转收。


5. 力控

... 比京:维力控科技有限公司是国内较早出现的组态软件之一。力控开发过程采用了先进软件工程方法测试驱动开发,产品品质得到充分保证。工业监控组态软件 ForceControl 是一个面向方案的 HMUSCADA 平台软件,丰富的 LO 驱动能够远接到各种现场设备。分布式实时数据库系统,可提供访问工厂和企业系统数据的 介公文入口。方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组象开发的一体量;高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库 4 万点数据负荷时,访问企业量可达到 20000 次/5。强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件回答数据度经价值,恢复功能。支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的起水、隐藏。强大的 ACTIVEX 控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性;提供丰富的投入操作函数集、支持复杂脚本控制,包括脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计。分数的网络服务器,即以NET 技术开发;强大的对象容器和组件,易于集成的开发署统最大支持 32 个 HM 国际的对象图层操作。全新的强大下的透明和动场控制。完整的冗余通信技术,不新的多线程 LO 调度程序,使通信效率更高、速度更快。

图 2.8 为为控制作相关产品分布。高速及现场控制层、监控调度层和信息管理层各个层次结构。力整产品全面提升了企业信息化,是企业信息化的助力工具,主要特点如下。

- (1) 软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS 等信息化系统进行基于 XML OPC、ODBC、OLE DB 等接口方式进行互连,保证生产数据实时地传送到以上系统内。
- (2) 提供在 Internet/Intranet 上通过 IE 浏览器以瘦客户端方式来监控工业现场的解决方案。
 - (3) 支持通过 PDA 掌上终端在 Internet 实时监控现场的生产数据。
- (4) WWW 服务器端与客户端画面的数据高度同步,浏览器上看到的图形界面与通用 组态软件生成的过程画面效果完全相同。
- (5) 瘦客户端与 WWW 网络服务器的实时数据传输采用事件驱动机制、变化传输方式,因此通过 Internet 远程访问力控 Web 服务器, IE 瘦客户端显示的监控数据具有更好的实时性。
- (6) WWW 网络服务器面向.NET 技术开发,易于使用 ASP.NET 等快速开发工具集成 力控来构建企业信息门户。





6. 组态王

组态王是北京亚控科技发展有限文学开发的一个集成人机界面(HMI)系统和监控管理系统的工业上位监控软件。组态、文化是一种通用的工业监控软件。它集过程控制设计、现场操作以及工厂资源管理工厂体、将一个企业内部的各项工产系统和应用以及信息交流汇集在一起,实现最优化管理。它基于 Microsqf Windows XP/NT/2000 操作系统,用户可以在企业网络的所载之次的各个位置上都可以处时获得系统的实时信息。采用组态王软件开发工业监控工程。可以极大地增强用度一定制能力、提高工厂的生产力和效率、提高产品的质量、减少成本及原材料的消耗。它证用于从单一设备的生产运营管理和政障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。图 2.9 为组态上监控系统应用界面。



图 2.9 组态王工程应用界面

工控组态软件及应用

组态 E软件支持与国内外常见的设备通过常规通信接口,如串口、现场总线、以太网、GPRS等进行数据通信。软件系统与用户最终使用的现场设备无关,对于不同的硬件设施,用户只需要按照安装向导的提示完成 I/O 设备的配置工作,为组态 E配置相应的通信设备的硬件驱动程序,并由硬件设备驱动程序完成组态 F与 I/O 设备的通信。其上要功能如下。

- (1) 丰富的设备支持库,支持 1000 多个厂家近 4000 种设备,包括主流 PLC、变频器、 仪表、特殊模块、板卡及电力、楼宇等协议。
 - (2) 变量导入导出及自动创建变量功能,方便变量定义和修改,大量节省开发时间。
 - (3) 可视化操作界面, 真彩显示图形、支持渐进色、丰富的图库、动画连接。
 - (4) 无与伦比的动力和灵活性,拥有全面的脚本与图形动画功能。
 - (5) 可以对画面中的一部分进行保存,以便以后进行分析或打印。
- (6)变量导入导出功能,变量可以导出到 Excel 表格中,方便地对变量名称等属性进行修改,然后再导入新工程中,实现了变量的二次利用,节省了扩发时间。
 - (7) 强大的分布式报警、事件处理,支持实时、历史数据的分布式保存。
 - (8) 强大的脚本语言处理,能够帮助用户实现复杂的逻辑操作和与决策处理。
- (9) 全新的 WebServer 架构, 全面支持画面发布、夹时数据发布、历史数据发布以及数据库数据的发布。
 - (10) 方便的配方处理功能。
 - (11) 支持工业库和关系数据库拟
 - (12) 支持 OCX 控件的全新 Web 发生

2.4 组态软件应用类型

对于相对简单分能的组态监控系统》,其各教件运行于一台计算机即可实现用户的功能。当面临大义和复杂的监控系统时,一台计算机运行监控组态软件不能很好解决用户的问题,需要多台计算机分别运行监控组态软件,而这些监控计算机通过通信网络连接起来,构成综合的监控系统。组态软件根据运行功能划分为单机版、网络版以及混合版等应用形式。

1. 单机版应用

单机版应用系统示例如图 2.10 与图 2.11 所示。监控系统包括监控计算机与 1/O 通信设备。单机可以完成通用的单机监控功能,组态软件只能运行在单台 PC 上。为了保证系统的可靠性,系统常采用设备冗余、 L程冗余与网络冗余等方法。设备冗余采用两个相同的设备, 互为备份, L程冗余也称计算机冗余; 采用多台相同的计算机运行监控组态软件 L程, 互为备份, 冗余网络指运行监控组态软件的计算机所连接的网络是冗余的, 互为备份。监控组态软件通过对系统中的关键硬软件增加额外的备份,保证系统在硬软件出现改障后,额外备用的硬软件能替代出现战障的硬软件,从而提高系统的可靠性。



图 2.11 单机版应用 2

2. 标准网络版应用

标准网络版可以完成通用的单机型监控功能,作为标准 C/S 网络应用的服务器端软件,还可以通过 TCP/IP 网络与标准的客户端软件连接,该模式的应用需要与客户端软件配合使用,标准网络型默认允许与多套客户端软件连接。该类型主要应用于具有服务器与操作员站的网络应用模式。标准网络版应用示例如图 2.12、图 2.13、图 2.14 与图 2.15 所示。





3. WWW 网络与混合版应用

WWW 网络型主要实现基于 Intranet/Internet 的网络 B/S 模式的应用,WWW 网络型是标准网络服务器,客户端采用 IE 浏览器即可通过网络进行远程连接。图 2.16 为 WWW 网络与混合版应用示例。系统有多个服务器和多个客户端,服务器专门负责一种或几种监控功能,如数据采集、历史数据存储、报警等。客户端的相关功能是通过访问这些服务器来



实现的。网络型为标准的瘦客户端模式,不需要手工安装任何软件, WWW 网络型默认允许多个 IE 客户端同时访问服务器。组态软件可以在一个功能上是服务器,在另外一个功能上是客户端,组态软件作为服务器还是客户端使用,是在工程开发期间指定的。





作为工业监控系统的重要组成部分,组态软件已经成为系统的 · 个"基本单元"或"基本元件"。 · 方面通过与硬件设备的通信获得实时数据,另 · 方面通过接口提供数据及生产相关数据给信息系统,在整个监控系统中起着承上启下的衔接作用。本章主要介绍通用组态软件的功能及特点、组态软件的系统构成,简单介绍了几种典型国内外组态软件相关内容,最后介绍了几种典型的组态软件应用类型,并给出了应用示例结构图。



嵌入式组态软件

嵌入式组态軟件是一种用于嵌入式设备并带有网络功能,包括 Internet 服务功能的嵌入式应用软件,它是从通用组态软件发展而来,它们之间有着很多相同的功能。结构上都由开发环境和运行环境组成,通用组态软件的开发环境和运行环境大都是基于 Windows



操作系统的,系统难于裁减、固化、嵌入式组态软件运行于以嵌入式处理器为核心的硬件系统之上,支持软件是嵌入式操作系统,适用于对体积、功耗和成本等有严格要求的场合。

1. 嵌入式组态软件的功能

强大的人机界面功能,有强大的数据处理能力,对硬件设备采集到数据进行处理,实现现场监控的数据采集、报警,存储历史数据并支持历史数据的查询,具有回路控制,网络通信功能。为使用者提供灵活、多变的组态工具,适应不同应用领域的需求,能提供与第三方程序接口、方便数据共享。

嵌入式组态软件的功能和传统组态软件基本相同,只是应用在嵌入式平台上,强调的功能有所不同,嵌入式组态软件更强调控制和实时性、而传统组态软件更强调数据的后处理和监控界面,但对于完整的控制系统而言二者缺一不可。

2. 嵌入式组态软件的构成

嵌入式纽恋软件的开发环境与传统的纽恋开发环境类似。运行于PC平台,运行环境则运行于嵌入式平台。开发环境为用户提供一个实现监控或被操采集设计的软件平台。用户所作的纽恋工作会生成一系列配置文件、供运行系统及运行环境使用。嵌入式纽恋软件的开发环境一般运行于 Windows 操作系统上,或进行环境可基于多种嵌入式操作系统如Windows CE、DeltaOS、NT Embedded 及 Linux DOS之上,甚至直接支持特定 CPU。 嵌入式纽恋软件总体体系统构和图 2.17 所示



图 2.17 组态常件总体体系结构

嵌入式组急軟件包括文件管理器、图形界面开发、图形界面运行、实时数据库系统组态、实时数据库运行与 I/O 驱动 6 个典型组件。文件管理器为用户提供文件管理功能,方便用户使用组态软件。图形界面开发程序为用户提供一个图形编辑界面,用户可用程序提供的各种基本图形元素,如直线、矩形、文本等设计其控制方案的人机界面。图形界面运行程序将以图形界面开发程序生成的配置文件为依据生成用户所需的人机界面,能从实时数据库获取所监视的变量,并在界面上进行显示。实时数据库系统组态程序为用户提供一个特殊的数据库设计界面。实时数据库运行程序以实时数据库系统组态程序为用户提供一个特殊的数据库设计界面。实时数据库运行程序以实时数据库组发事件刷新数据。该程序依据、在计算机内存中生成核心数据库,并不断按采样时间或触发事件刷新数据。该程序还提供历史数据的查询、检索以及监视数据变化、处理报警事件等。对于传统组态软件,I/O 驱动程序可以使用 DDE 和 OPC 等方式,对于嵌入式组态软件,受嵌入式操作系统和硬件资源的限制,嵌入存储器成本很高,程序应做得尽量精简,许多 I/O 驱动程序离开发者自行设计。

为扩展嵌入式组态软件的功能,可向系统中加入可选组件:通用数据库接口态程序、 通用数据接口运行程序、控制策略编辑组态程序、策略运行程序、实用通信组件。



3. 典型嵌入式组态软件

国内外商用嵌入式组态软件并不多。InduSoft Web Studio 生产的嵌入式 SCADA/HMI 软件据说是市场上第一个可以运行于 WindowsCE 上的嵌入式组态软件,它可以运行于多种处理器上,如 ARM、MIPS、MIPSFP、SH3、PowerPC、THUMB 等。意大利 PROGEA 公司研发的组态监控软件 Movicon X 是当今世界上最现代的基于 XML 的 SCADA/HMI 软件,相同的开发环境支持 WinXP 和 WinCE 平台。

国内相对有影响嵌入式组态软件有亚控公司的组态王嵌入式版和北京昆仑通态的嵌入式 MCGSE。组态王嵌入版是亚控公司在通用版组态王基础上,应用于嵌入式平台的产品,它继承了通用版组态王的优良品质、结合了嵌入式系统的特点,具有速度快、功能强、稳定性高、容量小、通信方便和操作简单等优点,开发系统运行于 Windows 平台,运行系统运行于 WinCE.NET 或 Windows XP Embedded。

磁入式 MCGSE(Monitor and Control Generated System for Entredded)是在 MCGS 通用 版基础上开发的专用于嵌入式组态软件,它的组态环境能够在微软公司的平台上运行,运行环境则运行于实时多任务嵌入式操作系统 WinCE A Lour 上。MCGSE 适应于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性能力严格要求的专用计算机系统。此外,MCGSE 还带有一个模拟运行环境,用于对组态后的工程进行模拟测试,方便用户对组态过程的调试。

思考题与习题

- 1. 简述组态软件的基本概念
- 2. 组态软件有赚些基本功能?
- 3. 组态软件具有

__等特点。

- 4. 典型的证明组态软件有
- 5. 画出组态软件的体系结构图。
- 6. 组态软件应用类型有哪些? 画出组态软件各类应用示意图。
- 7. 简述嵌入式组态软件的概念与功能。

第3章

组态王软件介绍

教学目标与要求

- · 了解组态王软件的发展过程。
- · 掌握组杰王安装步骤。
- 掌握组态王软件的结构。
- 掌握组态王软件的基本操作

引言

组态王是亚拉公司在国内率先推出工按组合软件产品。亚控科技发展有限公司正式成立于 1997 年、公司管限自动化软件领域的大端技术、基于工业网络平台、为用户提供专业客制化应用的大方案和自动化软件产品和服务。最初目标是为用户建立易用性强、动画功能丰富、技术性能率越、稳定可靠及价格低廉的统一的工业自动化软件平台。2000 年、推出了基于 Internet/Intranet 的产品、客制化的解决方案以及专业定制产品、如温控版、电力版等多个行业版软件。2003 年、针对企业生产管理需求、以实现工厂的知识密集型生产和决策智能化为目标、整合多个自动化厂商的硬件和软件系统。为用户提供了企业生产实时智能解决方案,完成了企业生产实时智能的核心环节——KingHistorian(工厂实时数据库)产品的开发、主要在制造业、大型工业设备等上进行了应用。2006 年、亚控科技产给执产品域的系统(MES)的研发工作。亚控科技产品从中低端 KingView 系列到跨平台高端产品KingSCADA 系列、从通用版到行业版、从数据存储平台 KingHistorian 到生产智能平台 KingRTIP,再到制造执行管理系统 MES。

组态王网站界面如图 3.1 所示,亚控公司网站网址为 http://www.kingview.com/。亚控公司最新版本的组态王 KingView 6.55 不仅传承了早期版本功能强大、运行稳定、使用方使的特点,而且完善和扩充了曲线、报表及 Web 发布等功能。组态王的功能性和易用性有了极大的提高,该产品已广泛应用于各行各业,同时在中国台湾、美洲、欧洲、日本和东南亚等国际市场被成功应用于市政、交通、环保、大型设备等多个领域。亚控公司在组态



王 KingView 6.55 中文版基础上,还为用户提供组态王英文版、日文版、韩语版、繁体版等版本,还特别針对大客户提供了 OEM 的客制化版本。



组态王软件的安装文件可由北京亚控科技公司的光盘提供,也可以通过亚控官方网站 下载。

3.1.1 组态王系统要求

- (1) 硬件: 主流中、高端 IPC 或兼容机。
- (2) 内存: 量少 256MB, 推荐 1GB 以上。
- (3) 通信: RS-232-C, 推荐有串行口一个。并行接口一个, 安装加密狗。
- (4) 操作系统: 推荐 Win XP 简体中文版。

3.1.2 安装组态王系统程序

"组态 E" 软件存于 个压缩文档 "组态 E 6.5" 内,解压缩后(推荐 WinRar),运行安装程序 Install.exe,启动组态 E 安装过程向导。



【安装步骤】

- (1) 启动计算机系统。
- (2) 用户通过双击安装文件夹中的 Install.exe 启动安装程序,如图 3.2 所示。



该安装界面左面有、列接帕、将鼠标移动到按UKA 位置上时,会在右边图片位置上显示各按钮中安装内容积高。

左边各个按钮作用分别如下。

- ①"安装公舍上程序"按钮:安装组装工程序。
- ②"安装组态上驱动程序"按钮:安装组态上 I/O 设备驱动程序。
- ③"退出"按钮:退出安装程序。
- (3) 开始安装。单击"安装组态上程序"按钮、将自动安装"组态王"软件到用户的 硬盘目录,并建立应用程序组。继续安装则单击"下一个"按钮,如同一般软件安装。稍 后弹出"请填写注册信息"对话框,如图 3.3 所示。输入"姓名"和"公司",可以随意填 写。之后,进入程序安装阶段。
- (4)选择组态 E软件安装路径。当确认用户注册信息后,弹出"选择目标位置"对话框,选择程序的安装路径,如图 3.4 所示。由对话框确认"组态 E"软件的安装目录,默认目录为 C:\Program Files\KingView。若希望安装到其他目录,则单击"浏览"按钮。安装程序会按用户的要求创建目标文件夹。
- (5) 选择安装类型。单击"下 个"按钮,出现图 3.5 所示对话框,此对话框确定安装方式。

安装方式共3种:典型安装、简洁安装和特定安装。这里选择默认的典型安装。







图 3.3 "请填写注册信息"对话框

图 3.4 选择路径

- (6) 创建程序组。
- (7) 开始安装。安装程序将光盘上的压缩文件解压缩并拷贝和题认或指定目录下、解 压缩过程中有显示讲度提示。
- (8) 安装结束。弹出图 3.6 所示对话框。在该对话框中间一个安装组态干驱动程序洗 项: 选中该项,单击结束系统会自动按照组态王的安装路径安装组态王的 1/0 设备驱动程 序,此次安装需要采用这种方式。如果不选该项序上结束,可以以后再安装。



3.1.3 安装组态王设备驱动程序

图 3.6 安装完成

组态王的驱动程序是组态王和硬件设备连接的桥梁,"组态王"把每一台与之通信的 设备看成是外部设备。为实现组态上和外部设备的通信、组态工内置了大量设备的驱动作 为组态王和外部设备的通信接口,在开发过程中只需根据工程浏览器提供的"设备配置向 导"一步步完成连接过程即可实现组态下和相应外部设备的驱动的连接。在运行期间,组 态 E通过驱动接口和外部设备交换数据,包括采集数据和发送数据/指令。每一个驱动都是 一个 COM 对象,这种方式是驱动和组态主构成了一个完整的系统,既保证了运行的高效 率,也使系统具有很好的扩展性。如果在安装组态王时没有选择安装组态王设备驱动程序, 则可以按照以下方法进行安装。设备驱动程序的安装与组态下的安装同样简单。

【安装步骤】

(1) 开始安装设备驱动。单击安装界面的"安装组态干驱动程序"按钮或在组态干量 程序安装完成后继续安装。驱动程序开始安装后,按照 般程序安装进行。





(2) 创建路径。出现"选择目标位置"对话框,如图 3.7 所示。

由对话框确认"组态 E"系统的安装目录。系统会自动按照组态 E的安装路径列出设备驱动程序需要安装的路径。一般情况下,用户无须更改此路径。单击"下一个"按钮,出现对话框,如图 3.8 所示,将所需的选项打勾(最开始时全都已预选)。

(3) 开始安装。如果有什么问题,则单击"后退"按钥可修改前而有问题的地方;如果没有问题,单击"下一个"按钮,将开始安装;如安装过程中觉得前而有问题,可单击"取消"按钮停止安装。安装程序将光盘上的压缩文件解压缩并复制到默认或指定目录下,解压缩过程中有显示进度提示。



图 3.7 驱动安装路径选择

图 3.8 驱动选择

(4) 安装结束。单击"结束"发现、出现"重启计算机"对话框。为了使系统能够更好地正常运行,这里建议最好选择心痛启动计算机。

3.1.4 卸载组态王程序

【操作步骤】

(1) 选择 Windows 的"开始"菜单,选择"设置"|"控制面板"命令,进入"控制面板"界面,选择"添加/删除程序"命令,如图 3.9 所示。



图 3.9 删除程序





(2) 在图 3.9 中选择组态 E或组态 E驱动程序,单击"添加/删除"按钮,系统会自动删除组态 E或组态 E驱动程序。

3.2 组态王软件结构

组态王软件结构由工程管理器、工程浏览器及运行系统三部分构成。

- (1) 工程管理器: 「程管理器用于新工程的创建和已有工程的管理,对已有工程进行 搜索、添加、条价、恢复以及实理数据词典的导入和导出等功能。
- (2) 工程浏览器:工程浏览器是一个工程开发设计工具,用于创建监控画而、监控的设备及相关变量、动画连接、命令语言以及设定运行系统配置等的系统组态工具。
- (3) 运行系统; 工程运行界而,从采集设备中获得通信数据,并依据工程浏览器的动画设计显示动态画面,实现人与控制设备的交互操作。

3.2.1 工程管理器

在组态王中,将人们所建立的每一个组态移数。1、程。每个工程反映到操作系统中是一个包括多个文件的文件夹,每个工程必须在一个独立的目录下,不同的工程不能共用个目录。在每一个工程的路径下,生成了一些重要的数据文件,这些数据文件不允许直接修改。工程的建立则是通过工程管理。据求实现的。1、程管理器的主要功能包括新建、删除工程,对工程重命名,搜索组委一工程。修改工程属性。1、程备份、恢复、数据词典的导入导出,切换到组态上下发或各行环境等。1、程管理器决现了对组态上各种版本工程的集中管理,更使用户在进行工程开发和工程的备份、数据词典的管理上方便了许多。

如果已经正确必读了组态 E,则可以通过以下方式启动工程管理器:选择"开始" "程序"|"组态正"。 (或直接双击桌廊:组态王的快捷方式),启动后的"工程管理器" 窗口如图 3.10 可以。



图 3.10 "工程管理器"窗口

1. "文件" 菜单

选择"文件"菜单,或按 Alt+F键,弹出下拉菜单,如图 3.11 所示。



图 3.11 "文件"菜单

- (1)"文件"|"新建工程":该菜单命令为新建一个组态王工程,但此处新建的工程, 在实际上并未真正创建工程,只是在用户给定的工程路径下发育。程信息,当用户将此 工程作为当前工程,并且切换到组态上开发环境时才真正的发现程。
- (2) "文件" "搜索工程": 该菜单命令为搜索用产品定目录下的所有组态 E L程(包括不同版本、不同分辨率的工程),将其工程名称、1种所在路径、分辨率、开发工程时用的组态 E 软件版本、工程描述文本等信息加入到、程管理器中。搜索出的工程包括指定目录和其子目录下的所有工程。
- (3)"文件" | "添加工程":该菜中海 | 主要是单独添加 | 个已经存在的组态王工程, 并将其添加到工程管理器中来(上澳家 | 程不同的是,搜索 | 程是添加搜索到的指定目录 下的所有组态王工程)。
- (4)"文件"|"设为当前之程";该菜单命令将从海湾理器中选中加亮的工程设置为组态 E的当前工程。以后进入乳态上开发系统或运行系统时,系统将默认打开该工程。被设置为当前工程的了设计上程管理器信息推断表格的第一列中用一个图标小红旗)来标识。
- (5) "文件""删除工程":该菜单命令客删除在工程管理器信息显示区中当前选中加 亮的但没有被设置为当前工程的工程。
- (6)"文件""重命名":该菜单命令将当前选中加亮的工程名称进行修改。在"工程原名"文本框中显示工程的原名称,该项不可修改。在"工程新名"文本框中输入工程的新名称,单击"确定"按钮确认修改结果,单击"取消"按钮退出工程重命名操作。
 - (7) "文件" | "工程属性": 该菜单命令将修改当前选中加亮工程的工程属性。
- (8) "文件" "清除工程信息":该菜单命令是将工程管理器中当前选中的高亮显示的工程信息条从工程管理器中清除,不再显示,执行该命令不会删除工程或改变工程。用户可以通过"搜索工程"或"添加工程"重新使该工程信息显示到工程管理器中。
 - (9) "文件" | "退出": 退出组态王工程管理器。
 - 2. "视图"菜单

选择"视图"菜单,或按 Alt+V键,弹出下拉菜单,如图 3.12 所示。



图 3.12 "视图"菜单

- (I) 工具样:选择是否显示工具样,当"工具样"被选中时(有对勾标志),显示工具样; 否则不显示。
- (2) 状态栏:选择是否显示状态栏,当"状态栏"被选中时(有对勾标志),显示状态栏; 否则不显示。
 - (3) 刷新:刷新"工程管理器"窗口。
 - 3. "工具"菜单

选择"工具"菜单,或按 Alt+T键,弹出下拉菜单,如 (3.13 所)



- (1) "工具" "工程各份"。该菜单命令是将工资产理器中当前选中加完的工程按照组态王指定的格式进行压缩各份。
 - (2) "工具",「《大程恢复": 该菜单命》是将组态王的工程恢复到压缩备份前的状态。
- (3) "工具",数据词典导入": 为了使用户更方便地使用、食肴、定义或打印组态 E 的变量,组态 + 提供了数据词典的导入导出功能。数据词典导入命令是将 Excel 中定义好的数据或将由组态 E 工程导出的数据词典导入到组态 E 工程中。该命令常和数据词典导出命令配合使用。
- (4) "工具" "数据词典导出":该菜单命令是将组态王的变量导出到 Excel 格式的文件中,用户可以在 Excel 文件中食育或修改变量的一些属性,或直接在该文件中新建变量并定义其属性,然后导入到工程中。该命令常和数据词典导入命令配合使用。
- (5) " [具" "切换到开发系统": 执行该命令进入组态上开发系统,同时将自动关闭 工程管理器。打开的工程为工程管理器中指定的当前工程(标有当前工程标志的工程)。
- (6) "工具" "切换到运行系统": 执行该命令进入组态 E运行系统,同时将自动关闭 工程管理器。打开的工程为工程管理器中指定的当前工程(标有当前工程标志的工程)。

4. 帮助菜单

执行该命令将弹出组态 E L 程管理器的版本号和版权等信息。



5. 工程管理器工具条

组态 E工程管理器 「具条如图 3.14 所示。



图 3.14 组态王工程管理器工具系

3.2.2 工程浏览器

工程浏览器是组态王的一个重要处成部分。它将图形画面、命令请言、设备驱动程序、配方、报警、网络等工程元素集电管或、用户可以一目了燃地查看工程的各个组成部分。 工程浏览器是组态王的集成开设区域。在这里可以看到了产的各个组成部分,包括 Web、文件、数据库、设备、系统配置、SQL 访问管理器。它们及时形结构显示在工程浏览器窗口的无侧。工程浏览器像使用和Windows 的资源算、需类似。工程浏览器由菜单栏、工具栏、工程目录显示区,以构形结构图显示之编或语言。用户可以扩展重大概工程浏览器中所列的大纲项,如图 3.15 所示。




图 3.15 工程浏览器



下而详细介绍工程浏览器菜单命今的使用。

1. "工程" 菜单

选择菜单栏上的"工程"菜单,弹出下拉菜单。

- (1) "工程" "启动工程管理器": 此菜单命令用于打开工程管理器,选择"工程" "启动工程管理器"菜单,则弹出"工程管理器"界面,利用组态王工程管理器可以使用户集中管理本机上的所有组态王工程。
- (2) "工程" "导入"; 此菜单命令用于将另一组态 E工程的画面和命令语言导入到当前工程。选择"工程" | "导入"菜单,则弹出"画面和命令语言导入向导"界面,如图 3.16 所示。单击"取消"按钮,可退出画面和命令语言导入向导; 单击"下一步"按钮,可进入"第一步; 选择路径"界面,如图 3.17 所示。



图 3.16 "画面和命令语言导入向身"

图 3.17、"第一步:选择路径"界面

在图 3.17 中的文本框中输入保存有组态 上画面和命入语言文件的路径。若希望对路径进行选择,则单击"浏览"校组、弹出"打开"、计解,如图 3.18 所示。



图 3.18 "打开"对话框

在对话框中选择正确的路径,如: "F:Program Files\KingView6.5\Example\Demo2",单击"打开"按钮,则返回到"第一步:选择路径"界面,选择的路径显示在路径文本框内,如图 3.19 所示。单击"上一步"按钮,可返回"画面和命令语言导入向导"界面;单击"下一步"按钮,可进入"第二步:选择画面和命令语言"界面,如图 3.20 所示。

单击"画面"和"命令语言"选项后面的"详细资料"按钮可以对:者进行详细选择。 系统默认是全部选中画面进行导入。在对话框中选择想要导入的画面,可用鼠标对画面进 行逐一选择,也可单击"全选"按钮全部选中。







图 3.19 冼择路径

图 3.20 "第二步:选择画面和命令语言"界面

当导入命令语言结束后,就将其他组态 E T 程中的画面和命令语言导入到当前的组态 E T 程中。

- (1) "工程" "导出"; 此菜单命令用于将当前组态 E工程的向面和命令语言导出到指定文件夹中。使用"工程导入"|"工程导出"菜单命令可以证据使用工程中的画面和命令语言,减少工程制作人员的工作量,使组态 E工程具有 其用性。
- (2)"工程""退出";此菜单命令用于关闭工程;故;濡,选择"工程""退出"菜单,则工程浏览器退出。若界而开发系统中有的画面;对被改变而没有保存,则程序会提示选择是否保存。

2. "配置"菜单

选择菜单栏上的"配置"菜单、弹出下拉菜单。

- (1) "配置" "开发系统" 此来单命令是用于对牙发系统外观进行设置。选择"配置" "开发系统"菜单,弹出"开发系统外观定制"对象 如图 3.21 所示。
- (2) "配置" "运行系统": 此菜单命令是以一对运行系统外观、定义运行系统基准频率、设定运行系统是对时自动打开的主顾研究。选择"配置"|"运行系统"菜单,弹出"运行系统设置", 必遇框, 如图 3.22 所示。



图 3.21 "开发系统外观定制"对话框



图 3.22 "运行系统设置"对话框

选择"主画面配置"选项卡,则此属性页弹出,同时属性页界面列表对话框中列出了





当前应用程序所有有效的画面,选中的画面加亮显示。此属性页规定 TouchView 画面运行系统启动时自动调入的画面,如果几个画面互相重叠,则最后调入的画面在前面显示。

- (3) "配置" "报警配置": 此菜单命令用于将报警和事件信息输出到文件、数据库和 打印机中的配置。
- (4) "配置" "历史数据记录": 此菜单命令和历史数据的记录有关,是用于对历史数据记录文件保存路径和其他参数(如数据文件记录时数、记录起始时刻、数据保存天数)进行配置,从而可以利用历史趋势曲线显示历史数据。此外,也可进行分布式历史数据配置,使本机节点中的组态王能够访问远程计算机的历史数据。
 - (5) "配置" | "网络配置": 此菜单命令用于配置组态 E网络。
- (6) "配置" "用户配置": 此菜单命令用于建立组态 E用户、用户组,以及安全区配置。
- (7) "配置" "打印配置": 此菜单命令用于配置"画面"、"文时报警"、"报告"打印时的打印机。选择"配置" | "打印配置"菜单、弹出、"对印配置"对话框,如图 3.23 所示。

其中,"画面打印"指定函数 PrintWindow()使用的打印口;"实时报警"指定实时报警打印使用的打印口;"报告打印"指定报表找印函数,如 ReportPrint()使用的打印口。各个列表框中列出了本机上用户定义的虹中机系统,可任选其。

(8) "配署" "设置串口"; 此業革命を用于配置串口通信参数及对 Modem 接号的设置。单击工程浏览器"工程目虚量大大"中"设备"上文COM1"或"COM2", 然后选择"配置" "设置串口"菜单、或是直接双击"COM1"或"COM2"。弹击"设置串口"界面,如图 3.24 所示。



图 3.24 "设置串口"界面

图 3.23 "打印配置"对话框

Mithille bl. Paratle, 25.

实时报告: | FF LeaerJet 6F

报告打印: PF LaxerJe' 6F *

3. 工程浏览器的工具按钮条

工具按钮条是工程浏览器中菜单命令的快捷方式。当鼠标放在工具条的任一按钮上时,立刻出现一个提示信息框标明此按钮的功能。工程浏览器的工具按钮条如图 3.25 所示。





(福) 正 日 (金) 日 (日 大田 小田 半田 开友 左右 接着 历史 网络 用户 MANE VIEW 夫子

图 3.25 工程浏览器的工具按钮条

工具按钮条上的每一个按钮对应着一个菜单命令, 分别介绍如下。

- (1) 董:此按钮用于打开"组态 E L程管理"对话框,是" L程" | "启动 L程管理器"菜单命令的快捷方式。
- (2) 本 : 此按钮用于设置目录内容显示方式为"大图标"方式,是"查看"|"大图标"菜单命令的快捷方式。
- (3) 种: 此按钮用于设置目录内容显示方式为"小图标"方式,是"查看"|"小图标"菜单命令的快捷方式。
- (4) 編輯, 此按钮用于设置目录内容显示方式为"诱输资料"方式,是"查看""详细资料"菜单命令的快捷方式。
- (5) 郑章:此按钮用于配置组态于开发系统 Tourh Explorer 的外观,是"配置""开发系统"菜单命令的快捷方式。
- (6) 盖:此按钮用于配置组金、基本系统 TouchView 的外观,是"配置""运行系统"菜单命令的快捷方式。
- (8) 、 此按作用于历史数据记录 单击此按钮后弹出"历史记录配置"对话框,是"配置"分历史数据记录"菜单命令的快捷方式。
- (9) 峰: 此按钮用于网络设置,单击此按钮后弹出"网络配置"对话框,是"配置""网络配置"菜单命令的快捷方式。
- (10) ^{PP}: 此按钮用于用户和安全区的设置,单击此按钮后弹出"用户和安全区管理器"对话框,是"配置"|"用户配置"菜单命令的快捷方式。
 - (11) MAKE: 此按钮用于"切换到 Make",即切换到组态下画面开发系统。
 - (12) view: 此按钮用于"切换到 View", 即切换到组态 E运行环境。
- (13) 署:此按钮用于提供组态 E的系统帮助信息,是"帮助"|"关于"菜单命令的快捷方式。



本章小结

组态 E作为亚控公司推出 E控组态软件产品,为用户建立了易用性强、动画功能丰富、技术性能卓越、稳定可靠及价格低廉的统一的 E业自动化平台,具有非常广泛的应用前景。本章介绍了组态 E软件发展的过程,学习了组态 E的安装环境以及如何安装组态 E软件,最后介绍了组态 E软件的结构以及各按钮的作用。



加密锁驱动程序

工控组态软件为收费软件、组态王试用版本可以支持64点免费开发以及64点两小时运行,如果开发点数超过64点或者运行时间超过两小时或必须购买加密锁并安装加密锁驱动程序。在安装加密锁之前,必须先安装其驱动程序。

【安装步骤】

启动组态王光盘中 Install.exe 文件. 单击 "安蒙加密领驱动程序" 按钮、启动加密领驱动安蒙程序, 如图 3.26 所示。



图 3.26 加密锁驱动安装

根据加密锁驱动安装向导安装加密锁驱动,方法同普通的软件安装方法相同。当驱动程序成功安装后,将包装盒中的加密锁取出,插到计算机的并口上,固定好锁上的螺丝。 若需要用打印机,则只需将打印机电源线接到加密锁上。加密锁的存在,将不会影响打印机的使用。

【注意】加密锁驱动程序与组态王软件文件在同一张光盘上,该程序所在目录为"Sentinel"。



思考题与习题

1.	组态 E软件结构由	、及	:部分构成。
----	-----------	----	--------

- 2. 工程浏览器的作用是什么?
- 3. 亚控公司主要有哪些产品?
- 4. 组态 E软件对系统硬件配置有什么要求?
- 5. 组态 E设备驱动程序的作用是什么?
- 6. 试安装组态 E软件,并学习使用工程管理器和工程浏览器。



第4章

组态王工程设计初步

教学目标与要求

- @ 掌握组态王工程设计的步骤
- ☞ 掌握创建组态王工程的方法
- ☞ 理解组态王变量定义的方法
- · 掌握招擎和事件的设置过程
- 常田四十十二三十十八十

引宣

工业监控系统制资计要求将工艺流程、系统性能指标、系统特性参数、运行状态、趋势、生产管理 (地通过丰富直观的画面通真地展现给操作管理决策者。因为图形信息包含的信息量比其他形式加文字、符号、声音等大得多,是人机交互的有效手段,因此人机交互画面的设计在自动控制系统中占有重要地位。工业自动化组态软件的发展为这些画面的制作与连接提供了强有力的工具,为实现系统的监视、控制与管理等功能带来了极大的方便。

用户采用组态王可以方便地建立需要的图形界面。用户构图时可以像搭积木那样利用 系统提供的图形对象完成画面的生成。同时,支持画面之间的图形对象复制,可重复使用 以前的开发结果。在工程应用中、经常要实现对工业现场的监控、组态王软件能够一目了 然地监测到硬件平台运行情况,使抽象的现场运行情况形象化。图 4.1 所示为反应车间监 控系统的监控画面,利用组态王很方便设计出上位机界面,可以实时监控现场运行状态, 了解现场的工作情况。




图 4.1 组态王监控界面

4.1 组态王工程设计步骤

1. 定义外部设备和数据库

其包括设备的定义和报告,变量的定义等。组合证据生需要与之交换数据的设备或程序都作为外部设备。外部设备包括以下几种、广西ttPLC、仪表、模块、板卡、变频器等),它们一般通过银行门和上位机交换数据;他他Windows 应用程序,它们之间一般通过 DDE 交换数据:外部设备还包括网络计算其他计算机。

只有在定义分部设备之后,组态上才能通过 I/O 变量和它们交换数据。为方便定义外部设备,组态 E设计了"设备配置向导"引导用户一步步完成设备的连接。

2. 设计图形界面

在上位机上是通过可编程控制器操作站系统软件和组态软件来实现工艺流程图的实 时监测、数据处理的。组态软件主要对系统的构成进行定义,定义过程参数、趋势、流程 图、报表等。监控软件由各种监视画面和操作画面组成,主要包括总貌画面、流程图画面、 趋势画、报表管理以及趋势打印、报表生成打印输出、操作调整等。

3. 建立动画连接

在组态 E 开发系统中制作的画面都是静态的,那么它们如何才能反映 L 业现场的状况呢?这就需要通过实时数据库,因为只有数据库中的变量才是与现场状况同步变化的。数据库变量的变化 义如何导致画面的动画效果呢?通过"动画连接",所谓"动画连接",就是建立画面的图素与数据库变量的对应关系。这样, L 业现场的数据,例如温度、液面高度等,当它们发生变化时,通过 L/O 接口,将引起实时数据库中变量的变化,如果设计



者曾经定义了 · 个画面图素与这个变量相关,例如指针,那么人们将会看到指针在同步 偏转。

动画连接的引入是设计人机接口的 次突破,它提供了标准的工业控制图形界面,并且由可编程的命令语言连接来增强图形界面的功能。图形对象与变量之间有丰富的连接类型,给设计图形界面提供了极大的方便。"组态王"系统还为部分动画连接的图形对象设置了访问权限,这对于保障系统的安全具有重要的意义。图形对象可以按动画连接的要求改变颜色、尺寸、位置、填充百分数等,一个图形对象又可以同时定义多个连接。把这些动画连接组合起来,应用程序将呈现出令人难以想象的图形动画效果。

4. 运行和调试

"组态 E"软件包由 工程管理器 ProjectManage、工程浏览器 TouchExplorer 和画面运行系统 TouchView 三部分组成。其中,工程浏览器内嵌组态 E画面制作开发系统,生成人机界面工程。画面制作开发系统中设计开发的画面工程在 Teoch View 运行环境中运行。TouchExplorer 和 TouchView 各自独立,一个工程可以同时被编辑和运行,这对于工程的调试是非常方便的。

在运行组态王工程之前首先要在开发系统中对运行系统环境进行配置。规定 TouchView 画面运行系统启动时自动调入的画面,并设置运行系统的基准频率等一些特殊 属性。

需要说明的是,这4个步骤从不是这个独立的。事实上,这4个部分常常是交错进行的。在用 TouchMak 构造应用程序之前,要仔细规划所做的每目。

4.2 组态王工程创建

组态王提供新建工程向导。利用向导新建工程,使用户操作更简便、简单。

【操作步骤】

- (1) 启动组态上工程管理器,选择菜单栏中的"文件"|"新建工程"命令或单击工具条的"新建"按钮或选择快捷菜单"新建工程"命令后,弹出"新建工程向导。"对话框。单击"取消"按钮退出新建工程向导。单击"下一步"按钮继续新建工程。弹出"新建工程向导二——选择工程所在路径"对话框,如图 4.2 所示。
- (2) 在对话框的文本框中输入新建工程的路径,如果输入的路径不存在,系统将自动提示用户。或单击"浏览"按钮,从弹出的路径选择对话框中选择工程路径(可在弹出的路径选择对话框中直接输入路径)。单击"上一步"按钮返回上一页向导对话框。单击"取消"按钮退出新建工程向导。单击"下一步"按钮进入"新建工程向导三——工程名称和描述"对话框,如图 4.3 所示。
- (3) 在"工程名称"文本框中输入新建工程的名称,名称有效长度小于32个字符。在"工程描述"文本框中输入对新建工程的描述文本,描述文本有效长度小于40个字符。单击"上步"按钮返回向导的上页。单击"取消"按钮退出新建工程向导。单击"完成"按钮确认新建的工程,完成新建工程操作。新建工程的路径是向导:中指定的路径,在该



路径下会以下程名称为目录建立一个文件夹。完成后弹出对话框提示"是否将新建的工程 设为组态干当前工程"。如图 4.4 所示。





图 4.2 "新建工程向导二 选择工程所在路径" 图 43 "新建工程向导三 工程名称和描述" 对话框 戏话框



图 4.4 投为当前工程

(4) 单击"是"按钮将新建的工程数字为组态王的当前工程;单击"否"按钮不改变 当前工程的设置。

完成以上操作就可以新建一个组态王工程的工程信

【注意】此处新建的工程、在实际上并未真正创建工程、只是在用户给定的工程路径 下设置了工程信息。当用户将此工程作为当前工程,并且切换到组态王开发环境时,才真 正创建工程。

静态界面设计 4.3

在工程管理器中新建工程完毕后,单击工具条上"切换到开发系统"按钮,可以进入 □程浏览器进行对 □程设计的各项操作。

4.3.1 新建画面

进入组态 E 开发系统后,就可以为每个 L 程建立数目不限的画面,在每个画面上生成 互相关联的静态或动态图形对象。这些画面都是由"组态主"提供的类型主富的图形对象 组成的。"组态王"采用面向对象的编程技术,使用户可以方便地建立画面的图形界面。 使用工程管理器新建 个组态主工程后,进入组态主工程浏览器,新建组态主画面。新建 画面的方法有以下3种。第一种:选择工程浏览器左边"工程目录显示区"中"画面"项, 右面"目录内容显示区"中显示"新建"图标、双击该图标、弹出"新画面"对话框。第 〔种,选择工程浏览器左边"工程目录显示区"中"画面"项,右面"目录内容显示区" 中显示"新建"图标,右击"新建"画面图标,显示快捷菜单,选择"新建画面"命令,



弹出"新画面"对话框。第三种:单击工具条 Make 按钮或右击工程浏览器空白处从显示 的快捷菜单中选择"切换到 Make"命令, 进入组态 F"开发系统"。

【操作步骤】

- (1) 选择"文件"1"新画面"菜单命令, 弹出对话框如图 4.5 所示。
- (2) 在对话框中可定义画面的名称、大小、位置、风格及画面在磁盘上对应的文件名。 该文件名可由"组态王"自动生成,也可以根据自己的需要进行修改。在"画面名称"文 本框外输入新的画面名称,加海位混合加热控制系统,其种属性目前不用重改,单击"确 定"按钮进入内嵌的组态于画面开发系统,如图 4.6 所示。



[中(E] 梅塔(E) 井町(J] 「具 T] 图率(J] 瓦面(w) 解取(H) III 275 (18

图 4.5 "新画面"对话和

组态王开发系统

4.3.2 画面对象

组态王开发系统厂的图形对象又称图象 "组态王"系统提供了矩形(或圆角矩形)、直 线、折线、椭圆或圆)、扇形(弧形)、点份图、多边形(多边线)、立体管道、文本等简单图 素对象。利用这些简单图素对象可以构造复杂的图形画面。

组态 王画面制作系统除了可以用上面的简单图素对象组成复杂的图素以外,系统还提

供了按钮、实时(或历史)趋势曲线窗口、报警窗口、报表窗口等特殊的 复杂图素对象。这些特殊的复杂图素将设计人员从重复的图形编程中解 放出来, 使他们能更专注于对象的控制。

1. 工具箱的使用

图形编辑 [具箱是绘图菜单命令的快捷方式。每次打开一个原有画面 或建立一个新画面时, 图形编辑工具箱都会自动出现, 如图 4.7 所示。在 菜单"工具"|"显示工具箱"的左端有"√"号,表示选中菜单;没有 "√"号,屏幕上的工具箱也同时消失,再一次选择此菜单,"√"号出现, 工具箱又显示出来。



图 4.7 工具箱



【注意】如果由于不小心操作导致找不到工具箱了,从菜单中也打不开,则进入组态 王的安装路径"king View"下,打开 toolbox.ini 文件,查看最后一项[Toolbox]是否位置坐标不在屏幕显示区域内,用户可以自己在该文件中修改、注意不要修改别的项目。

工具箱中的工具大致分为4类。

对齐方式类: 这类工具用于调整图素之间的相对位置, 能够以上、下、左、右、水平、垂直等方式把多个图素对齐; 或者把它们水平等间隔、垂直等荷减减减置。

选项类: 提供其他 · 些常用操作,例如全选、显示调色板、显示画刷类型、显示线形、 网格显示/隐藏、激活当前图库、显示调色板等。

2. 图库的使用

对于简单图素单元,可以通过工具籍实现。对于复杂的图素,组态王把它们编辑在图库中保存好,可以直接调用图库中的工态。图库是指组态王中提供的已制作成型的图素组合。将图库中的每个成员称为"图库精效"。

使用图库开发工程界而至少者。方面的好处: 是降低乙设计界面的难度,能更加集中轄力于维护数据库和增强软件内部的逻辑控制,编制,次周期; 是用图库开发的软件将具有统一的外观,方便是了和掌握; 是是利用图序的开放性,可以生成自己的图库元素,"次构造、随处使集", 置省了投资。

组态王为、使了闹户更好地使用图查、提供图库管理器,如图 4.8 所示,图库中包含了画面设计所需要的元素,如按钮、传感器、管道、反应器等。



图 4.8 图库管理器



通过工具箱已有的图库元素可以构建出本章引言中的工程界面,也可以按照界面创建 步骤自行练习设计工程界面。

4.4 变量定义

工程界而设计完毕以后,并不能把组态界面和现场数据连接起来,数据库是"组态 E" 最核心的部分。在组态王运行时,「业现场的生产状况要以动画的形式反映在屏幕上,同时在计算机前发布的指令也要迅速送达生产现场,所有这一切都是以实时数据库为中介环节,数据库是联系上位机和下位机的桥梁。

在数据库中存放的是变量的当前值,变量包括系统变量和用户定义的变量。变量的集 合被形象地称为"数据词典",数据词典记录了所有用户可使用的数据变量的详细信息。

组态工系统中定义的变量与一般程序设计语言,如 BASIC、PASCAL、C 语言,定义的变量有很大的不同,既能满足程序设计的一般需要,又参考到上控软件的特殊需要。

1. 基本变量类型

变量的基本类型共有两类:内存变量、LO 变量上10 变量是指可与外部数据采集程序直接进行数据交换的变量。如下位机数据承集设备(如 PLC、仅表等)或其他应用程序(如 DDE、OPC 服务器等)。这种数据交换是及内的、动态的、就是说,在"组态王"系统运行过程中,每"100 变量的固改变限"。由就会自动写入下位机或其他应用程序;每"下位机或应用程序中的值改变限"。如金王"系统中的变量价也会自动更新。所以,那些从下位机或应用程序,做为"发达"。

内存变量是指那些不需要和其他应用程序交换数据、也不需要从下位机得到数据、只在"组态王"内需要的变量,如计算过程的变量,就可以设置成"内存变量"。

2. 变量的数据类型

组态 E中变量的数据类型与一般程序设计语言中的变量比较类似,主要有以下几种。 实型变量:类似一般程序设计语言中的浮点型变量,用于表示浮点(float)型数据,取值范围 10e-38~10e+38,有效值为7位。

离散变量:类似一般程序设计语言中的布尔(BOOL)变量,只有0、1两种取值,用于表示一些开关量。

字符串型变量: 类似 一般程序设计语言中的字符串变量,可用于记录一些有特定含义的字符串,如名称,密码等,该类型变量可以进行比较运算和赋值运算。字符串长度最大值为128个字符。

整数变量:类似一般程序设计语言中的有符号长整数型变量,用于表示带符号的整型数据,取值范围为-2147483648~2147483647。

3. 特殊变量类型

特殊变量类型有报警窗口变量、历史趋势曲线变量、系统预设变量 3 种。这几种特殊 类型的变量正是体现了"组态王"系统面向工控软件、自动生成人机接口的特色。



工控组态软件及应用

报警窗口变量,这是在制作画面时通过定义报警窗口生成的,在"报警窗口定义"对话框中有一选项为"报警窗口名",在此处输入的内容即为报警窗口变量。此变量在数据词典中是找不到的,是组态王内部定义的特殊变量,可用命令语言编制程序来设置或改变报警窗口的。此特性,如改变报警组名或优先级、在窗口内上下翻页等。

历史趋势曲线变量:这是在制作画面时通过定义历史趋势曲线时生成的,在"历史趋势曲线定义"对话框中有一选项为"历史趋势曲线名",在此处输入的内容即为历史趋势曲线变量(区分大小写)。此变量在数据词典中是找不到的,是组态E内部定义的特殊变量;可用命令语言编制程序来设置或改变历史趋势曲线的一些特性,如改变历史趋势曲线的起始时间或显示的时间长度等。

系统预设变量: 预设变量中有 8 个时间变量是系统已经在数据库中定义的, 用户可以 直接使用。其主要有以下几种。

- (1) \$年: 返回系统当前日期的年份。
- (2) \$月: 返回 1~12 之间的整数。表示一年之中的某
- (3) \$日: 返回 1~31 之间的整数,表示一月之中的基
- (4) \$时:返回0~23之间的整数,表示一天之中的某一钟点。
- (5) \$分:返回0~59之间的整数,表示、小时之中的某分钟。
- (6) \$秒: 返回 0~59 之间的整数,表示一分钟之中的某个秒。
- (7) \$日期: 返回系统当前日期。
- (8) \$时间: 返回系统当前时间
- (9) \$用户名: 在程序运行时记录当前登录的用户的备公。
- (10) \$访问权限: 在程序运行时记录当前登录的机户的访问权限。
- 以上变量由系统自动更新,只能读取时间变量,而不能改变它们的值。
- (11) \$启动报警记录:表明报警记录过办户动(1=启动:0=未启动)。在开发程序时,可通过按钮弹型命令预先设置该变量为1,启程序运行时可按下按钮启动报警记录。
- (12) \$新报警:每当报警发生时,"\$新报警"被系统自动设置为 1。由设计者负责把该值恢复到 0。

4. 基本变量的定义

基本变量包括内存离散、内存实型、内存长整数、内存字符串、I/O 离散、I/O 实型、 I/O 长整数、I/O 字符串, 这 8 种基本类型的变量是通过 "变量属性"对话框定义的,同时在"变量属性"对话框的属性卡片中设置它们的部分属性。

【操作步骤】

(1) 在工程浏览器中左边的目录树中选择"数据词典"项,右侧的内容显示区会显示 当前工程中所定义的变量。双击"新建"图标、弹出"定义变量"属性对话框。组态王的 变量属性由基本属性、报警配置、记录配置3个属性页组成。采用这种卡片式管理方式, 用户只要单击卡片顶部的属性选项卡,则该属性卡片有效,用户可以定义相应的属性。"定 义变量"对话框如图 4.9 所示。





图 4.9 "定义变量"对话框/

- (2) 单击"确定"按钮,则定义的变量有效时保存通建的变量名到数据库的数据词典中。若变量名不合法,会弹出提示对话框提示修改变量名。单击"取消"按钮,则定义的变量无效,并返回"数据词典"界面。
- "定义变量"对话框的"基本属性"选项 P中的各项用来定义变量的基本特征,各项意义解释如下。
- (1) 变量名: 唯一标识一个应见程产中数据变量的名字。同一应用程序中的数据变量 不能重名,数据变量名区分人中人,最长不能超过 31 余户。单市编辑框的任何位置进 入编辑状态,此时可以输入变量名字,变量名可以选及字或英文名字,第一个字符不能 是数字。例如、温度、164、液位、varl 等均可以作为变量名。变量的名称最多为 31 个字符。
- (2) 变量类型: 於对话框中只能定义 8 包基本类型中的一种,单击变量类型下拉列表框列出可供选择的数据类型,当定义有结构模板时,一个结构模板就是一种变量类型。
 - (3) 最小值: 指该变量值在数据库中的下限。
 - (4) 最大值: 指该变量值在数据库中的上限。
- (5) 初始值:这项内容与所定义的变量类型有关,定义模拟量时出现编辑框可输入一个数值,定义离散量时出现开或关两种选择。定义字符串变量时出现编辑框可输入字符串,它们规定软件开始运行时变量的初始值。
- (6) 连接设备:只对 I/O 类型的变量起作用,只需从"连接设备"下拉列表框中选择相应的设备即可。此列表框所列出的连接设备名是组态 E 设备管理中已安装的逻辑设备名。用户要想使用自己的 I/O 设备,首先单击"连接设备"按钮,则"定义变量"对话框自动变成小图标出现在屏幕左下角,同时弹出"设备配置向导"对话框,根据安装向导完成相应设备的安装,"关闭"设备配置向导"对话框时,"定义变量"对话框又自动弹出;也可以直接从设备管理中定义自己的逻辑设备名。
 - (7) 项目名: 指当连接设备为 DDE 设备时, DDE 会话中的项目名。
- (8) 寄存器: 指定要与组态王定义的变量进行连接通信的寄存器变量名,该寄存器与 指定的连接设备有关。





- (9) 数据类型,只对 I/O 类型的变量起作用,定义变量对应的寄存器的数据类型,共有9种数据类型供用户使用,这9种数据类型分别如下。
 - ① Bit: 1位: 范围是0或1。
 - ② BYTE: 8位, 1个字节: 范围是0~255。
 - ③ SHORT, 2 个字节: 范围是-32768~32767。
 - ④ UNSHORT: 16 位, 2 个字节: 范围是 0~65535。
 - ⑤ BCD: 16位, 2个字节: 范围是0~9999。
 - ⑥ LONG: 32 位, 4 个字节; 范围是-999999999~999999999。
 - ⑦ LONGBCD: 32 位, 4 个字节; 范围是 0~99999999。
 - ⑧ FLOAT: 32 位, 4 个字节: 范围是 10e-38~10e-38, 有效位为 7 位。
 - ⑨ String: 128 个字符长度。
- (10) 读写属性: 定义数据变量的读写属性, 可根据需要定义变量为"只读"属性、"只写"属性、"读写"属性。
- (11) 允许 DDE 访问: 组态 E用 COM 组件编写的现分程序 另外围设备进行数据交换, 为了使其他程序对该变量进行访问,可通过选中"允许 DDE 访问"复选框,即可与 DDE 服务程序进行数据交换,项目名为"设备名.寄企器等"。

建立动画连接

4.5.1 "动画连接"对话框

给图形乔象示义动画连接是在"动画连接"对话框中进行的。

在组态王产发系统中双击图形对象(不能有多个图形对象同时被选中), 弹出"动画连接"对话框, 如图 4.10 所示。



图 4.10 "动画连接"对话框





【注意】对不同类型的图形对象弹出的对话框大致相同。但是,对于特定属性对象, 有些是灰色的,表明此动画连接属性不适应于该图形对象,或者该图形对象定义了与此动 画连接不兼容的其他动画连接。

对话框的第一行标识出被连接对象的名称和左上角在画面中的坐标以及图形对象的宽度和高度。对话框的第一行提供"对象名称"和"提示文本"文本框。"对象名称"是为图素提供的唯一的名称,供以后的程序开发使用,暂时不能使用。"提示文本"的含义如下;当图形对象定义了动画连接时,在运行的时候,鼠标放在图形对象上,将出现开发中定义的提示文本。下面分组介绍所有的动画连接种类。

- (1) 属性变化: 共有 3 种连接(线属性、填充属性、文本色),它们规定了图形对象的颜色、线型、填充类型等属性如何随变量或连接表达式的值变化而变化。单占任一按银弹出相应的连接对话框。线类型的图形对象可定义线属性连接,填充版性的图形对象可定义线属性。
- (2) 位置与大小变化: 这5种连接(水平移动、垂直移动、缩放、旋转、填充)规定了图 形对象如何随变量值的变化而改变位置或大小,不是所有的图形对象都能定义这5种连接。 单击任一按钮弹出相应的连接对话框。
- (3) 值输出: 只有文本图形对象能定义。两位输出连接中的某一种。这种连接用来在画面上输出文本图形对象的连接表达式的值。 运行时文本字符串将被连接表达式的值所替换,输出的字符串的大小、字体和文本对象相同。单击任一按银弹出相应的输出连接对话框。
- (4) 用户输入: 所有的图形对象都可以定义为。3 种山产输入连接中的一种,输入连接使被连接对象在运行时入户的分象。"1 Touch View 多江村, 触敏对象周围出现反显的矩形框,可由鼠标或键盘选中此触敏对象。按 Space 是、Enter 键或单击,会弹出输入对话框,可以从键盘输入数据以改变数据库中变量的证
- (5) 特殊: 不有的图形对象都可以定义闪烁、隐含两种连接,这是两种规定图形对象 可见性的连接。单击任 按钮弹出相应连接对话框。
- (6) 滑动杆输入: 所有的图形对象都可以定义两种滑动杆输入连接中的一种,滑动杆输入连接使被连接对象在运行时为触敏对象。当 TouchView 运行时, 触敏对象周围出现反显的矩形框。按住鼠标左键拖动有滑动杆输入连接的图形对象可以改变数据库中变量的值。
- (7) 命令语言连接: 所有的图形对象都可以定义 3 种命令语言连接中的一种,命令语言连接使被连接对象在运行时成为触敏对象。当 TouchView 运行时, 触敏对象周围出现反显的矩形框, 可由鼠标或键盘选中。按 Space 键、Enter 键或单击,就会执行定义命令语言连接时用户输入的命令语言程序。单击相应按钮弹出连接的命令语言对话框。
 - (8) 等价键:设置被连接的图素在被单击执行命令语言时与鼠标操作相同功能的快捷键。
- (9) 优先级:此编辑框用于输入被连接的图形元素的访问优先级级别。当软件在 TouchView 中运行时,只有优先级级别不小于此值的操作员才能访问它,这是"组态 E" 保障系统安全的一个重要功能。
 - (10) 安全区: 此编辑框用于设置被连接元素的操作安全区。当工程处在运行状态时,



只有在设置安全区内的操作员才能访问它,安全区与优先级 样是"组态 E"保障系统安全的一个重要功能。

4.5.2 动画连接设置

在"动画连接"对话框中,单击任一种连接方式,将会弹出设置对话框,本节详细解释各种动画连接的设置。

1. 线属性连接

在"动画连接"对话框中,单击"线属性"按钮,弹出连接对话框。

线属性连接是使被连接对象的边框或线的颜色和线形随连接表达式的值而改变。定义 这类连接需要同时定义分段点(阀值)和对应的线属性。利用连接表达式的多样性,可以构造出许多很有用的连接。

【举例】用线颜色表示离散变量 EXAM 的报警状态。

【解答】只需在连接表达式中输入"EXAM.Alarm"、然种地下面的两个笔属性颜色对应的值改为"0"(蓝色)、"1"(红色)即可。软件在运药时,等报发生时(EXAM.Alarm ==1),线就由蓝色变成了红色、"当警报解除后,线又变过黄色。在画面上画一圆角矩形,双击该图形对象,弹出的动画连接对话框如图 4. In Janux 按上述填好,单击"确定"按组即可。



图 4.11 "线属性连接"对话框

"线属性连接"对话框中的"表达式"文本框用于输入连接表达式,单击"?"按钮可以查看已定义的变量名和变量域。

2. 填充属性连接

填充属性连接使图形对象的填充颜色和填充类型随连接表达式的值而改变,通过定义 些分段点(包括阀值和对应填充属性),使图形对象的填充属性在 段数值内为指定值。

"填充属性"动画连接的设置方法如下: 在"动画连接"对话框中单击"填充属性" 按钮, 蝉出相应对话框。

【举例】为封闭图形对象定义填充属性连接,阀值为 0 时填充属性为白色,阀值为 100 时为黄色,阀值为 200 时为红色。

【解答】如图 4.12 所示, 当画面程序运行时, 当变量 "温度"的值在 0~100 之间时, 图形对象为白色: 在 100~200 之间时为黄色: 变量值大于 200 时, 图形对象为红色。





图 4.12 "填充属性连接"对话框

3. 水平移动连接

【拳例】建立一个指示器,在画面上画一个:角彩:核其设置"水平移动"动画连接属性),以表示 shift 量的实际大小。

【解答】在"动画连接"对话框中单击"水水河"按钮,弹出"水平移动连接"对话框,如图 4.13 所示。



图 4.13 "水平移动连接"对话框

如图 4.14 所示,图 4.14(a)是设计状态,图 4.14(b)是在 TouchView 的运行状态中实际的水平运动。



(b) 实际的水平运动

50%

Δ

34%

100%

图 4.14 水平连接实例

4. 缩放连接

缩放连接是使被连接对象的大小随连接表达式的信而变化。






【举例】建立一个温度计,用一个矩形表示水银柱(将其设置"缩放连接"动画连接属性),以反映变量"温度"的变化。

【解答】单击"缩放连接"按钮,弹出对话框,如图 4.15 所示。



图 4.15 "缩放连接"对话框

如图 4.16 所示,图 4.16(a)是设计状态,图 4.16(b)是一 TouchView 中的运行状态。



旋转连接是使对象在画面中的位置随连接表达式的值面旋转。

【举例】建立了一个有指针仪表,以指针旋转的角度表示变量"泵速"的变化。

【解答】在"动画连接"对话框中单击"旋转连接"按钮,弹出对话框,如图 4.17 所示。




图 4.17 "旋转连接"对话框

第4章 组态王工程设计初步



如图 4.18 所示,图 4.18(a)是设计状态,图 4.18(b)是在 TouchView 中的运行状态。




图 4 18 旋转连接车例

6. 模拟值输出连接

模拟值输出连接是使文本对象的内容在程序运行时被近接表达式的值所取代。

【举例】建立文本对象以表示系统时间。为文本对象连接的变量是系统预定义变量\$时、 \$分、\$种。

【解答】在"动画连接"对话框中单击"模型加油出"按钮、弹出对话框、如图 4.19 所示。



图 4.19 "模拟值输出连接"对话框

如图 4.20 所示, 图 4.20(a)是设计状态,图 4.20(b)是在 TouchView 中的运行状态。



图 4.20 模拟值输出实例

7. 模拟值输入连接

模拟值输入连接是使被连接对象在运行时为触敏对象,单击此对象或按指定快捷键将弹出输入值对话框,用户在对话框中可以输入连接变量的新值,以改变数据库中某个模拟





型变量的值。

【举例】建立一个矩形框,设置"模拟值输入"连接以改变变量"温度"的值。

【解答】在"动画连接"对话框中单击"模拟值输入"按钮,弹出对话框,如图 4.21 所示。




图 4.21 "模拟值输入连接"对话

图 4.22 所示是该实例在组态 王开发系统中的设计状态



图 4.22 模划值输入连接实例

在运行时间 标矩形框,弹出输入对话框 如图 4.23 所示。



图 4.23 模拟值输入连接

在此对话框中可以输入变量的新值。如果在组态 E L 程浏览器中选中"系统配置""设置运行系统"命令,在弹出的对话框中选择"特殊"选项卡中的"使用虚拟键盘"选项,程序运行中弹出输入对话框的同时还将显示模拟键盘窗口,在模拟键盘上单击按钮的效果与键盘输入相同。

8. 闪烁连接

闪烁连接是使被连接对象在条件表达式的值为真时闪烁。闪烁效果易于引起注意, 故 常用于出现非正常状态时的报警。

【举例】建立一个表示报警状态的红色圆形对象,使其能够在变量"液位"的值大于 180 时闪烁。

【解答】在"动画连接"对话框中单击"闪烁"按钮,弹出对话框,如图 4.24 所示。 图 4.25 所示为系统在组态 E开发系统中的设计状态。运行中当变量"液位"的值大于 180 时,红色对象开始闪烁。



图 4.24 "闪烁连接"对话框




图 4.25 闪烁连接实例

9. 隐含连接

隐含连接是使被连接对象根据条件表达式的值而显示或隐含。

【举例】建立一个表示危险状态的文本对象"波仪过深",使其能够在变量"液位"的值大于180时显示出来。

【解答】在"动阀连接"对话框中单点"隐""按钮,弹出对话框,如图 4.26 所示。图 4.27 原动为流行连接在组态上开蒙蒙中的设计状态。




图 4.26 "隐含连接"对话框



图 4.27 隐含连接实例

4.6 报警和事件

为保证 L业现场安全生产,报警和事件的产生和记录是必不可少的。"组态 E"提供 了强有力的报警和事件系统,并且操作方法简单。

报警是指当系统中某些量的值超过了所规定的界限时,系统自动产生相应警告信息,





表明该量的值已经超限,提醒操作人员。如炼油厂的油品储罐,当往罐中输油时,如果没有规定油位的上限,系统就产生不了报警,无法有效提醒操作人员,那么有可能会造成"冒罐",形成危险。有了报警,就可以提示操作人员注意。报警允许操作人员应答。

事件是指用户对系统的行为、动作。如修改了某个变量的值,用户的登录、注销,站 点的启动、退出等。事件不需要操作人员应答。

组态 E中报警和事件的处理方法如下: 当报警和事件发生时,组态 E把这些信息存于内存中的缓冲区中。报警和事件在缓冲区中是以先进先出的队列形式存储,所以只有最近的报警和事件在内存中。"缓冲区达到指定数目或决定时时间到时,系统自动将报警和事件信息进记录。报警的记录可以是文本文件、开放式数据库或打印机。另外,用户可以从人机界面提供的报警窗中查看报警和事件信息。

4.6.1 报警组的定义




图 4.28 报警组原理图

组态 E中最多可以定义 512 个节点的报警组。通过报警组名可以按组处理变量的报警事件,如报警窗口可以按组显示报警事件,记录报警事件也可按组进行,还可以按组对报警事件进行报警确认。

当定义报警组后, 组态 E 会按照定义报警组的先后顺序为每一个报警组设定一个 ID 号, 在引用变量的报警组域时, 系统显示的都是报警组的 ID 号, 而不是报警组名称(组态 E 提供获取报警组名称的函数 GetGroupName())。每个报警组的 ID 号是固定的, 当删除某个报警组后, 其他的报警组 ID 都不会发生变化, 新增加的报警组也不会再占用这个 ID 号。

【操作步骤】

- (1) 在组态 E工程浏览器的目录树中选择"数据库"|"报警组"命令,如图 4.29 所示。
- (2) 双击右侧的"请双击这儿进入<报警组>对话框" 阁标, 弹出"报警组定义"对话框, 如图 4.30 所示。





图 4.29 报警组定义



- (3) 如选电图 4.30 中的 RootNode 操 五、单击"增加"按钮,弹出"增加报警组" 对话框,如图 4.30所示,在弹出的对话框中输入"反应车间",确定后,在RootNode 报警组下,会出现"个"反应车间"报警组节点。
- (4) 选中 RootNode 报警组,单击"增加"按钮,在弹出的"增加报警组"对话框中输入"炼钢车间",确定后,在 RootNode 报警组下,会再出现一个"炼钢车间"报警组节点。



图 4.31 增加报警组对话框

(5) 中"反应车间"报警组,单击"增加"按钮,在弹出的"增加报警组"对话框中输入"液位",则在"反应车间"报警组下,会出现 个"液位"报警组节点。最终增加结果如图 4.32 所示。



图 4.32 增加报警组示例

4.6.2 定义变量的报警属性

在使用报警功能前,必须先要对变量的报警域性是 17定义。组态 E的变量中模拟型(包括整型和实型)变量和离散型变量可以定义报警域。

1. 通用报警属性功能介绍

在组态 E工程浏览器中选择"数量""数据词典"命令并新建一个变量或选择一个原有变量双击它,在弹出的"完"变量"对话框上选择"报警定义"选项卡,如图 4.33 所示。



图 4.33 通用报警属性

"报警定义"选项卡可以分为以下几个部分。

(1)"报警组名"和"优先级"选项:单击"报警组名"选项后的按钮,会弹出"选 择报警组"对话框,在该对话框中将列出所有已定义的报警组,选择其一,确认后,则该 变量的报警信息就属于当前选中的报警组。如图 4.33 中选择"反应车间"报警组,则当前 定义的变量就属于"反应车间"报警组,这样在报警记录和查看时直接选择要记录或查看



的报警组为"反应车间"报警组,则可以看到所有属于"反应车间"报警组的报警信息。 存图 4.34 的"优先级"文本框中输入当前变量的报警优先级。

- (2) 模拟量报警定义区域:如果当前的变量为模拟量,则这些洗项是有效。
- (3) 开关量报警定义区域: 如果当前的变量为离散量,则这些选项是有效的。
- (4) 报警的扩展域的定义:报警的扩展域共有两个, 上要是对报警的补充说明、解释。 作报警产生时的报警窗中可以看到。

【注意】优先级主要是指报警的级别,主要有利于操作人员区别报警的紧急程度。报 警优先级的范围为1~999、1为最高、999为最低。

2. 模拟量变量的报警类型

模拟量主要是指整型变量和实型变量,包括内存型和 I/O 型館。模拟型变量的报警类型主要有 3 种,越限报警、偏差报警和变化率报警。

1) 越限报警

其指模拟量的值在跨越规定的高低报警限时产生的报警。越限报警的报警限共有4个: 低低限、低限、高限、高高限。

在变量值发生变化时,如果跨越某一个限值。如即发生越限报警,某个时刻,对于一个变量,只可能越一种限,因此只产生,种酸酸报警。例如,如果变量的值超过高高限,就会产生高高限报警,而不会产生高高限报警,为外,如果两次越限,就得看这两次越的限是否是同一种类型。如果是,就一种产生新报警,也不是一该报警已经恢复;如果不是,则先恢复原来的报警,再产生新报警。

越限类型的报警可以定义独中一种,任意儿利或全部类型。图 4.34 所示为越限报警定义,有"界限值"和"报帐文本"两列。



图 4.34 越限报警定义

在"界限值"列中选择要定义的越限类型,则后面的界限值和报警文本编辑框变为有效。在界限值中输入该类型报警越限值,定义界限值时应该:最小值<低低限值<低限< 高限<高高限<最大值。在"报警文本"文本框中输入关于该类型报警的说明文字,报警





文本不紹讨 15 个字符。

【举例】实现液位变量设定报警限值,要求液位的高高报警值=900,高报警值=750,低报警值=150,低低报警值=50。

【操作步骤】

- (1) 在数据词典中新建内存整型变量,在变量的基本属性中设置变量名称为"液位测量",变量类型选择"内存整数"选项(一般为 I/O 变量,这里定义内存型,只为说明操作方法),定义其最小值为 0,最大值为 1000。定义后的基本属性如图 4.35 所示。
- (2)选择"定义变量"对话框的"报警定义"选项卡,如图 4.36 所示。选择"报警限"项目中的"低低"选项,后面的"界限值"和"报警文本"文本框变为有效,在"界限值"文本框中输入"50",在"报警文本"文本框中输入"液位低低报警"。依次类推,分别选择其他几个项目,输入如图 4.36 所示的界限值和报警文本。



图 4.36 越限报警变量越限属性定义

(3) 定义报警组和优先级。单击"报警组名"后的按钮,在弹出的"选择报警组"对



话框中选择报警组"液位",在"优先级"文本框中输入优先级为"100"。

- (4) 单击"确定"按钮,完成报警定义。
- (5)新建一个画面,在 [具箱中单击"报警窗口"按钮点,在画面上创建报警窗,双击报警窗口,在"报警窗口名"文本框中输入"越限报警窗",选择"历史报警窗"选项,然后确定。
- (6) 在工具箱上单击按钮T, 在画面上添加一个文本, 双击该文本, 定义该文本的动画连接, 在模拟值输入中选择变量"液位测量"并确定。在模拟值输入中同样选择该变量, "值范围"最大值为1000, 最小值为0。建立完动画连接后, 保存当前画面。
- (7) 在画面上右击,在弹出的菜单中选择"切换到 View"命令,进入组态 E运行系统。 打开刚才的画面,如图 437 所示。
- (8) 在画面上液位测试变量输入"5",报警窗口中出现 · 条报警信息,如图 4.38 所示。然后,分别输入 100、146、800、900,则会产生 · 系列的报警,定报警窗中显示出来,如图 4.39 所示。可以看到,当数据小于等于 50 时,产生低低处保损警,当数据大于 50 且小于 30 时,恢复低低限报警,产生低限越限报警。"为数据大于 150 且小于 750 时,恢复低限报警,此时该变量没有报警。"当数据人 大学 1750 且小于 900 时,产生高限越限报警。"为数据大于 150 且小于 900 时,产生高限越限报警。"为数据大于 150 且小于 900 时,产生高限越限报警。在成功方式在成功区域也会产生相应的报警制改复。



图 4.37 越限报警画面 1



图 4.38 越限报警画面 2







图 4.39 越限报警画面 3

2) 偏差报警

其指權权量的值和对目标值上下波动超过指定的变化范围(1)。 的报警。偏差报警可 以分为小偏差和大偏差报警两种。当波动的数值超出大小偏差数围时,分别产生大偏差极 警和小偏差报警。偏差报警在使用时可以按照需要含义、利偏差报警或两种都使用。在变 量变化的过程中,如果跨越某个界限值,则立刻会水化设警,而同一时刻,不会产生两种 类型的偏差报警。

【举例】某一工序中要求压力在一定的客包内,不能太大,也不能太小,定义偏差报 警来确定压力的值是否在要求的范围心。

【操作步骤】

(1) 在数据词典中新建内存实型变量,在变量的基本属性中设置变量名称为"压力测 量",变量类型选择"内存褒数"选项(一般为 L/O、变量,这里定义内存型,只为说明操作 方法), 定义其最小值为 1.5 最大值为 6。定义后的基本属性如图 4.40 所示。



图 4.40 偏差接擎基本属性定义

(2) 选择"定义变量"对话框的"报警定义"选项卡。选择"偏差报警"选项组中的 "小偏差"和"大偏差"选项,则小偏差和大偏差的"偏差"文本框变为有效。在"偏差 目标值"文本框中输入目标值 2: 在"小偏差偏差"文本框中输入值 2, 在"大偏差偏差" 文本框中输入值3。



- (3) 选择相应的报警组和优先级,如图 4.41 所示。定义完成后,确定关闭对话框。
- (4) 在画面中创建一个文本,定义动画连接,模拟值输出、值输入连接的变量为"压力测量",值输入定义值输入范围为-1.5~6,保存画面。
- (5) 修改变量的值,数据值增加;当数据变化到 4(2+2)时,产生小偏差报警;当变化到 5(2+3)时,恢复小偏差报警,产生大偏差报警。数据值减小;当数据小于5时,恢复大偏差报警,产生小偏差报警;当数据小于4时,恢复小偏差报警,没有报警;当数据小于0(2-2)时,产生小偏差报警,当数据小于1(2-3)时,恢复小偏差报警,产生大偏差报警。



3) 变化率报警

变化率报警定义如图 4.42 所示。选择"变化率"选项,在文本框中输入报警极限值,选择报警类型的单位。



图 4.42 变化率报警定义



3. 离散型变量的报警类型

离散量有两种状态: 1、0。离散型变量的报警有3种状态: 1状态报警,即变量的值由0变为1时产生报警;0状态报警:即变量的值由1变为0时产生报警;状态变化报警,即变量的值有0变为1或由1变为0为都产生报警。

离散量的报警属性定义如图 4.43 所示。在"报警定义"选项卡中报警组名、优先级和扩展域的定义与模拟量定义相同。在"开关量报警"选项组内选择"离散"选项, 3 种类型的选项变为有效。定义时, 3 种报警类型只能选择一种。选择完成后, 在报警文本中输入不多于15 个字符的类型说明。



4.6.3 事件类型及使用方法

事件是不清爽用。7米应答的。组态 种 根据操作对象和方式等的不同,事件分为以下几类。

- (1) 操作事件: 用户对变量的值或变量其他域的值进行修改。
- (2) 登录事件: 用户登录到系统,或从系统中退出登录。

图4/43

- (3) 工作站事件: 单机或网络站点上组态上运行系统的启动和退出。
- (4) 应用程序事件:来自 DDE或 OPC 的变量的数据发生了变化。

事件在组态上运行系统中人际界面的输出显示是通过历史报警窗实现的。

1. 操作事件

操作事件是指用户修改有"生成事件"定义的变量的值或其域的值进行修改时,系统产生的事件,如修改重要参数的值,或报警限值、变量的优先级等。这里需要注意的是,同报警一样,字符串型变量和字符串型的域的值的修改不能生成事件。操作事件可以进行记录,使用户了解当时的值是多少。修改后的值是多少。

【举例】在组态 E中新建 个变量,产生 个操作事件,并在报警窗口显示所产生的操作事件。



【操作步骤】

- (1) 在组态 E数据词典中新建内存整型变量 "操作事件",选择"定义变量"对话框中的"记录和安全区"选项卡,如图 4.44 所示,在"安全区"栏中选择"生成事件"选项。单击"确定"按钮,关闭对话框。
- (2) 新建画面,在画面上创建一个文本,定义文本的模拟值输入和模拟值输出连接,选择连接变量为"操作事件"。再创建一个文本,定义文本的模拟值输入和模拟值输出连接,选择连接变量"操作事件"的优先级域为"Priority"。
- (3) 在画面上创建 · 个报警窗,定义报警窗的名称为"事件",类型为"历史报警窗"。 保存画面,切换到组态下运行系统。
- (4) 打开该画面,分别修改变量的值和变量优先级的值,系统产生操作事件,在报警窗中显示,如图 4.45 所示。报警窗中第一行为修改变量的值的操作事件,其中事件类型为"操作",域名为"优先级"。另外,还可以看到旧值和新值。



事件日期	新标码间	事件突起	養養者	接管位/旧位	祭里但/新强	界模位	WHE	报警组名	組名	操作员
02/11/25	16 10:31 620	月动	_	_	_	_	_	_	_	_
02/11/25	16 10 43 920	操作	物學計劃	20	70	_	88	_	Œ	无
02/11/25	16 10 56 880	動作	操作事件	200 D	0.69	_	88	-	忧先愆	光
			+							
_										

图 4.45 生成的操作事件

2. 用户登录事件

用户登录事件是指用户向系统登录时产生的事件。系统中的用户,可以在工程浏览器\ 用户配置中进行配置,如用户名、密码、权限等。

当用户登录时,如果登录成功,则产生"登录成功"事件;如果登录失败或取消登录过程,则产生"登录失败"事件;如果用户退出登录状态,则产生"注销"事件。



【举例】在组态王工程中演示用户登录事件。

【操作步骤】

- (1)切換到組态 E运行系统,打开画面。选择"特殊"|"登录开"菜单,在弹出的"用户登求"对话框中选择"系统管理员"选项,输入密码,单击"确定"按钮,产生登录成功事件。
 - (2) 选择该用户, 在登录对话框上选择取消, 产生登录失败事件。
 - (3) 选择"特殊"|"登录关"菜单,产生注销事件,如图 4.46 所示。

半件日期	事件附回	事件與图	美量岩	推翻進/財旗	恢复程/新位	界限性	伦地框	非 動組名	城名	操作员
02/11/25	16:35:18.940	£ib	_	_			-			-
02/11/25	16:55:29.590	证明	-	-		NAME OF TAXABLE PARTY.	-		-	光
02/11/25	16:55:29.690	至争成功	_	_	- 1	-	_	- 1	-	X SCREET
02/11/25	16:55:58.160	是很失敗	-	_	-	_	_	-	_	从统管理5
02/11/25	18:35/64,440	证明	_	_	-	_	_	-	_	天成智理3
					-			1 1		

图 4 46 容录事件

3. 应用程序事件

如果变量是 I/O 变量,变量的数据源为 DDC 波 DPC 服务器等应用程序,对变量定义 "生成事件"属性后,当采集到的数据发生支援时,产生该变量的应用程序事件。

4. 工作站事件

所谓工作站事件,就是指某个人作站站点上的组态玉之,系统的启动和退出事件,包括 单机和网络。组态玉运行系统行动,产生工作站启动事件,运行系统退出,产生退出事件。

4.6.4 报警和事件的输出

对于系统中的报警和事件信息不仅承收输出到报警窗口中,还可以输出到文件、数据库和打印机中。这边能可通过报警配置属性窗口来实现,配置过程如下。

在"工程浏览器"窗口左侧的"工程目录显示区"中双击"系统配置"选项组中的"报 警配置"选项弹出"报警配置属性"对话框。"报警配置属性"对话框分为 3 个属性页: 文件配置页、数据库配置页、打印配置页。

文件配置页: 在此属性页中用户可以设置将哪些报警和事件记录到文件中以及记录的 格式、记录的目录、记录时间、记录哪些报警组的报警信息等。

4.7 组态王工程实例

【设计内容】建立一个反应车间的监控中心,完成图 4-1 所示反映车间监控系统监控画面设计。

【操作步骤】

1. 建立新工程

监控中心从现场采集生产数据,并以动画形式直观地显示在监控画面上;监控画面还



将显示报警信息。反应车间需要采集 4 个现场数据(在数据字典中进行操作); 原料油液位(变量名: 原料油液位, 最大值 100, 整型数据), 原料油罐压力(变量名: 原料油罐压力, 最大值 100, 整型数据), 催化剂液位(变量名: 催化剂液位, 最大值 100, 整型数据), 成品油液位(变量名; 成品油液位, 最大值 100, 整型数据)。

- (1) 使用工程管理器。选择"开始"|"程序"|"组态 E 6.5"|"组态 E 6.5"命令。
- (2)建立新工程。在工程管理器中选择"文件夹"|"新建工程"命令,或者单占工具 栏的"新建"按钮,出现"新建工程"对话框,在对话框中输入工程名称"我的工程"; 在工程描述中输入"反应车间监控中心",单占"完成"按钮弹出对话框询问"是否将该 工程设为组态王当前工程",如图 4.47 所示。



- (3) 单击"是"按钮,将新建工程设为给查门前工程,当用户进入运行环境时系统 默认运行此工程。
- (4) 在工程管理器中选择"工具"、动换到开发系统"命令,进"入工程浏览器"窗 11,至此新工程已经建立,用房区区对工程进行二次开发。
 - 2. 监控中心设计画图
 - 1) 建立新画廊(

在工程浏览器 1970的"工程目录显示》 19选择"画面"选项, 在右侧视图中双击"新建"图标, 弹、"新画面"对话框, 新画面及属性设置如图 4.48 所示。在对话框中单击"确定"按钮, TouchExploer 按照用户指定的风格产生出。幅名为"监控中心"的画面。

2) 使用图形工具箱

在工具箱中单击文本工具 T, 在画面上输入文字"反应车间监控画面"。如果要改变文本的字体、颜色和字号,那么先选中文本对象,然后在工具箱内选择字体工具 ABC,在弹出的"字体"对话框中修改文本属性。

3) 使用图库管理器

选择"图库"|"打开图库"命令或按 F2 键打开图库管理器。在图库管理器左侧图库名称列表中选择图库名称"反应器",选中相应罐体后双击,图库管理器自动关闭,在工程画面上鼠标位置出现"标志,在画面上单击。该图案就被放置在画面上作为原料油罐并拖动边框到适当的位置,改变其适当大小并利用 T 工具标注此罐为"原料油罐"。重复上述的操作,在图库管理器中选择不同的图案,分别作为催化剂和成品油罐,并分别标注为"催化剂罐"、"成品油罐"。



图 4.48 "新画面"对话框

打开图库管理器,在阀门图库电送利加应阀门图素,双击后在反应车间监控画面上单击,则该图素出现在相应的位置、核动到原料油罐之间的一体管道上,并拖动边框改变其大小,并在其旁边标注文本。原料油出料阀,重复LAL的操作在画面上添加催化剂出料阀和成品油出料阀。最后%成的画面如图 4.49 所示。



图 4.49 反应车间监控画面



至此,一个简单的反应车间监控画面就建立起来了。选择"文件"|"全部存"命令将 所完成的画面进行保存。

3. 定义数据变量

对于将要建立的"监控中心",需要从下位机采集原料油的液位、原料油罐的压力、催化剂液位和成品油液位,所以需要在数据库中定义这4个变量。

在工程浏览器的左侧选择"数据词典"选项,在右侧双击"新建"图标,弹出"定义变量"对话框,如图 4.50 所示。



在对话框中添加类量如下: 变量名为"加料油液位", 变量类型为"内存实数"。

英文字序以大小字元关紧要。设置完成后单击"确定"按钮。用类似的方法建立另 3 个变量,即"配料油罐压力"、"催化剂液位"和"成品油液位"。

此外,由于演示工程的需要,故还需建立3个离散内存变量,分别为"原料油出料阀"、"催化剂出料阀"、"成品油出料阀"。

4. 动画连接

1) 液位示值动画设置

在画面上双击"原料油罐" 图形,弹出该对象的动画连接对话框,对话框设置如图 4.51 所示。单击"确定"按钮,完成原料油罐的动画连接。用同样的方法设置催化剂罐和成品油罐的动画连接,连接变量分别为"\\本站点\催化剂液位"、"\\本站点\成品油液位"。作为一个实际可用的监控程序,操作者可能需要知道罐液面的准确高度而不仅是形象地表示,这个动能由"模拟值动画连接"来实现。

在 [具箱中选择 T [具, 在原料罐旁边输入字符串 "####", 这个字符串是任意的, 当 [程运行时,字符串的内容将被用户需要输出的模拟值所取代。双击文本对象 "####", 弹出动画连接对话框,在此对话框中选择"模拟量输出"选项弹出模拟量输出动画连接对



话框,对话框设置如图 4.52 所示。单击"确定"按钮完成动画连接的设置。当系统处于运行状态时在文本框"###"中将显示原料油罐的实际液位值。用同样的方法设置催化剂罐和成品罐的动画连接,连接变量分别为"\\本站点\催化剂液位"、"\\本站点\成品油液位"。



图 4.51 原料油罐动画连接对话框



图 4.52/模拟量输出动画连接对话框

2) 阀门动画设置

在画面上双击"原料油出料阀"图形,弹出影对象的动画连接对话框。对话框设置如下。

- (1) 变量名(离散量): \\本站点\原料油品料测;
- (2) 关闭时颜色:红色。
- (3) 打开时颜色:绿色。

单击"确定"按钮后原料限进利阀动画设置完毕、""家主进入运行环境时单击此阀门, 其变成绿色,表示阀门已被打光,再次单击关闭阀, 以而达到了控制阀门的目的。

用同样的方法改置催化剂出料阀和成品油、料阀的动画连接,连接变量分别为"\\本站点\催化剂出料阀"、"\\本站点\成品油业料阀

3) 动画显示液体流动

对于反应, 可监控画面, 如何动态地显示立体管道中正在有液体流动呢?

在"数据词典"中定义变量"流体状态",变量类型为"内存整数",变量最大值为2,变量最小值为"0"。

在画面上画一段短线,通过调色板改变线条的颜色,通过"工具"|"选中线形"菜单可选择短线的线形,另外复制生成两段,并排列成图 4.53 所示的状态。

图 4.53 流体状态

定义双击第 个短线,弹出动画连接对话框,单击"隐含"按钮,在弹出的"隐含连接"对话框中进行图 4.54 所示的设置。





图 4.54 "隐含连接"对话框/

当变量流体状态值为"0",并且原料油进料阀打压进,该短线显示,否则隐含。对另外两股粉线的隐含连接条件分别如下。

- (1) \\本站点\流体状态--1&&\\本站点\反应就选料阀--1。
- (2) \|本站点\流体状态==2&&\|本站点\|及心罐进料阀==1。
- (3) 对于"表达式为真时"选项,为货中显示。

全此,如果能够在程序中使变过、流体状态"在0、22之间循环,则3段短线就能循环显示,从而动态地表现了液体流动的形式。

使变量"流体状态"的值化 0、1、2 之间循环处域过命令语言来实现的。

在应用程序命令语言 P实现。在工程浏览是《通选择"应用程序命令语言"选项,及 击右侧的 阅读双击运动 图标,弹出"原闭程序命令语言"对话框,如图 4.55 所示。



图 4.55 命令语言





在"运行时"一栏下,输入如下语句:

设置命令执行的周期: 100ms。

这样在程序运行以后,每个 100ms 执行一次上述语句,使变量"流体状态"的值在 0、1、2 之间循环,从而使得 3 段短线能够循环显示。

利用同样的方法设置催化剂液罐和成品油液罐管道液体流水的画面。选择"文件"| "全部保存"命令,保存用户所做的设置。单击"文件"| 《放映到 VIEW"命令,进入运 行系统,在画面中可看到液位的变化值并控制阀门的压力,从而达到了监控现场的目的, 如图 4.1 所示。

本章小结

在组态王的工程管理器中提供/新建工程向导, 积极向导用户能够方便简单的新建工程。

组态上开发系统中的图形对象义称图案,"组态文"系统提供了矩形(或圆角矩形)、直线、折线、椭圆(或圆)、扇形(或弧形)、点位图、变边形(多边线)、立体管道、文本等简单图素对象。利用这些简单图素对象可以构造及杂的图形画面。

图库是指数产中提供的已制作成型的图素组合。图库中的每个成员被称为"图库精 灵"。对于简单图素单元,可以通过工具箱实现;对于复杂的图素,组态上把它们编辑在 图库中保存好,可以直接调用图库中的元素。

组态 E的数据词典是组态 E核心部分。数据词典是联系 L位机和 F位机的桥梁。 L业 现场的生产状况和对现场的控制指令的传送都必须依靠数据词典里面的变量。变量包括系统变量和用户定义的变量。通过动画连接,可以把变量与画面图素连接起来,实现画面的 动画。

为保证 L业现场安全生产,报警和事件的产生和记录是必不可少的。"组态 E"提供 了强有力的报警和事件系统,并且操作方法简单。报警是指当系统中某些量的值超过了所 规定的界限时,系统自动产生相应警告信息,表明该量的值已经超限,提醒操作人员。事 件是指用户对系统的行为、动作,如修改了某个变量的值,用户的登录、注销,站点的启 动、退出等。事件不需要操作人员应答。

本章介绍组态 E Γ 程创建的过程以及如何在 Γ 程中创建画面和定义变量,并通过建立 动画连接实现对 Γ 业现场的监控和报警。



图库开发包

在纽杰王的图库中,已经提供了很多实际应用中常用的元素。但是对比较特殊的元素,图库中并没有保存,此时可以通过图库管理器创建符合要求的元素。图库管理器集成了图库管理的操作,在统一的界面上、完成"新建图库"、"更改图库名称"、"加载用户开发的精灵"、"删除图库精灵"等操作。为了方便用户自己开发适用的图库、亚控公司为用户提供了"纽杰王开发工具",其中之一为"图库开发包"。利用该开发包用户可以自己通过编程制作动态连接库类型的图库精灵。当利用图库开发包开发图库精灵时,需要用程序语言描述图素外观及其属性。为了方便用户,组态王在画面开发系统中提供了一个"精灵描述文本"的工具。精灵描述文本是指对利用组态王的绘图工具绘制比的图案进行描述的文本文件,其内容包括各个图素的线形、颜色、动画连接、操作、眼、命令语言等信息,是一段类似C程序的文本,用户可以利用该投描述文本、机C等编程语言来制作自己的图库特灵。

【举例】在画面上设计一个按钮、代表一个并未, 开关打开时按钮为绿色, 开关关闭后变为红色, 并且可以定义按钮为"置位"。研关、"复位"开关或"切换"开关。

【操作步骤】

首先要绘制一个绿色按钮和一个红色按钮,用一个变量和它们连接,设置隐藏属性,最后把它们叠在一起,把这些复杂的步骤合在一起。这就是"按钮精灵",利用组态王定义好的"按钮精灵",只要把"按钮精灵"从图库填制到画面上,它就具有了"打开为绿色",关闭为红色"的功能。也可以根据用户具体需求改变颜色,并且可以设置开关类型的功能,如图 4.56 所示



图连档录



构成图库精灵的单元

图 4.56 图库精灵的组成

思考题与习题

- 1. 新建一个 L程, L程名称为"自己的姓名+学号", 并熟悉 L程管理器、 L程浏览器的使用。
 - 2. 基于组态 E的系统 L程的软件设计 上要有以下几个步骤:
 - 3. "组态 E" 采用 的编程技术,使用户可以方便地建立画面的图形界面。
 - 4. 建立了 个有指针仪表,以指针旋转的角度表示变量"温度"的变化。
 - 5. 建立一个矩形对象,以表示变量"液位"的变化。

- 6. 建立 个矩形框,设置"模拟值输入"连接以改变变量"给定值 SP"的值。
- 7. 变量的基本类型共有()两类。
 - A. 内存变量 B. 字符变量 C. I/O 变量 D. 数据变量
- 8. 用线颜色表示离散变量"开关"的报警状态。
- 9. 组态 E的特殊变量类型有()3 种。
 - A. 报警窗口变量

B. 历史趋势曲线变量

C. 系统预设变量

D. 内存变量

- 10. 组态软件在编制动画时如何产生流水动画效果?
- 11、建立一个工程,实现液位的上下限报警,并用事件的形式体现。
- 12. 封闭图形对象定义填充属性连接。当变量"混合液体温度"的值在 0~100 之间
- 时, 图形对象为绿色; 在100~200之间时为黄色; 变量值大于200时, 图形对象为红色。
- 13、建立一个压力计,用一个矩形的缩放表示压力的变化(皮管"缩放连接"动画属 性), 以反映变量"压力"的变化。

HARTHER 14. 建立 个表示报警状态的红色圆形对象, 快速截缩在变量"温度"的值大于 200 烁。 时闪烁。

第5章

组态王编程语言应用

教学目标与要求

- ☞ 熟悉脚本语言在组态王中的应用。
- □ 掌握命令语言的几种类型。
- ~ 堂根如太工会人流言的流法
- · 執来常用的命令语言函数

引言

脚本语言是扩充组态系统功能的重要手段、但态软件的脚本语言主要有以下几种。一是內置的类 C.语言本 Basic 语言,自行新人 做本语言,如组态王等,类 C/Basic 语言要求 用户使用类似的语言的语句书写脚本,使用系统提供的函数调用组合完成各种系统功 的能。二是采用微软的 VBA 的编程语言,如 IFIX 等组态软件,VBA 是一种相对定备的开发 环境,采用 VBA 的组态软件通常使用 VBA 环境和组件技术,把组态系统中的对象以组件方式实现,使用 VBA 的程序对这些对象进行访问。由于 VisualBasic 是解释执行的,所以 VBA 程序的一些语法错误可能到执行时才能发现。三是采用面向对象的脚本语言,而面向对象的脚本语言,提供了对象访问机制,对系统中的对象可以通过其属性和方法进行访问,比较容易学习、掌握和扩展,但实现比较复杂。

组态王具有强大的脚本语言处理功能,在语法上类似 C 语言的程序,利用这些程序可以增强应用程序的灵活性,使得组态软件具有部分高级语言論程环境的功能,能够实现复杂的逻辑操作,处理一些算法与决策处理功能,如在工程项目仿身演示时,在未选接外部设备,所有变量为内部变量时,为了体现动画的效果,需要利用编程语言实现相应的功能。要实现液位变化和流体动画,建立相关电气器件装置及位图,并将各个按钮、指示灯、阀门等器件装置与所建立的相应变量关联,进行动画造核。在应用程序命令语言中编写程序语言才能实现。



在图 5.1 所示的液体混合系统中、定义变量 "原料油 A"表示物料 A 进入混合罐的液体物料,定义 "原料油 B" 为物料 B 进入混合罐的物料,定义两个阀门的关联变量分别为 "原料油 A 出料阀"和 "原料油 B 出料阀",通过编程语言,可以通过两个出料阀来控制 两种物料进入混合罐的比例,具体程序如下。




图 5.1 液体混合监控系统编程

5.1 命令语言类型

命令语言都是常事件触及我行的,如定时、数据的变化、按键盘键、鼠标的单击等。 根据事件和功能的不同、包括应用程序命令语言、操健命令语言、事件命令语言、数据改变命令语言、自定义函数命令语言、动画这类流、语言和画面命令语言等。命令语言具有完备的词法读是位别为能和丰富的运算符、数字函数、字符串函数、羟件函数、SQL 函数和系统函数。A严命令语言通过"命令语言编辑器"编辑输入,在"组态上"运行系统中被编译执行。其中,应用程序命令语言、热键命令语言、事件命令语言、数据改变命令语言可以被称为"后台命令语言",它们的执行不受画面打开与否的限制,只要符合条件就可以执行。另外,可以使用运行系统中的菜单"特殊"["开始执行后台任务"和"特殊""停止执行后台任务"和"特殊"等的执行不受影响。此外,也可以通过修改系统变量"\$启动后台命令语言"的值来实现上述控制,该值管①时停止执行。置1时开始执行。

5.1.1 应用程序命令语言

在工程浏览器的目录显示区,选择"文件"|"命令语言"|"应用程序命令语言"命令,则在右边的内容显示区出现"请双击这儿进入<应用程序命令语言>对话框"附标,如图 5.2 所示。





图 5.2 选择"应用程序命令语言"命令

双击图标,则弹出"应用程序命令语言"编辑器,如图 5.3 所示。



命令语言编辑器是组态王提供的用于输入、编辑命令语言程序的地方。编辑器的组成 部分如图 5.3 所示。所有命令语言编辑器的大致界而和主要部分及功能都相同,唯一不同的是,按照触发条件的不同,界面上的"触发条件"部分会有所不同。编辑器各部分的大致功能如下。

- (1) 菜单条:提供给编辑器的操作菜单,"文件"菜单下有两个菜单项:确认和取消。确认表示保存当前在编辑器中内容的修改,然后关闭编辑器;取消表示直接关闭编辑器,不保存当前在编辑器中内容的修改。这两个菜单项与编辑器右下角的"确认"和"取消"按钮的作用相同。"编辑"菜单提供使用编辑器编辑命令语言时提供的一些操作工具,其作用同工具条。
- (2) 工具栏:提供命令语言编辑时的工具,包括剪切、复制、粘贴、剔除、全选、查找、替换、更改命令语言编辑器中的内容的显示字体、字号等。
 - (3) 关键字选择列表: 可以在这里直接选择现有的画面名称、报警组名称、其他关键



工控组态软件及应用

字(如运算连接符等)到命令语言编辑器里。如选中一个画面名称,然后双击它,则该画面 名称就被自动添加到了编辑器中。

- (4) 函数选择:单击某一按钮,弹出相关的函数选择列表,直接选择某一函数到命令语言编辑器中。函数选择按钮有"全部函数"按钮显示组态 E提供的所有函数列表;"系统"按钮只显示系统函数列表;"字符串"按钮只显示与字符串操作相关的函数列表;"数学"按钮只显示数学函数列表;"SQL"按钮只显示 SQL 函数列表;"控件"按钮选择 Active X 控件的属性和方法;"自定义"按钮显示自定义函数列表。当用户不知道函数的用法时,可以选择"帮助"命令进入在线帮助,查看使用方法。
- (5) 运算符输入:单击某一个按钮,按钮上标签表示的运算符或语句自动被输入到编辑器中。
- (6) 变量选择: 选择变量或变量的域到编辑器中。"当单击该按钮时,弹出变量浏览器 "选择变量名"对话框。
 - (7) 命令语言编辑区: 输入命令语言程序的区域
- (8) 触发条件: 触发命令语言执行的条件,不同的命令语言类型有不同的触发条件, 下面各节将详细介绍。

【举例】在运行系统启动时显示一个画面

【操作步骤】

- (1) 可以选择"系统配置"|"运行系统配置"命令来配置主画面。
- (2) 可以使用应用程序命令说: "从则时来打开该吨值,打开应用程序命令语言编辑器,选择"启动时"选项上。重点 个部函数"按钮、弹簧 选择函数"对话框。如图 5.4 所示。找到 ShowPicture 函数,选择该项后,单计 实证框上的"确定"按钮后直接双击该函数名称,对话框被关闭)函数及其参数整体被选择到了编辑器中,如图 5.5 所示。







图 5.5 函数选择到编辑器中

函数 ShowPicture 中的参数为要显示的画面名称。选择函数默认的参数并删除(保留引号),保留光标位于函数参数位置处(引号之间);单击编辑器右侧列表中的"画面名称"上的"+",展开画面名称列表,显示当前工程中已有的画面的画面名称。选择要显示的画面



名称,并双击它,则该画面名称自动添加到了函数的参数位置。至此,该例中显示画面的 程序编辑工作完成。

按照上面的例子,同样可以选择报警组名称、连接运算符、变量等到编辑器中。

2. 应用程序命令语言的定义

应用程序命令语言是指在组态 E运行系统应用程序启动时、运行期间和程序退出时执 行的命令语言程序。如果是在运行系统运行期间,则该程序按照指定时间间隔定时执行。

如图 5.6 所示,"选择"运行时"选项卡时,会有输入执行周期的文本框"每……毫秒"。输入执行周期,则组态 E运行系统运行时,将按照该时间周期性地执行这段命令语言程序,无论打开画面与否。

选择"启动时"选项卡,在该编辑器中输入命令语言程序,该段程序只在运行系统程序启动时执行一次。

选择"停止时"选项卡,在该编辑器中输入命令语言程序,该段程序只在运行系统程序退出时执行一次。

5.1.2 数据改变命令语言

在工程浏览器中选择"命令语言"、数据改变命令语言"命令,在浏览器右侧双击"新建" 图标,弹出数据改变命令语言编辑。 如图 5.7 所示。数据改变命令语言触发的条件为连接的变量或变量的域的值发生、变化。







图 5.7 "数据改变命令语言"编辑器

在命令语言编辑器"变量[域]"文本框中输入或通过单击"?"按钮来选择变量名称(如原料罐液位)或变量的域(如原料罐液位.Alarm)。这里可以连接任何类型的变量和变量的域,如离散型、整型、实型、字符串型等。当连接的变量的值发生变化时,系统会自动执行该命令语言程序。数据改变命令语言可以按照需要定义多个。



5.1.3 事件命令语言

事件命令语言是指当规定的表达式的条件成立时执行的命令语言。如某个变量等于定值,某个表达式描述的条件成立。在工程浏览器中选择"命令语言"|"事件命令语言"命令,在浏览器右侧双击"新建"图标,弹出事件命令语言编辑器,如图 5.8 所示。事件命令语言有三种类型。

发生时:事件条件初始成立时执行一次。

存在时:事件存在时定时执行,在"每……毫秒"文本框中输入执行周期,则当事件 条件成立存在期间周期性执行命令语言,如图 5.9 所示。

消失时:事件条件由成立变为不成立时执行一次。



图 5.9 事件命令语言——存在时

【注意】在使用"事件命令语言"或"数据改变命令语言"的过程中要注意防止死循环。例如、变量 A 变化引发数据改变命令语言程序中含有命令 B B+1, 若用 B 变化再引发事件命令语言或数据改变命令语言的程序中不能再有类似 A A+1 的命令。数据改变命令语言和事件命令语言的各件如果引用远程变量、则下面的命令语言不执行。

5.1.4 热键命令语言

"热键命令语言"链接到指定的热键上,软件运行期间,随时按键盘上相应的热键都 可以启动这段命令语言程序。热键命令语言可以指定使用权限和操作安全区。当输入热键 命令语言时,在工程浏览器的目录显示区,选择"文件"["命令语言"["热键命令语言",



双击右边的内容显示区出现"新建"图标,弹出"热键命令语言"编辑器,如图 5.10 所示。




图 5.10 "热键命令语言" 编辑器

在此对话框中选择一个键,则此被决定义为热键,还可以与 Ctrl 和 Shift 键形成组合键。



图 5.11 热键选择

5.1.5 用户自定义函数

如果组态 E提供的各种函数不能满足 L程的特殊需要,组态 E还提供用户自定义函数功能。用户可以自己定义各种类型的函数,通过这些函数能够实现 L程特殊的需要。如特殊管法、模块化的公用程序等,都可通过自定义函数来实现。

自定义函数是利用类似 C 语言来编写的一段程序,其自身不能直接被组态 E 触发调用,必须通过其他命令语言来调用执行。

当编辑自定义函数时,在工程浏览器的目录显示区,选择"文件"["命令语言""自定义函数命令语言"命令,在右边的内容显示区出现"新建"图标,双击此图标,将出现"自定义函数命令语言"对话框,如图 5.12 所示。



图 5.12 "自定义函数命令语言"对话框

1. 自定义函数的类型

自定义函数里有 6 个关键字,分别是 LONG、FLOAT、STRING、BOOL、VOID、 RETURN,大小写均可,语法含义和 C.纸、夹似。

- (1) LONG: 表示数据/变量类型为整理。
- (2) FLOAT: 表示数据/变量类型为实型。
- (3) STRING:表示数据,变量类型为字符型
- (4) BOOL: 表示数据/变量类型为布尔型。
- (5) VOID: 表示函数无返回值或返回值类型为空(NULL)类型;
- (6) RETURN: 高示函数的返回值, 可是返回到上调函数中。

【注意】自之义函数的语法与 C 语言中定义子函数的格式类似。自定义函数命令语言 是由变量定义部分和可执行语言组成的单独实体。

2. 自定义函数的定义和使用

图 5.12 所示为自定义函数的编辑器。在"函数声明"选项后的列表框中选择函数返回值的数据类型,包括下面 5 种,即 VOID、LONG、FLOAT、STRING、BOOL,按照需要选择一种。如果函数没有返回值,则直接选择"VOID"。

在"函数声明"数据类型后的文本框中输入该函数的名称,不能为空。函数名称的命名应该符合组态 E的命名规则,不能为组态 E中已有的关键字或变量名。函数名后应该加小括号"()",如果函数带有参数,则应该在括号内声明参数的类型和参数名称。参数可以设置多个。

在"函数体(执行代码)"文本框中输入要定义的函数体程序内容。在函数内容编辑区内,可以使用自定义变量。函数体内容是指自定义函数所要执行的功能。函数体中的最后部分是返回语句。如果该函数有返回值,则使用 Return Value(Value 为某个变量的名称)。



对于无返回值的函数也可以使用 Return,但只能单独使用 Return,表示当前命令语言或函数执行结束。

自定义函数中的函数名称和在函数中定义的变量不能与组态 E中定义的变量、组态 E的关键字、函数名等相同。

【举例】构建一个 VOID 型函数, 实现阶乘, 返回类型为 "VOID", 函数名为 "jiechen (long Ref.long Ret)"。

【解答】

函数体的内容为

```
VOID itechen(long Ref.long Ret)
{ // 本函数为无返回值型函数,实现阶乘运算,参加运算的变量均在函数的参数中
//Ref 为参加运管的变量。Ret 为计算结果
long a, //自定义变量, 控制阶乘循环次数
long mul, //自定义变量, 存储阶乘运算结果
a=1.
mul = 1:
if(Ref<=0)
mul = 1:
el se
{ while(a<=Ref)
{mul =mul *a:
 a=a+1:
Ret=mul:
return:
        //函数执行结束
```

当定义完成后、计组态上自定义函数参考》引现"VOID jiechen(long Ref,long Ret)" 函数。如在核制命令语言中调用,则实现一个数的阶乘运算,在组态上中定义整型变量为"因数,结果"。在按银命令语言中输入"jiechen(因数,结果)",则变量"结果"得到的值为计算结果。

【注意】当很多的命令语言里需要一段同样的程序时,可以定义一个自定义函数,在 命令语言里来调用,减少了手工的输入量,减小了程序的规模,同时也使程序的修改和调 该变得更为简明、方便。

除了用户自定义函数外,组态 E提供了 3 个报警预置自定义函数,利用这些函数,可以方便地在报警产生时做一些处理。

5.1.6 画面命令语言

画面命令语言就是与画面显示与否有关系的命令语言程序。画面命令语言定义在画面属性中。打开 个画面,选择"编辑"|"画面属性"菜单,或右击画面,在弹出的快捷菜单中选择"画面属性"菜单项,或按 Ctrl+W 键,打开"画面属性"对话框,在对话框上单击"命令语言"按钮,弹出"画面命令语言"编辑器,如图 5.13 所示。



图 5.13 "画面命令语言"编辑器

画面命令语言分为3个部分:显示时、存在时、各个时、

- (1) 显示时: 打开或激活画面为当前画面, 或画面直隐含变为显示时执行一次。
- (2) 存在时: 画面在当前显示时,或画面和隐含变为显示时周期性执行,可以定义指定执行周期,在"存在时"选项卡中的人称下一定秒"文本框中输入执行的周期时间。
 - (3) 隐含时: 画面由当前激活状态变为隐含或被关闭时执行一次。

5.1.7 动画连接命令语言

对于图素,有时一般的动画连接表达式完成不了工作,而程序只需要单击一下画面上的按钮等图素才执行,如单击一个按钮,执行一连串的动作,或执行一些运算、操作等。这时,可以使用动画连接命令语言。该命令语言是针对画面上的图素的动画连接的,组态 王中的大多数图素都可以定义动画连接命令语言。如在画面上放置一个按钮,双击该按钮,弹出"动画连接"对话框,如图 5.14 所示。

在"命令语言连接"选项中包含3个选项。

- (1) 按下时: 当鼠标在该按钮上按下时,或与该连接相关联的热键按下时执行一次。
- (2) 弹起时: 当鼠标在该按钮上弹起时, 或与该连接相关联的热键弹起时执行一次。
- (3) 按住时: "鼠标在该按钮上按住,或与该连接相关联的热键按住,没有弹起时周期性执行该段命令语言。按住时命令语言连接可以定义执行周期,在按钮后面的"毫秒" 洗项文本框中输入按钮被按住时命令语言执行的周期。

单击上述任何 个按钮都会弹出动画连接命令语言编辑器,如图 5.15 所示。其用法与 其他命令语言编辑器用法相同。动画连接命令语言可以定义关联的动作热键,如图 5.14 所



示,单击"等价键"选项组中的"无"按钮,可以选择关联的热键,也可以选择 Ctrl、Shift 选项与之组成组合键。运行时,按此热键,效果同在按钮上单击相同。



图 5.14 图素命令语言连接



5.18 图素命令语言编辑器

【注意】定义有动画连接命令语言的图素可以为义操作权限和安全区,只有符合安全条件的用户登录后,才可以操作该按钮.

5.2 命令语言语法

命令语言程序的语法与文键C程序的语法没有本所区别,每一程序语句的末尾应该用分号";"结束,在使用文证"else"、while()等语句类。 其程序要用花括弧"{}"括起来。

5.2.1 运算符

用运算符及接受量或常量就可以组成较简单的命令语言语句,如赎值、比较、数学运算等。命令语言中可使用的运算符以及算符优先级与连接表达式相同。运算符见表 5-1。

表 5-1 运算符

~~	取补码,将整型变量变成"2"的补码
*	乘法
1	除法
%	模运算
+	加法
-	减法(双目)
&	整型量按位与
1	整型量按位或
^	整型量异或
& &	逻辑与



		27.4%
-	逻辑或	
<	小手	
>	大手	
<=	小于或等于	
>=	大于或等于	
==	等于(判断)	
<u>!</u> =	不等于	
=	等于(赋值)	

下面列出算符的运算次序,首先计算最高优先级的算符,再核次计算较低优先级的算符。同一行的算符有相同的优先级。

() -(单目),!, ~ *, / . % +, -<, >, <=, >=, != &, |, ^ &&, | 量低优先级

5.2.2 赋值语句

赋值语句用得成化, 店法如下: 变量(变量)(可读写域)=表达式; 可以给一个变量赋值, 也可以给证证证量的域赋值。

【举例】文】、《值语句实现变量"自动开关"打开,"颜色"设定为黑色,设定"反应罐温度"的报警优先级为"3"。

【解答】

自动开关=1; 表示将自动开关置为开(1表示并,0表示关) 颜色=2; 将颜色置为黑色(如果数字2代表黑色) 反內罐温度, pri or i ty=3; 表示将反內罐温度的报警优先级设为3

5.2.3 if-else 语句

if-else 语句用于按表达式的状态有条件地执行不同的程序,可以嵌套使用。语法为

```
if(表达式)
{
·条或多条语句;
}
else
```





```
·条或多条语句:
```

if-else 诗句里如果是单条语句可省略花括弧 "{}", 多条语句必须在 对花括弧 "{}" 中, else 分支可以省略。

举例:

上述语句表示当变量 step 与数字 3 相等时,将金计验色置为"红色"(变量"颜色" 为内存字符串变量),反应罐温度的报警优先级设力。 否则变量颜色置为"黑色",反应罐温度的报警优先级设为 3。

5.2.4 while()语句

"h while()括号中的表达式条件或定时,循环执行局的"()"内的程序。语法如下:

同 if 语句 ti, while 里的语句若是单条语句, 可省略花括弧 "{}"外, 但若是多条语句必须在一对花括弧 "{}"中。

当变量"循环"的值小于或等于 10 时,向报表第一列的 1~10 行添入变量"原料罐液位"的值。应该注意使 while 表达式条件满足,否则退出循环。

5.2.5 命令语言程序的注释方法

命令语言程序添加注释,有利于程序的可读性,也方便程序的维护和修改。组态 E的 所有命令语言中都支持注释。注释的方法分为单行注释和多行注释两种。注释可以在程序 的任何地方进行。

工控组态软件及应用

单行注释在注释语句的开头加注释符"//"; 多行注释是在注释语句前加"/*", 在注释语句后加"*/"。多行注释也可以用在单行注释上。

【举例】对下列编程语句进行注释。

if(游标刻度>=10) 装桶速度-80; if(游标刻度>=10) 装桶速度-80;

【解答】

1f(游标刻度>=10) 装桶速度=80; if(游标刻度>=10) 装桶速度=80; //判断液位的高低 //设置装桶速度 /*判断液位的高低*/

5.3 命令语言函数及使用方法

"组态 E"支持使用内建的复杂函数, 其中包制子符串函数、数学函数、系统函数、 控件函数、SOL 函数及其他函数。

5.3.1 常用命令语言函数

1. ShowPicture

此函数用于显示画影。

调用格式: ShowPicture("PictureName")

PictureName: 阿斯名称。

2. CloséPicture

此函数用于将已调入内存的画面关闭,并从内存中删除。

语法格式: ClosePicture("PictureName");

PictureName: 画面名称。

ShowPicture("PictureName")和 ClosePicture("PictureName")这两条命令是专门用来进行画面切换的。

3. Exit

此函数使组态王运行环境退出。

调用形式: Exit(Option);

参数:

Option: 整型变量或数值。

0---退出当前程序; 1---关机; 2----重新启动 Windows。



4. 菜单制作命令语言

用户将经常要调用的功能做成菜单形式,方便用户管理,并且对该菜单可以设置权限, 提高系统操作的安全性。

Menuindex: 第一级菜单项的索引号。

childmenuindex: 第 .级菜单项的索引号。当没有第 .级菜单项时,在命令语言中条件应为 childmenuindex——1 或不写。

在命令语言编辑区中按照工程需要对 menuindex 和 childmenuindex 的不同值定义不同的功能。menuindex 和 childmenuindex 都是从等于 0 开始,menuindex—0 表示: 一级菜单中的第一个菜单,childmenuindex—0 表示: 所属一级菜单中的第一个、级菜单。

5.3.2 命令语言函数使用实例

在组态 E中, 可以利用组态 E提供的函数实现相应的操作

【举例】通过 Exit()函数来实现退出组态于运行系统 返回到 Windows。

【操作步骤】

- (1) 选择工具箱中的工具, 在画面上画, 个次次, 选中按钮并右击, 在弹出的下拉菜 单中执行"字符串替换"命令, 设置按钮文体为, 系统退出"。
- (2) 双青按钮, 弹出"动画连接"、双塞护。在此对话框中选择"弹起时"选项弹出命令语言编辑框, 在编辑框中输入弧 Nach 语言; Exit(0)。
- (3) 单击"确认"按钮关制对证据,"系统进入运行社会时单击此按钮系统将退击组态于运行环境。

【举例】利用菜单功能完成演示工程"两种液体混合加热"中画面之间的切换。

【操作步骤】

- (1) 创处基单; 尸具箱中有一个专门的"菜单"工具,单击"工具箱"; "菜单"按钮, 或单击"工具" 菜单",鼠标光标变为"十"字形,首先将鼠标光标置于一个起始位置, 此位置就是矩形菜单按钮的左上角。按住鼠标的左键并拖曳鼠标,牵拉出菜单按钮的另一个对角顶点即可。
- (2) 菜单定义绘制出菜单后,更重要的是对菜单进行功能定义,即定义菜单下的各功能项及其功能,如图 5.16 所示。



图 5.16 "菜单定义"对话框



(3) 命令语言: 自定义菜单就是允许用户在运行时选择菜单各项执行已定义的功能。菜单制作命令语言格式如下;

【举例】定义热键,当按 F1 键时,使原料油切料网被开启或关闭。

【操作步骤】

(1) 在工程浏览器左侧的"工程目录显示》,内选择"命令语言"选项下的"热键命令语言"选项,双击"目录内容显示》,"新建"图标弹出"热键命令语言"编辑器,如图 5.10 所示。

(2) 在该窗口中单击"镍"被纽 在弹出的"选择键" 本法框中选择 F1 键后关闭对话框

(3) 在命令语言编辑区中输入如下命令语言: \

```
1f(\本站点\原料油旧料闽=1)
\本站点 原料油化料闽-0,
el se
\本站点\原料油出料闽=1;
```

(4)单击"确认"按钮关闭对话框。当系统进入运行状态时,按 F1 键执行上述命令语言: 首先判断原料油出料阀的当前状态,如果是开启的则将其关闭,否则将其打开,从而实现了按钮开和关的切换功能。

本章小结

组态 上除了在定义动画连接时支持连接表达式,还允许编写命令语言来扩展应用程序 的功能,极大地增强了应用程序的可用性。本章 主要介绍组态 E命令程序语言的应用, 了 解命令语言函数的使用方法,同时介绍了组态 E命令语言的类型和语法。





组态王结构化程序设计方法

结构化程序设计(Structured Programming)是进行以模块功能和处理过程设计为主的详细设计的基本原则。其概念最早由荷兰计算机科学家艾兹格·W·迪科斯彻(E.W.Dijikstra)在1965 年提出的,是软件设计发展过程中的一个重要的里程碑。它的主要观点是采用自顶向下、逐步求精的程序设计方法; 使用 3 种基本控制结构构造程序,即任何程序都可由顺序、选择、循环 3 种基本控制结构所构造、 其流程图如图 5.17(a)、 (b)、 (c)所示。



图 5.17、程序的基本控制结构流程图

结构化程序设计方法,它采用直顶向下逐步求精的设计方法和单入口单出口的控制结构。在总体设计阶段采属直顶向下逐步求精的方法。可以把一个复杂问题分解和细化成一个由许多模块组成的最次结构的软件系统。在其细设计或编码阶段采用自顶向下逐步求精的方法,可以把一个模块的功能逐步分懈弧化为一系列具体的处理步骤或某种高级语言的语句。所谓自顶向下,就是将复杂、大的问题划分为小问题,找出问题的关键、重点所在,然后用精确的思维定性、定量地去描述问题。所谓逐步求精,就是将现实世界的问题经抽象转化为逻辑空间或求解空间的问题。复杂问题经抽象化处理变为相对比较简单的问题。经若干步骤的抽象精化处理,最后到求解城中只是比较简单的编程问题。

思考题与习题

- 1. 命令语言有哪些类型?
- 2. 应用程序命令语言中"启动时"与"运行时"有什么区别?
- 3. 事件命令语言有 、 、 、 3 种类型。
- 4. 如何设置画面命令语言?
- 5. 命令语言的运算符的优先级是什么?



6. 动画连接命令语言主要有3个状态,分别为

- 7. 命令语言如何注释?
- 8. 下列运算符中优先级最高的运算符是()。

A < B. ~ C %

- D. +
- 9. 利用命令语言实现上字路口交通灯的控制,控制要求;东西向绿灯亮(20s),黄灯 闪(3s); 红灯亮(20s); 南北向红灯亮(20s), 黄灯闪(3s), 绿灯亮(20s)。
 - 10. 画面命令语言中要求画面打开时程序运行应把程序写在()部分。
 - A. 显示时 B. 存在时 C. 隐含时 D. 停止时
- 11. 利用命令语言实现反应罐液位控制工程中反应罐液位的控制,控制要求;每个进 料阀打开, 液位加1, 液位值超过100时清0。 HINKE I HE WASHINGTON
 - 12. 利用命令语言定义快捷继 F1、F2、通过快捷继字现惯的纳通斯。

13. 利用命令语言实现流体状态。

第6章

组态王曲线应用

教学目标与要求

- 理解组态王工程中曲线的类型。
- ☞ 理解组态玉工程中曲线的作用。
- ☞ 掌握历史趋势曲线及实时趋势曲线的应用
- ☞ 掌握温控曲线和 X-Y 曲线的应用
- ☞ 理解组态王中曲线的设置。

引言

趋势分核黑腔制軟件以不可少的功能、"组态王" 对该功能提供了强有力的支持和简单的控制方法,但态王的实时数据和历史数据除了在画面中以值输出的方式和以报表形式显示外,还可以曲线形式显示。组态王的曲线有趋势曲线、温控曲线和 X-Y 曲线等。趋势曲线有实时趋势曲线和历史趋势曲线两种。曲线外形类似于坐标纸,X 轴代表时间,Y 轴代表变量值、如图 6.1 所示。在趋势曲线中可以规定时间间距、数据的数值范围、网格分辨率,时间坐标数目、数值坐标数目以及绘制曲线的 "笔"的颜色属性。当画面程序运行时,实时趋势曲线可以自动卷动,以快递反应变量随时间的变化,历史趋势曲线不能自动卷动,它一般与功能按钮一起工作,共同完成历史数据的查看工作。这些按钮可以完成翻页、设定时间参数、启动停停止记录、打印曲线图等复杂功能。温控曲线反映出实际测量值接设定曲线变化的情况。在温控曲线中,纵轴代表温度值,横轴对应时间的变化,同时将每一个温度采样点显示在电线中,主要适用于温度控制,流量控制等。X-Y 曲线主要是用曲线集显示两个变量之间的运行关系,如电流、转速曲线等。



图 6.1 温控趋势曲线的应用

6.1 实时趋势曲线

在组态主开发系统中制作画面时,选择键 ** ** ** L其" | "实时趋势曲线"选项或单击工 具箱中的"画实时趋势曲线"接钮,此时从标准画面中变为十字形,在画面中用鼠标画出 一个矩形,实时趋势曲线就在这个企业中绘出,如图 6.2.质示。




图 6.2 实时趋势曲线

实时趋势曲线对象的中间有一个带有网格的绘图区域,表示曲线将在这个区域中绘出,网格左方和下方分别是 X 轴(时间轴)和 Y 轴(数值轴)的坐标标注。此时,可以通过选中实时趋势曲线对象(周围出现 8 个小矩形)来移动位置或改变大小。在画面运行时,实时趋势曲线对象由系统自动更新。

在生成实时趋势曲线对象后,双击此对象,弹出"实时趋势曲线"对话框,选择"曲线定义"选项卡,如图 6.3 所示。本对话框通过选择对话框上端的两个选项卡在"曲线定义"和"标识定义"之间切换,如图 6.4 所示。





图 6.3 "曲线"定义选项卡

图 6.4 "标识定义"选项卡

- "曲线定义"选项卡选项如下。
- (1) 坐标轴:目前此项无效。
- (2) 分割线为短线;选择分割线的类型。选中此项行业单标轴上只有很短的主分割线,整个图纸区域接近空白状态,没有网格,同时下面,次分线"选择项变灰。
- (3) 边框色、背景色:分别规定绘图区域的边色和背景(底色)的颜色。单击这两个按钮 的方法与坐标轴按钮类似,弹出的浮动对话程。与之大致相同,只是没有线型选项。
- (4) X 方向、Y 方向: X 方向和 (人) 前的主分割线将绘图区划分成矩形网格,次分割线将再次划分主分割线划分出来的一块形。这两种线都以及变线型和颜色。分割线的数目可以通过小方框右边"加减了接别"加或减小,也可通过新相区直接输入。可以根据实时趋势曲线的大小决定分割线的数目,分割线最好了,决定义(标注)相对应。
- (5) 曲线: 定义所绘的 1~4 条曲线 Y 坐标型应的表达式,实时趋势曲线可以实时计算表达式的值,所以它可以使用表达式。这时趋势曲线名的文本框中可输入有效的变量名或表达式, 表达中所用变量必须是数据唯中已定义的变量。右边的"?"按钮可列出数据库中已定义的变量或变量或供选择。每条曲线可通过右边的线型和颜色按钮来改变线型和颜色。
 - "标识定义"选项卡选项如下。
- (1) 时间轴、数值轴:选择是否为 X 或 Y 轴加标识,即在绘图区域的外面用文字标注 坐标的数值。如果此项选中,左边的检查框中有小叉标记,同时下面定义相应标识的选择 项也由灰变加亮。
- (2) 数值轴(Y轴)定义区:因为一个实时趋势曲线可以同时显示 4 个变量的变化,而各变量的数值范围可能相差很大,为使每个变量都能表现清楚,"组态 E"中规定,变量在 Y轴 上以自分数表示,即以变量值与变量范围(最大值与最小值之差)的比值表示,所以 Y轴的范围是 0(0%)~1(100%)。
 - (3) 标识数目:数值轴标识的数目,这些标识在数值轴上等间隔。
 - (4) 起始值:规定数值轴起点对应的百分比值,最小为0。
 - (5) 最大值:规定数值轴终点对应的百分比值,最大为100。



6.2 历史趋势曲线

组态 F提供 3 种形式的历史趋势曲线。

第一种是从图库中调用已经定义好各功能按钮的历史趋势曲线,对于这种历史趋势曲线,用户只需要定义几个相关变量,适当调整曲线外观即可完成历史趋势曲线的复杂功能,这种形式使用简单方便;该曲线控件最多可以绘制 8 条曲线,但该曲线无法实现曲线打印功能。

第一种是调用历史趋势曲线控件,对于这种历史趋势曲线,功能很强大,使用比较简单。通过该控件,不但可以实现组态 E历史数据的曲线绘制,还可以实现 ODBC 数据库中数据记录的曲线绘制,而且在运行状态下,可以实现在线动态增加,删除曲线、曲线图表的无级缩放、曲线的动态比较、曲线的打印等。

第三种是从工具箱中调用历史趋势曲线,对于这种历史过势曲线,用户需要对曲线的 各个操作按钮进行定义,即建立命令语言连接才能操作为史曲线,对于这种形式,用户使 用时自主性较强,能做出个性化的历史趋势曲线。 如此线控件最多可以绘制 8 条曲线,该 曲线无法实现曲线打印功能。

【注意】上述几种历史趋势曲线, 概要进行相关配置,主要包括变量属性配置和历史 数据文件存放位置配置。

6.2.1 历史趋势曲线配置

1. 定义变量范围/

由于历史趋势和改数值轴显示的数据主义户分比来显示,因此对于要以曲线形式来显示的变量需要的现在意变量的范围。如果变量定义的范围很大,如 999999~+999999, 前实际变化范围很小,如 0.0001~+0.0001,那么曲线数据的百分比数值就会很小,在曲线图表上就会出现看不到该变量曲线的情况。

2. 对某变量作历史记录

对于要以历史趋势曲线形式显示的变量,都需要对变量作记录。在组态 E L程浏览器 中选择"数据库"项,再选择"数据词典"项,选中要作历史记录的变量,双击该变量, 则弹出"定义变量"对话框,如图 6.5 所示。

洗中"记录和安全区"洗项卡, 选择变量记录的方式。

3. 定义历史数据文件的存储目录

在组态 E L 程浏览器的菜单条上选择"配置"菜单,再从弹出的菜单命令中选择"历史数据记录"命令项,弹出"历史记录配置"对话框,如图 6.6 所示。







图 6.5 记录定义

图 6.6 定义记录配置"对话框

在此对话框中输入记录历史数据文件在磁盘上的长储路径和其他属性(如数据文件记录时数、记录起始时刻、数据保存天数),也可进行分布式历史数据配置,使本机节点中的组态王能够访问远程计算机的历史数据。

4. 重启历史数据记录

在组态主运行系统的菜单条上选择、特殊"菜单项,再从弹出的菜单命令中选择"重 肩历史数据记录"命令,此选项代、承新启动历史数据论》。在没有空闲磁盘空间时,系统就自动停止历史数据记录。"为发生此情况时,将最小活念标通知工程人员,工程人员将 数据转移到其他地方后、空山磁盘空间,再选用此篇令重启历史数据记录。

6.2.2 通用历史趋势曲线

1. 历史趋势曲线的定义

在组态 E 开发系统中制作画面时,选择菜单"图库"|"打开图库"项,弹出"图库管理器",单击"图库管理器"中的"历史曲线",在"图库"窗口内双击历史曲线(如果图库窗口不可见,则按 F 2 键激活它),然后"图库"窗口消失,鼠标在画面中变为直角形,鼠标移动到画面 上适当位置,单击则历史曲线就复制到画面上了,如图 6.7 所示。此时,可以任意移动、缩放历史曲线。

历史趋势曲线对象的上方有一个带有网格的绘图区域,表示曲线将在这个区域中绘出, 网格左方和下方分别是 X 轴(时间轴)和 Y 轴(数值轴)的坐标标注。

曲线的下方是指示器和两排功能按钮,可以通过选中历史趋势曲线对象(周围出现 8 个小矩形)来移动位置或改变大小。通过定义历史趋势曲线的属性可以定义曲线、功能按钮 的参数、改变趋势曲线的笔属性和填充属性等,其中笔属性是趋势曲线边框的颜色和线型,填充属性是边框和内部网格之间的背景颜色和填充模式。







图 6.7 历史趋势曲线

2. "历史曲线向导"对话框

生成历史趋势曲线对象后,在对象上双击,弹出"历史曲线向导"对话框。历史趋势曲线 对话框由3个选项卡即"曲线定义"、"坐标系"和"操作而复和安全属性"组成,如图6.8 所示。





(c) "操作面板和安全属性"选项卡

图 6.8 "历史曲线向导"对话框



3. 历史趋势曲线操作按钮

因为画面运行时不自动更新历史趋势曲线图表,所以需要为历史趋势曲线建立操作按 钮,时间轴缩放平移面板就是提供一系列建立好命令语言连接的操作按钮,完成查看功能,如图 6.9 所示。



图 6.9 操作按钮

- (1) 时间轴"单边卷动"按钮: 其作用是单独改变使趋势曲线左端或右端的时间值。
- (2) 时间轴"平动"按钮: 其作用是使趋势曲线的左端和右端同时左移或右移。
- (3) 时间轴"百分比平移"按钮: 其作用是使趋势曲线的时间独左移或右移一个百分比, 百分比是指移动量与趋势曲线当前时间轴长度的比值。例如移动前时间轴的范围是12:00~14:00,时间长度120min,左移10%即12min后,将对轴变为11:48~13:48。
 - (4) "跨度调整和输入"按钮:选择或输入调整跨度量
- (5) 时间轴"缩放"按钮:建立时间轴上的、缩放 按钮是为了快速、细致地查看数据的变化。"缩放"按钮用于放大或缩小时间轴上的可见范围。
 - (6) 时间轴操作面板其他按钮。

"时间更新"按钮:将历史的设计间轴的石端设置为当前时间,以食看最新数据。 "参数设置"按钮:在软件运行时设置记录参数。包括记录起始时间、记录长度等。在TouchView运行时可重查核按钮、弹出对话概。如8 6.10 所示。



图 6.10 "设置参数"对话框

4. 历史趋势曲线时间轴指示器

移动指示器,就可以查看整个曲线上变量的变化情况。移动指示器可以通过按钮,另 外为使用方便,指示器也可以作为一个滑动杆,指示器已经建立好命令语言连接,具体有 以下几种移动方式。

- (1) 左指示器向左移动: 弹起或按住第一排指示器的左端按钮时, 左指示器向左移动。按住时的执行额率是 55ms。
- (2) 左指示器向右移动: 弹起或按住第一排指示器的右端按钮时, 左指示器向右移动。 按住时的执行频率是 55ms。
- (3) 右指示器向左移动: 弹起或按住第二排指示器的左端按钮时,右指示器向左移动。 按住时的执行频率是 55ms。



(4) 右指示器向右移动: 弹起或按住第二排指示器的右端按钮时,右指示器向右移动。 按住时的执行频率是 55ms。

6.2.3 历史趋势曲线控件

KVHTrend 曲线控件是组态 E以 Active X 控件形式提供的绘制历史曲线和 ODBC 数据 库曲线的功能性工具。该曲线具有以下特点。

- (1) 既可以连接组态王的历史库,也可以通过 ODBC 数据源连接到其他数据库上,如 Access、SQL Server 等。
- (2) 当连接组态王历史库时,可以定义查询数据的时间间隔,如同在组态王中使用报表查询历史数据时使用查询间隔一样。
 - (3) 完全兼容了组态王原有历史曲线的功能。最多可同时绘制。16条曲线。
 - (4) 可以在系统运行时动态增加、删除、隐藏曲线,还可以修改曲线属性。
 - (5) 曲线图表实现无级缩放。
 - (6) 可实现某条曲线在某个时间段上的曲线比较。
 - (7) 无效数据不显示。
 - (8) 数值轴可以使用工程百分比标识,也可以的找实际范围标识,二者之间自由切换。
 - (9) 曲线支持豪砂级数据。
 - (10) 可直接打印图表曲线。
- (11) 当通过 ODBC 数据源连接数据库时,可以自由选择数据库中记录时间的时区, 根据选择的时区来绘制曲线。,
 - (12) 可以自由选择曲线列发框中的显示内容

1. 创建历史曲线控制

在组态上开发系统中新建画面,在工业资中单指"插入通用控件"按钮或选择"编辑" "插入通用控件"命令、弹出"插入控件"命话框。在列表中选择"历史趋势曲线"选项,单击"确定"按组、对话框自动消失,鼠标箭头变为小十字形。在画面上选择控件的左上角,按住鼠标左键并拖动,画面上显示出一个虚线的矩形框。该矩形框为创建后的曲线的外框。"达到所需大小时,松开鼠标左键,则历史曲线控件创建成功,画面上显示出该曲线,如图 6.11 所示。




图 6.11 历史曲线控件



2. 设置历史曲线固有属性

历史曲线控件创建完成后,在控件上右击,在弹出的快捷菜单中选择"控件属性"命令,弹出历史曲线控件的固有属性对话框,如图 6.12 所示。

控件固有属性含有两个洗项卡,曲线、坐标系。"曲线"洗项卡中下半部分为说明定 义在绘制曲线时, 历史数据的来源, 可以选择组态 F的历史数据库或其他 ODBC 数据库为 数据源。"曲线"选项卡中上半部分"曲线"列表是定义曲线图表初始状态的曲线变量、 绘制曲线的方式、是否进行曲线比较等。单击"增加"按钮, 弹出"增加曲线"对话框, 如图 6.13 所示, 在"变量名称"文本框中输入要添加的变量的名称, 或在左侧的列表框中 选择, 该列表框中列出了本工程中所有定义了历史记录属性的变量, 如果在定义变量属性 时没有定义进行历史记录,则此处不会列出该变量。单击,则选中的变量名称自动添加到 "变量名称"文本框中, 一次只能添加一个变量, 且必须通过单位该面面的"确定"按钮 来完成这一条曲线的添加。选择曲线使用的数据来源,可同的支载组态王历史库和ODBC 数据源。若选择 ODBC 数据源,则必须先配置数据源。县体配置方法如下:选择"控制面 板" "管理工具" | "数据源(ODBC)" 命令,选择,"APDSN"项,单击"添加"按钮, 弹出"创建新数据源"对话框。选择所需数据源的舞动如"Microsoft Access Driver(*.mdb)", 单击"完成"按钮。弹出"ODBC Microsoft Access 安装"对话框。在"数据源名"文本框 中定义一个数据源名称。用户可以自己设置人在数据库"选择"中选择曲线要访问的数据 所在的数据库,此数据库的表至少有3个户段;时间字段、数据字段、毫秒字段。单击"确 定"按钮,新创建的数据源就添加到 划户 DSN"列表对 "当"数据来源"选择为"使用 ODBC 数据源"时,该界面下海的数据源详细定义选取特例为有效。选择完变量并配置完 成后, 单击"确定"按钮, 则前线名称添加到"曲域如为"中, 可以增加多个变量到曲线 列表中。选择已添加的曲线,则 "删除"、 飞按钼变为有效。







图 6.13 "增加曲线"对话框

选择"坐标系"选项卡,进入坐标系属性设置页,如图 6.14 所示。






图 6.14 "坐标系"选项卡

3. 历史曲线的动画连接

以上所述为设置历史曲线的固有属性,在使用该历史邮线时必定要使用到这些属性。 由于该历史曲线以控件形式出现,因此该曲线还具有流冲的属性,即可以定义"属性"和 "事件"。该历史曲线的具体"属性"和"事件"系统如下。

选中并双击该控件,弹出"动画连接属体"对话框。"动画连接属性"对话框具有 3 个选项卡。"常规"选项卡定义该控件《礼念上中的控件名、优先级、安全区,如"历史曲线",该控件名在组态王当前工程以及"唯一。"属性"选项卡定义控件属性与组态王变量相关联的关系。"事件"选项卡定义控件的事件函数,如图 6.15 所示。



图 6.15 "动画连接属性"对话框



4. 运行时修改历史曲线属性

当历史曲线属性定义完成后,进入组态 E运行系统,运行系统的历史曲线如图 6.16 所示。



图 6.16 运行系统的历史曲线

推动数值轴(Y 轴)指示器,可以放大或缩小单文在 Y 轴方向的长度,一般情况下,该指示器标记为当前图表中变量量程的百分比 为外,可以修改该标记值为当前曲线列表中 某一条曲线的量程数值。修改方法如一个中国表下方 1. 具条中的"百分比"按钮右侧的"箭头"按钮,弹出"曲线颜色"、如木成。该列表框中显示的为每条曲线所对应的颜色(曲线颜色对应的变量可以从图表的外次中看到),选择完曲线,设置修改当前标记后数值轴显示数据的小数位数。选择完成后,数值轴标记显示的数据变为当前选定的变量的量程范制,标记字体颜色也相称变为当前选定的曲线的颜色,如图 6.17 所示。



图 6.17 修改数值轴标记为变量实际量程

时间轴指示器所获得的时间字符串显示在时间指示器的项部,时间轴指示器可以配合 函数等获得曲线某个时间点上的数据。

曲线图表的工具条是用来查看变量曲线详细情况的。工具条的具体作用可以通过将鼠标放到按钮上时弹出的提示文本看到。




单击按钮叠牌出"打印"对话框,如图 6.18 所示。选择打印机,单击"属性"按钮,设置打印属性,如纸张大小、打印方向等。此时,可以将当前图表中显示的曲线及坐标系打印出来。



图 6.18 "打印"对话相

6.2.4 个性化历史趋势曲线

在组态 E开发系统中制作画面时,选择菜单"厂厂"历史趋势曲线"项或单击 I. 具箱中的"画历史趋势曲线"按钮、鼠标在画面下一次十字形。在画面中用鼠标画出一个矩形,历史趋势曲线就在这个矩形中绘出,如19.19 所示。



历史趋势削线对象的中间有一个带有网格的绘图区域,表示曲线将在这个区域中绘出, 网格左方和下方分别是 X 轴(时间轴)和 Y 轴(数值轴)的坐标标注。可以通过选中历史趋势曲线对象(周围出现 8 个小矩形)来移动位置或改变大小。通过调色板工具或相应的菜单命令可以改变趋势曲线的笔属性和填充属性,其中笔属性是趋势曲线边框的颜色和线型,填充属性是边框和内部网格之间的背景颜色和填充模式。

1. "历史趋势曲线"对话框

生成历史趋势曲线对象的可见部分后,在对象上双击,弹出"历史趋势曲线"对话框。 历史趋势曲线对话框由两个选项卡,即"曲线定义"和"标识定义"组成,如图 6.20 所示。

"曲线定义"选项卡可以定义历史趋势曲线在数据库中的变量名,选择是否在网格的底边和左边显示带箭头的坐标轴线。在线型按钮上单击,弹出"线型选择浮动"菜单,按住鼠标左键,向下移动,选择的线型会在按钮上显示出来,当需要的线型出现在按钮上后,松开鼠标。在颜色块按钮上单击,弹出"颜色选择浮动"菜单,拖动鼠标到颜色浮动菜单上后,松开鼠标左键,然后选择所需颜色。







图 6.20 历史趋势曲线对话框

在"历史趋势曲线"对话框的上部,单击"标识定义"之项卡,可以选择是否为 X 或 Y 轴加标识,即在绘图区域的外面用文字标注坐标的文件,如果此项选中,左边的检查框中出现"√"号,同时下面定义相应标识的选择处理历英变加完。

2. 建立历史趋势曲线运行时的操作按领

因为画面运行时不自动更新历史是类和线画面, 所以需要为历史趋势曲线建立操作按 银, 通过命令语言或使用函数改变历史趋势曲线变量的域。可以完成介看、打印、换笔等功能。

历史趋势曲线变量常用域 聚表 6-1。

表 6-1 历史曲线变量常用域

ChartLength:	70.史趋势曲线的时间长度。长整型,可读可写,单位为 s		
ChartStart:	历史趋势曲线的起始时间, ¹ 长整型,可读可写,单位为 s		
ValueStart:	历史趋势曲线的纵轴起始值,模拟型,可读可写		
ValueSize:	历史趋势曲线的纵轴量程,模拟型,可读可写		
ScooterPosLeft:	左指示器的位置,模拟型,可读可写		
ScooterPosRight:	右指示器的位置,模拟型,可读可写		
Pen1 ~Pen8:	历史趋势曲线显示的变量的 ID 号,可读可写,用于改变绘出曲线所用的变量		

常用的按钮主要是定心与移动时间按钮和缩放按钮,此外建立输出动画连接查看数据 也经常使用。

6.2.5 历史趋势曲线实例

【举例】设计一个历史趋势曲线,能够显示反应罐温度、原料罐液位和反应罐液位。 【操作步骤】

- (1) 建立定心与移动时间按钮。
- "单边卷动"按钮:其用途是单独改变趋势曲线左端或右端的时间值,命令语言连接程序如下。



工控组态软件及应用

① 时间轴左端向左卷动: 其中"history"为历史趋势曲线名,本例将时间轴左端左移 lb, 而右端保持不变。

hi story. Chart Start = hi story. Chart Start - 3600; hi story. Chart Lengt h= hi story. Chart Lengt h+3600;

② 时间轴左端向右卷动: 本例将时间轴左端右移 lh, 而右端保持不变。

hi story. Chart Start = hi story. Chart Start + 3600; hi story. Chart Length = hi story. Chart Length - 3600;

- ③ 时间轴右端向左卷动,本例将时间轴右端左移 lh,而左端保持不变。 hi story. Chart Lengt h=hi story. Chart Lengt h=3600;
- ④ 时间轴右端向右卷动; 本例将时间轴右端右移 lh, 而左端保持不变。 hi story. Chart Length=hi story. Chart Length+3600;
- ⑤ 时间轴平动按钮: 其作用是使趋势曲线的左端和石端可时左移或右移。
- ⑧ 时间轴向左平移:本例按要求将时间轴左右两端时时左移 lh。 hi story. Chart Start = hi story. Chart Start = 13600;
- ⑦ 时间轴向右平移: 本例按要求将时间的左右两端同时右移 1h。

hi story. Chart Start = hi story Chart Start + 3600;

时间轴"百分比平移"接触、1个用是使趋势曲线的加轴左移或右移一个百分比,百分比是指移动量与趋势轴线"自前时间轴长度的大征"例如移动前时间轴的范围是12:00~14:00,时间长度12:00min,左移10%即12min对;时间轴变为11:48~13:48。

- ① 时间轴百分弦左移: 本例按要求将时间和两端同时左移 10%。
 - HTSerollLeft (history, 10);
- ② 时间轴百分比左移: 本例将时间轴两端同时右移 10%。

HTScrollRight(history, 10);

- (2)建立指示器移动按钮:可以利用系统函数查看指示器处的变量值,再通过移动指示器,就可以查看整个曲线上变量的变化情况。移动指示器可以通过按钮,另外为使用方便,指示器也可以作为一个滑动杆。建立指示器的方法如下,单击工具箱内"历史趋势曲线"按钮,在画面上绘制历史趋势曲线对象,同时绘制指示器和移动指示器的按钮。指示器可以由矩形和一条竖直的直线两个图案构成,可以把矩形部分制作得更美观,但需要把制作矩形部分的所有图案合成为一个复合图案。指示器上的文本对象"##.##.##"将用来显示指示器对应的时间,如图 6.21 所示。
- (3) 为指示器的矩形部分建立滑动杆输入连接。为建立滑动杆连接,需要知道历史曲线窗口的宽度。在曲线窗口下方绘制 条和窗口等宽的直线,从击此直线对象,从弹出的"动画连接"对话框的第 行可以知道此直线的宽度,然后删除直线。假设曲线窗口宽度为"390",曲线名为"history",为左指示器的矩形部分建立"水平滑动杆输入"动画连接,如图 6.22 所示。








图 6.21 建历史趋势曲线的指示器按钮

图 6.22 指示器建立水平滑动杆输入连接

- (4) 为左指示器的竖直线和对象"######"建立"水平移动"动画连接,如图 6.23 所示。
 - (5) 为指示器的文本对象"##:##:##"建立"字符串输出"连接,如图 6.24 所示。





图 6.23 指示器文本建立水平移动连接

图 6.24 指示器文本建立输出

以上设置的是左指示器, 有抗、器的设置方法类似、支指示器移动按钮建立命令语言 连接。为使指示器能快速移动、建议设置鼠标"弹起忱"模。按住时"两种命令语言连接。

① 左指示器向左移动"弹起时":

history. ScooterPosLeft=history. ScooterPosLeft-0.002. "按估时":(体育领车55ms) history. ScooterPosLeft=history. ScooterPosLeft-0.05;

② 左指示器向右移动"弹起时"。

history.ScooterPosLeft+0.002; "按住时": (执行频率55ms)

history. ScooterPosLeft=history. ScooterPosLeft+0.05;

③ 右指示器向左移动"弹起时":

hi story. ScooterPosRi ght=hi story. ScooterPosRi ght-0.002; "按住时": (执行频率55ms) hi story. ScooterPosRi ght=hi story. ScooterPosRi ght-0.05;

in brong i boote or i com give in brong i boote i i com give

有指示器向右移动"弹起时":
 hi story, Scooter PosRight = hi story, Scooter PosRight + 0,002:

"按住时": (执行频率 55ms) hi story. ScooterPosRight = hi story. ScooterPosRight + 0.05;

(6) 建立"缩放"按钮:建立时间轴上的"缩放"按钮是为了快速、细致地查看数据的变化。建立"缩小"按钮首先需要移动指示器。



时间轴的"缩放"按钮:此按钮用于放大或缩小时间轴上的可见范围。

"缩小"按钮:本例将时间轴的量程缩小到左右指示器之间的长度。若左右指示器已 在窗口两端,则量程缩小一半。

HTZoomIn(history, "Center"):

"放大"按钮:本例将时间轴的量程增加一倍。

HTZoomOut (hi story, "Center");

"时间更新"按钮:将历史曲线时间轴的右端设置为当前时间,以查看最新数据。

HTUpdateToCurrentTime(history);

(7) 建立输出动画连接查看数值。

查看变量名,为文本对象建立"字符串输出"动画连接:本例是示 history 曲线第三支等对应的变量名。连接表达式:

HTGet PenName (hi story, 3);

查看指示器处的时间值,为文本对象建立"'流"精油出"动画连接;本例显示 history 曲线左指示器对应的时间值。连接表达式;

HTGet Ti meSt ri ngAt Scoot er (hi st ory. \ Ti me"),

查看指示器处的变量值,为文本分类建立"模拟值输出"动画连接:本例显示 history 曲线左指示器 2 号笔对应的变量值, 连接表达式;

HTGet ValueAt Scooter (h) story, 1, 2, "Value".

HTGet ValueAt Zone(hi story, 1, "MaxValue");

(8) 设置数值轴: "当数值的变化比较小时,可以改变趋势曲线窗口内数值轴的范围来放大变量的变化幅度。例如右图将变量在 0%~30%的变化放大到整个窗口大小。这种功能一般是通过"滑动杆输入"或按钮来改变曲线的 ValueStart 和 ValueSize 属性而实现的。

改变数值轴的起始值, 给图素增加"垂直滑动杆输入连接", 如图 6.25 所示。改变数值轴的截止值, 给图素增加"垂直滑动杆输入连接", 如图 6.26 所示。



图 6.25 数值轴起始动画连接



图 6.26 数值轴截止动画连接





(9) 显示数值轴: 获取指定历史趋势曲线中的趋势笔所对应的实际值。 模拟值输出连接表达式:

HTGet PenReal Value(history, 1, "end");

 $\label{eq:history} HTGet\ PenReal\ Value(history,\ 1,\ "end")/2+HTGet\ PenReal\ Value(history,\ 1,\ "start")/2\\ HTGet\ PenReal\ Value(history,\ 1,\ "start")/2$ HTGet\ PenReal\ Value(history,\ 1,\ "start")/2 HTGet\ PenRe

以上分别对应着数值轴上的最大值、最小值和中间值。设计完成后历史趋势曲线界面如图 6.27 所示。




图 6.27 建好操作被链的历史趋势曲线

6.3 温控曲线

温控曲线在组态上处以控件形式提供。其操作为"虚如下;单击工具箱中的"插入控件"按铂或选择"编辑"("插入控件"菜单命令。则递出"创建控件"对话框。在"创建控件"对话框内选择"趋势加线"下的"温控曲线、杂件。单击"创建"按组,鼠标变成十字形。然后,在画面上。可以任意移动、缩放温控曲线控件,如同处理一个单几一样。在画面上放置的温控曲线控件如图 6.28 所示。




图 6.28 温控曲线



在温控曲线中,纵轴代表温度值,横轴对应时间的变化,同时将每一个温度采样点显示在曲线中,运行环境中还提供左右两个游标,把游标放在某一个温度的采样点上时,该采样点的注释值就可以显示出来。

6.3.1 温控曲线属性设置

双击温控曲线控件,则弹出温控曲线"属性设置"对话框,如图 6.29 所示。



图 6.29 . 温空崩发"属性设置"对话框

温控曲线在组态王中的名称; 八岭和数字组成。温松的建坡操作的用户权限为1~999的整数。温度最大值文本作明,设定温控曲线纵轴外域的最大值,在温控曲线中,级轴代表温度变量,而级轴坐标则代表温度的大小和离低。温度最小值文本框用于设定温控曲线级轴坐标的最小值、温度的最小值可以及更成分值。温度分度数用于指定级轴的最大坐标值和最小坐标记之间的等间隔数,通常默认置为10 等份间隔。温度小数位用于设置级轴坐标刻度值的介效小数位。时间最大值用于设定温控曲线横轴坐标的最大值,在温控曲线坐标刻度值的介效小数位。时间最大值用于设定温控曲线横轴坐标的最大值,在温控曲线坐标刻度值的介效小数位。时间最大值用于设定温控曲线横轴坐标的最大值,在温控曲线、控钮用于设置,而横轴坐标则代表时间的大小和高低,单位由时间单位确定。"设定曲线"按钮用于设置"设正曲线"的显示颜色。单击"设定曲线"按钮,则弹出下拉式颜色列表框供选择,有多种颜色可供使用。设定曲线是从现场采集的实际温度变化曲线。

6.3.2 温控曲线的使用实例

【举例】设置 -条温控曲线,来显示反应罐温度的变化。

【操作步骤】

(1) 在画面上, 画出温控曲线控件 "tru", 并对温控曲线进行属性定义, 如图 6.30 所示。





图 6.30 定义温控曲线属性

(2) 设定的温控曲线存储为 csv 文件。例如,此处设定的温控曲线 setsave.csv 文件为 "SetData"。

```
20
39, 000000
10, 000000, 20, 000000, 0
10, 000000, 20, 000000, 10
20, 000000, 20, 000000, 10
30, 000000, 20, 000000, 10
40, 000000, 20, 000000, 10
```

其中, "20"表示曲线 最, "39.000000"表示 政治 点的位置; "10.00000,20.000000,0" 表示第一段升温速率 10,设定时间为 20,保温时间为 0;"10.00000,20.00000,10" 表示第二段升温速步为 10,设定时间为 20,保温时间为 10;必须先生成该 csv 文件,数据是根据工程设备实际需要设定的。

在"画面属性"的"命令语言"中的"显示时"写上如下语句:

```
set chart = I nf oAppDi r() + "set save. csv";
pvLoadData("tru", set chart, "Set Val ue");
```

表示从当前工程路径下调入设定的温控曲线 setsave.csv。

(3) 将采集来的数据生成实时曲线

利用函数 PvAddNewRealPt 可以在指定的温控曲线控件中增加一个采样实时值。如果需要在画面中一直绘制采集的数据,则可以在"命令语言"的"存在中"写入如下语句:

```
if(时间偏移量<200)
pvAddNewReal Pt("tru", 1, 水温, "RV_TI ME");
```

其中,"tru"为控件名称,"1"表示相对前 采样点的时间偏移量,"水温"为从设备中采集来的数据,"RV_TIME"为注释性字符串。绘点的速度可以通过改变"存在中"的执行周期来调整,这样就可以对照看出采集的数据是否与原来设定的曲线相一致。



6.4 X-Y 曲线

在画面上创建 X-Y 曲线操作步骤如下,单击工具箱中的"插入控件"按钮或选择"编辑""插入控件"荣单命令,则弹出"创建控件"对话框,在"创建控件"对话框内选择 X-Y 曲线控件,单击"创建"交轨一设针,最优变成十字形。然后,在画面上画一个矩形框, X-Y 曲线控件就放到画面上了。可以任意移动、缩放 X-Y 曲线控件,如同处理一个单元一样。在画面上放置的 X-Y 曲线控件如图 6.31 所示。




图 6:31 X-Y 曲线

在此控件中, X 轴和 Y 轴变量(1) 证定, 因此 X-Y 曲线能用曲线方式反映任意两个 变量之间的函数关系。

6.4.1 X-Y曲线属性设置。

双击 X-Y 曲线整件,则弹出 X-Y 曲线"属性设置"对话框,如图 6.32 所示。



图 6.32 X-Y 曲线 "属性设置"对话框

6.4.2 X-Y 曲线的使用实例

【举例】设置 条 X-Y 曲线,显示水温与热水阀开度之间的关系。

【操作步骤】

(1) 绘制 X-Y 曲线: 在画面上, 画出 X-Y 曲线控件 "XY 曲线", 并对 X-Y 曲线进行属性定义, 如图 6.33 所示。





图 6.33 X-Y 曲线属性设置

(2) X-Y 曲线命令语言:利用函数 XyAddNewPoint 可以在指定的 X-Y 曲线控件中增加一个数据点。如果需要在画面中一直绘制采集的数据,则可以在"命令语言"的"存在中"写入如下语句:

XYAddNewPoint ("XY曲线",水温,热水阀,1)

或者是

XYAddNewPoint ("XY曲线", 30, 20)

后而这个语句表示在 XY, 即读 \ 案引号为 1 的曲线 \ 参加一个点,该点的坐标值为 (30,20)。绘点的速度可以被提改变 "存在中"的数行 為期来调整。 X-Y 曲线最多可以 支持 8 条。

本黨小结

在组态上工程中,曲线可以反映变量的实时变化,也可以记录变量的变化趋势,反映 出变量的变化规律。本章介绍了组态上中各种曲线的应用,其中主要介绍了实时趋势曲线、 历史趋势曲线、温控曲线和 X-Y 曲线的设置和应用。



超级 XY 曲线控件

超级 XY 曲线控件是组态王以 Active X 控件形式提供的 XY 曲线,该曲线控件可以同时显示 8 条曲线。与组态王内置的 XY 曲线相比,功能更强大,使用更方便。

组态王开发系统中新建画面,在工具箱中单击"插入通用控件"按钮或选择菜单"编辑" | "插入通用控件"命令, 弹出"插入控件"对话框,在列表中选择"超级 XY 曲线"选项,单击"确定"按钮,对话框自动消失,鼠标箭头变为小十字形,在画面上选择控件的左上角,按住鼠标左键并拖动,画面上显示出一个虚线的矩形框,该矩形框为创建后的



曲线的外框。当达到所需大小时、松开鼠标左键、则历史曲线控件创建成功、画面上显示 出该曲线、如图 6.34 所示。超级 XY 曲线提供了丰富的控件方法供用户调用、另外在控件 界面上提供了功能全面的工具条供操作使用。此时、可以利用曲线工具条功能对曲线进行 属性修改、无法缩放、移动、保存、打印等操作。




图 6.34 超级 XX 曲线

1. 组态主中主要有哪几種

3 种形式的

2. 组态王提供了 历史趋势曲线。

3. 为什么要定义历史曲线表示的变量的影

- 4. 在组态上中的用温控曲线的步骤操作公
- 5. 如何利用两数在指定的温控曲线控件中增加一个采样实时值?
- 6. X-Y 曲线最多可以支持_

7. 实时趋势曲线中 X 轴表示 , Y 轴表示

8. 在反应罐液位工程中加入实时趋势曲线,显示反应罐液位,并写出设计步骤。

条曲线。

- 9, 在反应罐液位工程中加入 X-Y 曲线,显示不同物料输入的关系。
- 10. 设计一个温控工程,用温控曲线反映温度变化。
- 11. 如何配置 3 种历史趋势曲线?

第7章

组态王控件应用

教学目标与要求

- ☞ 熟悉各种控件的相关知识。
- ☞ 熟悉控件的类型和种类。
- ☞ 掌握内置控件的设置及使用方法
- ☞ 掌握 Active X 控件的设置及债

리를

控件是对数据和公法的封装。控件可以有自己的属性和方法。属性是控件数据的简单 访问者。方法则是控件的一些简单而可见的功能。当使用现成的控件来开发应用程序时, 控件工作在两种模式下:设计时态和运行时态、在设计时态下、控件显示在开发环境下的 一个窗体中。在设计时态下,控件的方法不能被调用、控件不能与最终用户直接进行交互 操作,也不需要实现控件的全部功能。在运行状态下,控件工作在一个确实已经运行的应 用程序中。控件必须正确地将自身表示出来,它需要对方法的调用进行处理,并实现与其 他控件之间有效的协同工作。

组态王的控件实际上是可重用对象、用来执行专门的任务。每个控件实质上都是一个 微型程序,但不是一个独立的应用程序、通过控件的属性、方法等控制控件的外观和行为, 接受输入并提供输出。例如,Windows 操作系统中的组合列表框就是一个控件,通过设置 属性可以决定组合列表框的大小,要显示文本的字体类型以及显示的颜色。组态王的控件 (如棒图、温控曲线、XY 曲线)就是一种微型程序,它们能提供各种属性和丰富的命令语 言函数用来完成各种特定的功能。图 7.1 为组态王 "创建控件"对话框。



图 7.1 "创建控件"对话框

控件在外观上类似于组合图案,只需把它放在画面上,然后配置控件的属性,进行相应的函数连接,控件就能完成复杂的功能。当所实现的功能由主程序完成时需要制作很复杂的命令语言,或根本无法完成时,可以采用控件。主程序、需要向控件提供输入,而剩下的复杂工作由控件去完成、主程序无需理睬其过程、 是整件提供所需要的结果输出即可。另外,控件的可重用性也提供了方便。例如、每面上需要多个二维条图,用以表示不同变量的变化情况,如果没有棒图控件,则或此类时用工具箱绘制多个长方形框,然后将它们分别进行填充连接,每一个变量对应一个完全形框。最后把这些复杂的步骤合在一起、才能完成棒图控件的功能。而直接利成等型控件,只要把棒图控件拷贝为面上,对它进行相应的属性设置和命令语言函数的选择,就可实现用一个概念图象三维条图来显示多个不同变量的变化情况。总之,使用数件将极大地提高工程并重加工程运行的效率。

7.1 组态王内置控件

组态王内**深**控件是组态王提供的、只能在组态王程序内使用的控件。它能实现控件的 功能,组态王通过内置的控件函数和连接的变量来操作、控制控件,从控件获得输出结果。 其他用户程序无法调用组态王内置控件。这些控件包括棒阁控件、列表框、选项按钮、文 本框、超级文本框、AVI 动画播放控件、视频控件、开放式数据库查询控件、历史曲线控 件等。

7.1.1 立体棒图控件

棒阁是指用阁形的变化表现与之关联的数据变化的绘阁阁表。组态 E中的棒阁阁形可以是 :维条形图、 :维条形图或饼图。

1. 创建棒图控件到画面

使用棒图控件,需先在画面上创建控件。单击工具箱中的"插入控件"按钮,或选择 画面开发系统中的"编辑"|"插入控件"菜单。系统弹出"创建控件"对话框。在种类列 表中选择"趋势曲线"选项,在右侧的内容中选择"立体棒图"图标,单击对话框上的"创



建"按钮,或直接双击"立体棒图"图标,关闭对话框。此时鼠标变成小十字形,在画面 上需要插入控件的地方按住鼠标左键,拖动鼠标,画面上出现一个矩形框,表示创建后控 件界面的大小。松开鼠标左键,控件在画面上显示出来,如图 7.2 所示。控件周围有带箭 头的小矩形框,当鼠标放到小矩形框上,鼠标箭头变为方向箭头时,按住鼠标左键并拖动,可以改变控件的大小。当鼠标在控件上变为双十字形时,按住鼠标左键并拖动,可以改变 掺件的位置。




图 7.2 棒圈控件

棒图每一个条形图下面对应一个体验。即 L1、L2、L3、L4、L5、L6。这些标签分别 和组态上数据库中的变量相对应、 数据库中的变量发生。化时,则与每个标签相对应的 条形图的高度也随之动态地发生。变化,因此通过棒图等种向以实时地反映数据库中变量的 变化情况。另外,还可以使用:维条形图和二维饼的对连行数据的动态显示。

2. 设置榛图控练的属性


双击棒图 放性,则弹出棒图控件"属性"对话框,如图 7.3 所示。




图 7.3 棒图控件"属性"对话框

此对话框用于设置棒阁控件的控件名、图表类型、标签位置、颜色设置、刻度设置、字体型号、显示属性等各种属性。图表类型提供了:维条形图、:维条形图和:维饼形图 3 种类型。3 种类型显示效果如图 7.4 所示。





标签位置用于产生变量标签放置的位置。 起供位于顶端、位于底部、无标签3种类型。对于不同的图光类型。位于顶端、位于底部的种类型的含义有所不同: 将图表类型设置为二维条形图、二维条形图时,则位于顶端是指变量标签处于条形图的上部,位于底部是指变量标签处于条形图和横坐标的下面,如图7.5所示。






图 7.5 变量标签位置



第7章 组态王控件应用



3. 榛图函数

设置完棒图控件的属性后,就可以准备使用该控件了。棒图控件与变量关联以及棒图 的刷新都是使用组态王提供的棒图函数来完成的。组态王的棒图函数有以下几种。

chart Add("Control Name", Value, "label")

此函数用于在指定的棒图控件中增加一个新的条形图。

chart Clear ("Control Name")

此函数用于在指定的棒图控件中清除所有的棒形图。

chart Set BarCol or ("Control Name", barIndex, colorIndex)

此函数用于在指定的棒图控件中设置条形图的颜色。

chart Set Value ("Control Name", Index, Value)

此函数用于在指定的棒图控件中设定/修改索引值公 index 的条形图的数据。

4. 棒图控件应用

【举例】在画面上通过棒图显示变量"原料罐温度"和"反应罐温度"的值的变化。

【操作步骤】

- (1) 在画面上创建棒图接件, 定义控件的属性, 如图 7.6 所示, 棒图名称为"温度棒图", 图表类型选择、"维 条形图", 其他选项及默认值。定义完成后, 单点"确定" 按钮, 关闭属性对话题。
- (2) 在咸和大計,在弹出的快捷菜單中选择"画面属性"命令,在弹出的"画面属性"对话框中单击"命令语言"按钮,单击"显示时"选项卡,在命令语言编辑器中,添加加下程序。



图 7.6 定义棒图属性

```
chart Add("温度棒图", \\本站点\原料罐温度, "原料罐"); chart Add("温度棒图", \\本站点\反应罐温度, "反应罐");
```

该段程序将在画面被打开为当前画面时执行,在棒阁控件上添加两个棒阁:第一个棒阁与变量"原料罐温度"关联,标签为"原料罐";第:个棒阁与变量"反应罐温度"关联,标签为"反应罐"。选择画面命令语言编辑器的"存在时"选项卡,定义执行周期为1000ms。在命令语言编辑器中输入如下程序:

```
chart Set Value("温度棒图", 1, \\本站点\原料罐温度); chart Set Value("温度棒图", 2, \\本站点\反应罐温度);
```

这段程序将在画面被打开为当前画面时每 1000ms 用相关变量的值刷新一次控件。关闭命令语言编辑器,保存画面,则运行时打开该画面如图 7.7 所示。每隔 1000ms 系统会

用相关变量的值刷新一次控件,而且控件的数值轴标记随绘制的棒图中最大的 · 个棒图值的变化而变化(这就是自动刻度)。




图 7.7 运行时的棒图控件

【注意】当棒图不需要时,使用 chartClear()函数请除当前的棒图, 然后再用 chartAdd() 函数重新添加。

7.1.2 列表框控件

在列表框中,可以动态加载被放发或、当需要数据以、可以直接在列表框中选择,使与控件关联的变量获得数据。组合框是文本框与列表框的组件,可以在组合框的列表框中直接选择数据选项。也可以定综合框的文本框中自实验入数据。组态 E中列表框和组合框的形式有普通列表框。它们以是在外观形式上不同,其他操作必许数使用方法都是机制的。例表框和组合框中的数据选项可以依靠组态 手提供的函数边边增加、修改、或从相类文件(csv 格式的列表文件)中直接加载。

1. 创建列表框控件

创建列表框控件的步骤如下:单击工具箱中的"插入控件"按钮,或选择画面开发系统中的"编辑""插入控件"菜单,系统弹出"创建控件"对话框。在种类列表中选择"窗



图 7.8 列表框控件

口控制"选项,在右侧的内容中选择"列表框"图标,单击对话框上的"创建"按钮,或直接双击"列表框"图标,关闭对话框。此时鼠标变成小十字形,在画面上需要插入控件的地方按住鼠标左键,拖动鼠标,画面上出现一个矩形框,表示创建后控件界面的大小。松开鼠标左键,控件在画面上显示出来,如图 7.8 所示。控件周围有带箭头的小矩形框,当鼠标放到小矩形框上,鼠标箭头变为方向箭头时,按住鼠标左键并拖动,可以改变控件的大小。当鼠标在控件上变为双十字形时,按住鼠标左键并拖动,可以改变控件的位置。从外观上看,画面上放置的列表框控件与普通的矩形图紊相似,但在进行动画连接和运行环境中是不同的。

2. 设置列表框控件的属性

在使用列表框控件之前, 需要先对控件的属性进行设置, 设置控件名称、关联的变量 和操作权限等。

【操作步骤如下】

- (1) 右击列表框控件,弹出浮动式菜单,如图 7.9 所示。
- (2)选择"动画连接"菜单命令,弹出"列表框控件属性"对话框,或双击列表框控件,弹出"列表框控件属性"对话框,如图7.10所示。



图 7.9 浮动式菜单



17.10 "列表框控件属性"对话框

· 个列表框控件对应 · 个控件名称 / 而 是唯 · 的,不能重复命名,控件的命名应该符合组态王的命名规则。变量名称指定 / 而列表框控件关联的变量,该变量为组态王数据字典中已定义的字符串型变量。

- (3) 列表框属性定义完成后,单击"确认"按钮关闭处话框。
- 3. 列表框控件函数

对于列表框控件已数据项的添加、修正、获收或删除等操作都是通过列表框控件函数 实现的。主要列表框控件的函数如下。

listLoadList("Control Name", "Filename")

此函数用于将 csv 格式文件 "Filename"中的列表项调入指定的列表框控件 "ControlName"中,并替换列表框中的原有列表项。列表框中只显示列表项的成员名称(字符串信息),而不显示相关的数据值。

list SaveList ("Control Name", "Filename")

此函数用于将列表框控件"ControlName"中的列表项信息存入 csv 格式文件"Filename"中。如果该文件不存在,则直接创建。

listAddItem("Control Name", "MessageTag")

此函数将给定的列表项字符串信息"MessageTag"增加到指定的列表框控件"ControlName"中并显示出来。组态王将增加的字符串信息作为列表框中的一个成员项"Item",并自动给这个成员项定义一个家引号"ItemIndex",家引号 ItemIndex 从 1 开始由小到大自动加 1。

listClear("ControlName")



此函数将清除指定列表框控件 "ControlName" 中的所有列表成员项。

istDeleteltem("ControlName". ItemIndex)

此函数将在指定的列表框控件 "ControlName" 中删除索引号为 ItemIndex 的成员项。

list DeleteSelection("Control Name")

此函数将删除列表框控件 "ControlName" 中当前选定的成员项。

listFindItem("ControlName", "MessageTag", IndexTag)

此函数用于查找指定控件 "ControlName"中与给定的成员字符串信息 "MessageTag"相对应的索引号,并送给整型变量 IndexTag。

listGetItem("ControlName". ItemIndex. "StringTag")

此函数用于获取指定控件 "ControlName" 中索引号为 Itembole 的列表项成员字符串信息,并送给字符串变量 StringTag。

listGetItemData("Control Name", ItemIndex, Number Tag)

此函数用于获取指定控件"ControlName"中家分析temIndex 的列表项中的数据值,并送给整型变量NumberTag。

listInsertItem("Control Name", Item noex, "StringTag")

此函数将字符串信息 StringTag [[本] 到指定控件 "ControlName" 中列表项索引号为 ItemIndex 所指示的位置。如果 ItemIndex),则字符串信息 StringTag 被插入到列表项的最迟端。

4. 列表框和组合框控件应用

【举例】制作一个动态的列表,可以向列表框中动态添加数据,添加完成后,需要保存列表为文件、文件配存在当前工程路径以如 D:\Test),在以后使用。需要时要从文件中读出列表信息。

【操作步骤】

- (1) 在组态 E数据词典中定义变量"列表数据"为字符串变量。在画面上创建列表框控件,并定义控件属性,如图 7.11 所示。
- (2) 在画面上创建 3 个接钮,如图 7.12 所示。按钮的作用和连接的动画连接命令语言分别如下:"增加"按钮,即增加数据项,listAddItem("列表框 1",列表数据);"保存"按钮,即保存列表框内容,listSaveList("列表框 1","D:\Test\list1.csv");"加载"按钮,即将指定 csv文件中的内容加载到列表框中来,listLoadList("列表框 1","D:\Test\list1.csv")。



图 7.11 定义列表框属性



图 7.12 创建列表框和操作按钮





- (3) 在画面上创建 个文本图素,定义动画连接为字符串值输入和字符串值输出,连接的变量为"列表数据"。保存画面,切换到运行系统,在文本图素中输入数据项的字符串值,如"数据项1",如图 7.13 所示。单击"增加"按钮,则变量的内容增加到了列表框中。
- (4)按照上面的方法,可以向列表框中增加多个数据项。当在列表框中选中某一项时, 与列表框关联的变量可以自动获得当前选择的数据项的字符串值,如图 7.14 所示。





图 7.13 向列表框中增加数据项

图 7.14 在列麦框中选择数据项

可以将列表框中的数据项保存起来,单击"保存"按纸键。 当需要将保存的数据加载到列表框时,单击"加载"按钮,原保存的列表数据藏被加载到当前列表框中来。

(5) 如果要将指定路径下(C:\Program Files\Kingvie\\n)的扩展名为 ".exe"的文件名列到列表框中来。可以在命令语言中使用函数 ListLoad fieName()。操作步骤如下:在画面上增加按钮,定义为"可执行文件",如图 71.5 次元。双击按钮,定义其动画连接\命令语言连接\神起时为 "ListLoadFileName("如本 1、"C:\Program Files\Kingvie\w*.exe")"; 保存画面,切换到运行系统,单占该校体。可以将指定目录下来提名为 "*.exe"的文件名全部列到列表框中来,如图 7 16 级元



图 7.15 增加调用按钮

(Comparison to Property Act Property Act

图 7.16 执行函数结果

7.1.3 复选框控件

复选框控件可以用于控制离散型变量,如用于控制现场中的各种开关,做各种多选选项的判断条件等。复选框 一个控件连接 一个变量,其值的变化不受其他同类控件的影响。 当控件被选中时,变量置为 1;不选中时,变量置为 0。

1. 创建复选框控件

在画面开发系统的 L具箱中单击"插入挖件"按钮,或选择菜单"编辑""插入挖件"命令,在弹出"创建控件"对话框中,在种类列表中选择"窗口控制"选项,在右侧的内容中选择"复选框"图标,单击对话框上的"创建"按钮,或直接双击"复选框"图标,关闭对话框。此时鼠标变成小十字形,在画面上需要插入控件的地方按住鼠标左键,拖动鼠标,画面上出现一个矩形框,表示创建后控件界面的大小。松开鼠标左键,控件在画面



上显示出来。如图 7.17 所示。控件周围有带箭头的小矩形框, 当鼠标放到小矩形框上, 鼠 标箭头变为方向箭头时,按住鼠标左键并掩动,可以改变控件的大小。当鼠标在控件上变 为双十字形时, 按住鼠标左键并拖动, 可以改变控件的位置。



图 7.17 创建复选框控件

2. 设置复选框控件的属性

在使用复选框控件前,需要先对控件的属性进行设置,在画面上双击控件,弹出"复 选框控件属性"对话框,如图 7.18(a)所示。

控件名称定义控件的名称, 一个列表框控件对应一个控件名称, 而且是唯一的, 不能 重复命名,控件的命名应该符合组态王的命名规则,如"switch"。 变量名称表示与控件关 联的变量名称, 般为离散型变量,如离散型变量"压火", 复选框被选中时,该变量 的值为 1: 否则为 0。标题文本表示控件在画面上显示的是示文本、说明性的文本,如"电 源开关"。定义完成的控件如图 7.18(b)所示。



【举例】设计复选框按钮, 当按钮选中时开关状态为 1, 没选中时开关状态为 0。 【操作步骤】

(1) 在画面上创建复选框控件,定义控件属性如图 7.18 所示。在画面上创建文本图 素,定义文本的离散值输出动画连接,如图 7.19 所示。动画连接的变量为与控件关联的 变量"开关"。保存画面,切换到运行系统。



图 7.19 创建动画连接



(2) 运行系统中单击该复选框控件时,变量值的变化与控件选择关系的变化如图 7.20 所示。

 下电源开关

 开关状态: 0

 开关状态: 1

图 7.20 运行时用复选框控制变量的值

7.1.4 编辑框控件

编辑框控件用于输入文本字符串并送入指定的字符串变量中。输入时不会弹出虚拟键 盘或其他的对话框。

1. 创建编辑框控件

在画面开发系统的工具箱中单击"插入控件"按钮,或及餐菜单"编辑""插入控件"命令,在弹出"创建控件"对话框中,在种类列表中选择"编订控制"选项,在右侧的内容中选择"编辑框"图标,电击对话框上的"创建",接望,或直接双击"编辑框"图标,关闭对话框。此时根标变成小十字形,在画面一次对插入控件的地方按住银标左键,拖动鼠标,画面上出现一个知形框,表示创建后控划界面的大小、松开鼠标左键,控件在画面上显示出来,如图7.21 所示,控件周以代证高头的小矩形框,当鼠标放到小矩形框上,鼠标筛头变为方向箭头时,按住鼠标心设计框动,可以改变指件的大小。当鼠标在控件上变为双十字形时,按住鼠标左键并框动,可以改变指件的按

2. 定义编辑框控佚屬性)

控件创建后,要定义其属性,才能使用。双大控件,或选择控件,然后在控件上右击,在弹出的快捷赛单之选择"动画连接"董一弹出图 7.22 所示的"编辑框控件属性"对话框。



图 7.21 创建后的编辑框控件



图 7.22 "编辑框控件属性"对话框

控件名称来定义控件的名称, 个列表框控件对应 个控件名称,而且是唯一的,不能重复命名,控件的命名应该符合组态 E的命名规则。变量名称指定与当前编辑框控件关联的变量,该变量为组态 E数据字典中已定义的字符串型变量。访问权限设置访问该列表框的操作级别,权限级别从 1~999。



3. 编辑框控件应用举例

【举例】设计一个可以输入密码的编辑框。

【操作步骤】

- (1)在画面上创建编辑框控件。在组态 E中定义字符串变量"密码"。定义控件属性如图 7.22 所示。在"风格"选项中选择"密码显示"选项。定义完成后,单击"确认"按钮,关闭对话框。保存画面,切换到运行系统。
- (2) 在运行系统中打开该画面,在编辑框中输入字符时,显示如图 7.23 所示。当在编辑框中输入字符时,全部显示为"*",看不到实际输入内容。



图 7.23 密码显示输入

7.1.5 单选按钮控件

当出现多选一的情况时,可以使用单选按银水金建。单选按银控件实际是由 组单个的选项按银组介而成的。在每一组中,每次只能选择一个选项。

1. 创建单选按钮控件

在画面开发系统的工具箱中单分"漏入控件"按钮、或选择菜单"编辑""插入控件"命令,在弹出"创建控件"对话机》。在种类列表电选择"制口控制"选项。在有侧的内容中选择"单选按钮"图标: 化古对话框上的"创建"边组,或自接双击"单选按钮"图标,关闭对话框。此时就不变成小十字形,有画面广高要插入控件的地方按住鼠标左键。拖动鼠标,画面上边边。个矩形框,表次处理,应性界面的大小。松开鼠标定键,控件在画面上显示性。如图 7.24 所示。控件周围市省箭头的小矩形框,有鼠标放到小矩形框上,鼠标箭头变为力向箭头时,按住鼠标左键并拖动,可以改变控件的大小。当鼠标在控件上变为双十字形时,按住鼠标左键并拖动,可以改变控件的大小。当鼠标在控件上变为双十字形时,按住鼠标左键并拖动,可以改变控件的

2. 定义单选按钮控件属性

控件创建后,要定义其属性,才能使用。双击控件,或选择控件,然后在控件上右击,在 弹出的快捷菜单上选择"动画连接"命令,弹出阁 7.25 所示的"单选按钮控件属性"对话框。



图 7.24 创建单选按钮控件



图 7.25 "单诜按钮控件属性"对话框





控件名称定义控件的名称,一个单选按钮控件对应一个控件名称,而且是唯一的,不能重复命名,控件的命名应该符合组态 E的命名规则,如"optionbutton1"。变量名称表示与控件关联的变量名称。一般为整型变量,如整型变量"单选项"。每选择一个单选按钮时,该整型变量将得到不同的数值。标题数据表示控件在画面上显示时每个单选按钮的标题文本,如"选项 1"、"选项 2"等。标题数据定义项由 1 个组合列表框和 3 个功能按钮组成。选择列表框中的某一项,可以"修改"当前选中的项的标题文本,也可以在当前位置的前边"插入"一项,或"删除"选择的项。

3. 单选按钮控件应用

【举例】设计单选按钮控件,选中选项用模拟量输出。

【操作步骤】

(1) 在画面上创建单选按钮控件,定义控件属性如图 7.26 所太。



- (2) 在画面上创建文》图素,定义图素的动域连接属性为"模拟值输出",关联的变量 为单选按钮中关联的变量。
- (3) 定义大域后,保存画面,切换到细态上运行系统,打开该画面。单击不同的按钮 选项时,得到的变量的值不相同,如图 7.27 所示。



图 7.27 单选按钮的使用

7.2 组态王中 Active X 控件

随着 Active X 技术的应用,Active X 控件也普遍被使用。组态 E 支持符合 L 数据类型的 Active X 标准控件。这些控件包括 Microsoft Windows 标准控件和任何用户制作的标准 Active X 控件。这些控件在组态 E 中被称为"通用控件"。Active X 控件的引入在很大程度 E 方便了用户,用户可以灵活地编制 个符合自身需要的控件,或调用一个已有的标准控



件,来完成 项复杂的任务,而无须在组态 E中做大量的复杂的工作。·般的 Active X 控件都具有控件属性、控件方法、控件事件,用户在组态 E中通过调用控件的这些属性、事件、方法来完成工作。

7.2.1 创建 Active X 控件

如图 7.28 所示, 在组态王丁具箱上单击"插入通用控件"按钮或选择菜单"编辑" "插入通用控件"命令, 弹出"插入控件"对话框, 如图 7.29 所示。

在对话框的列表框中列出了本机上已经注册到 Windows 的 Active X 控件名称,用户从中通过单击来选择所需的控件。在列表框的下方的标签文本显示当前选中的 Active X 控件所对应的文件。单击"取消"按钮取消插入控件操作;选中控件名称后单击"确定"按钮或从击该列表项,插入控件对话框自动关闭,鼠标箭头变为小气产形,在画面上选择要插入控件的位置,按住鼠标左键,然后拖动,直到拖动出的变形他大小满足所需,放开鼠标左键,则创建的控件使出现在画面上。



图 7.28 "插入通用控件"按钮

图 7.29 "插入控件"对话框

【举例】在画面上显示一个日历,供操作人员来选择所需的日期。

【操作步骤】

- (1) 在工具箱上单击"插入通用控件"按钮或选择"编辑"|"插入通用控件"菜单命令,会弹出图7.29 所示的"插入控件"对话框。
- (2) 在对话框的列表中找到 Microsoft Date and Time Picker Control 项, 选中它, 然后单击"确定"按钮, 或直接双击该项。"插入控件"对话框自动关闭。创建后的控件如图 7.30 所示。
- 【注意】有些特殊的 Active X 控件在组态王中无法支持,所以当用户在创建控件时, 会有图 7.31 所示的提示框,表明该控件无法在组态王中创建的使用。



图 7.30 创建后的日历控件



图 7.31 无法创建控件

7.2.2 Active X 控件的固有属性

根据控件的特点,有些控件带有固定的属性设置界而,这些属性界而在组态 E 里被称为控件的"固有属性",通过这些固有属性,可以设置控件的操作状态、控件的外观、颜色、字体或其他一些属性等。设置的固有属性一般为控件的初始状态。每个控件的固有属性更都各不相同。设置固有属性的方法如下。首先选中控供、小预件上右击,系统弹出快推案单,选择"控件属性"命令。如果用户创建的控件有减估页的话,则会直接弹出控件的属性页。如图 7.32 所示,以上节中创建的目历控件实现。在控件上右击,选择弹出的快捷菜单中的"控件属性"项,弹出图 7.33 所示的大概定件的固有属性页。在这个属性页中,可以设置目历控件的初始值、目期范围、格式、关键、各部分显示颜色等属性。大多数固



图 7.32 选择"控件属性"菜单命令

图 7.33 日历控件固有属性

7.2.3 Active X 控件的动画连接属性

在组态 E中使用 Active X 控件,最重要的是要设置它的动画连接属性。动画连接属性 是控件与组态 E相联系的关键。在动画连接属性中要定义控件在组态 E中的标记名称、安全级别等。

以创建的日历控件为例, 双击控件控件, 系统弹出控件"动画连接属性"对话框。如图 7.34 所示。动画连接属性页由 3 个选项卡组成:常规、属性和事件。首先显示的是"常规"选项卡。



图 7.34 控件"动画连接属性"对话框的"常规"选项卡

控件名定义控件的名称,一个控件对应一个控件名称,而且是唯一的,不能重复命名,控件的命名应该符合组态王的命名规则,如"DatTimCtrl",优元较、安全区定义控件的安全访问级别。优先级的输入范制为 1~999,单击"安全区达"校"校组,弹出图 7.35 所示的"选择安全区"对话框,单击中间的按钮,可以选入和选计安全区、"自鼠标位于某个按钮上时,在对话框的底部有文字标签显示按钮的作用。可以选择已定义的安全区,也可以多选。运行时,只有符合该安全级别的用户"贷金"和"能操作控件,否则操作不了控件。

选择"动画连接属性"对话框的"属性"选项卡,如图 7.36 所示。



图 7.35 控件动画连接属性中安全区的选择 图 7.36 控件"动画连接属性"对话框的"属性"选项卡

在"属性"选项卡的列表中,列出了控件的所有属性。该"属性"选项卡的主要作用 是提供控件属性与组态上变量相关联的界面。其中列表共分为3列:"属性"列、"类型"列和"关联变量"列。"属性"列列举了控件的所有属性;"类型"列标明了相应属性的数据类型;可以在动画连接属性中直接将相关属性与组态上的变量相关联。按照实际使用需要,在使用控件属性时,可以关联变量也可以不关联。"为关联变量时,在允许关联属性的"关联变量"的表格中右击,弹出快捷来单,来单项共有3项内容、即添加、编辑、删除。

如果选择的属性没有关联变量,则"编辑"、"删除"项无效。如给日历的 Value 属性 关联一个组态 E变量。在 Value 属性关联变量表格中右击,选择添加后,弹出变量浏览器, 如图 7.37 所示。

首先在变量浏览器中选择要关联的变量,然后选择属性和变量的关联方向。在关联变量选择的变量浏览器中有一个特殊的按钮 😅 。单击该按钮弹出一个选择关联方向的对话框、如图 7.38 所示。





图 7.38 "变量与控件属性关联方向"对话框

变量和关联的控件属性可以互相改善表示无论变量的值或控件属性值是否发生变化,都可以设置对方的值。变量设置关闭的控件属性值表示要为值值变化时,可以设置控件属性值,但控件属性值变化时,型量的值不会发生变化,型件属性值设置关联的变量值表示控件属性值变化时,可以设置变量的值,但变量的值效化时,控件属性的值不会发生变化。

根据实际需要设置关联方向。如在日历控制、选择"控件属性值设置关联的变量值"。设置完成后,为创建资润宽器,在控件产力通连接属性"对话框中的 Value 格中出现了图 7.39 所示的公認。关联变量的前面出现的简头"——"标明关联方向。切换到组态 E运行系统,当改变控件的属性 Value 值时,可以得到变化了的变量"日历日期"的值;但当修改变量的值时,控件的属性值并不变化。



图 7.39 关联变量或的动画连接属性



本章小结

控件可以作为一个相对独立的程序单位被其他应用程序重复调用。组态 E中提供的控件在外观上类似于组合图素,只需把它放在画面上,然后配置控件的属性进行相应的函数连接、控件就可以完成其复杂的功能。本章重点介绍组态 E中常用控件的设置方法,其中主要介绍了组态 E内部控件以及 Active X 控件,通过实例了解各控件的设置和应用。



多媒体控件

组态王提供的控件类型很多,除了上述的控件以外、组态工产提供了多媒体控件。组态王提供的多媒体控件有动画播放控件(播放*.avi 文件)和视频的出控件。

AVI 动画播放控件是专门用来播放 AVI 格式的动画之体的。在画面开发系统的工具箱中单击"插入控件"按钮,或选择菜单"编辑"["插入控件"命令,在弹出的"创建控件"对话框中,在种类列表中选择"多媒体"选项、放射侧的内容中选择"AVI 动画"图标,单击对话框上的"创建"按钮、或直接双击"显示框"图标、关闭对话框。此时鼠标变成小十字形。在画面上需要插入控件的地次按住鼠标左键、拖动鼠标。画面上出现一个矩形框,表示创建后控件界面的大小。如果风标左键、控件在画面上显示出来,如图 7.40 所示。控件周围有带箭头的小矩形框,,当风标放到小矩形框上,这种箭头变为方向箭头时、按住鼠标左键并拖动,可以改变按件的地震。AVI 动画控件的驱动是靠组态王提供的一个函数实现的,该函数为 PlayAviy"位别为me",filename、qualon)。



图 7.40 创建后的 AVI 控件

视频动画控件是一个比较简单的控件,它只能针对一路视频输入,无须用户进行过多的配置。首先用户将视频输入卡插入计算机,启动计算机并安装视频卡的驱动程序,一般视频卡都自带视频使用软件、使用该软件多视频卡进行必要的配置,并检查视频卡工作是否正常。一切正常后,关闭该软件程序,在组态王中创建视频控件,切换到组态王运行系统。就可以看到视频图像了。

【注意】在组态王运行系统中,不能用两个视频控件同时显示同一条视频信息。

思考题与习题

1.	组态E内置控件	主要有	`	,		
----	---------	-----	---	---	--	--

- 2. 组态 E的立体棒图控件形式 E要有()。 A. 二维条形图 B. 三维条形图 C. 饼图
- 3. 列表框控件的作用是什么?
- 4. 编辑框控件的作用是什么?
- 5. 如何创建 Active X 控件?
- 6. 组态王主要支持哪些 Active X 控件?
- 7. 日历控件的固有属性主要有哪些?
- 8. 组态 E中通用控件是指
- 9. 在组态王工程中插入棒图,并实现棒图的动画。
- 10. 在组态王中练习列表框、复选框、编辑和特件的使用。
- 11. 在组态 E中加入一个 Active X 控件, 并说明该控件的作用

第8章

组态王与外部设备通信

教学目标与要求

- □ 掌握组态王与外围设备的连接。
- 軍 掌握 DDE、板卡、PLC 等设备的驱动程序的配置。
- ☞ 理解组态王仿真 PLC 的概念
- 掌握组态王对设备进行数据采集

引言

组态王工程的设计,是为了能够实时监控机场的信号、现场的信号是通过外部测控设备与上位机相连,如态王支持的硬件设备包括可编程控制器(PLC)、智能模块、板卡、智能仪表,变频态。可以把每一台下位机制作一种设备,不必关心具体的通信协议、只需要在组态王的投备库中选择设备的类型、然后按照"设备配置向导"的提示逐步完成安装即可,使驱动程序的配置更加方便、如图 8.1 所示,组态王的工程为了读取现场信息,必须定义外部设备。只看在定义了外部设备之后,组态王才能通过1/0 变量和它们交换数据。



PLC 仪表 模块 板卡

图 8.1 组态王与外部测控设备相连



组态王支持以下几种通信方式: 串口通信、数据采集板、DDE 通信、人机界面卡、网络模块、OPC等。

8.1 组态王逻辑设备的管理

组态上的设备管理结构列出已配置的与组态上通信的各种 I/O 设备名,每个设备名实际上是具体设备的逻辑名称。每一个逻辑设备名对应一个相应的驱动程序。以此与实际设备相对应。组态上的设备管理增加了驱动设备的配置向导,只要按照配置向导的提示进行相应的参数设置,选择 I/O 设备的生产)家、设备名称、通信方式,指定设备的逻辑名称和通信地址,则组态上自动完成驱动程序的启动和通信,不再需要人上进行设定。组态上采用工程浏览器界而来管理硬件设备,已配置好的设备统一列几乎超浏览器界而下的设备分支。

8.1.1 组态王逻辑设备概念

组态王对设备的管理是通过对逻辑设备名的教政实现的,具体讲就是每一个实际 I/O 设备都必须在组态王中指定一个唯一的逻辑之称。此逻辑设备名就对应着该 I/O 设备的生产厂家、实际设备名称、设备通信方式、设备地址、与上位 PC 机的通信方式等信息内容。在组态王中,具体 I/O 设备与逻辑设备公主 对应的,有一个 I/O 设备或须指定一个唯一的逻辑设备名、特别是设备型、企业相同的多价 I/O 设备,也要指定不同的逻辑设备名、组态王中变量、逻辑设备查实际设备的对应关系如复念2 所示。



图 8.2 组态王中变量、逻辑设备与实际设备的对应关系

设有两台型号为主菱公司 FX2-60MR PLC 作为下位机控制工业生产现场,同时这两台 PLC 均要与装有组态 E的 E位机通信,那么必须给两台 FX2-60MR PLC 指定不同的逻辑 名,如图 8.3 所示。其中,PLC1、PLC2 是由组态 E定义的逻辑设备名,而不一定是实际的设备名称。

另外, 组态 F中的 I/O 变量与具体 I/O 设备的数据交换就是通过逻辑设备名来实现的,



当在组态 E中定义 I/O 变量属性时,就要指定与该 I/O 变量进行数据交换的逻辑设备名, I/O 变量与逻辑设备名之间的关系如图 8.4 所示。一个逻辑设备可与多个 I/O 变量对应。




图 8.3 逻辑设备与实际设备示例

图 8.4 变量与逻辑设备间的对应关系

8.1.2 组态王逻辑设备的分类

组态 E 设备管理中的逻辑设备分为 DDE 设备,核 设设备(即总线型设备)、串口类设备、人机界面卡、网络模块、根据实际情况通过流动。的设备管理功能来配置定义这些逻辑设备,下面分别介绍这 5 种逻辑设备。

1. DDE 设备

DDE 设备是指与组态工进行。DDE 数据交换的 Windows 独立应用程序,因此 DDE 设备通常就代表了一个 Windows 独立应用程序,该独立应加建序的扩展名通常为 exe 文件,组态王与 DDE 设备之间通过 DDE 协议交换数据。例如,Excel 是 Windows 的独立应用程序,当 Excel 与组态工交换数据时,就是采用 DDE 的通信方式进行;又例如,北京亚控公司开发的交通展 Micro 37 的 PLC 服务科验证是一个独立的 Windows 应用程序,此程序用于组态上与交通感 Micro 37 的 PLC 服务科验证是一个独立的 Windows 应用程序,此程序用于组态上与交通感 Micro 37 DPLC 之间进行数据交换,则可以给服务程序定义一个逻辑名称作为组态上的 DDE 设备,组态上与 DDE 设备之间的关系如图 8.5 所示。




图 8.5 组态王与 DDE 设备之间的关系

通过此结构图,可以进 步理解 DDE 设备的含义,显然组态 E、Excel、Micro 37 都 是独立的 Windows 应用程序,而且都要处于运行状态,再通过给 Excel、Micro 37、DDE



分别指定一个逻辑名称,则组态 E通过 DDE 设备就可以和相应的应用程序进行数据交换。

2. 板卡类设备

板卡类逻辑设备实际上是组态 E内嵌的板卡驱动程序的逻辑名称,内嵌的板卡驱动程序不是一个独立的 Windows 应用程序,而是以 DLL 形式供组态 E调用,这种内嵌的板卡驱动程序对应着实际插入计算机总线扩展槽中的 I/O 设备,因此一个板卡逻辑设备也就代表了一个实际插入计算机总线扩展槽中的 I/O 板卡。组态 E与板卡类逻辑设备之间的关系如图 8.6 所示。




图 8.6 组态王与板卡类逻辑设备之间的关系

显然,组态王根据指定的螺片交逻辑设备自动调用和动内嵌的板卡驱动程序,因此只需要在逻辑设备中定义板上逻辑设备,其他的事情感中的太王自动完成。

3. 串口类设备/

串口类逻划设备实际上是组态王内依据中门驱动程序的逻辑名称,内嵌的串口驱动程序不是一个独立的Windows应用程序,而是以DLL形式供组态上调用,这种内嵌的串口驱动程序对应 有实际与计算机串口相连的 I/O 设备,因此一个串口逻辑设备也就代表了一个实际与计算机串口相连的 I/O 设备。组态上与串口类逻辑设备之间的关系如图 8.7 所示。




图 8.7 组态王与串口类逻辑设备之间的关系

4. 人机界面卡

人机界面卡又可称为高速通信卡,它既不同于板卡,也不同于串口通信,它往往由硬





件厂商提供,如西门子公司的 S7-300 用的 MPI 卡、莫迪康公司的 SA85 卡。其工作原理和通信示意图如图 8.8 所示。




图 8.8 组态王与人机界面卡设备之间的

【注意】通过人机界面卡可以使设备与计算机进行减速通讯,这样不占用计算机本身所带 RS-232 串口,因为这种人机界面卡一般插在计算机的 ISA 板槽上。

5. 网络模块

组态王利用以太网和 TCP/IP 协议设置与专用的网络通信模块进行连接,例如,选用 松 F ET-LAN 网络通信单元并通过以及两方上位机相连,该单元和其他计算机上的组态王 运行程序使用 TCP/IP 协议,连接外途图如图 8.9 所示。




图 8.9 组态王与网络模块设备之间的关系

8.2 组态王与 DDE 设备的通信

8.2.1 定义 DDE 设备

根据设备配置向导就可以完成 DDE 设备的配置。

【操作步骤】

(1) 在工程浏览器的目录显示区,单击大纲项设备下的成员 DDE,则在目录内容显示区出现"新建"图标,如图 8.10 所示。





图 8.10 DDE 设备配置

(2) 选中"新建"图标后双击,弹出"设备配置向导"对话程。或者右击,则弹出浮动式菜单,选择"新建 DDE 节点"菜单命令,也弹出"设备社管向导"对话框,如图 8.11 所示,从树形设备列表区中选择 DDE 节点。单击"大块"按钮,则弹出"逻辑名称"对话框,如图 8.12 所示,在对话框的编辑相比为 DDE 设备指定一个逻辑名称,如"ExcelToView"。



图 8.11 "设备配置向导"对话框

图 8.12 填入设备逻辑名称

- (3) 单击"下一步"按钮,则弹出"设备配置向导"对话框,如图 8.13 所示,要为 DDE 设备指定 DDE 服务程序名、话题名、数据交换方式。若要修改 DDE 设备的逻辑名称,单击"上一步"按钮,则可返回上一个对话框。对话框中各项的含义如下。
- ① 服务程序名: 与 "组态 E" 交換数据的 DDE 服务程序名称,一般是 I/O 服务程序,或者是 Windows 应用程序。本例中是 Excel.exe。
- ② 话题名: 本程序和服务程序进行 DDE 连接的话题名(Topic)。图 8.13 为 Excel 程序的工作表名 sheet1。
 - ③ 数据交换形式:指DDE会话的两种方式,"高速块交换"是本公司开发的通信程



工控组态软件及应用

序采用的方式,它的交换速度快;如果按照标准的 Windows DDE 交换协议开发自己的 DDE 服务程序,或者是在"组态 E"和 般的 Windows 应用程序之间交换数据,则应选择"标准的 Windows 项目交换"选项。

(4) 设置好后单击"下一步"按钮,则弹出设备配置向导"信息总结"对话框,如图 8.14 所示。





图 8.13 填入 DDE 服务器配置信息

图 8.14 DDE 设备配置信息汇总

此向导页显示已配置的 DDE 公命的全部设备信息, 如果需要修改, 单击"上一步"按钮, 则可返回上一个对话框进行修改, 如果不需要修改, 单击"完成"按钮, 则工程测算器设备节点下的 DDE 等定处显示已添加的 DDE 设备。

当 DDE 设备配置完成后,分别启动 DDE 服务程序和组态 E的 Touchview 运行环境。

8.2.2 组态王访问 VB 的数据

在组态主中,可以通过 DDE 访问 VB 的数据,组态主作为客户程序向 VB 请求数据。使 VB 成为服务器根简单:需要在组态主中设置服务器程序的 3 个标识名,并把 VB 应用程序中提供数据的窗体的 LinkMode 属性设置为 1。

【操作步骤】

- (1) 运行 Visual Basic, 选择 File|New Project 菜单,显示新窗体 Form1。设计 Form1,将窗体 Form1 的 LinkMode 属性设置为"1"(Source),如图 8.15 所示。
 - (2) 修改 VB 中窗体和控件的属性。

窗体 Forml 属性: LinkMode 属性设置为 "1" (Source); LinkTopic 属性设置为 "FormTopic", 这个值将在"组态王"中引用。

文本框 Textl 属性: Name 属性设置为 "TextToView", 这个值也将在"组态 E" 中被引用。

生成 vbdde.exe 文件: 在 Visual Basic 菜单中选择 File|Save Project 命令, 为 L程文件

第8章 组态于与外部设备通信



命名为 "vbdde.vbp", 这将使生成的可执行文件默认名是 vbdde.exe。选择菜单 "File\Make EXE File", 生成可执行文件 vbdde.exe。



图 8.15 VB 中建立面体和控件

- (3) 在"组态王"中定义 DDE 设备,存了程浏览器中,从左边的工程目录显示区中选择"设备" DDE 选项,然后在右边的下程是示区中双击"新建"图标,则弹出"设备配置向导"对话框,已配置的 DDE 设备的信息总结列表框如图 8.16 所示。定义 I/O 变量时要使用定义的连接对象名 VBDPE(记就是连接设备名)。
- (4) 在工程浏览器中定义新变量: 定义新变量: 变量名为 "FromVBToView", 项目名 设为服务器程序中提供数据的控件名, 此处是文本柜 TextToView, 连接设备为"dde"。"定义变量"对话框架图 8-17 所示。







图 8.17 组态王中定义 I/O 变量

(5) 新建组态 E 画面名为 "test", 如图 8.18 所示。







图 8.18 组态王中输出来自 VB 的数据

(6) 为对象"####"设置"模拟值输出"的动画连接 如图 8.19 所示。



图 8.19 在组态王中为变量输出建立动画连接

当设置完成后,选择"文件"|"全部保存"菜单命令。选择"数据库"|"主画面配置"菜单命令,将画面 test 设置为 主画面。DDE 连接设置完成。

执行应用程序: 在 VB 中选择 Run|Start 菜单,运行 vbdde.exe 程序,在文本框中输入数值。运行组态王,得到 VB 中的数值,如图 8.20 所示。



图 8.20 组态于中为变量输出建立动画连接



8.2.3 VB 访问组态王数据

在组态 E访问 VB 的例子中, 组态 E通过 DDE 读取 VB 的数据; 反之, VB 也可以作为客户程序, 通过 DDE 读取组态 E中的实时数据。下例中组态 E通过 PCL818L 板卡从下位机采集数据, VB 又向组态 E请求数据。

【操作步骤】

(1) 在"组态王"中定义设备:在工程浏览器中,从左边的工程目录显示区中选择"设备"选项,然后在右边的内容显示区中双击"新建"图标,则弹出"设备配置向导"对话框定义PCL818L 卡,已配置的设备的信息总结列表框如图 8.21 所示。



(2) 在"组态王",中主义 1/0 变量: 在工程测觉器左边的工程目录显示区中, 依次选择"数据库""数据库""数据库""数据库"等现代 法项, 然后在长边的目录内容显示区中双击"新建"图标, 弹出"定义变量"处词是, 在此对话框中建立一个 1/0 实型变量, 如图 8.22 所示。

变量名设为"FromViewToVB",这个名称可以自主定义;项目名为"PCL818L.ADO. F1L5.G2";选择"允许 DDE 访问"选项。变量名在"组态上"内部使用,项目名是供 VB 引用的,连接设备为 PCL818L。



图 8.22 组态王定义 I/O 变量



(3) 创建画面: 在组态 E 画面开发系统中建立画面 test1,如图 8.23 所示。



图 8.23 组态王中输出变量

- (4) 为文本对象"###"设置"模拟值输出"动画连接、连接到变量 FromViewToVB。
- (5) 运行可视化编程工具 Visual Basic, 继续使用工 运的例子, 设计 Form1, 如图 8.24 所示。

双击 Form1 窗体中任何没有控件的区域、弹出 Form1.frm 窗口, 在窗口内书写Form Load 子例程:



图 8.24 VB 数据接收窗口

(6) 生成可执行文件,在 VB 中选择 File|Save Project 菜单保存修改结果。选择 File|Make Exe File 菜单生成 vbdde.exe 可执行文件。运行系统 TouchView。在 Visual Basic 菜单中选择 Run Start 菜单运行 vbdde.exe 程序。Form1 窗口的文本框 Text2 中显示出变量的值,如图 8.25 所示。





图 8.25 VB 接收组态王的数据

8.3 组态王与板卡设备的通信

下面以研华 PCL818L 板卡为例,介绍维念工板卡通信的设置。

研华公司提供各种模拟量、数字单数 种类多性能高、稳定性好、广泛应用于各种 工业控制领域。组态王全面支持研究。列板卡。根据设备或置向导流可以完成板卡设备的 配置。

【操作步骤】

(1) 在工程浏览器的自录显示区,单击大约0设备下的成员板卡,则在目录内容显示区出现"新建"图4、双击"新建"图4、独的"设备配置向导"列表对话框,如图 8.26 所示。

从树形设备列表区中选择板卡节点,然后选择要配置板卡设备的生产厂家、设备名称、如"板卡/研华/PCL818L"。单击"下一步"按钮、则弹出如下设备配置向导"生产厂家、设备名称通信方式"对话框,给要配置的板卡设备指定一个逻辑名称。单击"下一步"按钮、则弹出如下设备配置向导"板卡地址"对话框如图 8.27 所示。

在此界而为板卡设备指定板卡地址、初始化字、AD 转换器的输入方式(单端或双端)。对于 PCL818L 板卡, 基地址选择范围 000H~3F0H, 默认地址为 300H, 板卡地址由板上的拨码开关决定。PCL818L 板卡的计数器 0 可作为外部计数用,必须在组态 E中写初始化字 A、0(表示 TC0 接受外部时钟), 方可对外部脉冲计数。继续单击"下一步"按钮,则增出如下设备配置向导"信息总结"对话框, 汇总当前定义的设备的全部信息, 如图 8.28 所示。

此向导页显示已配置的板卡设备的设备信息,如果需要修改,单击"上一步"按钮,则可返回上 个对话框进行修改,如果不需要修改,单击"完成"按钮,则工程浏览器设备节点下的板卡节点处显示已添加的板卡设备。







图 8.26 板卡配置向导

图 8.27 填入板卡配置信息

(2) 板卡设置定义完成以后,在数据字典里定义变量时就可以定义与板卡相关端口连接的变量,如图 8.29 所示。





图 8.28 板卡配置信息汇总

图 8.29 变量定义

(3) 设备连接选择 PCL818L, 寄存器名直接选择所用 PCL818L 板卡的寄存器名,表 8-1 为各寄存器的名称以及范围。

来 2.1	板卡客左翼

寄存器名称	dd 取值	数据类型	变量类型	属性	寄存器说明
ADdd[.Gxxx]	015	short	I/O 实型	只读	模拟量输入
DAdd	0	short	I/O 实型	只写	模拟量输出
	015	bit	I/O 离散		开关量输入按位读取
Dldd	01	byte	I/O 整型	只读	按字节读取
	0	unshort	1/0 整型		按字读取





续表

寄存器名称	dd 取值	数据类型	变量类型	属性	寄存器说明
	015	bit	1/O 离散		开关量输出按位操作
DOdd	01	byte	1/0 整型	只写	按字节操作
	0	unshort	I/O 整型		按字操作
TCdd[.Mx]	0	unshort	I/O 整型	读写	计数器

8.4 组态王与串口设备的通信

串行通信方式是组态 E 与 I/O 设备之间最常用的一种数据交换方式,任何具有串行通信接口的 I/O 设备都可以采用此方式,大多数的可编程控制器(P)C) 智能模块、智能仪表都采用此方式。串口类逻辑设备实际上是组态 E 内族的中(P)C 设备、因此一个串口逻辑设备也就依由中(P)C 设备、因此一个串口逻辑设备也就依表了一个实际与计算机串口相连的 I/O 设备。因此一个串口逻辑设备也就修表了一个实际与计算机串口相连的 I/O 设备。因此一个串口逻辑设备也就修表了一个实际与计算机串口相连的 I/O 设备。因此一种国

下面以西门子 S7-200 作为 I/O 设备来进入纪念工串口设备的通信设置。

【操作步骤】

(1) 硬件连接与配置: 西门子 PLC 以 有机的连接如图 8.30 所示,利用 根 PII 电缆,通过单口将 PLC 与计算机连接起来,为与组态王的通信就是硬件设备。在 PC/PPI 电缆上有 排拨码,1~3 位设置波转率,在组态设置时要以使件波转率。致,第 4 位设置调制解调器的数据位(10 位或 P、少);第 5 位设置通信方式,一使用 PPI 协议和组态王通信时,必须接在 0(off),即设置 PLC 为 PPI slave 模点。



图 8.30 串口连接硬件

(2) 组态 王设置; 在 工程浏览器的目录显示区,单击大纲项设备 下的成员 COM1 或 COM2,则在目录内容显示区 出现"新建" 图标,双击"新建"图标,弹出"设备配置向导"对话框,从树形设备列表区中可选择 PLC、智能仪表、智能模块、板 F、变频器等 节点中的一个。然后,选择要配置串口设备的生产 J 家、设备名称、通信方式; PLC、智能仪表、智能模块、变频器等设备通常与计算机的串口相连进行数据通信。在"设备名称"对话框中定义逻辑设备的名称。在"选择串口号"对话框中选择所用串口的端口号。如图 8.31 所示。



单击"下一步"按钮,弹出"设备地址设置指南"对话框,如图 8.32 所示。串口设备指定设备地址,该地址应该对应实际的设备定义的地址,组态王的设备地址要与 PLC 的PORT 口设置一致。西门子 \$7-200PI C 默认地址为 2。



機能を通常を設定を持ちます。 を対する を対する。 をがする。 をがしる。 をがし。 をがしる。 をがし。 をがし。 をがしる。 をがし。 をがしる。 をがし。 をがしる。 をがし。 をがしる。 をがしる。 をがし。 をがし。 をがし。 をがし。 をがし。 をがし

10本配管的第三一位各种计位管理等

图 8.31 选择设备连接的串口

图 8.32 填入 PLC 设备地址

单击"下一步"按钮,则弹出 "通信参数" 对话框,此向导页配置一些关于设备在 发生通信故障时,系统尝试恢复通信的集略参数,如图 8.33 所示。

- (1) 尝试恢复时间;在组态于运行规则 如果有一台设备如 PLC1 发生故障,则组态 王能够自动诊断并停止采集与该设备机关的数据,但会每限一段时间尝试恢复与该设备的通信,如图 8.33 所示,尝试时间阅确为 30 秒。
- (2) 最长恢复时间; 荐纸卷上在一段时间之内、连丕能恢复与 PLC1 的通信,则不再尝试恢复与 PLC1 通信,这一时间就是指最长恢复时间。如果将此参数设为 0,则表示最长恢复时间参数设置定效,也就是说,系统对通信失败的设备将一直进行尝试恢复,不再有时间上的限额。

继续单击 步"按钮,则弹出如下设备配置向导"信息总结"对话框,如图 8.34 所示。



图 8.33 填入通信参数



图 8.34 配置信息汇总





此向导页显示已配置的串口设备的设备信息,如果需要修改,单击"上一步"按钮,则可返回上一个对话框进行修改,如果不需要修改,单击"完成"按钮,则工程浏览器设备节点处显示已添加的串口设备。

对于不同的串口设备,其串口通信的参数是不 样的,如波特率、数据位、校验位等。 所以,在定义完设备之后,还需要对计算机通信时串口的参数进行设置。上面在定义设备 时,选择了 COMI 口,则在工程浏览器的目录显示区,选择"设备"选项,双击"COMI" 图标,弹出"设置串口——COMI"对话框,如图 8.35 所示。



图 8.35 设置串口参数

【注意】在"通信参数"栏中、选择设备对应的波特率、数据位、奇偶校验、停止位等,这些参数的选择可以参考数念正的相关设备帮助或额限设备中通信参数的配置。"通信超时"为默认值,除非特殊说明,一般不需要债政。通信方式"是指计算机一侧串口的通信方式,是 RS-232 《RS-485、具体按实际情况选择相应的类型即可。



8.5 组态王与模拟设备的通信

程序在实际运行中是通过 I/O 设备和下位机交换数据的, 当程序在调试时, 可以使用 仿真 I/O 设备模拟下位机向画面程序提供数据, 为画面程序的调试提供方便。

组态王提供一个仿真 PLC 设备,用来模拟实际设备向程序提供数据,供用户调试。

8.5.1 仿真 PLC 的定义

在使用仿真 PLC 设备前,首先要定义它,实际 PLC 设备都是通过计算机的串口向组态 E提供数据,所以仿真 PLC 设备也是模拟安装到串口 COM 上。

【操作步骤】

- (1) 在组态 E的 L程浏览器中,从左边的 L程目录显示区中选择大纲项设备 F的成员 名 COMI 或 COM2,然后在右边的目录内容显示区中双击"新建"图标,则弹出"设备配置向导"对话框,如图 8.36 所示。
 - (2) 在 I/O 设备列表显示区中,选中 PLC 设备,单击符号"+"将该节点展开,再选



中"亚控"选项,单击符号"+"将该节点展开,选中"仿真 PLC"设备,再单击符号"+"将该节点展开,选中"串行"选项。

(3) 单击"下一步"按钮,则弹出"逻辑名称"对话框,如图 8.37 所示,在文本框输入一个仿真 PLC 设备的逻辑名称,例如设定为"simu"。继续单击"下一步"按钮,则弹出"选择串口号"对话框,如图 8.38 所示。





图 8.36 "设备配置向导"对话框

图 8.37 填入逻辑名称图

- (5) 继续单击"下、走"按钮,则弹出"设备地站设置指南"对话框,如图 8.39 所示。 在文本框中输入货算 PLO 设备的地址。继续产业"下一步"按钮,则弹出"通信参数"对话框,如图 8.40 所示。继续单击"下一步"按钮,单击"完成"按钮,则设备安装完毕。



图 8.38 选择串口



图 8.39 设备地址设置







图 8.40 "通信参数"对话框

仿真 PLC 设备安装完毕后,可在工程浏览器进行查案 选择大纲项设备下的成员名 COM2,则在右边的目录内容显示区可以已安装的设施;如图 8.41 所示。



图 8.41 定义的仿真 PLC 设备

8.5.2 仿真 PLC 的寄存器

仿真 PLC 提供 5 种类型的内部寄存器变量,即 INCREA、DECREA、RADOM、STATIC、CommErr,其中 INCREA、DECREA、RADOM、STATIC 寄存器变量的编号从1~1000,变量的数据类型均为整型(即 int),对这5类寄存器变量分别介绍如下。

1. 自动加 1 寄存器 INCREA

该寄存器变量的最大变化范围是 0~1000, 寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加上整数值, 此整数值同时表示该寄存器变量的递增变化范围。例如, INCREA100 表示该寄存器变量从 0 开始自动加 1, 其变化范围是 0~100, 关于寄存器变量的编号及变化范围 见表 8-2。



表 8-2 自动加 1 寄存器变量表

寄存器变量	变化范围		
INCREA1	0~1		
INCREA2	0~2		
INCREA3	0~3		
:	:		
INCREA1000	0~1000		

2. 自动减 1 寄存器 DECREA

表 8-3 自动减 1 寄存器变量表

	寄存器变量	变化范围
DECREA1	1/1/	0~1
DECREA2	17/10	0~2
DECREA3	3/1/	0~3
	V1/2	1 XXI
DECREA1000	1	0 1000

3. 静态安存器 STATIC

该寄存器变量是一个静态变量,可保存用户下发的数据,当用户写入数据后就保存下来,并可供用户读出,直到用户再一次写入新的数据,此寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加上整数值,此整数值同时表示该寄存器变量能存储的最大数据范围。例如,STATIC100表示该寄存器变量能接收 0~100 中的任意一个整数,关于寄存器变量的编号及接收数据范围见表 8-4。

表 8-4 静态寄存器变量表

寄存器变量	接收数据范围		
STATIC1	0~1		
STATIC2	0~2		
STATIC3	0~3		
:	:		
STATIC1000	0~1000		



4. 随机寄存器 RADOM

该寄存器变量的值是一个随机值,可供用户读出,此变量是一个只读型,用户写入的数据无效,此寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加上整数值,此整数值同时表示该寄存器变量产生数据的最大范围,例如,RADOM100表示随机值的范围是 0~100,关于寄存器变量的编号及随机值的范围见表 8-5。

表 8-5 随机寄存器变量表

寄存器变量	随机值的范围		
RADOMI	0~1		
RADOM2	0~2		
RADOM3	0~3		
1	1		
RADOM1000	0~1000		

5. CommErr 寄存器

该寄存器变量为可读写的离散变量、放来表示组态 E 与设备之间的通信状态。 CommErr=0 表示通信正常; CommErr=> 表示通信故障。用户通过控制 CommErr 寄存器状态来控制运行系统与仿真 PLC 通信。核 CommErr 寄存器罩为打开状态时中断通信,置为 X 闭状态后恢复运行系统与优值 PLC 之间的通信。

8.5.3 仿真 PLC 使用举例

【举例】以对党争查存器 STATIC100 证与操作为例来说明如何使用仿真 PLC 设备。

【操作步骤】

(1) 仿真 PAC的定义。仿真 PLC 的定义过程详见 8.5.1 节,假定定义后的设备信息如 图 8.42 所示。



图 8.42 设备信息



(2) 定义 L/O 变量。定义 ·个 L/O 型变量 old_static,用于读写常量寄存器 STATIC100 中的数据。在 E程浏览器中,从左边的 E程目录显示区中选择大纲项数据库下的成员数据 词典,然后在右边的目录内容显示区中双击"新建"图标,弹出"定义变量"对话框,如图 8.43 所示。




图 8.43 "症义变量"对话框(dd-static)

在此对话框中,变量名定义为"clo static",变量类型为"LO 实数",连接设备选择"simu",寄存器定为"STATIC"的。 寄存器的数据类型形式"INT",读写属性为"读写"(根据寄存器类型定义), 其他的定义见对话框,单故"确定"按钮,则old_static变量定义结束。

(3) 制作画面。 一程浏览器中,选择"一程" | "切换到 Make" 菜单命令,进入到组态王开发系统。 列作的画面如图 8.44 所承。 对读数据和写数据的两个输出文本串"###"分别进行动画连接。



图 8.44 定义动画连接

其中写数据的输出文本串"###"要进行 "模拟值输入"连接,连接的表达式是 变量 old_static,如图 8.45 所示。





图 8.45 "模拟量输入"连接

读数据的输出文本串"###"要进行"模拟值输出"连接(图 8.46),连接的表达式是变量 old static,方法同上。



图 8.46 /"模型量输出"连接

(4) 运行画面程序。运行组态上运行程序,打开画面,运行画面如下;对常量寄存器 STATIC100 写入数据"80",则心行动疾出的数据值也是"40"。运行界面如图 8.47 所示。



图 8.47 运行界面

本章小结


组态王支持的硬件设备包括可编程控制器(PLC)、智能模块、板卡、智能仪表、变频器等。对于不同的硬件设施,只需为组态王配置相应的通信驱动程序即可。组态王驱动程序采用最新软件技术,使通信程序和组态王构成 个完整的系统。这种方式既保证了运行系统的高效率,也使系统能够达到很大的规模。本章重点介绍组态王与外部设备的通信,其中主要介绍了组态王通过 DDE 方式访问 DDE 设备以及组态王与板卡类设备和串口设备的通信,最后介绍了组态王内部模拟设备通信的实现。



知识拓展

1. 开发环境下的设备通信测试

为保证对硬件的正确使用,在完成设备配置与连接后,用户在组态王开发环境中即可以对硬件进行测试。对于测试的寄存器可以直接将其加入到变量列表中。当用户选择某设备后,右击弹出浮动式菜单,除 DDE 外的设备均有菜单项 "测试 设备名"。如定义亚控仿真 PLC 设备,在设备名称上右击,弹出快捷菜单,如图 8.48 所示。



当使用设备测试时,单毒"测试"按钮对于不同类型的硬件设备将弹出不同的对话框,如对于串口通信设备(如串口设备——亚控仿真 PLA) 新鲜出图 8.49 所示的对话框。



图 8.49 "串口设备测试"对话框中的"通信参数"选项卡

对话框共分为两个选项卡: 通信参数、设备测试。"通信参数"选项卡中主要定义设备连接的串口的参数、设备的定义等。"设备测试"选项卡如图 8.50 所示。选择要进行通信测试的设备的寄存器。





图 8.50 "串口设备测试"对话框中的"设备测试"选项卡

开发环境下的设备通信测试,使用户很方便地就下了解设备的通信能力,而不必先 定义很多的变量和做一大堆的动画连接,省去了很多工作,而且也方便了变量的定义。

【注意】可以进行设备测试的有串口类设备 被卡类设备和 OPC 类设备,其他如 DDE、一些特殊通信卡等都暂不支持该功能。

2. 设备通信状态的判断和控制

组态王的驱动程序(除 DDb 外)为每一个设备都文义、CommErr 寄存器、该寄存器表征设备通信的状态、是故障状态还是正常。另外、限户还可以通过修改该寄存器的值控制设备通信的通断。

在使用该功能之前,应该先为该寄食品定义一个1/0离散型变量,变量为读写型。当该变量的值为1或被置为1时,表示通信正常或恢复通信。当变量的值为1或被置为1时,表示通信出现散降或暂停通信。

另外,当某个设备通信出现故障时,画面上与故障设备相关联的 I/O 变量的数值输出显示都变为"???"号,表示出现了通信故障。当通信恢复正常后,该符号消失,恢复为正常数据显示。

思考题与习题

- 1. 能够和组态 F连接的外部设备主要有哪些?
- 2. 什么叫组态 E逻辑设备?
- 3. 组态 E逻辑设备与外部设备的关系是什么?
- 4. 组态 E逻辑设备可以分为_

这5类。

5. 什么叫 DDE 设备?



- 6. 组态 E中仿真 PLC 的寄存器主要包括(B. DECREA C. RADOM D. STATIC A. INCREA
- 7. 寄存器 INCREA 的作用是什么?
- 8. 建立组态 F F 程, 并利用 DDE 实现组态 F 与 VB 的通信。
- 9. 利用仿真 PLC 寄存器实现变量的累加功能。
- 10、当组态 E通过 DDE 访问 Excel 时,设置的服务程序名为

- 11. 写出组态王与串口设备通信的设计步骤。
- 12、写出组态王与板卡类设备通信的设计步骤。
- 13. CommErr 寄存器的变量类型为 , 作用是

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

第9章

组态王 PID 控制功能

教学目标与要求

- 写 掌握 PID 控制功能。
- ☞ 掌握 PID 控制器参数选择
- 掌握组态王 PID 控件的使用方法。
- ☞ 了解组态王 PID 控件在监控系统中的应用。

引言

组态监控系统社能指标包括系统的稳实性、逐端性与快速性、控制系统基于反馈理论、通过测量变量为期望值相比较、用误差型计平调节控制系统的响应、达到控制系统性能指标要求。自动控制理论和应用的关键是做出正确的测量和比较后,如何才能更好地纠正系统。监控系统必须稳定才能正常工作,稳定性是指变化过程的振荡倾向及重新恢复平衡的能力,控制结果要求准确、控制精度高,通常用稳态误差来表示,同时控制过程要求延续时间短,系统恢复到稳态的速度快。比例积分微分(PID)控制器是技术最成熟、应用最广泛的控制器、当控制系统各个环节确定后、改变 PID 控制器参数、可以改善控制系统性能指标、达到控制目的。

图 9.1 为水箱液位控制系统应用示例,控制保持水箱里面液位的高度保持在一定的位置,系统通过调节水箱供水量达到液位控制目的。基于组态王的液位控制系统包括传感器、控制器、执行机构,当系统硬件确定后,系统的控制效果优劣主要取决于控制策略和控制算法。控制系统实现 PID 控制可以通过智能仪器、PLC 等控制器实现,也可通过监控软件如 PID 控件或者语言编程来实现。图 9.1 为采用 PID 控件的水箱液位控制系统组态画面。



液位控制系统




图 9.1 PID 组态控件示例

9.1 组态王 PID 控件

基于组态的控制系统可以通过 PID 控制。观测抑制目标, 图 9.2 为 PID 控制功能块。通过设定值 SP 和当前测量值 PV 进行体载,当存在偏差时,控制器输出执行值 MV 减小偏差。



图 9.2 PID 控制功能块

PID 控件具有以下功能。

- (1) 标准型 PID 控制算法,增量型输出和反向作用。
- (2) 显示过程变量的精确值,显示范围为 999999.99~999999.99。
- (3) 以百分比显示设定值(SP)、当前实际值(PV)和手动设定值(M)。
- (4) 开发状态下可设置控件的总体属性、设定/反馈范围和参数设定。
- (5) 运行状态下可设置 PID 参数和手动自动切换。

9.2 PID 控件使用说明


【操作步骤】

1. 画面中插入挖件

在组态 E画面菜单中选择"编辑"|"插入通用控件"命令,或在「具箱中单击"插入通用控件"按钮,在弹出的对话框中选择 KingView Pid Control 选项,单击"确定"按钮。

2. 控件画面

按住鼠标左键,并拖动,在画面上绘制出表格区域。控件画面如图 9.3 所示。



双击控件或右击选择右键菜单中"动画连接"命令,在弹出的属性页中设置控件名称等信息,如图 9.4 所示。

1) 常规

3. 设置频率连



图 9.4 "动画连接属性"对话框中的"常规"选项卡

工控组态软件及应用

控件名: 应符合组态 E中关于名称定义的规定,例如 PIDCtrl0。

优先级: 控件的操作优先级, 范围在1~999。

安全区:安全区只允许选择。

2) 属性、类型与关联对象

"动画连接属性"对话框的"属性"选项卡如图 9.5 所示。



图 9.5 "动画连接属性人对话框的"属性"选项卡

SP: FLOAT, 控制器的设定值。

PV: FLOAT, 控制器的反馈值。

YOUT: FLOAT, 控制器開輸出值。

Type: LONG, PID 的类型。

CtrlPeriod: LONG, 控制周期。

FeedbackFilter、BOOL,反馈加入滤器FillterTime: DONG, 滤波时间常数。

CtrlLimitHigh: FLOAT, 控制量高限。

CtrlLimitLow: FLOAT, 控制量低限。

InputHigh: FLOAT,设定值SP的高限。

InputLow: FLOAT,设定值 SP 的低限。

OutputHigh: FLOAT, 反馈值 PV 的高限。

OutputLow: FLOAT, 反馈值 PV 的低限。

Kp: FLOAT, 比例系数。

Ti: LONG, 积分时间常数。

Td: LONG, 微分时间常数。

Tf: LONG, 滤波时间常数。

ReverseEffect: BOOL, 反向作用。

IncrementOutput: BOOL, 是否增量型输出。

DeadBandLow: Long, 无效。

Status: BOOL, 手自动状态。



M: FLOAT, 手动设定值。

PercentRange: FLOAT, 手动时调节的调节幅度, 默认是 1, 可以在运行时, 单击"参数"按钮在手动调节比率里面调节此参数。

【注意】在使用变量关联时,只有控件所处的画面处于激活状态、控制功能才会执行。

3) 命令语言中的使用

(1) 在使用变量关联时,只有控件所处的画面处于激活状态,控制功能才会执行,如果工程中存在多个画面,并且 PID 控件画面并不总是处于激活状态,则应该采用命令语言的方式使用 PID 控件。也就是说,在控件所处画面的画面命令语言中,使用赋值的方式,显示地交换 PID 控制值。选择画面命令语言中的控件,如图 9.6 所示。



在"控件以供用方法"对话框中的"解袢或方法"列表中选择相应的选项,在存在时 出现命令语言人如选择 SP 双击,显示如图 9.7 所示。



图 9.7 命令语言



显示时: 当画面由隐含变为显示时,则"显示时"文本框中的命令语言就被执行一次。 存在时: 只要该画面存在,则"存在时"文本框中的命令语言就反复按照设定的时间 周期执行。

隐含时; 当画面由显示变为隐含或关闭时,则"隐含时"文本框中的命令语言就被执行一次。输入命令语言,画面命令语言如图 9.8 所示。



其中,SP为设定变量,PV为反馈变量,YOUT为控制器输出变量。

(2) 在使用工程浏览器的应用程序命令语言时,使用程序语言可以在程序启动时执行、 关闭时执行或在程序经行期间定期执行。

应用程序命令语言的运行时程序如图99所示。



图 9.9 应用程序命令语言的运行时程序





4. 设置控件属性

选择控件右键菜单中"控件属性"命令,弹出控件固有属性页,可分别设置如下属性。 1) 总体属性

"总体属性" 选项卡如图 9.10 所示。

控制周期: PID 的控制周期,为大于 100 的整数,且控制周期必须大于系统的采样周期。

反馈滤波: PV 值在加入到 PID 调节器之前可以加入一个低通滤波器。

输出限幅:控制器的输出限幅 YOUT 的值。

- 2) 设定/反馈变量范围
- "设定/反馈变量范围" 洗项卡如图 9.11 所示。



图 9.10 "总体属性"选项

图 9.17、"设定/反馈变量范围"选项卡

输入变量; 设定值 SP 或存变微值 PV 对应的越大的(100%)和最小值(0%)的实际值。设定值 SP 与反馈射 PV 般最大值、最小的相称。

输出变量:输出值 YOUT 对应的最大海(10%)和最小值(0%)的实际值。

- 3) 参数近世
- "参数选择" 选项卡如图 9.12 所示。选择使用标准型 PID。



图 9.12 "参数选择"选项卡

比例系数 Kp:设定比例系数,一般取值范围为1~10。

积分时间 Ti: 设定积分时间常数,就是积分项的输出量每增加与比例项输出量相等的值所需要的时间,一般取值范围为 1000~5000ms。

微分时间 Td: 设定微分时间常数, 就是对于相同的输出调节量, 微分项超前于比例项





响应的时间,一般取值为0。

反向作用:输出值取反。

增量型输出:控制器输出为增量型。

5. 运行时的操作

自动时,控制器调节作用投入。

手动时,控制器输出为手动设定值经过量程转换后的实际值。手动设定为"M",是 YOUT的值。手动值设定(上/下),每次单占手动设定值增加/减少1%。

6. 运行时参数设置

"PID 参数设置"对话框如图 9.13 所示,涉及比例系数、积分时间、微分时间的 PID 常规参数。其中,"反向作用"选项使输出值取反。手动情况下设定手动调节比率。

具体组态 E PID 控件应用实例见第 14 章。



PID 控制率章在介绍 PID 控制原理基础上,上要介绍组态上 PID 功能、组态上提供 KingView PID 控件用法,通过该控件,用户可以方使地实现 PID 控制功能。

知识拓展

1. PID 控制原理

PID 控制系统原理框图如图 9.14 所示。PID 控制器是按照偏差的比例 P、积分 I、微 分 D 进行控制。




图 9.14 PID 控制系统原理框图



PID 控制器将给定值 r(t)与测量值 c(t)的偏差 e(t)的比例、积分、微分通过线性组合构 成控制量, 对控制对象进行控制。

PID 控制器输出 u(t):

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_1} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$
 (9-1)

式中: e(t) 一控制器输入偏差, e(t)=r(t)-c(t);

u(t) 控制器的输入:

K。----比例增益:

T----积分时间;

Tp--微分时间

比例控制与偏差信号 e(1)呈比例关系,一旦产生偏差,控制器立即产生控制作用以减 小偏差。积分控制主要用于消除偏差、提高系统的控制精度《积分律用的强弱取决于积分 时间常数 Ti, Ti越大, 积分作用越弱, 反之则越强。微分环节能反应偏差信号的变化趋势, 并能在偏差信号的值变大之前,在系统中加入有效的修画信号加快系统的控制,具有超前 控制功能,减小调节时间,微分作用的强弱取决于微分时间 Tp, Tp 越小,微分控制作用 越弱, 反之则越强。

组态控制系统是计算机控制系统、为了能让计算机处理控制连续算式、连续算式必须 离散化为周期采样偏差算式、要得出PD控制器的差分方程、才能用来计算输出值、对 式(9-1)离散化处理, 今 t=nT, T 为采样周期, n 为采样床景, 数字计算机处理的算式如下。

$$u_1(n) = K_1 \frac{1}{T_1} \sum_{i=0}^{n} e(i)$$
, 称为积分项;

$$u_D(n) = K_P \frac{T_D}{T} [e(n) - e(n-1)]$$
, 称为微分项。

u(0)为控制量的基值, 偏差为 0 时的初值。

从式(9-2)可以看出积分项是从第1个采样周期到当前采样周期所有误差项的函数,微 分项是当前采样和前一次采样的函数,比例项仅是当前采样的函数。

数字 PID 控制器的控制算法通常分为位置型控制算法与增量型控制算法,表达式分别 如式(9-3)与式(9-4)所示。

$$u(n) = K_p \left\{ e(n) + \frac{T}{T_1} \sum_{i=0}^{n} e(i) + \frac{T_0}{T} \left[e(n) - e(n-1) \right] \right\} + u_0$$
 (9-3)

$$\Delta u(n) = u(n) - u(n-1)$$

$$=K_{_{\mathbb{P}}}\left[e(n)-e(n-1)\right]+K_{_{\mathbb{P}}}\frac{T}{T_{_{1}}}e(n)+K_{_{\mathbb{P}}}\frac{T_{_{0}}}{T}\left[e(n)-2e(n-1)+e(n-2)\right] \tag{9-4}$$



在很多情况下, PID 控制并不一定需要比例、积分、微分全部 3 项参与控制, 需要根据被控对象特性选择控制单元, 但比例控制单元是必不可少的, 如比例控制、比例积分控制、比例微分控制。

2. PID 控制器参数选择

控制系统要求被控过程是稳定的,能迅速和准确地跟踪给定值的变化,超调量小,在不同干扰下,系统被控参数能保持在给定值。在系统与环境参数发生变化时控制应保持稳定。要实现系统目标,必须根据具体过程的要求,选择控制参数。PID 控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容,应该根据被控对象的特性确定 PID 控制器的比例系数、积分时间、微分时间的大小、对被控参数与设定值的偏差进行控制,目的是使偏差逐渐趋向于零,从而实现较好的控制效果。

对于数字 PID 控制器,采样周期越小,数字模拟越精确,控制效果越接近连续控制。 在大多数情况下,缩短采样周期可改善控制回路性能,但缩短采样周期会增加计算负担, 对于缓慢变化的对象无需很高的采样频率,过多的采样实际。又不大。

PID 控制器参数整定的方法有很多,主要有理论变成与工程整定。理论整定方法依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数、该方法通常不直接应用,需通过工程实际进行调整和修改。PID 控制器参数的工程整定 发生主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法等方法,按照工程经验对控制器参数进行整定,在控制系统的试验中进行调整完善,方法简单、易于掌握,在工程实际中输入率采用。

思考题与习题

1. 什么是 PID 控制器?

2. 当应用控制器控制时, PID 控制参数主要是(

A. 比例系数

B. 积分时间

C. 比例时间 D. 微分时间

3. 简述组态王 PID 控件的功能与使用方法。

4. 当采用组态 E PID 控件进行控制系统设计时,需要设置的控件属性包括(

A. 比例系数 C. 比例时间 B. 积分时间

D. 微分时间

5. 如何采用组态 E PID 控件实现液位控制系统?

第10章

组态王与 OPC 设备的通信

教学目标与要求

- ☞ 理解 OPC 相关知识。
- ☞ 掌握组态玉与 OPC 的连接及使用。
- ☞ 掌握组杰王作为 OPC 客户端和服务器的设置方法
- ☞ 掌握网络 OPC 的配置过程。

引言

随着工业生产税罐不断扩大,工控系线需要集成的现场信息数量和种类不断增多,由于不同厂家的设备具有不同的通信机制。这便工控软件中包含了越来越多的底层通信模块,由于不同产控软件中的通信模块访问接口不尽相同,因而造成了工控软件相互之间不能通信,软件资源不能共享的普遍的问题。此外,当把 DCS 中所有的过程数据传送到生产管理系统时,必须按照各个供应厂商的各个机种开发特定的接口应用程序。由于程序中软件硬件接口的复杂性,导致将来系统升级时的工作量会相应增大。硬件设备的改进很可能导致整个软件的改动, 绘工控软件的设计和维护造成了极大的不便,

在 OPC 出现以前,传统的监控系统采用图 10.1 所示的方式。软件开发商需要开发大量的驱动程序来连接这些设备。即使硬件供应商在硬件上做了一些小小改动,应用程序就可能需要重写;同时,由于不同设备甚至同一设备不同单元的驱动程序也有可能不同,故软件开发商很难同时对这些设备进行访问以优化操作。硬件供应商也在尝试解决这个问题,然而由于不同客户有着不同的需要,同时也存在着不同的数据传输协议,故一直没有完整的解决方案。




图 10.1 传统的监控系统

OPC提出以后,这个问题得到了解决,即把OLE点用。上业控制领域。OPC是一个工业标准,OPC是OLE for Process Control 的缩写。这是面一些世界上著名的自动化系统和硬件、软件公司和 Microsoft(微软)紧密合作成设计的。OPC 建立 OLE 规范之上,是以OLE/COM 机制作为应用程序的通信标准。它为工业控制领域提供了一种标准的数据访问机制,对象的磁入和链接 OLE 是组件就是模型 COM 的前身,原本用来将 Office 文档嵌入到其他文档中。现在的 OLE 包容 下产新的特征,如纸一数据传输、结构化存储和自动化、已经成为独立于计算机场后,操作系统甚至硬件平有的一种规范,是面向对象程序设计概念的进一步推广。

OPC提出了一套統一的規范、采用典型的 Chiene Server 模式、如图 10.2 所示。针对硬件设备的驱动程序的硬件厂商或专门的公司定成、提供具有统一 OPC 接口标准的 SERVER 程序,软件厂商区 ARE OPC 标准编写 CASENT 程序访问(读/写)SERVER 程序、即可实现与硬件设备的通信。




图 10.2 OPC 设备连接



硬件供应商只需提供一套符合 OPC Server 规范的程序组,无须考虑需求;多种不同的 软件和硬件可以组合在一起;不同制造商的不同设备之间可以交换数据,无须重写大量的 设备驱动程序;所有不同的设备可以使用相同的方式编程;很容易通过 C++、Visual Basic、 VBA 编制自己的应用程序;可以在网络上使用(DCOM、分布式组件对象模型)。OPC 扩展 了设备的概念。只要符合 OPC 服务器的规范,OPC 客户都可与之进行数据交互,而无须 了解设备究竟是 PLC 还是仅表,甚至在数据库系统上建立了 OPC 规范,OPC 客户也可与 之方便地实现数据交互。

10.1 OPC 的基本结构

10.1.1 OPC 规范

OPC 规范包括 OPC 服务器和 OPC 客户两个部分,在硬件供应商和软件开发商之间建立了一套完整的"规则",只要遵循这套规则,数据之内或一者来说都是透明的,硬件供应商无须考虑应用程序的多种需求和传输协议。这个广发商也无须了解硬件的实质和操作过程。

OPC 技术本质是采用了 Microsoft 的 COM DCOM(组件对象模型)分布式组件对象模型)技术: COM 主要起为了实现软件复用。在操作,并且为基于 Windows 的程序提供了统的、可扩充的、而向对象的通信放议: DCOM 是 COM 这个在分布式计算领域的扩展。使 COM 可以支持在局域网、广域网块至 Internet 上 Vigli 資和上的对象之间的通信。

COM 标准为组件软件和应用程序之间的通信或一统 的标准,包括规范和实现两部分,规范部分规定了组件间的通信机制、由一COM 技术的语言无关性,故在实现时不需要特定的语言和对于系统,只要按照 COM 技术的语言无关性,故在实现时不需要特定的语言和对于系统,只要按照 COM 技术的语言无关性,故在实现时不需要特定的语言和对于系统,只要按照 COM 技术的进口。然而,由于特定的原因,目前 COM 技术的港口、企业的模型是 C/S(客户服务器)模型,OPC 技术的港口就是非于 COM 的 C/S 模式,因此 OPC 的开发分为 OPC 服务器,模型,OPC 按产和港田、进生,在 使用于 商,一般需要开发适用于硬件通信的 OPC 服务器。对于组态软件,一般需要开发 OPC 客户程序。对于 OPC 服务器的开发,由于多种编程语言在实现时都提供了对 COM 的支持,如 Microsoft C/C++、 Visual Basic、 Borland 公司的 Delphi 等。但是,开发 OPC 服务器的语言最好是 C 或者是 VC ++语言。对于 OPC 客户程序的开发,可根据实际需求,选用比较合适的、能够快速开发的语言。

OPC 包括·整套接口、属性和方法的标准集,提供给用户用于过程控制和工业自动化应用。OPC 规范有以下几种。

- (1) OPC Data Access。该规范是最早的 OPC 规范,它主要用于从控制设备获取数据提供给其他的 OPC 客户端。其最新的发行版本为 OPC Data Access 3.0 版。同早期版本相比,它的优势在于增强的浏览能力和同 OPC XML-DA 规范协作的能力。
 - (2) OPC Alarms&Events。该规范不同于 OPC Data Access 规范提供的连续数据的访

工控组态软件及应用

问,它提供了必要时的报警和事件通知能力。具体内容包括过程报警、操作员行为通知、报文消息和跟踪/审核消息。

- (3) OPC Batch。该规范支持了用于批处理的专门需求的 OPC 基本原理。它提供了用 于设备性能(符合 588.01 标准),该标准用于柔性制造和批处理控制)和"前操作环境的交换 接口。
- (4) OPC Data exchange。该规范提供了通过以太网总线通讯实现服务器到服务器的数据交换能力。它不仅提供了多厂商之间设备或软件的交互协作能力,还增加了远程配置、 诊断和监视、管理服务。
- (5) OPC Historical Data Access。该规范提供了访问历史数据的能力。它能以统一的风格返回从简单系列的数据日志系统到复杂的 SCADA 系统。
- (7) OPC XML-DA。该规范对于使用 XML 从外上数据提供了灵活、稳定的原则和格式。它利用了 Microsoft 和其他公司在 SQAR Sumple Object Access Protocol,简单对象访问协议)和网络服务方面的工作成果。
- (8) OPC Complex Data。该规范允许服务器基露和描述更为复杂的数据类型,如二进 钢结构和 XML 文档等。它需要和 OPC Data Access 规范或者 OPC XML-DA 规范协同使用。
- (9) OPC Commands。 这规范统 OPC 客户端和服务器编世别、发送和监视在设备上执行的控制命令的接口。

OPC Data Access 规治定 OPC 所有规范中或用域为广泛的一个。事实上,OPC 服务器的核心是数据访问现分器,其他类型的 QIC 服务器都是在数据访问服务器的基础上通过增加对象、扩充该户向来的。OPC Data Access 规范主要用于从控制设备获取实时数据并提供给具有 OPC 客户端的应用程序。

10.1.2 OPC 工作原理

OPC 规范以 OLE/DCOM 为技术基础,而 OLE/DCOM 支持 TCP/IP 等网络协议,因此 可以将各个 了系统从物理上分开,分布于网络的不同节点上。OPC 基金会采用一套标准的 OLE/COM 接口制定了 OPC 标准。它由两部分组成: 一部分是 OPC 服务器,它与数据源连接,数据源可以是智能仪表、PLC 等控制设备、OPC 服务器把从现场硬件设备采集到的 数据通过自己的接口提供给相关的用户: 一部分是 OPC 客户端,它通过 OPC 接口与 OPC 服务器相连从而得到服务器提供的各种信息。OPC 是数据源与客户端进行连接的接口 标准,它的本质是在现场设备和应用软件之间进行数据传输。OPC 系统结构如图 10.3 所示。

第 10 章 组态于与 OPC 设备的通信



图 10.3 OPC 系统结构

由图 10.3 可知,因控制系统的结构不同,OPC 服务器和 OPC 客户端之间的连接方式 也有所不同,一种是 OPC 客户端通过 OPC 接口直接与 OPC 服务器进行连接,一种是处于 远程的 OPC 客户端通过网络(以太网)间接地与 OPC 服务器进行连接以获取所需要的数据, 正是因为后一种连接方式的实现,使 OPC 实现了远视则用,使得应用程序的分布与系统 使件的分布无关,使于系统硬件配置,同时使 OPC 按口变得更为通用,得以广泛应用与 工业控制领域。

10.1.3 OPC 接口

OPC 规范提供了两套接上方案。即定制接口和自动化动口。定制接口效率高,通过该接口,客户能够发挥 OPC。服务器的敲住性能,采加 C++语言的客户一般采用定制接口方案;自动化接口使解释性语言和宏语言访问 OPC 服务器成为可能,是为基于脚本编程语言而定义的标准接口,可以使用 Visual Basic。Delphi、Power Builder 等编程语言开发 OPC 服务器的客户 以由,这两套标准接口的制造被大地方便了服务器和用不同语言开发的客户应用之间的通常。使用户对开发工具的选择有了较大的自由。

OPC 接口可以潜在地应用在许多应用程序中。它们可以用于从最低层设备中读取未加 正的数据,再转化至 SCADA 或者 DCS 系统; 也可以用于从 SCADA 或者 DCS 系统中采 集数据输入到应用程序中。OPC 是为从某一网络节点中的某一服务器中采集数据而设计 的,同时又能够形成 OPC 服务器。该服务器允许客户应用软件在由许多不同的 OPC 供应 商提供的服务器中传输数据,并可通过单一的对象在不同的节点上运行,其工作特点如 图 10.4 所示。



图 10.4 OPC 客户/服务器关系

工控组态软件及应用

虽然 OPC 规范规定了相应的通信接口标准,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问,易于实现与其他系统的对接。但是,对于如何来实现这些接口的方法并没有给出。所以,在开发 OPC 服务器时开发人员还需根据不同的硬件设备的特点来实现各个接口的成员函数,如图 10.5 所示。




图 10.5 OPC 自动化接口与定制接口

10.1.4 组态王 OPC 通信的说明

OPC 客户和 OPC 服务器进行数据更换风贷行两种不同的方式,即同步方式和异步方式。同步方式实现较为简单,当客户数风波少而且同服务器交互的数据最也比较少的时候可以采用这种方式,异步方式实现数为复杂。需要在客户设定中实现服务器问调函数。然而,当有大量客户和大量数据支付时,异步方式的效率更为。能够避免客户数据请求的阻塞,并可以最大限度地验看CPU 和网络资源。另一种者程序继续执行后面的操作,只要读或写的任务透迟至于申请读写,并由 OPC 服务器返回问调函数的执行结果。

随着OPC的公司用,出现了很多新OPC 规范和版本,而且不同的版本通常都有不同的附加特性。OPC 标准详细说明了其本身的警报和事件、历史数据存取和安全性等内容。在所有OPC 规范中,应用最广泛的是 OPC Data Access(OPCDA),它用于将实时数据从 PLC、DCS 和其他控制设备转移到 HMI 和其他显示客户端。TRACE MODE HMI 完全支持 OPCDA 规范。OPC 描述了 OPC 服务器和 OPC 客户端客户端这两个程序模块间的相互作用。举一个有关 OPC 的例子:一个程序通过通信协议从 PLC 获取数据,并通过 OPC 服务器协议将数据传送到支持 OPC 客户端接口的另一个程序,如 HMI。在这里,OPC 服务器协议将数据传送到支持 OPC 客户端接口的另一个程序,如 HMI。在这里,OPC 服务器是 PLC 和 HMI 软件间的网关。

组态 E 充分利用了 OPC 服务器的强大性能,提供方便高效的数据访问能力。在组态 E 中可以同时拄接任意多个 OPC 服务器,每个 OPC 服务器都被作为一个外部设备,可以定义、增加或删除它,如同一个 PLC 或仅表设备一样。

在 OPC 服务器中定义通讯的物理参数,定义需要采集的下位机变量;然后在组态 E 中定义组态 E 变量和下位机变量(数据项)的对应关系。在运行系统中,组态 E和每个 OPC 服务器建立连接,自动完成和 OPC 服务器之间的数据交换。

同时,组态王本身也可以充当 OPC 服务器,向其他符合 OPC 规范的厂商的控制系统 提供数据。

第 10 音 组态王与 OPC 设备的通信



在作为 OPC 服务器的组态 E中定义相关的变量,并和采集数据的硬件进行连接,然后在充当客户端的其他应用程序中与 OPC 服务器(组态 E运行系统)建立连接,并且添加数据项目。在应用程序运行时,客户端格按照指定的采集频率对组态 F的数据进行采集。

【注意】组态王作为 OPC 服务器的名称为 "King View. View.1"。

10.2 组态王 OPC 通信实例

组态 E在原有的 OPC 客户端的基础上添加了 OPC 服务器的功能,实现了组态 E对 OPC 的服务器和客户端的统。通过组态 E OPC 服务器功能,用户可以更方便地实现其他支持 OPC 客户的应用程序与组态 E之间的数据通信和调用。。

OPC 之间的通信是以变量为单位的,在 OPC 服务器上定义的变量和要采集的硬件进行连接,并生成唯一表示此变量的 ID 标识。此变量中联合 有变量的数值、变量相关的信息,外部的程序能够访问的就是此变量的所有信息。即 OPC 服务器与外部的数据的传输是通过变量进行对应的。

10.2.1 组态王作为 OPC 客户端

以广州致远电子有限公司的 ZOPC Server 为例讲解 OPC Server 的使用方法, 实现组态 王作为客户端与 ZOPC Server 的通信

【操作步骤】

1. 在 OPC 服务器中定义数据项

OPC 服务器作为。个独立的应用程序、可能由硬件制造商、软件开发商或其他第三方提供,因此数据项点义的方法和界面都可能存所差异。ZOPC Server 应用程序是一个高级的 I/O 服务器、处性友好的界面,支持 DDE、AdvanceDDE 和 FastDDE 等数据访问方式。ZOPC_Server 文持操作所有的 ZLGCAN 系列接口卡式CAN 系列功能模块和 ZLGDeviceNet 系列板卡及 Modbus 模块。只要在 PC 上插上这些板卡中的任何一种或几种,再运行本服务器软件,在服务器软件中进行一些相关配置以后,就可以使用任何一种支持 OPC 协议的客户端软件(例如组态软件: 组态 E KingView、MCGS、WinCC、InTouch 等)来连接到此服务器,通过此服务器来跟 CAN 网络、iCAN 网络或 DeviceNet 网络、Modbus 网络进行数据的传输。下面以 NDAM-3800 模块为例,假设它拄接在 IP 地址为"192.168.0.207"以太网 E设备 上。运行 ZOPC_Server 软件,把服务器的工作区切换到 Modbus 工作区,如图 10.6 所示。

添加新设备:在使用 ZOPC_Server 服务器时,需要在相应的"设备操作"中选择添加新的设备选项。 L业以太网教学实验 开发平台上,各个模块间通信协议采用的是Modbus/TCP 协议,固在"设备操作"下拉菜单中选择 Modbus 选项,并在 Modbus 子菜单项中选择并添加新设备"Add Device",将出现图 10.7 所示的对话框。







图 10.6 ZOPC Sever 服务器软件



按表 10-1 所示设置设备属性。

添加从站: 在"Modbus"面板上单击选中"192.168.0.207"节点, 然后右击并选择 Add Slave 菜单,如图 10.8 所示: 再在弹出的 Add Slave 对话框中,按表 10-2 所示参数输 入从站配置, 再单击 Add 按钮, 如图 10.9 所示。

表 10-1	OPC	设备属	性的配置

配置项	数值	说明
Device IP	192.168.0.207	该IP用于索引所安装的多个主站设备
Port	502	Modbus 操作端口
Refresh Cycle	100	刷新周期







图 10.8 添加从设备

图 10 9 添加从站

表 10-2 ZOPC 从设备属性的配置

配置项	数值	说明
癿重火	SX IE	NC 49
Slave Type	NDAM-3800	从设备型、一个主设备可带多个设备
Slave Addr	1	从设备10个):区别同一主设备的多个从设备
DO Channel0	1	处长测试值:填0或1,用于检测连接情况

展开面板中的列表,单击选中 Stave Status 选项,在 OPT Server 的 Modbus 面板上将 会出现图 10.10 所示的从设备及货输入输出数据项。 对于 服务器操作" | "启动服务器"命令,然后在 Modbus 面板上单击选中"192.168.0.00" 节点的子节点"NDAM-3800_1", 行击,在弹出菜单选整 Go Online 命令。如果设备连接无误,则网络中的从站设备图标会由 文变为 此时 OPC 服务器的设置包 完成,OPC 的客户端可以从服务器中读写数据,如图 10.10 标系。



图 10.10 服务器运行界面



2. 建立和删除 OPC 设备

组态 E中支持多 OPC 服务器。在使用 OPC 服务器之前,需要先在组态 E中建立 OPC 服务器设备。如图 10.11 所示,在组态 E T 程浏览器的"设备"项目中选中"OPC 服务器"选项,工程浏览器的右侧内容区显示当前工程中定义的 OPC 设备和"新建 OPC"图标。



双击"新建"图标、组盘上下独自动搜索当前的注意系统中已经安装的所有 OPC 服务器, 然后弹出"食看 OPC 服务器"对话框, 如图 10.12 所示。




图 10.12 "查看 OPC 服务器"对话框

"网络节点名"文本框中为要查看 OPC 服务器的计算机名称,默认为"本机"。单击"查找"按钮,如果查找成功,则在"OPC 服务器"列表中显示目标站点的所有已安装的

第 10 章 组态干与 OPC 设备的通信



OPC 服务器名称,如果没有查找到,则提示查找失败。"OPC 服务器信息"文本框中显示 "OPC 服务器"列表中选中的 OPC 服务器的相关说明信息。如选中"ZLGCAN OPC SERVER V2.10"选项,则在信息中显示"OPC.ZOPCSERVER-V2.10"。"读写方式"选项是用来定 义该 OPC 设备对应的 OPC 变量在进行读写数据时采用同步或异步方式。"尝试恢复间隔" 和"最长恢复时间"选项用来设置当组态 E与 OPC 服务器之间的通信出现故障时,系统 尝试恢复通信的策略参数。用户可以在列表中选择所需的 OPC 服务器,单击"确定"按 贯、"查看 OPC 服务器"对话框自动关闭、OPC 设备建立成功。如选择图中的"ZLGCAN OPC SERVER V2.10"选项,建立的 OPC 设备如图 10.13 所示。



对于已经上次的 OPC 设备,如果用户确认不再需要,可以将它删除,选中要删除的 OPC 设备,右击,在弹出的快捷菜单中选择"删除"命令,单击"是"按钮,则将该设备从组态王中删除。

3. OPC 服务器与组态王数据词典的连接

OPC 服务器与组态 E数据词典的连接如同 PLC 或板卡等外围设备与组态 E数据词典的连接一样。在组态 E 工程浏览器中,选中数据词典,在工程浏览器右侧双击"新建"图标,选择 I/O 类型变量,在连接设备处选择 OPC 服务器,如图 10.14 示。

在寄存器下拉式菜单中列出了在 OPC 服务器中定义过的所有项目名及数据项,项目 名和数据项以树型结构排列,如果某个分支下还有项目的话,则双击该分支,隐藏在该分 支下的数据项会自动列出来。双击选择对应的数据项,则选择的数据项会自动添加到"寄 行器"中。这样,就可以实现组态 E与 OPC 服务器间的数据交换。



图 10.14 OPC 服务器与组态王数据词典的连接

10.2.2 组态王作为 OPC 服务器与 WinCC 通信

组态王作为服务器,其所有变量都可以被外部的客户通进行访问,访问的对象是变量 或变量的域,而且对于可读等变量的可修改的域,现实可见通过对组态王 OPC 服务器的 访问得到相应的数值并能够修改相应的数值。

OPC 客户作为《个独立的应用程序,可能划》使件制造商、软件开发商或其他第三方提供,因此数据现底英的方法和界面都可能可换差异。

【举例】以 MCC 作为 OPC 客户端为例说明组态 Ł OPC 服务器的使用, WinCC 通过组态干读取单容水箱的液位。

【操作步骤】

1. 新建组态王工程

启动"组态王" L程管理器(ProjManager),选择"文件"|"新建工程"菜单命令或单击"新建"按钮。

在工程浏览器的"数据库"项中选择"数据词典"选项,新建一个 PID_PV_Value 的变量,如图 10.15 所示。连接设备为百特仪表,仪表逻辑设备名称为"baite1",连接的寄存器为"REAL1",数据类型为"FLOAT"。

当使用工程管理器新建 个组态 E工程后,进入组态 E工程浏览器,新建组态 E画面。选择工程浏览器左边的"工程目录显示区"中"画面"项,右面"目录内容显示区"中显示"新建"图标,右击"新建"画面图标,显示快捷菜单,如图 10.16 所示。





义变雕					
基本属性 探測	定义』记录和安	全区			
	PID_FV_Value				Time I
安建类型	1/0实数		*		1000
獅生					
结构成员			- K	页类型	
成员猫迷					
变化灵敏度	0	初始値	0 000000		水态
最小值	0	# 大道	100		厂 保存舱款
最小原始值	D	最大原始值	000000000		厂 保存款值
连接设备	bustel	*	采集頻率	1000	奎砂
寄存器		12	特换方式		
数据类型		7	(6) 组	性の形	9 30 1
读写画性	C 油質 6 円	後の日曜	厂 行済mu	访问。	ZIN
		图 10.15	新建设量		TE II
		■ 10.15	新建盘		E B
		图 10.15	新建设		
画面名称		10.15	新建变量		- I
画面名称			新建安量	A STATE OF THE STA	The state of the s
画面名称 对应文件	bre08902 pic		新建安量		- I
画面名称			新建安置	The state of the s	T T
画面名称 对应文件			柳建安		- R
画面名称 对应文件。 注释	breosgo2 pic			国画 意思	
画面名称 对应文件, 注释	pre08002 pic				600 :
国面名称 对应文件,注释 互应 位	breesg02 pic	显示表情 网络		高	600 :
国面名称 对应文件, 注释	breesg02 pic	显示表情 网络西南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南		高	600 :
国面名称 对应文件,注释 互应 位	brecogoe pic	显示透信 风 00 显示高度 400		高	600 :
国面名称 对应文件,注释 国面位置 反边 同面回风格	bredego2 pic	显示表情 网络西南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南		高	600 :

图 10.16 "新画面"对话框

单击"确定"按钮,新建画面完成,进入"开发系统"。按照前面介绍的界面制作方法设计组态界面,如图 10.17 所示,把变量"测量值 PV1"与界面中的水箱液位后的"##.##" 就动态显示水箱液位值。




图 10.17 组态至界面

启动组态王的运行系统,组态王的QPC服务器是指组态王的运行系统。

2. 新建WINCC工程

启动 WinCC 项目管理器。在项目管理器的工具栏中选择"文件"["新建"菜单命令或单击菜单栏中的"新建"图标,同样都会弹出"项目类型选择"对话框。用户可以选择单用户项目、多用户项目或客户机项目,如图 10.18 所示。

这里选择单用户项目,单击 OK 按钮,弹出"创建新项目"对话框。在对话框中选择保存新建项目的驱动器名称如 D 盘,然后选择需要保存项目的文件夹或者新建一个文件夹,再为新建项目命名。当单击"创建"按钮后,弹出新建项目的项目管理器。

创建了一个项目如"yewei"后,在 WinCC 项目管理器浏览窗口中右击项目名称"yewei",并选择"属性"选项,弹出 Project properties 对话框,如图 10.19 所示。

在 WinCC 项目管理器浏览窗口中右击 "计算机",选择 "属性"选项,弹出 Computer list properties 对话框,如图 10.20 所示。

计算机列表中显示项目创建的所有计算机列表。选择要设置属性的计算机,单击 Properties 按钮, 弹出"计算机属性"对话框。







Green Update Colle Notificps Chrone
Green Date of the Curver Paper

Type:
Green Date Chrone Paper

Type:
Green Date Chrone

Chrone Date
C

图 10.18 "项目类型选择"对话框




图 10.20 Computer list properties 对话框

设置计算机属性的步骤:选择"计算机"|"属性"|"运行系统"|"运行语言""起始画面"命令。

在 WinCC 项目管理器浏览窗口中右击"图形编辑器",选择"新建画面"命令,打开 图形编辑器,初始图形文件名是"NewPdl0.Pdl",可以根据自己需要进行重命名。打开新 建画面如图 10.21 所示。



图 10.21 WinCC 中新建画面

在画面上放置 个 I/O 域,从"智能对象长对象选项板中选择"I/O 域"对象,如图 10.22 所示。



图 10.22 I/O 域设定

在"变量"域中单击文件夹图标打开变量管理器选择,如图 10.23 所示。

在管理器中选择 OPC 项,找到组态 E OPC 服务器的名称 "KingView.View.1",把 I/O 域与组态 E 中的变量 "PID_PV_value" 关联起来,单击"确定"按钮关闭对话框并且保存画面。单击图形编辑器中的"运行(激活)"按钮,激活 WinCC 项目。






图 10.23 变量管理器

在 KingView 服务器和 WinCC 客户端的画面包 显示组态变量的数值。当 KingView 服务器的液位发生变化时,随后 WinCC 客户端的 VO 域将显示变化的值,如图 10.24 所示。




图 10.24 组态王与 WinCC 通过 OPC 通信

10.3 组态王网络 OPC 通信实例

组态 E 支持网络 OPC 功能, 组态 E 与组态 E 之间可以通过网络以 OPC 方式进行通信, 同样其他 OPC Client/OPC Server 也可以通过网络与组态 E 之间以 OPC 方式进行通信。组态 E 作为 OPC Server 时只能在 Windows NT/2000/XP 上使用。

在使用网络 OPC 模式前,需要使用 DCOM 配置工具对系统进行配置。本节主要介绍组态 E和组态 E之间通过网络互联,其他 OPC 程序连接方法相同。





10.3.1 客户端和服务器初始配置

在通过网络实现组态 E和组态 E通信时, 首先要确保联网的计算机的 IP 地址必须在同一个网段内, 这样才能实现相互之间的通信, 还要进行相关设置。

【操作步骤】

- (1) 关闭计算机 Windows 防火墙。单击 Windows"开始"按钮,选择控制而板,最后 选择 Windows 防火墙。在"常规"选项卡中,选择"关闭(不推荐)"选项。在"例外"选 项卡中,添加 OPC Server Enumerator (OpcEnum.exe 在 C:\Windows\system32 日录下)和 "Microsoft Management Console" (mmc.exe 在 C:\Windows\system32 日录下)选项到"例外" 列表中。此外,还要添加端口,端口号的名称可以任意,端口号为 135。
- (2) 所有的计算机设定相同的用户名和密码。在利用 OPC 实就数据访问时用户名和密码必须匹配。
- (3) 设置本地安全策略。单击 Windows "开始"按钮、改一控制面板中的管理工具,然后选择本地安全策略。在目录树下,找到安全设置大地集略(安全选项。找到"网络访问:本地账户的共享和安全模式"选项,双击打五、一个本地安全设置中选择"经典-本地用户以自己的身份验证"选项。

10.3.2 组态王服务器端的 DCOM 配置

在本地上位机中安装了 KingView 0.53 版软件,作为委然的监控组态软件,与下位机 PLC 系统通信,完成数据的表集和控制功能,实现整个控制系统的集中监控。同时,为了 满足集成自动化的需要,上层的管理级要采集该价值系统的数据,在保证不修改该监控系统硬件的情况下,以对软件部分进行适当的修文使可实现数据的传输。利用 KingView 的 OPC 功能,其本少少之允当 OPC 服务器。同其他符合 OPC 规范的控制系统提供数据。在 KingView 中意义 机关的变量,并和采集数据的硬件连接,然后在充当客户端的其他应用程序中与 KingView 改行系统建立连接,并且涂加数据项目,以使能实现数据通信和调用功能。在应用程序运行时,客户端格按照指定的频率采集 KingView 的数据。

KingView 作为 OPC 服务器的配置过程: 在 KingView 开发系统中, 首先建立 KingView 为 OPC Server, KingView 的 OPC 服务器名称为 KingView. View. 1: 然后对充当 OPC 服务器的上位机进行 DCOM 程序的配置。DCOM 配置过程如下:单击"开始"按钮,运行dcomcnfg 命令进入组件服务,如图 10.25 所示。



图 10.25 XP 运行程序

第 10 章 组态王与 OPC 设备的通信



打开组件服务;计算机,我的电脑,如图 10.26 所示。右击打开"属性"对话框,设置默认属性,勾选"在此计算机上启用分布式 COM"复选框。注意:如果此项做了改变需要重新启动计算机才能生效。默认身份验证级别为"连接",默认模拟级别为"标识",如图 10.27 所示。




图 10.27 属性对话框

选择 "COM 安全"选项卡设置访问权限和启动权限,如图 10.28 所示。在访问权限编辑界面中添加 Everyone 选项到"组或用户名称"列表,如图 10.29 所示。







图 10.28 设置访问权限

图 10.29 添加用户

设置允许访问权限。在启动权限编辑界面中流动 Everyone 选项到"组或用户名称"列 衷,设置允许启动权限,如图 10.30 所示。

设置应用程序 King View. View 的 BOOM属性。在"安全"选项卡中启动权限、访问权限和配置权限都选择"自定义"。分为位定们的编辑界面中添加 Everyone 选项到"组或用户名"列表。分别设置它们的美国动权限、允许访问和限和允许配置权限如图 10.31 所示。在"标识"选项卡中选择"交互式用户"选项。如图 10.32 所示。单击"确定"按例、设置完成。



图 10.30 启动权限



图 10.31 更改配署权限

右击 OpcEnum 选择 "属性" 选项, 打开 "属性" 对话框如图 10.33 所示。在"常规" 选项卡中将身份认证级别设置为"连接"。在"位置"选项卡中勾选"在此计算机上运行应用程序"复选框。在安全选项卡中启动权限、访问权限和配置权限都设为"自定义"。



在标识选项卡中选择"下列用户"选项,输入本机的用户名和相应的密码,单击"确定"按钮,设置完成。



東京 (京置 文字 15%の 称が (京型 大阪 25%の 称が (京型 25% 15%の 称が (京型 25%の で 15%の で 15%の (京型 25%の (京型 25%0 (京型 25%0 (г)))))))))))))))))))

图 10.32 标识设置图

图 10.33 OpcEnum 配置

10.3.3 组态王客户端通过 OPC 连接服务器

组态王作为客户端通过网络 QPC 选接服务器时,首先必须参照上节的 DCOM 设置方 法对客户端进行 DCOM 设置,客户端的组态王作为 QPC。 。 能与组态王 QPC 服务器连接。

【操作步骤】

(1) 定义 OPC 服务器。在工程浏览器等。这样"OPC 服务器" 选项, 然后以击"新建" 图标, 弹出、心看 OPC 服务器"对话柜, 第"网络节点名"文本框中输入服务器的机器 节点名, 如运行机态上的服务器为"test", 则输入"\test", 单击"食找"按钮后, 列表中会列出 test 机器上所有的 OPC 服务程序, 选中"KingView.View.1"选项, 然后单击"确定"按钮, OPC 服务器就定义好了, 如图 10.34 所示。



图 10.34 组态王 OPC 服务器



(2) 客户端定义变量。在客户端定义变量与组态 E OPC 服务器上的变量建立连接。例如定义 test, 连接设备中选择刚才定义的 OPC 服务器 "Kingi Vew, View, 1", 在"寄存器"选项中单出元程站点上的变量列表, 选择相应变量的域。例如, 选择"a, value", 如图 10.35 所示。



图 10.35 定义 OPC 变量

(3) 启动客户端运行系统,就实现 P红点 P通过网络 OPC 交换数据。

本章小结

OPC 作为一个重要的工业标准,目的是为工厂成长设备或者控制室数据库中的大量数据源之间的通信提供、种标准的通信机制、定架硬件厂商和应用软件开发者分离开来,大大提高了双方的广角效率。因而,OPC 在来速变到重视。组态软件与OPC 服务器之间的数据交换是应用绝对回交换数据的关系,组态软件不需要包含各自设备的驱动程序,这可减少多个设备驱动程序同时存取可能引起的冲突。本章重点介绍组态上中 OPC 的基本机构,包括了OPC 加信。并介绍了组态工作原理等,通过实例了解组态上作为服务器和客户端实现OPC 通信,并介绍了组态王网络 OPC 通信。并介绍了组态王网络 OPC 通信。并介绍了组态王网络 OPC 通信。并介绍了组态王网络 OPC 通信的设置过程。



组态王作为 OPC 服务器与 VB 通信

为了方便使用组态王的 OPC 服务器功能, 组态王提供了一整套与组态王的 OPC 服务器连接的函数接口, 这些函数可通过提供的动态库 KingViewCliend.dll 来实现。用户使用该动态库可以自行用 VB、VC 等编程语言编制组态王的 OPC 客户端程序, 动态库中提供的接口内容及用法如下:

- (1) int StartCliend(char* node); 与组态王 OPC Server 建立连接入口参数: node 为机器 节点名称。
 - (2) int ReadItemNo(); 得到组态王 OPC 中列出的项目总数。

第 10 章 组态于与 OPC 设备的通信



- (3) int GetItemNames(char* sName, WORD wItemId); 得到某个项目的名称。
- (4) int AddTag(BSTR sRegName, WORD *TagId, WORD *TagDataType); 将某个项目添加采集列中。
- (5) int WriteTag(WORD Tagld,BOOL bVal,long IVal,float fVal,char* sVal); 修改一个可读 写变量的可读写的域的值。
 - (6) int ReadTag(WORD TagId.BOOL *bVal.long *IVal.float *fVal.char* sVal): 读数据
 - (7) int StopCliend(); 断开与组态王 OPC Server 的连接。
- 以上提供的函数,在整个的调用过程中有相应的次序和功能,用户需要先调用 StartCliend()函数,启动与组态王的连接,用户可以通过此函数的 NODE 参数,来控制与 哪台计算机的组态王进行连接。

如用户不知道应该读取的项目在组态王中的表现形式,用户可以通过调用 ReadItemNo() 函数,然后通过返回的数目,依次调用 GetItemNames 得到项目的名称,如用户已经知道了要读取的变量名称,用户可以通过以下方法合成项目名称。因为组态王的 OPC 服务器对外部暴露的项目支持到域,用户可以使用组态王变量分析。""+域名称,如变量名为锅炉温度,如果用户需要读取它的值,用户合成项具名标定"锅炉温度、Value"、Value 是变量的数值域。

当用户合成了要采集的项目名称后,用大评调用 AddTag()函数将要采集的项目添加到采集的列表中,用户必须进行该操作。 对对能进行项目的数据采集。当用户调用此函数后,函数将返回项目在采集列表中的位置(Tagld)和项目的数据类型(TagDataType),并且用户将根据返回的信息进行采集

当用户添加完成采集项目列表后,可以通过调阅 ReadTag()和 WriteTag()函数来对项目进行读写,其参数中 TagId 是通过 AddTag()和数得到的项目的位置号,后面的 4个变量是项目的数值,用户根据项目的数据类型,得到或者写入项目的数值。

用户在程序退出之前,应调用 StopCliend()函数,断开客户端与组态王的连接。

下面以 VB 编程为例简要说明如何使用组态王提供的 OPC 服务器的动态库。

- (1) 打开 VB, 新建一个工程, 如工程 1。
- (2) 在工程中加入一个模块, 如 Module I。
- (3) 首先在模块中声明要引用的 OPC 服务器的动态库函数,如图 10.36 所示。
- (4) 新建一个窗体,在窗体上加入按钮,分别定义为连接服务器、断开服务器、获得项目数、获得项目名称、加入变量、写数据等。
- (5) 在窗体中加入一个简单列表框、MSHFLEXGRID 控件或 LISTVIEW 控件,这里以 MSHFLEXGRID 控件为例说明,同时加入一个定时器,其频率为 500ms。
- (6) 編程:分別用各种函數達接到各个按钮上。获得的项目总数作为全局变量,用该变量作循环获得项目名、将项目名添加到列表框中,如图 10.37 所示。然后,在定时器定时事件中定义依次读取数据。
- (7)运行时,先连接服务器,然后读取项目名,将项目名添加到 GRID 控件中,当定时器定时事件发生时,便读取所有定义的项目的数据,结果如图 10.38 所示。
 - (8) 退出时,先断开服务器的连接。





图 10.36 声明 OPC 服务器动态库函数



- 1. OPC 的基本思想是什么?
- 2. 和 DDE 技术相比, OPC 有哪些优越性?
- 3. OPC 数据存取规范规定的基本对象有哪些?
- 4. 组态下的 OPC 服务器名称是

5. OPC 规范包括 两个部分, 在硬件供应商和软件开

发商之间建立了一套完整的"规则"。

- 6. 作为 OPC 客户端, 组态王如何与 WinCC 通信?
- 7. OPC 规范提供了两套接口方案,即()。
 - - A. 定制接口 B. 服务器接口 C. 自动化接口 D. 客户端接口
- 8. 作为服务器, 组态王如何实现与 WinCC 通信?
- 9. OPC 客户和 OPC 服务器进行数据交换方式有()。
 - A. 同步方式 B. 单向方式 C. 双向方式 D. 异步方式
- 10. 在网络通信中如何进行 DCOM 配置?
- 11. 建立组态王工程,并实现组态王与组态王之间通过 OPC 通信。
- 12. 建立组态 E L程, 并实现组态 E 与 VB 之间的 OPC 通信。

第11章

组态王与数据库

教学目标与要求

- → 了解组杰王支持的数据库的类型。
- ☞ 掌握组态王 SOL 访问功能。
- ☞ 熟悉 Access 数据库与组态王的连接
- 執悉组态王如何与通用数据库连接。
- ☞ 熟悉组态王数据库指令的应用

引言

在组态监控系统中, 存在大量实时; 在规型,如报警检测、实时数据显示、参数列表显示、趋势骤然。同时,操作员也要利用当前及过去一段时间的数据进行变化趋势分析; 控制工程师要通过由这些数据绘制的趋势曲线调节合适的控制参数; 管理人员则要求将这些数据组织成表格以帮助进行如节能、提高生产率、计算总产值、总能耗等各种高层次的综合分析。在监控系统中, 不仅需要对周期采集的大批的实时数据及已经过去的历史数据进行合理的组织和妥善的保存, 而且还要为所有访问这些数据的任务提供方便快捷统一的接口,以满足不同任务对实时或历史数据进行处理的需要, 简化实时作业的程序设计。

实时数据库可用于测控过程的自动采集、存储和监视、如图 11.1 所示,可在线存储每个工艺过程点的多年数据,可以提供清晰、精确的操作情况画面,用户既可浏览工厂当前的生产情况,也可回顾过去的生产情况。可以说,实时数据库对于流程工厂来说就如同飞机上的"黑匣子"。




图 11.1 监控站数据库系统

目前,商品化的数据库管理系统以关系型数设计为主导产品。按照数据库的规模和功能,从实用上一般将数据库分为大中型数据体和一人数据库。大中型机和 PC 服务器上的数据库管理系统包括 Oracle、Sybase、thromix、DB2 和 MS SQL Server等。个人数据库是运行在个人计算机上的桌面型数据库产业系统,如 Visual EoxPro、Access、dBase、Paradox等。不论是大型还是桌面型、窗口,都是对象关系型数据库管理系统。

11.1 组态王支持的数据库类型

在计算机式 紧绕的设计中引入数据库技术,为实现实时作业软件的通用化奠定了基础。因为不同的工业对象,就其计算机处理来说是极其相似或完全相同的。例如,一个电站温度信号的采集与转换同一个炼油装置的温度测点的计算机处理是一样的。因此,人们完全可以把监控对象抽象成由数据库表示的数据结构,在数据库中保留监控对象的各种信号的综合信息,当监控对象改变时,只需修改数据库中的部分数据即可。尽管监控对象不同,数据库中的数据有不同的物理意义,但对计算机而言,其处理、运算以及显示等,除了数据的名称和说明之外并没有什么区别。这样,只要合理设计数据库的结构及对数据库的访问操作,以数据库为基础建立采集、转接、处理及各种控制算法的程序库,通过组态就可以自动生成针对某一特定生产过程的实时作业系统。

组态 E 支持的数据库 主要有 Oracle、SyBase、MS SQLServer 数据库、dBase 数据库、MS Access 数据库等。

11.1.1 Oracle 数据库

Oracle 是 Oracle 公司的数据库管理系统,是一个协调服务器和一个用于支持任务决定型应用程序的开放式数据库管理系统。



Oracle 可以完全移植到 80 多个不同的硬件和操作系统平台 L,从 PC 到太型机和超级 计算机。平台包括 UNIX、OS/2、Macintosh、Windows 3.x、Windows 9x、Windows NT 和 Novell Netware 等。这种移植性允许自由选择数据库服务器平台以满足目前和将来的需要 而又不影响已有的应用程序。Oracle 使用一种自调整的多线程服务器结构,在这种结构中, 数据库服务器的进程可以动态调整到当前的工作核荷。它还引入了并行查询的选项,优化 了查询功能,为了和 Oracle 通信需要进行设置。

【操作步骤】

- (1) 在组态 E 本机 上安装 Oracle Standard Client; 运行 SQL_Net Easy 配置为 SQL 连接 分配字符串: 创建一个数据源名: 使用 SQLConnect()连接。
- (2) 配置 SQL_Net: 启动 Oracle 的 SQL_Net Easy Configuration: 默认情况下,服务器的化名将以 wgs_ServerName_orcl 开始,数据库的化名在组态 E SQLConnect()函数中使用; 修改化名,单占 OK 按钮; 选择 Modify Database Alias Sclect Network Protocol 选项。其命名管道是 Oracle 服务器的计算机名。
- (3) 配置数据源名:启动控制而板中的 ODBC、发射 System DSN 属性页,单击 Add 按钮、弹出 Create New Data Source 对话框:选择 Oracle ODBC 驱动,然后单击 Finish 按 针。ODBC Oracle Driver Setup 将会弹出。 你 Data Source Name 框中,输入自己的 Oracle 服务器名:单击 Advanced 按钮,弹出 ODBC Oracle Advanced Driver Setup 对话框。单击 Close 按钮,ODBC Data Source Administrator 对话框将再次出现,如图 11.2 所示,单击"确定"完成。



图 11.2 定义 Oracle 7.2 数据源

11.1.2 MS SQLServer 数据库


MS SQL Server 是 Microsoft 公司的 · 个高性能的关系数据库管理系统,完全运行于 Microsoft 的 Windows NT 操作系统下。MS SQL Server 的版本从 6.5 开始,上要运行于 Windows NT 操作系统下,它以前的版本也可以运行于 IBM 的 OS/2 操作系统下。MS SQL Server 提供了 OLE 技术和 Visual Basic 的集成。MS SQL Server 是围绕一个并行结构创建的。允许并行地执行内部数据库函数并提供改进的性能和伸缩性。



MS SQL Server 数据库支持 3 种数据类型。char 类型包含定长的字符串。组态 E对应 变量需要是字符串,必须指定长度。SyBase 和 SQL Server 支持最长 255 个字符。int 类型 对应组态 E的整数变量。如果变量长度没有确定,长度将被设置成数据库默认值。float 类型对应组态 E的实型变量,无须为这种变量设定长度。为了和 Microsoft SQL Server 通信需要进行设置。

【操作步骤】

(1) 配置 Windows 的数据库用户: 打开 Windows 控制面板的 32 位 ODBC 数据源管理器。单击"添加" 按钮、选择 SQL Server 选项,弹出 ODBC SQL Server 配置画面; 在 Data Source Name 文本框填写数据源名称。在 Server 文本框填写数据序 Server 名称。在网络地址中,填写 SQL Server 的访问地址。单击 Option 按钮,在数据库名栏填写数据库名称,如图 11.3 所示。SQL Server 名称必须和网络上 SQL Server 的名称一致。具体名称通过 SQL Server 管理程序 SQL Enterprise Manager 确认。



THE SQL Server WHILE

(2) 使用 SQLConnect()函数连接: 连接格式为"QDConnect(ConnectionID, "DSN=; DATABASE=;UHD;; WD="); SQL Server用到的 SQLConnect 属性见表 11-1。

	ACTIT ONE POTITION IN ITAL
属 性	值
DSN	ODBC 中定义的数据源名
UID	登录ID号
PWD	密码,区分大小写
SRVR	数据库所在的计算机名
DATABASE	所要访问的数据库名

表 11-1 SOLConnect 属性表

11.1.3 Access 数据库

Access 是 Office 软件包的成员之一,是一种关系型数据库软件。Access 擅长对数据进行处理,例如建立、排序、分类及汇总数据等操作。除此以外,美化数据输入界面的窗体、数据访问页,强调所见即所得的报表,再加上 Access 所擅长的宏与模块功能,奠定了 Access 在小型数据库系统的领先地位。

Access 中数据库文件不是简单地存储数据库的表,这是 Access 与其他桌面数据库的 个重要区别。Access 数据库文件不仅包含传统意义上的表,还包括操作或控制数据的其



他对象(如資詢、窗体和报表等)。Access 是开发单机小型数据库应用系统的理想 [具, 可以独立开发数据库应用系统,也可以作为后台数据库与 Visual Basic 等高级语言结合使用。

Access 和 Visual Basic 使用相同的数据库引擎,即 Microsoft Jet。由于 Access 和 Visual Basic 使用相同的数据库引擎,因此可以建立既包括 Access 组件,又包括 Visual Basic 组件的应用程序,这样就提高了程序的稳定性,充分发挥了一者各自的优点。

SQL 访问管理器支持 Access 数据库的 5 种数据类型。有效的数据类型种类由用户所使用的 ODBC 的版本所决定。类型 text 包括定长字符串和组态 E中的字符串变量相对应,必须设定参数。Access 数据库最多支持 255 个字符。

组态 E SQL 访问功能能够和其他外部数据库(支持 ODBC 访问接口)之间的数据传输。 实现数据传输必须在系统 ODBC 数据源中定义相应数据库。

【操作步骤】

(1) 进入"控制而板"中的"管理工具", 双击"数据源(ODIC)"选项, 弹出"ODBC 数据源管理器"对话框, 如图 11.4 所示。

有些计算机的 ODBC 数据源是中文的(如图 11.4 所不)、小时的是英文的, 视机器而定, 但是两种的使用方法相同。

- (2) "ODBC 数据源管理器"对话框中前设计工作 分别是"用户 DSN"和"系统 DSN", 二者共同点是在它们中定义的数据源等价值了如何与指定数据提供者在连接的信息,但二者又有所区别。在"用户 DSN" 法现实中定义的数据源只对当前用户可见,而且只能用于当前机器上;在"系统 DSN" 法证下中定义的数据源对当前机器上所有用户可见,包括 NT 服务。因此,用户根据数据,使用的范围进行 QABC 数据源的建立。
- (3) Microsoft Access 数据产建立 ODBC 数据源的过程如下: 在机器上 D 盘根目录下建立 个 Microsoft Access 数据库, 名称为 "SQL"或其他 mdb", 双击 "数据源(ODBC)" 选项, 弹出 "ODBC 数据原产理器" 对话柜, 边域"系统 DSN" 选项卡, 如图 11.5 所示; 单击右边 "添加"支机、弹出 "创建新数据》 窗口, 从列表中选择"Microsoft Access Driver(* mdb)"及动程序, 如图 11.6 所示; 单击"完成"按钮, 进入"ODBC Microsoft Access 安装"对话框/ 如图 11.7 所示。







图 11.5 "系统 DSN" 选项卡





(4) 在"数据源子 文本框中输入数量源公務如 "mine"; 单击"选择"按钮,从计算机上选择数据单 选择好数据库后的对话样如图 11.8 所示。



图 11.8 选择好数据库后的 "ODBC Microsoft Access 安装"对话框

(5) 单击"确定"按钮,完成数据源定义,回到"ODBC 数据源管理器"对话框,单击"确定"关闭"ODBC 数据源管理器"对话框。

11.2 组态王 SQL 访问管理器

组态 E SQL 访问管理器包括表格模板和记录体两部分功能。当组态 E执行 SQLCreateTable();指令时,使用的表格模板将定义创建的表格的结构;当执行 SQLInsert(); SQLSelect();或 SQLUpdate();指令时,记录体中定义的连接将使组态 E中的变量和数据库 表格中的变量相关联。

组态 E提供集成的 SQL 访问管理。在组态 E L程浏览器的左侧大纲项中,可以看到 "SQL 访问管理器",如图 11.9 所示。



选择工程浏览器左侧大纲项中的"SQL 访问管理器"|"表格模板"选项,在工程浏览器 右侧双击"新建"图标,弹出对话框如图 11.10 所示。该对话框用于建立新的表格模板。



图 11.10 "创建表格模板"对话框



"模板名称"表示表格模板的名称,长度不超过 32 个字节;"字段名称"表示使用表格模板创建数据库表格中字段的名称,长度不超过 32 个字节;"变量类型"表示表格模板创建数据库表格中字段的类型。单击下拉列表框右侧的按钮,其中有 4 种类型供选择,即整型、浮点型、定长字符串型。变长字符串型。

11.2.2 记录体

记录体用来连接表格的列和组态 E数据词典中的变量。选择 T 程浏览器左侧大纲项中的 "SQL 访问管理器" | "记录体"选项,在 T 程浏览器右侧键双击"新建"图标,弹出对话框如图 11.11 所示。该对话框用于建立新的记录体。



"记录体名"表示记录体的名称,长度不超过 32 个字节;"字段名称"表示数据库表格中的列名,长度不超过 32 个字节;"组态"表示与数据库表格中指定列相关联的组态 王变量名称。单介石边"?"按钮,弹出"选择变量名"对话框,可以从中选择组态王变量。

11.3 组态王 SQL 的应用

组态 E SQL 访问功能实现组态 E 和其他外部数据库之间的数据传输。它包括组态 E 的 SQL 访问管理器和 SQL 函数。以下以组态 E 与 Access 数据库为例,了解数据库在组态 下中的应用。

11.3.1 组态王与数据库建立连接

SQL 访问管理器用来建立数据库和组态 E变量之间的联系。通过表格模板在数据库表中建立表格;通过记录体建立数据库表格列和组态 E之间的联系,允许组态 E通过记录体直接操作数据库中的数据。表格模板和记录体都是在 C程浏览器中建立的。

使用组态 E与数据库进行数据通信,首先要建立它们之间的连接。下面介绍组态 E与 Access 数据库建立连接的步骤。

【操作步骤】

1. 创建表格模板

在 L程浏览器中选择 "SQL 访问管理器"项下的"表格模板"项,双击"新建"图标, 弹出"创建表格模板"对话框,在表格模板中建立 4 个记录,分别为字段名称、变量类型、 变量长度、索引类型,如图 11.12 所示。

建立表格模板的目的在于定义一种格式,在后面用到是 SQLCreatTable(), 并以此格式在 Access 数据库中建立表格。



2. 创建记录体

在工程浏览器中选择"SQL 访问管理器"项本体"记录体"项, 双击"新建"图标, 弹出"创建表格模板"对标框, 记录体定义了识态上变量S目期、S时间、反应罐液位、存储罐液位在入存储罐液位在之间的对应连接关系行意: 记录体中的字段名称和顺序必须与表格模板中的字段名称和顺序保持一致, 记录体中的字段对应的变量的数据类型必须和表格模板中相同字段对应的数据类型相同)。如图 11.13 所示。



图 11.13 创建记录体并定义对应连接关系



3. 定义数据源

打开 Access,建立一个新 Ms Access 数据库新建一个空的 Access 文件,定名为"mydb.mdb",在本机上的 ODBC 数据源中建立一个数据源,如数据源名为"mine",从中选择相应路径下的数据库文件,如"mydb.mdb",如图 11.14 所示。



图 11.14 关联数据源和数据库文件

4. 连接数据库

在下程浏览器窗口的数据词典中发现一个内存整型变量,变量名为"DeviceID",变量类型为"内存整型"。

新建 幅画面,名称为"数据净操作画面"。选择"社"中的文字工具,在画面上输入文字"数据库操作"。在画面上添加 个按钮,被款文本为"数据库连接"。在按钮的弹起事件中输入如下命令流言,如图 11.15 所示。



图 11.15 数据库连接命令语言

上述命令语言的作用是使组态 E与 mine 数据源建立了连接(即与 mydb.mdb 数据库建立了连接)。在实际 L程中将此命令写入" L程浏览器" | "命令语言" | "应用程序命令语言" | "启动时" 中,即系统开始运行就连接到数据库上。

11.3.2 数据库操作

当建立组态 E与数据库的连接后,就可以在组态 E中对与之关联的数据库进行操作。

【操作步骤】

1. 创建数据库表格

在数据库操作画面中添加一个按钮,按钮文本为"创建数据库表格"。在按钮的弹起事件中输入如下命令语言,如图 11.16 所示。



图 11.16 创建数据库表格命令语言。

上述命令语言的作用是以表格模板 "Table1"的格式介。新军中建立名为 "KingTable"的表格。在生成的 KingTable 表格中,将生成 3 个字章 一章及名称分别为日期、时间、原料油液位值,每个字段的变量类型、变量长度及为 4 之型与表格模板 "Table1"中的定义一致。此命令语言只需执行一次即可,如果表格模板有改动,则需要用户先将数据库中的表格删除才能重新创建。在实际工程以为此命令写入 "工程浏览器"|"命令语言""应用程序命令语言""启动时"中,即系统开始运行就建立数据库表格。

2. 插入记录

在数据库操作画面上参加 按钮,按钮文本办法清入记录"。在按钮的弹起事件中输入如下命令语言,如图 18.17 所示。



图 11.17 插入记录命令语言

上述命令语言的作用是在表格 KingTable 中插入一个新的记录。当单击此按钮后,组态 王会将 bind1 中关联的组态 上变量的当前值插入到 Access 数据库表格 KingTable 中,从而生成一条记录,从而达到了将组态上数据写到外部数据库中的目的。

3. 查询记录

用户如果需要将数据库中的数据调入组态 E来显示,需要另外建立一个记录体,此记录体的字段名称要和数据库表格中的字段名称 致,连接的变量与数据库中字段的类型 致。操作过程如下,在工程浏览器窗口的数据词典中定义 3 个内存变量。



- 变量名: 记录日期 变量类型: 内存字符串 初始值: 空
- 2) 变量名:记录时间 变量类型:内存字符串 初始值:空
- 3) 变量名: 原料油液位返回值 变量类型: 内存实型 初始值: 0

新建一幅画面,名称为"数据库查询画面"。选择工具箱中的文字工具,在画面上输入文字"数据库查询"。在画面上添加3个文本框,在文本柜的"文符串输出"、"模拟量值输出"动画中分别连接变量"\\本站点记录日期"、"\\本认记录时间"、"\\本站点\原料油液位返回值",用来显示查询出来的结果,如图1.14 所示。在工程浏览窗口中定义一个记录体,记录体属性设置如图11.19 所示。



图 11.19 记录体属性设置

在画面中添加一个按钮,按钮文本为"得到选择集"。在按钮的弹起事件中输入如下命令语言,如图 11.20 所示。此命令语言的作用是以记录体 Bind2 中定义的格式返回 KingTable 表格中第一条数据记录。

湖鄉





图 11.20 记录查询命令语言

在画面上添加4个按钮,按钮属性设置如下。

- (1) 按钮文本:第一条记录。
- "弹起时"动画连接: SQLFirst(DeviceID);
- (2) 按钮文本: 下 条记录。
- "弹起时"动画连接: SQLNext(DeviceID);
- (3) 按钮文本: 上 条记录。
- "弹起时"动画连接: SOLPrev(DeviceID):
- (4) 按钮文本: 最后 条记录。
- "弹起时"动画连接: SQLLast(DevicoID)

上述命令语言的作用分別为內海數和中第一条记录、下一条记录、上一条记录和最后一条记录,从而达到了数据查询例(的)。

4. 断开连接

在"数据库操作画面"中添加一个按钮,或钮文本为"断开数据库连接"。在接钮的 弹起事件中输入加入命令语言,如图 11本 原示。在实际工程中将此命令写入"工程浏览器"命令语言。使用程序命令语言。退出时"中,即系统退出后断开与数据库的连接。



图 11.21 断开数据库连接命令语言

在组态界面中设计工程界面如图 11.22 所示。可以通过组态 E界面的按钮开关实现数据库表中数据的存储和读取,如图 11.23 所示。





11.4 开放型数据库显示控件 KvDBGrid

在工程中经常需要访问开放型数据库中的大量数据,如果通过 SQL 函数编程查询,则费时费力,不易使用。针对这种情况,组态 E提供了一个通过 ODBC 数据源访问开放型数据库中大量数据的控件——KvDBGrid。通过该控件,用户可以方便地设置不同的查询条件访问数据库,进行数据查询,还可将查询结果按照表格的方式打印出来。该控件具有以下功能。

- (1) 显示数据库 个表中的数据,可自由选择显示字段,查询条件限制(目前暂不支持 多个表数据的查询)。
 - (2) 开发状态可设置显示表头。
 - (3) 运行状态可编辑表格中数据,并且可以更新数据库(Access 不支持该功能)。



- (4) 运行状态可动态设置过滤条件,刷新显示。
- (5) 可打印表格中显示的数据,可进行横向和纵向分页。

1. 创建 KvDBGrid 控件

单击工具箱中的"插入通用控件"按钮或选择"编辑"|"插入通用控件"菜单命令,则弹出"插入控件"对话框。在"插入控件"对话框内选择 KvDBGrid Class 选项,如图 11.24 所示。单击"确定"按钮,鼠标变成十字形。然后,在画面上画一个矩形框,KvDBGrid 控件就放到画面上了。可以任意移动、缩放 Video 视频控件,如同处理一个单元图案一样,如图 11.25 所示。




2. 设置 KvDBGrid 控件的固有属性

选择控件,右击,在弹出的菜单中选择"控件属性"选项。弹出控件固有属性页,可 分别设置如下属性。

(1) 数据源:该属性页主要定义控件连接的数据源、数据表,选择要显示的数据表中的字段名称,对每个字段在控件中显示的标题、格式、对齐方式、小数点位数(如果是数值型的话)进行设置。可以在这里直接指定查询的条件,也可以在运行时修改控件属性以改变查询条件,如图 11.26 所示。

单击"浏览"按钮可选择或新建 ODBC 数据源。选择数据源后" 表名称" 文本框中就 自动填充了可选的表名称,可弹出下拉列表选择要显示的数据所在的表名称,如图 11.27 所示。







在选择表 (於后,"有效字段"列表框中写动列出原表中的所有字段,可通过"添加"、 "删除"、"上核"、下移"按钮来选择要显示的字段和显示顺序。单击显示的字段,可在 右侧设置字段显示的标题、格式、对齐等显性,如图 11.28 所示。



图 11.28 选择 KvDBGrid 控件的字段





最后在"查询条件"文本框中设置限制条件(SQL 语法), 只输入"SELECT···WHERE" 语句之后的部分。如查询"报警日期"为 2013 年 1 月 1 日的报警信息,则在该文本框中输入"AlamDate='2013/1/1'"。

(2) 表格属性: 设置表格在运行状态时的外观和可操作性, 如图 11.29 所示。



图 11.29 KvDBGnd 控件的表格属性

可设置表格的一般属性。如固定行数人下1,则第一行显示选择字段的标题,其他固定行不自动填充,要由使用者在设计决态编辑其显示内容。

3. 设置 KvDBGrid 控件的动画连接属性

要使用 KvDBGrid 於作, 必须设置其名称属性等。而连接属性。选择控件, 双击控件, 弹出控件的"动画连接属性"对话框, 如图 11.30 所示。在"控件名"文本框中输入控件的名称。




图 11.30 KvDBGrid 控件的"动画连接属性"对话框





4. KvDBGrid 控件的使用

KvDBGrid 控件有许多控件属性和事件等, 下面只介绍常用的属性和方法。

- (1) Where 属性:字符串型属性,设置查询条件,如果不需要任何条件,则字符串为空;如按时间查询,则格式为"数据库控件.Where="AlamDate='2003/1/1";"。
- (2) FetchData(): 执行数据套询,将套询到的数据填充到表格中。使用 FetchData()方法后,必须调用 FetchEnd()方法,结束本次套询。否则,会造成系统资源上的不必要的丢失。图 11.31 所示为简单的数据套询使用方法。



- (3) Print()方法: 执行表格打印。
- (4) RefreshData()方法:按照上次查询的条件,重新刷新一遍表格中的数据。
- (5) RemoveAllData() 方法: 删除 KvDBGrid 表中的所有数据。
- (6) SaveToCSV(STRING bstrCSV)方法: 将当前 KvDBGrid 表中的所有数据保存成指定的 csv 格式的文件。需要指定以下参数:保存路径和文件名。
 - (7) ScrollToBottom()方法: 鼠标焦点定位到 KvDBGrid 表的最底部。
- (8) UpdateCellTextToDB(LONG IRow, LONG ICol)方法: 将指定 KvDBGrid 表中修改 的单元格的数据更新到数据库中。如修改了 KvDBGrid 中某个单元格的数据,则可以按照 图 11.32 中的方法将数据更新到数据库中。





图 11.32 KvDBGnd 控件的数据更新

KvDBGrid 控件可以用作大批量数据的查询工具使用。

本章小结果

组态软件具有强大的实置数据库功能,利用出金软件,只需要进行简单的数据配置和数据连接,就可以实现组态软件与数据库加强。本章重点介绍组态王所支持的数据库类型,了解组态。中 \$QL 访问管理器的使用》并通过访问管理器实现组态 E和数据库之间的数据交换。



SQL 函数及 SQL 函数的参数

组态王使用 SQL 函数和数据库交换信息。这些函数是组态王标准函数的扩充,可以 在组态王的任意一种命令语言中使用。这些函数允许用户选择、修改、插入或删除数据库 表中的记录。

1. SQL 函数

SQL 函數见表 11-2。值得注意的是,SQL 查询功能是同步的,在 SQL 查询功能结束 之前,控制权不能返回组态王。所有的 SQL 函数都会返回一个结果代码。如果这个代码 不为零,则表明调用函数失败。结果代码可以通过 SQLErrorMsg()函数得到。





表 11-2 SQL 函数名称

函 数	功能
SQLAppendStatement	使用 SQLStatement 的内容继续一个 SQL 语句
SQLClearParam	清除特定参数的值
SQLClearStatement	释放和 SQLHandle 指定的语句相关的资源
SQLClearTable	删除表格中的记录,但保留表格
SQLCommit	定义 ·组 transaction 命令的结尾
SQLConnect	连接组态 E到 connectstring 指定的数据库中
SQLCreatTable	使用表格模板中的参数在数据库中
SQLDelete	删除 个或多个记录
SQLDisconnect	断片和数据库的连接
SQLDropTable	破坏 个表格
SQLEndSelect	在 SQLSelect()后使用本函数来释放证
SQLErrorMsg	返回 个文本错误信息,此依然仍是和特定的结果代码相关
SQLExecute	执行一个 SQL 语句。 如果文 介帛 印是 个选择语句,则拥绑表中的参数所指 定的名字用来拥续数据词数中变量和数据库的列
SQLFirst	选择由SQLSelsenx选择的表格中的首项记录
SQLGetRecord	从当前选择统介来返回由 RecordNumber 标题的记录
SQLInsert	使用捆绑要中指定的变量中的低化夹格中插入:个新记录。捆绑表中的参数 设文工组态上中变量和数据数表格列的对应关系
SQLInsertEnd	释散插入语句
SQLInsertExecute/	执行已经准备的语句
SQLInsertPrepare	准备一个插入语句
SQLLast	选择 SQLSelect()指定表格中的末项
SQLLoadStatement	读包含在 FileName 中的语句,它类似与 SQLSetStatement()创建的语句,能被 SQLAppendStatement()
SQLManagerDSN	运行微软 ODBC 管理器设置程序。可以用来增加,删除和修改所有的数据源 名字
SQLNext	选择表中的下一条记录
SQLNumRows	指出有多少条记录符合上 · 次 SQLSeclect()的指定
SQLPrepareStatement	本语句为 SQLSetParam()准备 '个 SQL语句。'个语句可以由 SQLSetStatement() 或 SQLLoadStatement()创建
SQLPrev	选择表中的上一条记录



2. 函数的参数

在命令语言中,当一个参数用引号括起,参数是一个额外的字符串,如果没有引号,则参数将认为是组态 E的一个变量。大部分 SQL 函数调用的参数见表 11-3。

表 11-3 SQL 函数的参数

SQL.DEF 文件中定义的捆绑列表名
用户创建的内存整形变量,用来保存 SQLConnect()函数为每个数据库连接分配的一个数值
指示数据库以及任何附加登录信息的字符串
出错信息,更详细的解释,可参考其他章节
包含信息的文件名
列的最大容量。这一设定决定参数是字符(1000 上上下字符串型。如果 MaxLen 小于数据库允许的最大长度,则参数是字符串型,否则是长字符串型。
定义排序的列和方向。只有列亚尼亚州 序、格式: ColumnName[ASC DESC]。例: 为名为 manager 的列进作为研究,"manager ASC"。为多列排序,格式: ColumnName[ASC DESC]
语句中实际的参数大量
设定的实际值
上进制值的新设、字符串的最大长度,我拥可问的字节长度
返回的灾险已是个数
人都分 SQL 函数返回 一个整 如果函数成功,则返回 0: 如果失故,则返 一种一个负值
十进制数的量程。本参数仅在参数设置为空时有用
当使用高级函数时, SQL 返回 SQLHandle, 供内部使用
实际语句
数据库中表名
表格模板名
定义一个条件,此条件对表格中所有的行或为真,或为假,命令只对条件为真的行起作用。格式: ColumnName comparison_operator expression 注意: 如果列为字符串类型,表达式必须带单引导。 下例将选择所有 name 列为 kingview 的行: name=" kingview' 下例选择agg 列界于 20 到 30 之间的行;
agg>=20 and agg<30



思考题与习题

1.	组态 E支持的数据库主要有().		
	A. SyBase	В.	MS SQLServer	
	C. dBase	D.	MS Access	
2.	Access 数据库的特点是什么?			
3.	组态 E SQL 访问管理器包括		_和	_两部分功能
4.	记录体的作用是什么?			
5.	简述组态王与数据库的连接过程。			
6.	记录体名表示记录体的名称,长月	变不超过	·	突节。
7.	组态E数据库访问命令语言有哪些	些?分别	有哪些作用?	13
8.	KvDBGrid 的作用是什么?		1/11/	
9.	如何创建 KvDBGrid 控件?		, Kt	
10.	. KvDBGrid 中常用的属性有哪些	?	H.	
11.	. 设计一个组态 E L 程, 并实现组	态。	Access 数据库的	通信。
	HH	7	Krity.	
		(,,,)	> X	

第12章

组态王的网络功能

松松树林

教学目标与要求

- 四 熟悉组态王的网络模式。
- ☞ 掌握组态王的网络连接。
- ☞ 熟悉组态王 Web 功能的应用.
- □ 掌握 Web 功能中浏览器端的操作步骤

引言

随着网络技术对发展, 自动化技术正像发生深刻的变革, 在工业现场, 不论是各种现场总线, 还是 VCS, 或者是简单的 PLC 按照, 通信和联网已经成为必然发展方向。工业企业信息与控制系统向 Internet/Intranet 迁移, 网络体系结构由 C/S 向着 B/S 模式的转变已成为发展的趋势。

组态王完全基于网络的概念,支持分布式历史数据库和分布式报警系统,可运行在基于 TCP/IP 网络协议的网上,使用户能够实现上、下位机以及更高层次的厂级连网。TCP/IP 网络协议提供了在不同硬件体系结构和操作系统的计算机组成的网络上进行通信的能力。一台 PC 通过 TCP/IP 网络协议可以和多个远程计算机(即远程节点)进行通信。组态王也可以通过网络发布,互联网计算机可以通过网页访问组态王数据和图 12.1 所示。组态王可以实现局域网内各组态王之间的通信。组态王也可以实现网络发布,通过 Web 来访问组态王工程,可以通过网络实时监控现场设备。




图 12.1 组态王网络工作结构

12.1 基于组态的网络模式

传统的组态软件是采用 C/S 结构, 基本最多的关系为"服务请求/服务响应"关系。 客户向服务器设计对某种信息或数据的请求》服务器针对请求完成处理,将结果作为响应 该回给客户。

而网络环境下的组态软件采用的是 B/S 结构。客户端主要负责人机交互,包括一些与数据相关的图形和界面运算等: Web 服务器主要负责对客户端应用程序的集中管理; 应用服务器主要负责应用逻辑的集中管理; 即事务处理, 应用服务器又可以根据其处理的具体业务不同而分为多个; 数据服务器则主要负责数据的存储和组织、数据库的分布式管理、数据库的备份和同步等。

C/S 结构在规模小时效率较高,而且网络传输量少。因为客户端的操作对象 般都直接面向数据库表,这样客户可以直接修改维护数据库信息,不需要中间附加环节。客户端集成了较复杂的处理运算功能,而数据库服务器的功能只是进行数据存储。客户端与数据的通信通常都是处理后的有效数据。而网络技术的发展为更快和更广的数据传输提供了技术基础,也反映出了 C/S 结构的缺点。

(1) 网络连接与数据传送。客户端与服务器直接进行连接,要求连接持续可靠、延时小,并且许多数据由服务器发送到客户端进行分析处理,数据流量大,网络建设投入高。

第 12 章 组态王的网络功能



- (2)系统要求。数据仓库应用中的计算、操作和数据过滤通常也很复杂很耗时,C/S 结构中计算通常在客户端上完成,因此要求硬件投入高。
- (3) 系统维护。由于数据访问代码都在客户机上,故每个客户机程序在每次增加新的 数据源时都需要更新。更常见的是,对应用代码的修改需要更新客户端,使客户机上客户 应用和计算逻辑的维护出现极大的问题。
- (4) 系统的可伸缩性。在两层 C/S 结构中只能通过升级硬件的方法来提高系统的处理 能力,这会大大增加硬件资金投入和产生大量的闲置设备。

B/S 网络是将应用功能分为表示层、功能层和数据层。对这三层进行明确分割,并在逻辑上使其独立。表示层是应用用户的接口部分,它担负看用户与应用层间的对话功能。它用于检查用户从键盘等输入的数据。或应用输出的数据。功能层也称逻辑层、中间层)是界面层和数据层的桥梁,它响应界面层的用户请求,执行任务并从数据层班取数据,并各必要的数据传送给界面层。数据层定义、维护数据的完整共和安全性,它响应逻辑层的请求,访问数据。在 B/S 网络结构中,中间件是最重要做激体。所谓中间件,是一个用API 定义的软件层,是具有强大通信能力和良好可扩发的分布式软件管理框架。它的功能是在客户机和服务器或服务器和服务器之间传送数据,实现客户机群和服务器群之间的通信。中间件的存在,对于消除通信协议、数据区中间语言、应用逻辑与操作系统之间潜在的不兼容问题具有很好的效果。在 B/S 网络皮尔· Web 服务器既作为一个浏览服务器,人这个一个应用服务器,在这个中间服务器,在这个中间服务器,在这个中间服务器,在这个中间服务器,在这个中间服务器,在这个中间服务器,在这个中间服务器,在这个时间服务器,在这个时间服务器,在这个时间服务器,在这个时间服务器,是这个时间服务器,是这个时间服务器,是这个时间服务器,使可满足扩充系统的请要。们建大们可以用较少的资源建立起具有根据伸缩性的系统。这定是网络计算模式带来的形式的


12.2 组态王网络结构

组态王的网络结构是一种柔性结构,可以将整个应用程序分配给多个服务器,可以引用远程站点的变量到本地使用(显示、计算等),这样可以提高项目的整体容量结构并改善系统的性能。服务器的分配可以是基于项目中物理设备结构或不同的功能,用户可以根据系统需要设立专门的 I/O 服务器、历史数据服务器、报警服务器、登录服务器和 WEB 服务器等,网络结构图如图 12.2 所示。相关模块如下。

- (1) I/O 服务器: 负责进行数据采集的站点, · 旦某个站点被定义为 I/O 服务器,该站点便负责数据的采集。如果某个站点虽然连接了设备,但没有定义其为 I/O 服务器,那么这个站点的数据照样进行采集,只是不向网络上发布。I/O 服务器可以按照需要设置为一个或多个。
- (2) 报警服务器:存储报警信息的站点, 旦某个站点被指定为一个或多个 LO 服务器的报警服务器,当系统运行时, VO 服务器上产生的报警信息将通过网络传输到指定的报警服务器上,经报警服务器监示,产生和记录报警信息。报警服务器可以按照需要设置为一个或多个。报警服务器上的报警组配置应当是报警服务器和与其相关的 VO 服务器



上报警组的合集。如果 个 L/O 服务器不作为报警服务器,系统中也没有报警服务器,那 么在系统运行时,该 L/O 服务器的报警窗上不会看到报警信息。



- (3) 历史记录服务器:与报警服务器相同,一旦某个城点被指定为一个或多个 I/O 服务器的历史数据服务器,当系统运河, I/O 服务器上海及一块的历史数据便被传送到历史数据服务器站点上,保存起来。对于一个系统呼客来说,建议用户只定义一个历史数据服务器,否则会出现客户需查不到历史数据的原象。
- (4)登录服务器、登录服务器在整个条款内容中是唯一的。它拥有网络中唯一的用户列表,其他势大时用户列表在正常运行的整个网络中将不再起作用。所以,用户应该在登录服务器上建立最完整的用户列表。当用户在网络的任何一个站点上登录时,系统调用该用户列表,登录信息被传送到登录服务器上、经验证后,产生登录事件。然后,登录事件将被传送到该登录服务器的报警服务器上保存和显示。这样,保证了整个系统的安全性。另外,系统网络中工作站的启动、退出事件也被先传送到登录服务器上进行验证,然后传到该登录服务器的报警服务器上保存和显示。
- (5) Web 服务器: Web 服务器是运行组态 E Web 版本、保存组态 E For Internet 版本发布文件的站点,传送文件所需数据,并为用户提供浏览服务的站点。
- (6) 客户:如果某个站点被指定为客户,则可以访问其指定的 L/O 服务器、报警服务器、历史数据服务器上的数据。在 个站点被定义为服务器的同时,也可以被指定为其他服务器的客户。
- 除了上述几种服务器和客户机之外,组态 E为了保持网络中时钟的一致,还可以定义 "校时服务器",校时服务器按照指定的时间间隔向网络发送校时帧,以统一网络上个站点的系统时间。



【注意】一个工作站站点可以充当多种服务器功能,如 I/O 服务器可以被同时指定为报 警服务器、历史数据服务器、登录服务器等。报警服务器可以同时作为历史数据服务器、 登录服务器等。

12.3 组态王网络配置

要实现"组态 E"的网络功能,除了具备网络硬件设施外,还必须对组态 E各个站点 进行网络配置,设置网络参数,并且定义在网络上进行数据交换的变量、报警数据和历史 数据的存储和引用等。为了使用户了解网络配置的具体过程,下面以一个系统的具体配置 来说明。

12.3.1 "网络配置"对话框

在使用网络功能之前,要了解组态王需要做哪些配置和一张。组态王支持使用 TCP/IP 通信协议的网络。同一个网络上每台计算机都要设置相似的通信协议。首先认识一下网络配置对话框。

在组态王工程浏览器中,选择"配置" | "网络设置" 菜单命令,或者在目录显示区中,选择大纲项系统配置下的成员网络配置, 双话网络配置图标, 弹出"网络设置"对话框, 如图 12.3 所示。



图 12.3 "网络配置"对话框

"网络配置"对话框有3个选项卡:"网络参数"、"节点类型"和"客户配置"。

【配置方法】

1. "网络参数"配置

"组态 E"运行分单机和连网两种模式,所有进入网络的计算机都要选择"连网"运行模式,如图 12.4 所示。

	CALL		○ 医阿 🕏		
本机节点名 医	据采集站		4898 F		-
双机热备					
厂 使用双机组	a .	-	_		
			_		
	-			_	
	1				
P以参数					
	8192	字节	WEIGHT	5	- 8
包太小					
包太小 查询领导	Scc	悪紗	20,000,000	.20	8

图 12.4 "网络参数"选项卡

"本地节点名"就是本地计算机名称。进入网络的每一次算机必须具有唯一的节点名,在本例中输入节点名"数据采集站"。同样,可以分别设置报警服务器、历史数据记录服务器、登录服务器和客户端的本机节点名为"从警数据站"、"历史数据站"、"登录站"和"调度室"。本地节点名也可以使用本地上风木的"P 地址。当网络中使用双网络结构时,需要对每台连网的机器安装两个网卡 / 一规卡和从网卡,此处表示从网卡(亦称备份网卡)。在该文本框中输入从网卡的 IP 地址 ""红态王"在"服务器"和"客户"之间为每一个需要传送的变量建立了对应关系。 人"服务器"上每级、定的时间查询所有变量的当的值,若变量值发生变化,就是所有的新值。"打包"《达维》等户"数据包的大小限制了每次能传递的数据量。"等户"为了保证数据的正确代土需要每隔,定的时间检测一下传送链路是否畅通。网络参数应该根据具体的网络信税来设置。

2. "节点类型、配置

该选项卡》是定义本地计算机在网络中充当的服务器功能,本地计算机可以充当种或多种服务器的角色;同时,在网络中所有的站点充当服务器或客户都是相对而言的,即如果一台站点是服务器,也可以指定其作为别的站点的客户,反之作为客户站点,也可以指定其作为别的站点的服务器。对于报警服务器和历史数据服务器,允许指定其作为哪几台1/0服务器的报警或历史数据记录服务器。例如,在存在数据采集站1、数据采集站2、数据采集站3的情况下,可以指定一台报警服务器是3个数据采集站的服务器或单独指定其是其中一台数据采集站的服务器。"节点类型"选项卡如图12.5 所示。

本机是登录服务器是对于网络工程,需要网络中有唯一的用户列表,其列表存储在登录服务器上,"访问网络中任何站点上有权限设置的信息时,都必须经过该用户列表进行,验证。当选申该项时,本地计算机在网络中充当登录服务器。当登录服务器没有启动时,用户的验证只能通过本机的用户列表进行,并且在操作网络变量时将以无用户状态进行。当不选电"本机是登录服务器"复选框时,必须从登录服务器列表中选择登录服务器机器名称。当"本机是 I/O 服务器"复选框被选中时,表示本地计算机连接外部设备、进行数据采集,并向网络上的其他站点提供数据。在分布式报警系统中,指定一台服务器作为报警服务器,在该服务器上产生所有的报警(可以指定需要生成报警的 I/O 服务器),客户机




可直接浏览报警服务器中的报警信息。在"报警服务器"列表框中系统会自动列出已建立连接的所有充当 I/O 服务器的远程站点的站点名。"选中"本机是报警服务器"复选框时,可以对列表框中的 I/O 服务器的远程站点的站点名。"选中"本机是报警服务器"复选框时,可以对列表框中的 I/O 服务器的报警服务器。使用方法为,在"本机是报警服务器"列表框中的站点名前的复选框中单击,复选框中出现选中标记即可。在分布式历史数据库系统中,指定一台服务器作为历史记录服务器,在该服务器上存储所有的历史数据(可以指定需要存储历史数据的 I/O 服务器),客户机可直接浏览历史记录服务器中的历史数据。在"历史记录服务器"列表框中系统会自动列出已建立连接的所有充"I/O 服务器的远程站点的站点名,即定义本机是哪个 I/O 服务器的历史记录服务器。



该选项 中型定义本地计算机在网络中充当的客户功能,本地计算机可以充当多台服务器的客户。如图 12.6 所示,为客户配置属性。



图 12.6 配置节点类型



4. 建立远程站点

要建立客户-服务器模式的网络连接,就要求个站点共享信息,互相建立连接。组态 E在工程浏览器中的左边设置了一个TAB按钮——"站点",单击该按钮,进入站点管理 界面。界面共分为两个部分,左边为站点名称列表区,右边为站点信息区,如图 12.7 所示。



图 12.7 / 远程站点管理界面

在"站点"列表区中右击,弹讯从外来单,在菜单中选择"新建远程站点"选项,弹出"远程节点"对话框,如图 L28 页示。在对话框的"公司 L程的 UNC 路径"文本框中输入网络上要连接的远程「净色络径(UNC 格式)、或自核中毒"读取节点配置"按钮,在弹出的"文件选择"对反框中选择远程工程路径。 选择完成后,该远程站点的信息就会被全部读出来,自动参加到对话框中对应的刺火的各项中,如主机节点名、节点类型等。都会自动读取步添加的。此外,也可以持续运程站点实际的网络配置,手动添加或选择对话框中的选项。一定义完成后,单击"确定"按组关闭对话框。



图 12.8 "远程节点"对话框



当节点建立后,在工程浏览器站点的站点列表区和站点信息区会显示出该站点的所有 信息。

12.3.2 网络配置实例

在组成网络系统时,各站点上的工程路径必须完全共享给网络上的用户,以方便工程站点网络配置。远程站点上的工程所在的路径的文件夹必须设置为完全共享,否则会出现开发系统读取远程变量失败的现象。同时,远程站点的组态 E工程的网络配置中必须设置为"'旌网'

【举例】图 12.9 所示为网络结构图,对该系统各站点进行网络配置。在该网络结构中,有以下几种站占。

- (I) 两个 I/O 采集站,负责 I/O 数据采集和控制。要求 I/O 采集站要看到报警信息和历史数据。
- (2) 个数据服务器, 承扣报警服务器、登录服务器和放发记录服务器的角色, 也作为中控室的调度站。
- (3) 一个或多个客户端,浏览 VO 采集站上的发明数据, 查看各 VO 站点的报警信息, 查询各 VO 站点的历史记录, 可以实现对 VO 站点处接设备的控制。




图 12.9 示例网络结构图

【操作步骤】

(1) 配置数据服务器站点。进入数据服务器站点上的工程浏览器,打开"网络配置"对话框,选中"连网"单选按钮。在"本机节点名"文本框中输入本机的计算机名称或 IP 地址,计算机名为"数据服务器"。网络参数按照默认值,其他项目不用修改,如图 12.10 所示。



图 12.10 数据服务器网络参数配置

(2) 在"节点类型"选项卡中,选择"本机是《旅务器"、"本机是报警服务器"、"本机是历史记录服务器"选项。为了保证网络时钟的一致,也可以在这里选择"本机是校时服务器"选项,然后输入校时间隔,或按默认识,如图 12.11 所示。"自配置完成后,单击"确定"按钮,关闭对话框,暂时完成等计点的网络配置。该节点网络配置在其他站点配置完成后还需要继续进行。



图 12.11 数据服务器节点类型配置

(3) 配置 I/O 采集站, 首先配置 I/O 采集站 1。在采集站 1 的"本机节点名"文本框中输入本机节点名,如本例中为"I/O 采集站 1"。其他选项不用修改,如图 12.12 所示。





图 12.12 网络中 I/O 采集站的网络参数配置

① 在"节点类型"选项卡中选择"本机是 LO 取合器"选项(此处为了建立一个远程站点, 先选择"本机是贷求服务器"选项,特网络政策完成后修改。如果不选择该选项,则在单占 "确定"按钮时,系统会提示"选择一个资业服务器")。单占"确定"按钮,关闭对话框。

② 在 VO 采集站的工程浏览器的、心远择"站点"选项卡,进入站点管理界面。在左边的"站点"名称列表区域行击、产产目的快捷菜单中设施"新建远程站点"命令、弹出"远程节点"对话框。单击对话框上的"读取节点质" 按钮,选择远程工程路径,如图 12.13 所示。在网络中选择"数据服务器" 上,为一程文件夹(注意;这里一定要选择到 1.程所在的直接文件夹),单击"确定"按钮、次闭对话框。此时,"数据服务器"配置 的工程信息被读到了"远程节点"对话槽,如图 12.14 所示。确认读到的信息无误,单击"确定"按钮、对话框。如图 12.15 所示。在 VO 服务器 1 的"站点"界面上出现了一个"数据服务器"的信息。选择"数据词典"选项,可以直接看到远程数据服务器上的变量。



图 12.13 选择远程工程路径



图 12.14 远程节点内容





图 12.15 增加站点后的界面

(4) 在新远程站点建立成功后,就可以进一步进行 I/O 聚集教问网络配置了。选择 I/O 聚集站工程管理器上的"系统"选项卡、双击"网络配置" 这一选择"节点类型"选项卡、去掉"本机是贷录服务器"选项。在"贷录服务器"选项卡,数据服务器"选项作为本机的登录服务器"则和 12.16 所示。选择"各类型"选项卡,选中"客户"选项,此时"报警服务器"和"历史记录服务器"列表发为首数可选,在这两个列表中列出了当前1.程中添加的作为报警服务器和历史记录服务器的站点名称。选中各列表的站点名称前的复选作,如图 12.17 所示,表示"前面" 170 采集站 1"作为"数据采集站"的客户端,看到报警和历史记录数据。当配置完成底、单击"确定"校和关闭对话框。I/O 采集站 1 的网络配置全部完成。I/O 采集站 2 你网络配置完全按照这个步骤执行。



图 12.16 选择登录服务器





图 12.17 选择服务器

按照以上步骤的方法,在"数据服务器"长沙、油点"中新建"1/O 采集站 1"、"1/O 采集站 2" 远程站点,完成后,打开"网络配置"对话框,进一步进行"数据服务器"的网络配置。在"肯点类型"选项中,在约1/2/8 所示的"本机是报警服务器"和"本机是历史记录服务器"列表中列出了连接到条则的 1/O 服务器的名称。在列表中选择 1/O 服务器,表示本机在运行时作为"1/O"文集站 1"和"1/O"采集站 2"的报警和历史记录服务器,验证、存储来自这两个1/O 服务器的报警、历史记录数据。在"数据服务器"指定的历史记录目录下、系统会自义及1/O 采集站命名创建两个文件夹、分别保存个采集站的历史记录数据。



图 12.18 配置数据服务器的节点类型

选择"客户配置"选项卡,选择"客户"选项,在"I/O服务器"列表中选择两个I/O





采集站的名称,表示本机作为 I/O 采集站的客户端可以远程引用和访问 I/O 采集站上的变量和数据。如图 12.19 所示。当配置完成后,单击"确定"按钮关闭对话框。



图 12.19 数据服务器的客户配置

(5) 当服务器都配置完成后,来配置客户被、广动客户端工程的工程浏览器,选择"站点"选项卡、新建3个远程站点,分别为"100 采集站1"、"1/0 采集站2"、"数据服务器"。打开"网络配置"对话框,选择"连风"成式、在"本机 节点名"文本框中输入本机的计算机名称。选择"节点类型" 选项、一个贷录服务器、遗址中选择"数据服务器"选项作为本机的贷录服务器。选择"容"配置"选项卡、水中》答户"选项,在各个服务器的选项人表中机分服务器"1/0 采集站1"、"1/0 采集站2"的家食"当"可以远程引用和动风运两个站点上的变量和实时数据。作为报警服务器和历史起来服务器"数据服务器"和客户端,可以访问到该站点上保存的报警和历史起来服务器"数据服务器"和客户端,可以访问到该站点上保存的报警和历史记录信息和逻辑。"临置完成后,单击"确定"按银关闭对话框。




图 12.20 客户机的客户配置





至此,所有网络的配置全部完成,下一步就是进行具体的网络工程的制作了。一般因为 I/O 服务器是数据源站点,所以首先制作 I/O 服务器的工程,然后根据具体需要开发其他各服务器和客户端的工程。

12.3.3 网络变量的使用

1. 远程变量的引用

组态王是一种真正的客户-服务器模式,对于网络上其他站点的变量,如果两个站点之间建立了连接。则可以直接引用。

【举例】在站点"数据服务器"的组态 E L程中查看"io 采集站 1" 上定义的 I/O 变量"反应罐温度"。

【操作步骤】

(1) 在画面上建立变量模拟值输出时,弹出"模拟值输化还该"对话框,打开变量浏览器,在变量浏览器的左边目录中,显示了可以访问到变量对站点,其实除了本站点外, 其余都是本站点的"I/O 服务器"。选择"io 采集站!"过境,在变量浏览器的右边变量显示区域中列出了所有的 I/O 采集站 I 的变量,如然 12.21 所示。



图 12.21 浏览远程变量列表

- (2) 在变量列表中选择"反应罐温度"选项,在变量浏览器底部的状态栏中显示"\\I/O 采集站 1\反应罐温度",单击"确定"按钮,关闭变量浏览器。
- (3) 在动画连接"表达式" 栏中显示出了选择的变量名及节点名称,如图 12.22 所示。或直接在动画连接"表达式" 栏中输入远程站点的变量名程,其书写格式为"\\站点名\变量名",结果也是一样的。



图 12.22 动画连接中引用远程变量

在动画连接时引用远程变量都可以照此方法操作,在命令语言中引用远程变量时,同样只需要写成"\\站点名\变量名",如图 12.23 所示。



【注意】在引用远程变量时,建好连接的两个站点上的组态王工程的启动没有先后之分,只有当两个站点都启动后,客户端引用的 I/O 服务器端的数据才会与 I/O 服务器上的 该数据的值一致。

2. 远程变量的回写

远程站点除了可以引用变量外,还可以改变变量的数值,即回写变量,使设备上的数据发生变化,可以在动画连接时或命令语言中定义回写远程变量。在权限允许的情况下。网络上的任何一个站点均可以回写变量,即远程修改变量和变量的域的值。当修改变量值时,如果远程变量具有安全权限,若是动画连接中的"值输入"和"滑动杆输入"等动画连接,则必须登录用户达到权限后才能操作,否则系统信息窗中会提示没有修改变量的权限。当有权限的变量在命令语言里被引用而改变值时,此时为了保证命令语言的正确运行,设置的权限是不起作用的,变量的值会被改变。

在连接的两个站点中,总是 个站点作为服务器端,另一个站点作为客户端,例如,"数据服务器"就是"I/O 采集站 1"的客户,"I/O 采集站 1"就是"数据服务器"的 I/O



服务器。在两个站点的连接过程中,客户端为了正确地得到服务器端不断变化的数据,必 须不断尝试恢复和连接。

12.4 组态王 Web 功能的应用

随着 Internet 科技日益渗透到生活、生产的各个领域,传统自动化软件的 c 趋势已发 展成为整合 IT 与丁业自动化的关键。组态 E提供了 For Internet 应用版本——组态 E Web 版、支持 Internet/Intranet 访问。

12.4.1 组态王 Web 功能特性

组态 E Web 功能采用 B/S 结构,客户可以随时随地通过 Interpretatranet 实现远程监控。客户端有着强大的自主功能,可以通过浏览器实时浏览画面。 监狱存种工业数据,而与之相连的任何一台 PC 亦可实现相同的功能。组态 E的 Fondinethet 应用实现了对客户信息服务的动态性、实时性和交互性。IE 客户端可以获得与基本运行系统相同的监控画面,IE 客户端和 Web 发布服务器持备级的数据同步。过过网络用户能够在任何地方获得与在Web 服务器上一样的画面和数据显示、报表。不从参址示、趋势曲线显示等以及方使快捷的控制功能。其主要技术特性有以下几个

- (1) Java2 图形技术基础,支持路、C运行,能够在Linux 平台上运行,功能强大。
- (2) 支持多画面集成系统显示、支持与组态十运行系统图形相一致的显示效果。
- (3) 支持动画显示,客户端和主控机端保持高效的数据同步。
- (4) 支持多画面集成系统显示,支持与组态王运行系统图形相一致的显示效果。
- (5) 支持无限色、过渡色: 支持组态土电的人种过渡色填充和模式填充。支持真彩色, 支持粗线条、虚线等基条类型, 实现了4%之系统和 Web 系统真正的视觉同步, 并且利用 Java2 的 2D 解放功能, Web 的过渡色填充效率更优于组态土本身。
- (6) 支持远程变量,组态 E Web 发布站点上引用的远程变量用户同样可以在 IE 上看到。
- (7) 组态 E运行系统内嵌 Web 服务器系统处理远程 IE 端的访问请求,无须额外的Web 服务器。
- (8) 远程客户端系统的运行不影响主控机的运行,而客户端也可以具有操作远程主控机的能力。
 - (9) 基于通用的 TCP/IP、Http 协议,具有广泛的广域网互联。
 - (10) B/S 结构体系,只需普通的浏览器就可以实现远程组态系统的监视和控制。

12.4.2 组态王 Web 发布

要实现 Web 功能,必须在组态 E L程浏览器中的"网络配置"对话框中选择"连网"模式,并且计算机应该绑定 TCP/IP 协议。

在工程设计完成后需要进行 Web 发布时,可以按照以下介绍的步骤进行,完成 Web 的发布和制作。



【操作步骤】

1. 连接端口的配置

在进行 IE 访问时,需要知道被访问程序的端口号,所以在组态 E Web 发布之前, 般需要定义组态 E的端口号。打开需要进行发布的 C程,进入 C程浏览器界面。 C程浏览器层侧的目录树的第一个节点为 Web 目录,双击 Web 目录,将弹出"页面发布向导"配置对话框,如图 12.24 所示。



"站点名称"指Web发布斡点的机器名称,这一从系统中自动获得的,不可修改。机器名称不要使用中文名称。 否则在使用 IE 进行可见时操作系统将不支持。默认端口是指IE 与运行系统进行《杂连接的应用程序》 对 5 数认为 80。如果所定义的端口号与本机的其他程序的一只用规冲突,则用户可以换照实际情况进行修改(具体端口号的使用和定义可参见相关。 ACPIP 协议技术文档,本于册中不再详细说明)。"发布路径"指 Web 发布后文件保存的路径,在组态上中默认为当前工程的路径,不可修改。当定义发布后,将在工程路径下生成一个Webs 目录,Web 发布的信息保存在该目录下。

2. 发布画面

在组态 E 6.5 中,发布功能采用分组方式。可以将画面分成按照不同的需要分成多个组进行发布,每个组都有独立的安全访问设置,以供不同的客户群浏览。

在 L程管理器中选择 Web 目录,在 L程管理器的右侧区域,双击"新建"图标,弹出"WEB 发布组配置"对话框,如图 12.25 所示。

在该对话框中可以完成发布组名称的定义、要发布的画面的选择、用户访问安全配置和 IE 界面颜色的设置。发布步骤如下。

定义组名称: 在对话框中"组名称"文本框中输入要发布的组的名称(在 IE 上访问时需要该名称)。如本例中的"KingDEMOGroup",组名称是 Web 发布组的唯一的标识,由用户指定,同一工程中组名不能相同,且组名只能使用英文字母和数字的组合。名称的定义符合组态王名称定义规则,且组名称的最大长度为31个字符。





图 12.25 "WEB 发布组的配置" 对话框

选择浏览时的初始减延,在"发布画面"列表中身个画面名称前都有一个复选框,如果某个画面的复选形被选中,则表明该画面将是 网络画面,即打开 IE 浏览时首先将显示该画面。初始顾加川以选择多个。

用户登录文学等理: 在组态 E Web 浏览端,用户浏览权限有两种设置: 种是用户匿名浏览,即用户在打开 IE 进行浏览时不需要输入用户名、密码等,可以直接进入页面。这种方式下有两种用户: 种是普通用户,即只能浏览页面、不能做任何操作: 另一种是普通用户,即只能浏览页面,不能做任何操作: 另一种是商级用户,这种用户在进入后,可以修改数据,并可登录组态 E 用户,进行有权限设置的接烟户户。两种用户只能选择其一。如果想让用户在浏览页面时不需要输入用户名和密码而直接进行浏览,可以采用这种方式。此时,在"设置"栏中选择"匿名登录"选项,然后选择所需要类型的用户,即"默认为普通用户"或"默认为高级用户"。如果用户打开 IE 进行浏览时需要首先输入用户名和密码,则选择对话框中的"身份验证"选项。首先需要进行用户配置。单击"用户配置"按钮,弹出"WEB 发布组用户列表"对话框,如图 12.26 所示。利用"添加"按钮向用户列表中添加新的用户。单击该按钮,弹出"WEB 发布组用户配置"对话框,如图 12.27 所示。在"用户名称"文本框中输入要添加的用户名称,凡户名称必须是英文字符和数字组合,名称定义符合组态 E 命名规则。在"用户密码"文本框中输入用户密码,在"密码验证"文本框中重新输入密码,系统会自动验证密码的正确性。在"用户条码"项中选择给用户。



般用户为"user", 定义一个高级用户为"sysmanager", 定义完成后单击"确认"按钮回到用户配置对话框, 如图 12.28 所示。



图 12.26 WEB 发布组用户配置

图 227 添加新用户 应訊, 弹出"IE 属性配置

设置 IE 界面颜色:单击对话框上的"IE 界面设置"之相, 弹出"IE 属性配置"对话框, 如图 12.29 所示。在"窗体颜色配置"栏中设置窗体前景色和背景色。在"菜单颜色配置"栏中设置组态王 Web 提供的系统操作某种的某单前景色和背景色。在"状态栏颜色配置"栏中选择组态 E Web 提供的系统状态、的前景色和背景色。在设置菜单颜色和状态柱颜色之前要确认是否"显示菜单杯"和定否"显示状态栏",只有选中这两个选项,才可以设置相应颜色。



图 12.28 用户列表



图 12.29 "IE 属性配置"对话框

当完成上述配置后,单击"确定"按钮,关闭对话框,系统生成发布画面。打开组态 E的"网络配置"对话框,选择"连网"模式,启动组态 E运行系统。

12.4.3 IE 浏览组态王工程

在开发系统发布画面后, Web 发布的 主要工作已经完成。接下来就可以使用 IE 浏览 器进行画面浏览和数据操作了。在开发系统中对画面的每 次更改,如果发布组中包含该画面,则需要重新发布该发布组。方法为打开"WEB 发布组配置"对话框,直接确定,然后重新启动组态王运行系统即可。



1. JRE 插件安装步骤

使用组态 E Web 功能需要 JRE 插件支持,如果客户端没有安装 Sun 公司的 JRE Plugin 1.3 (Java Runtime Environment Plugin, Java 运行时环境插件),则在第一次输入以上正确的地址并连接成功后,系统会下载一个 JRE Plugin 的安装界面,将这个插件安装成功后方可进行浏览。该插件只需安装一次,安装成功后会保留在系统上,以后每次运行直接启动,而不需重新安装 JRE。组态 E安装中直接提供该插件的安装。

【操作步骤】

- (I) IE 安全设置中必须保证"运行 Active X 控件和插件"选项选用"启用"模式, IE 的默认设置就是启用的。所以一般可以省去这一步。
- (2) 在 IE 地址栏内输入如上的地址后,如果是没有安装 JRE Plugin 插件,浏览器会弹出图 12.30 所示的"安全设置警告"对话框,单击"是"按钮。
- (3) 在安装向导中设定好路径后,在图 12.31 所示的影响, 根据浏览器的类型选择 IE 或者是 Netscape 6.0。
 - (4) 当安装成功后,会马上启动 Java Applet



图 12.30 "安全设置警告"对话框



图 12.31 选择浏览器的类型





2. 如何在浏览器地址栏中输入地址

当使用浏览器进行浏览时,首先需要输入 Web 地址。以 Internet Explorer 浏览器为例, 在浏览器的地址栏里输入地址。地址的格式为

http://发布站点机器名(或 IP 地址): 组态 E Web 定义端口号

如果需要直接访问该站点上的某个组,则使用下面的地址:

http://发布站点机器名(或 IP 地址); 组态 E Web 定义端口号/要浏览的组名称

【举例】运行组态 E的机器名为 "webserver", 其 IP 地址为 "202.144.1.30", 端口号为 "800", 发布组名称为 "KingDEMOGroup", 如何访问组态 E和发布组?

【解答】

可以在 IE 的地址栏敲入如下地址:

http://webserver:800 gt http://202.144.1.30:800

如果是直接进入该发布组,则输入以下地址:

http://webserver:800/KingDEMOGroup 或 http://202,144.1.10:800/KingDEMOGroup

如果定义的端口号为80时,可以省略端口号不输入

http://webserver 或 http://202.144.1.30

如果是直接进入该发布组,则输入以下地面

http://webserver/KingDEMOGroup. 1. http://202.144.1.30/KingDEMOGroup

在已经发布的工程启动运行后,不管一个与该发布机器通过网络相连接的站点上打开IE 浏览器。输入地址"http://wobserver",进入发布织壳鱼、如图 12.32 所示。在该界面中,列出了当前工程的所有发布组及组的描述,用户可以选择进入。



图 12.32 组态干发布组列表界面

在发布组界面上选择需要浏览的组名称或在 IE 地址栏中输入组地址,如 "http://webserver/kingdemogroup",则进入组的浏览界面,如图 12.33 所示。





图 12.33 IE 浏览初始化界面

如果选择"用户验证"方式、系统弹引制)"登录"对话框。在对话框中输入用户名和密码,然后确认、系统界而上的验试划。信息、下载相关资源、下载相关数据等进度条依次显示当前正在进行的操作。当10%化完成后,进入系统画面列表界面。如果设置了初始画面的话,则直接进入初景画面。如图 12.34 所引。



图 12.34 画面列表界面





本章小结

随着网络技术的飞速发展,远程监控技术与网络技术紧密结合起来,使传统的工控组 态软件具有 Web 功能。通过这种软件,用户可以根据自己的生产状况,设计出适应自己需求的画面,然后将它进行保存并分发,这样对每一个授权的用户来说,在世界任何地方都可以通过浏览器软件看到现场的各类画面和实时信息,从而了解整个现场的运行情况。本 空角近到线 E E E F 网络的功能,其中上要介绍了组态 E 在 后域网内的通信和组态 E 在 互联网上的发布证程。



网络精灵

组态王提供网络精灵应用程序。在网络工程中, 当各共点进行通信时, 用户可以通过网络精灵杂查看通信是否正常。工程一旦定义为"连承"模式, 当启动运行系统时, 网络精灵应用程序将自动启动, 对网络通信状态进行。 网络精灵"对话框如图 12.35 所示。



图 12.35 "网络精灵"对话框

【提示】网络工程上的每一个站点启动后都有一个网络精灵,并且各个站点显示的信息是不一样的。网络精灵可以显示两方面的信息:一是本机作为客户端的网络信息;二是本机作为服务器的网络信息。

1. 客户端网络信息

当本地计算机在"站点"中建立了远程站点时,本机将作为该站点的客户端,在网络 精灵中将详细列出本机作为客户端与远程站点的通信信息。如图 12.35 所示,下面详细讲 述各项参数的全义。



- (1) 主网卡: 指远程站点通信的网卡名称。
- (2)从网卡:当存在双网络冗余时,该项会有值,指远程站点为双网络冗余设置的从 网卡的IP地址。
- (3) 备份主闽卡: 当存在双机热备时, 该项会有值, 指远程站点指定的备份机的 IP 抽計
- (4) 备份从网卡: 当同时存在双网络冗余和双机热备时,该项会有值,指远程站点指 定的备份机的从网卡的 IP 地址。
 - (5) 通信链路: 指本机与远程站点的通信是通过以上 4 块网卡的哪一块进行的。
- (6) 发送包:指本机向远程站点发送的数据量,用包的个数来表示。其中,包的大小与"网络配置"中指定的包大小一致。
- (7) 接收包: 指本机接收远程站点的数据量,用包的个数来表示。其中,包的大小与"网络配置"中指定的包大小一致。

【注意】当本机作为客户端时,其发送包的数据也是未确定化的,因为每隔一段时间 本机会向远程站点发送一个测试包,检查通信是否正常

2. 服务器网络信息

当远程计算机在"站点"中与本机建立及连接时,本机将作为远程站点的服务器,在网络精灵中将详细列出本机作为服务器为远程站点的通信信息,如图 12.36 所示。



图 12.36 服务器网络信息

下面详细讲述各项参数的会义。

- (1) 节点名称: 指远程站点通信的网卡 IP 地址。
- (2)发送包:指本机向远程站点发送的数据量,用包的个数来表示。其中,包的大小与"网络配置"中指定的包大小一致。
- (3) 接收包: 指本机接收远程站点的数据量,用包的个数来表示。其中,包的大小与"网络配置"中指定的包大小一致。
- 【注意】当本机作为服务器时, 其接收包的数据也是不断变化的, 因为远程站点每隔一段时间会发送一个测试包, 检查通信是否正常。



思考题与习题

1.	组态 E网络功能的作用是什么?		
2.	随着网络的发展,网络体系结构由	向着_	模式的转变
已成为	发展的趋势。		
3.	网络组态采用什么结构? 说明其优点	0	
4.	B/S 网络是将应用功能分为()。		
	A. 表示层 B. 功能层	C. 数据层	D. 会话层
5.	在组态王中如何建立远程站点?		
6.	"本地节点名"就是,	进入网络的每一台	计算机必须具有唯一的节
点名。		K	13
7.	组态王中如何引用远程变量?	1 (4)	
8.	组态王 Web 功能的技术特性有哪些?	, KI	
9.	在组态王 Web 功能中如何连接端口的	THE SHIP	
10). 如何安装 JRE 插件?	1. 111	
11	,在IE中如何浏览已经发布的组态上	1程?	
12	2. 设计组态 E T 程, 并实现组态 文程中	*变量的局域网读取	ζ.
13	1. 设计组态王工程,并进行发布,能够	8在网页直接接取 1	一程变量。
	2.4	VX: X	
	X 3	1.1%.7	
	/\s\)	11.	
	N. M.		
	NO ME	J. K. L.	

第13章

工业组态监控系统设计

教学目标与要求

- 了解工业组态监控系统的工程应用。
- 掌握组态监控系统的结构组成。
- ☞ 了解工业组杰监控系统.软件
- ☞ 掌握工业组态监控系统的监控模式

引言

工业组态监控系统设计包括理论与工程多页面问题,涉及自动控制理论、计算机技术、 检测技术及仪表、通信技术、电气工程、工艺设备乃至控制室的规划等内容,理论设计包 括建立对象的数学模型,确定监控系统的悼能指标函数,寻求满足该性能指标函数的控制 策略并进行整定,工程设计涉及生产过程的工艺要求、技术经济指标,包含监控系统的体 系结构、监控网络和数据通信方式、系统的硬件与软件设计等内容。

人机交互画面的设计在组态监控系统中占有重要地位,是人机交互的有效手段。图形画面包含的信息量比其文字、符号、声音等形式大得多,因此监控系统的工艺流程、系统性能指标、特性参数、运行状态、变化趋势、管理实现等都可以实时直观地通过画面展现在操练管理决策者面前。组态软件的发展为这些画面的制作与连接提供了强有力工具,监控系统软件设计首选组态软件,组态软件提供灵活多变的组态工具,为监控系统的监测、控制与管理带来了极大的方便。可以适应不同应用领域的需求。

13.1 组态监控系统设计原则

组态监控系统设计的内容、方案和技术指标具有多样性, 应综合考虑 L业现场需求, 考虑自动化、计算机、检测及网络通信等技术以及发展趋势, 无论监控系统规模多大、复 杂程度多高, 在设计与实现过程中, 其设计原则、步骤大体要求基本上是相同的。



1. 满足工艺要求

满足生产工艺所提出的各种功能及性能指标要求,系统的性能指标不应低于生产工艺要求。监控系统指标包括测量精度、控制实时性、准确性、稳定性,对于网络化监控系统,还要满足网络性能评价指标,如传输速率、吞吐能力、稳定性、确定性、可靠性和灵活性,反映了系统数据通过某个网络或信道、接口的速度、数据量、灵活性与可靠性等性能。

2. 可靠性高

监控系统的可靠性直接影响到生产过程连续、优质、经济运行。监控系统的设计应当 将可靠性放在首位,要求系统能很好地适应高温、腐蚀、振动、冲击、灰尘等环境。 L业 环境中电磁于扰严重,供电条件不良,要求计算机有较高的电磁兼容性,以保证生产安全、 可靠和稳定地运行。

可靠性指标一般采用平均无故障工作时间(MTBF)和故障检查时间(MTTR)表示。 MTBF 反映了系统可靠工作的能力,MTTR则反映了系统(对故障后恢复工作能力。通常要求 MTBF 有较高的数值,如达到几万小时,同时尽量能复 MTTR,以达到很高的运行效率。

3. 实时性强

实时监测与控制要求系统必须实时也向风监控对象各种参数的变化,当参数出现偏差 或故障时,系统能及时响应,并能实际也进行报警和处理,对于不同的监控对象、不同的 测控参数,其对系统的实时性比较不同的要求。

4. 功能丰富

具有良好的人机界而和丰富的监视画面, 如軟件包功能强, 能够自动清零、量程自动切换, 具有数字建设、自动修正误差、参资能监测和自复位。可对多种不同参数进行快速测量和控制、能够实现的各种复杂的处理和运算功能, 可以实现经典与现代高级控制, 具有在线自诊断功能, 并具有网络通信功能, 使于实现工厂自动化和信息化。

5. 通用性好

通用性是指所设计出的监控系统能根据各种不同设备和不同对象的监控要求, 灵活扩充、使于修改。组态监控系统的通用与灵活性体现在两方面: 是硬件设计方面, 应采用标准线结构, 配置各种通用的功能模板或功能模块, 并留有一定的冗余, "当需要扩充时, 只需增加相应功能的通道或模板就能实现: 是软件方面, 应采用标准模块结构, 用户使用时尽量不进行: 次开发, 只需按要求选择各种功能模块, 灵活地进行监控系统组态。

6. 便于操作和维护

要求系统操作简单、便于掌握、显示画而形象直观,降低对操作人员专业知识的要求。 在短时间内熟悉和掌握操作方法,有较强的人机对话能力。 香排故障容易,硬件上采用标准的功能模板式结构, 查找并更换故障模板,配有现场故障诊断程序,便于检修人员检查与维修, 旦发生故障,能保证有效地对故障进行定位,以便更换相应的模块,使仪器尽快地恢复正常运行。



7. 性价比高

在满足组态监控系统技术性能指标的前提下,尽可能地降低成本,达到较高的性能价格比。系统的造价取决于研制成本、生产成本、使用成本。设计时不应盲目追求复杂、高级的方案,在满足性能指标的前提下,应尽可能采用简单成熟的方案,要有市场竞争意识,尽量缩短开发设计周期。

13.2 组态监控系统设计步骤

组态监控系统项目设计需要反复调研、讨论,明确任务,最后得出合理且实用的方案。 尽管监控对象与监控模式有所差异,但设计的基本内容和主要步骤大致相同。监控系统项目的设计可分为准备阶段、设计阶段、模拟与调试阶段和现场负数调试阶段这 4个主要阶段、设计步骤如图 13.1 所示。




图 13.1 设计步骤

1. 准备阶段

监控系统设计之前,必须熟悉企业工艺流程及工作过程,设计人员应该和工艺人员密切结合,对系统进行分析和归纳,明确具体要求,确定系统所要完成的任务,要综合考虑企业管理要求、系统运行的成本、产生的经济效益。

工控组态软件及应用

按一定的规范、标准和格式,对监控任务和过程进行描述,形成系统初步设计技术文件,作为监控系统设计的依据。初步设计技术文件的主要内容包括原系统的功能规范、目标系统的性能规范、系统的可靠性和可维护性、系统的运行环境等。

2. 设计阶段

1) 总体设计

系统的总体设计是实质性设计阶段的第一步,也是最重要的一步。总体方案的好坏会 直接影响整个监控系统的成本、性能、设计和开发周期。要分析监控系统的丁艺参数数目 和要求、地理范围的大小、操作的基本要求等,确定系统的监控的目标与任务,深入了解 生产过程,分析工艺流程及下作环境,合理分配资源,根据监控系统复杂程度,确定采用 简单还是复杂系统,集中监控还是分布式监控方式,明确具体实确的方法与技术文件,总 体设计技术文件包括以下几方面。

- (1) 主要功能、技术指标、原理性方框图及文字说明。
- (2) 系统总体通信网络结构、性能与配置,数据库的选用
- (3) 主要测控点和控制问路,控制策略和控制发法设计。
- (4) 系统软件功能的确定于模块划分, 主要被缺怖功能、结构及流程图。
- (5) 安全保护设计,连锁系统设计。
- (6) 电源系统设计, 抗干扰和可靠性设计
- (7) 控制机柜或机箱的结构设计、水控制室设计、操作台设计。

设计中涉及系统使件与软件方案,使件和软件的设计力,解联系、相互影响,在设计时要经过多次的协调和反复,最实形成合理、统一的总统方案设计。

2) 详细设计阶段 要综合考虑系统速度、可靠性、抗干扰性能、火活性、成本、应充分考虑硬件和软件

的特点,来合理她分配系统硬件和软件的功能。

硬件设备选型包括上位机系统选型、下位机系统选型、通信网络设备选择、仪表与控制设备选择等。上位机系统主要选择主机、操作系统、服务器、相应网络等,下位机要注意测控模块的容量、工作频率、编程方式、通信接口、组网能力等。充分利用自身硬件资源,如输入输出接口、通信等,当员有资源不能满足要求时,就需要扩展。

组态监控系统软件涉及操作系统软件、数据库管理软件、服务器软件。上位机软件包括上位机上多个节点的应用软件。由于在组态监控系统中。各种计算机较多,因此上位机应用软件的配置与开发是多样的,包括组态软件配置、系统服务器应用软件开发与配置、操作制入机界而开发、数据库软件配置与管理软件开发。下位机直接实现监控过程、设备的控制,下位机的系统软件上要是各种控制器内置的系统软件,软件因设备制造商不同而不同。

组态监控系统中上、下位机通信相关驱动程序、配置软件和其他通信软件由供应商提供,相关通信协议封装在驱动程序或者通信软件中,开发调试相对容易。监控系统网络选择成熟可靠的通信方式和介质。通信设备与介质的选择上要满足数据传输对带宽、实时性和可靠性的要求。对于通信可靠性要求高的场合,可以考虑不同的通信方式冗余,如有线



通信与无线通信的冗余。要注意网络的开放性、网络结构设计、传输时间、吞吐能力、传输介质、诊断功能等。

3. 模拟与调试阶段

当监控系统硬件和软件设计完成后,要进行系统联调。在实验室里,进行硬件联调、软件联调及系统整机仿真调试,对已知的标准量进行测控模拟比较,检查各个元部件安装 是否正确,并对其特性进行检查或测试,检验系统的抗干扰能力等,验证系统设计是否正确和合理,发现问题,并及时修改。

4. 现场安装调试阶段

在实验室模拟与调试基础上,根据工艺要求进行现场安装调试。通过现场试验,测试 各项性能指标,严格按照章程进行操作,进一步修改并且完善程序。 直至系统能正常投入 运行时为止。监控系统项目很难一次就设计完成,通常需要经过支决修改补充完善。

13.3 组态监控系统软件设计

1. 组态软件选型

组态软件是组态监控系统上位机人,基础首要工具,已成为监控系统一个重要的组成部分,组态软件具有友好性的界值。强义的内部功能、稳定性与可靠性高、系统的开放性与可扩充性强。组态软件市场产品有许多,国际品牌组造业件有 iFIX、InTouch、WinCC、Citect 等,国产化的组态软件高以力控、业控、平台通态等为主,目前国内组态软件品牌和国外品牌同时并存储可加。

般组念软件。品包括嵌入版、通用版、网络版。广泛使用的通用组态软件的企业版分为开发版和公式版、选择组态软件从批评系统规模、外部 1/O 设备参数的个数、对 1/O 设备的支持程度、软件的服务与升级、性价比等多方面的进行组态软件选型,在程序运行速度和存储容量许可情况下,尽可能简化系统配置。对于一些特殊行业还有行业版本组态软件如电力版、楼字版等。

2. 组态软件应用设计步骤

- (1) 工程项目系统分析。分析工程项目的系统构成、技术要求和工艺流程,明确监控要求和动画显示方式,分析工程中的设备采集及输出通道与软件中实时数据库变量的对应关系,分清哪些变量是要求与设备连接的,哪些变量是软件内部用来传递数据及动画显示的。
- (2)建立新工程框架。其主要內容包括定义工程名称、封面窗口名称和启动窗口名称, 指定存盘数据库文件的名称以及存盘数据库,设定动画刷新的周期。经过此步操作,即在组态环境中,建立了工程结构框架。封面窗口和启动窗口也可等到建立了用户窗口后,再行建立。
- (3) 设计菜单基本体系。为了对系统运行的状态及工作流程进行有效地调度和控制,通常要在上控窗口内编制菜单。编制菜单分两步进行,首先搭建菜单的框架,然后再对各



级菜单命令进行功能组态。在组态过程中,可根据实际需要,随时对菜单的内容进行增加 或删除,不断完善工程的菜单。

- (4) 制作动画显示画面。动画制作分为静态图形设计和动态属性设置两个过程。前一部分用户通过组态软件中提供的基本图形元素及动画构件库,在用户窗口内组合成各种复杂的画面。后一部分则设置图形的动画属性,与实时数据库中定义的变量建立相关性的连接差系,作为动画图形的驱动源。
- (5)编写控制流程程序。在运行策略窗口内,从策略构件箱中,选择所需功能策略构件,构成各种功能模块,称之为策略块,由这些模块实现各种人机交互操作。组态还为用户提供了编程用的功能构件,称之为脚本程序功能构件,使用简单的编程语言,编写工程较制程序。
- (6) 完善菜单按钮功能。其包括对菜单命令、监控器件、操作按钮的功能组态,实现历史数据、实时数据、各种曲线、数据报表、报警信息输出等功能。建立工程安全机制等。
- (7)编写程序调试工程。利用调试程序产生的模拟数据、验食动画显示和控制流程是否正确。
- (8) 连接设备驱动程序。选定与设备相匹配的设备。种,连接设备通道,确定数据变量的数据处理方式,完成设备属性的设置。此项操作在设备窗口内进行。
 - (9) 工程完工综合测试。最后测试工程冷深分的工作情况,完成整个工程的组态工作。

13.4 组态监控系统人机界面设计

组态监控系统主要完成数据采集、处理、控制、根警和事故处理、系统自诊断、报表 及人机界而程序等功能, 1或且友好的人机界面, 有利于人机对话, 为监控系统监测、控 制与管理带来极大的好便。

13.4.1 人机界面设计原则

1. 以用户为中心基本设计原则

设计过程中要抓住用户的特征,要不断征求用户的意见,向用户容询。系统的设计决 策要结合用户的工作和应用环境,必须理解用户对系统的要求,最好让用户参与开发之中, 就能正确地了解用户的需求和目标。

2. 顺序原则

按照处理事件順序、访问查看顺序,如由整体到单项、由大到小、由上层到下层等与 控制工艺流程等,设计监控管理和人机对话主界面及其二级界面。

3. 功能原则

按照应用环境及场合具体使用功能要求,各种了系统控制类型、不同管理对象的同 · 界面并行处理要求和多项对话交互的同时性要求等,设计分功能区分多级菜单、分层提示 信息和多项对话栏并举的窗口等的人机交互界面,使用户易于分辨和掌握交互界面的使用规律和特点,提高其友好性和易操作性。



4. 一致性原则

其包括色彩的一致、操作区域 致、文字的 致,即一方而界面颜色、形状、字体与国家、国际或行业通用标准相一致,另一方而界面颜色、形状、字体自成一体。界面细节 美工设计的一致性使运行人员看画面时感到舒适,不分散注意力,一致性还能减少操作失误。

5. 频率原则

按照管理对象的对话交互频率高低设计人机界面的层次顺序和对话窗口菜单的显示 位署等,提高监控和访问对话频率。

6. 重要性原则

按照管理对象在控制系统中的重要性和全局性水平,设计人机界面的主次菜单和对话 窗口的位置和突显性,从而有助于管理人员把握好控制系统的一次,实施好控制决策的顺 序,实现最优调度和管理。

7. 面向对象原则

按照操作人员的身份特征和工作性质,完全与之相适应和友好的人机界面。根据其工作需要,宜以弹出式窗口显示提示、引令和帮助信息,从而提高用户的交互水平和效率。

对于人机交互界面,无论是面向现象控制器或是面向上,位监控管理,二者是有密切内 在联系的,监控和管理的现场设备分金是相同的,许多现象设备参数是共享和相互传递的。

13.4.2 人机界面设计方法

1. 界面风格的设计

控制台人展展加速用非标准 Windows 户居,以实现用户个性化的要求。但考虑到大多数用户对标准 Windows 系统较熟悉,在界面设计中兼容了标准 Windows 界面的特征。界面使用的位图按钮可在操作中实现高完度、突起、凹陷等效果,使界面表现形式更灵活。同时可以方便用户对控件的识别。界面里使用的对话框、文本框、组合框等都选用Windows 标准控件,对话框中的按钮也使用标准按钮。控件的大小和问距尽量符合Windows 暴而推荐值的要求。

界面默认窗体的颜色是亮灰色。因为灰色调在不同的光照条件下容易被识别,且避免 了色盲用户在使用窗体时带来的不使。为了区分输入和输出,供用户输入的区域使用白色 底色,能使用户容易看到这是窗体的活动区域;显示区域设为灰色(或窗体颜色),目的是 告诉用户那是可编辑区域。窗体中所有的控件依据 Windows 界面设计标准采用左对齐的排 列方式。对于不同位置上多组控件,各组也是左对齐排列的。

2. 系统界面布局分析

人机界面的布局设计根据人机工程学的要求应该实现简洁、平衡和风格一致。典型的 工控画面分为标题菜单、图形显示区以及按钮部分,如图 13.2 所示。界面的平衡推荐显示



屏幕总体性覆盖度不超过 40%,而分组中屏幕覆盖度不超过 20%。控制台人机界面中包含 着大量的图形显示信息,因此将图形显示区布置在屏幕长宽各占屏幕 70%左右的范围内, 以保证显示信息的清晰和全面。控制按钮组布置在显示区的右侧,一方面是考虑到绝大多 数操作者是右手操作用户,按钮区布置在最右侧更加方便;另一方面是根据界面布局的 b 浓原则,把用户注意的最集中的左上区域留给图形显示区。



图 19.2 工控画面

根据一致性原则,保证基础。10个7对象,如窗口、接触一菜单等风格的一致。各级按钮的大小、四凸效果和标注字卷、字号都保持一致。 凝血的颜色和界面底色保持一致。

3. 打开画面的结构体系

选择画面的概念取决于多个画面, 有发向面设计为循环或 FIFO 缓冲器, 如图 13.3 所示。




图 13.3 打开画面的结构体系

如果运行大量画面,则必须设计·个合理的结构体系来打开画面。选择简单而永久的 结构以便操作员能够快速了解如何打开画面。

用户·次处理的信息量是有限的,所以大量信息堆积在屏幕上会影响界面的友好性。 为了在提供足够的信息量的同时保证界面的简明,在设计上采用了控件分级和分层的布置 方式。分级是指把控件按功能划分成多个组,每一组按照其逻辑关系细化成多个级别。用一级按钮控制二级按钮的弹出和隐藏保证了界面的简洁。分层是把不同级别的按钮纵向展 开在不同的区域,区域之间有明显的分界线。在使用某个按钮弹出下级按钮的同时对其他 同级的按钮实跟隐藏,使逻辑关系更清晰。



通常要由3个层面组成。层面1的是总览画面。该层面要包含不同系统部分在系统所显示的信息以及如何使这些系统部分协同工作。层面2是过程画面。该层面包含指定过程部分的详细信息,并显示哪个设备对象属于该过程部分。该层面还显示了报警对应的设备对象。层面3是详细画面。该层面提供各个设备对象的信息,例如控制器、阀、电机等,并显示消息、状态和过程值。如果合适的话,则还包含与其他设备对象工作有关的信息。

4. 文字的应用

界面设计中常用字体有中文的宋体、楷体和英文的 Arial 等,这些字体容易辨认、叮 读性好。考虑到一致性,控制台软件界面所有的文本都选用中文宋体,文字的大小根据控件的尺寸选用了大小两种字号,使显示信息清晰并保证风格统。

5. 色彩的选择

人机界面设计中色彩的选择也是实力不要的。人眼对颜色的反应比对文字的反应要快,所以不同的信息用颜色来区别比用文字区别的效果要好。不同色彩给人的生理和心理的感觉是不同的,所以色彩选择是否合理也会对操作者的对形效率产生影响。在特定的区域,不同的颜色的使用效果是不同的。例如,前景《色要鲜明一些使用户容易识别而背景颜色要暗淡一些以避免对眼睛的刺激。所以,一个一页色、草绿色等耀眼的色彩不能应用于背景色。蓝色和灰色是人眼比较不敏感的更多,无论处在视觉的中间还是边缘位置眼睛对它的敏感感以是相同的,作为人机界面的氦色调是非常合适的。但是,在小区域内的蓝色源不容易够效,而到色和黄色则很醒目,提示和警告等信息的标志有采用组色、黄色。

使用颜色时应注意: 限制同时显示的颜色数,一般同一幅画面内不宜超过4或5种,可用不同层次及形状来配合颜色增加变化;画面中活动对象颜色应鲜明,向非活动对象应暗淡,对象颜色应不同,前景色宜鲜艳一些,背景则应暗淡,中性颜色(如浅灰色)往往是最好的背景颜色、避免不兼容的颜色放在一起(如黄与蓝、红与绿等),除非作对比时用。

6. 图形和图标的使用

图形和图标能形象地传达信息,这是文本信息达不到的效果。控制台人机界面通过可 视化技术将各种数据转换成图形、图像信息显示在图形区域。选择图标时力求简单化、标 准化,并优先选用已经创建并普遍被大众认可的标准化图形和图标。

7. 界面操作设计

(1) 设置快捷键。把使用频率高和需要在紧急情况下使用的 此操作如"电源控制"、 "工作效能评估"等设计成快捷方式,以实现界面的简洁和高效。快捷键依靠相对位置和 区域的底色和其他控制按钮区分开。

工控组态软件及应用

- (2) 设置操作提示。操作提示常用的方式是提示标签,即当鼠标移动到某个按钮或其 他控件上时,弹出小提示框对该控件的功能进行简要的描述。在使用图标按钮的界面设计 中使用提示标签可以避免因用户不熟悉界面设置而造成的误操作。
- (3) 出错处理。由于操作者的个人原因,经常会产生误操作。因此,在编写应用程序的时候加入错误判断机制,使程序能及时地检测错误操作。当发现错误后,在界面上显示警告但应用系统的状态不发生变化,或者系统要提供错误恢复的指导。例如,对于有顺序要求的一系列操作,用设置和判断变量状态的方式实现其功能的连锁,如果用户不按照规程进行操作程序,就不执行下一步操作并显示出错信息。
- (4) 将用户界面操作化繁为简。简短的操作命令便于快速输入和执行控制信息。简化 人机交互对话步骤,如默认一些正常运行时的常用参数值。根据设备操作和运行规律,捆 绑式输入各组控制参数。必要时,屏蔽和捆包一些在运行操作时进行的参数传递和对话细 节,而在维护或诊断时可根据一定步骤解开或细查这些参数的对话细节。
- (5) 尽量将所控制的设备对象的重要参数信息直接及映在主界面上,并且按照人机交互频率及其重要性要求,排布它们在界面上的最大化。对象的动态变化重要参数和实时采集的数据信息,宣以图表的形式显示在界面上、1便于直观地实时监视和控制。
- (6) 减少和避免 :级菜单操作和控制。最易控制的实时性要求很高, :级菜单不利于提高系统响应速度。在现场操作人员能够补较容易接受的情况下, 适宜于以减少界面上图标的数量和大小来换取直接监控对象的参数可能性及数据。
- (7) 对于突发事件设置案据显示或提示优先权、扩采规划事件激发弹出式对话窗口界面的交互方式、事件解决优先权的设置结合工艺重要件要求和顺序进行。
- (8) 协调操作界面的显示模式。在实际设备运行过程中,通常会出现的一种矛盾情况; 熟练操作人员(如协分操作于)希望用多种。如语言输入方式,以求快捷和及时,而其他技术人员(如能行人)、维护人员或岗位新手,希望多用图标对话方式,以求直观方便和减少记忆指令。因此,科学合理地协调上述两种界面操作方式的配合是非常重要的一环,必要时要设计以图标对话操作为主的交互界面与以控制命令语句输入为主的交互界面的二重用户界面,用户可以根据需要进行切换操作。
- (9) 设置安全操作保护措施。现场控制器直接面向生产和设备,通常为了快速启动、控制和运行,所设置的控制口令简短,访问权限和密码较少,因而容易产生误操作,直接危及生产安全和可靠性。为此,连锁控制和保护诊断输入应在交互界面设计中得到重要体现。对于不符合正常运行操作或逻辑顺序的控制信息输入要给出提示或警告信息,按分类和级别拒绝执行或等待进一步确认后才执行。
- (10)设置系统安全运行保护措施。在现场控制中,要突出超驰控制的安全保护措施, 根据事故发生的原因及类别执行自动切手动、优先减、禁止增和禁止减等逻辑操作,将该 控制系统转换到预先设定好的一些安全状态上。



本章小结

工业监控系统设计方法有多种,本章基于组态软件技术,主要介绍组态监控系统设计的一般原则、设计步骤以及监控系统人机界面设计的原则与设计方法。

思考题与习题

- 1. 简述组态监控系统的设计原则。
- 2. 组态监控系统有哪些设计步骤?
- 3. 如何进行组态软件选型?
- 4. 应用组态软件设计有哪些步骤?
- 5. 工控机人机界面设计的基本要求是什么?
- 6. 人机界面设计原则是什么?
- 7. 界面布局与色彩的选择需注意什么?
- 8. 界面操作设计需注意什么?
- 9. 选取书中典型人机界面进行模仿设计
- 10. 举例说明组态监控系统的设计过程。

第14章

组态王在过程控制综合实验系统中的应用

教学目标与要求

- ☞ 了解 A3000 过程控制系统。
- ☞ 掌握组态王在过程控制系统的设计方法
- ☞ 掌握过程控制系统 PID 应用设计。
- ☞ 掌握组态王与现场设备的通信设置过程

引言

过程控制系统,在否油、化工、电力、台金等工业领域有着广泛的应用。随着计算机技术的发展,过程,控制出现了最优化与管理调度自动化相结合的多级计算机控制系统、过程控制系统开始与过程信息系统相结合,具有了更多的功能。目前过程控制正朝着高级阶段发展。向着综合化、智能化方向发展。综合化的控制系统以智能控制理论为基础,以计算机及网络为主要手段,对企业的经营、计划、调度、管理和控制全面综合,实现从原料进库到产品出厂的自动化、整个生产系统信息管理的最优化。工控组态软件是近年来在过程控制自动化领域兴起的一种新型软件开发技术,具有开发简便、开发周期短、通用性强、可靠性高等优点。工控组态软件的发展为过程控制系统提供了友好的人机交互界面,具有使用简单、形象首项、模拟性强、贴近工业现场等特点

图 14.1 所示为典型的过程控制系统结构示意图,该主从式监控方式在中小规模的工程控制系统中得到广泛应用。

第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用







管理用户

图 14.1 典型的过程控制系统结构示意图

14.1 A3000 液位控制系统简介

A3000 过程控制实验系统是由北京华展长为开发,专门用于过程控制实验的平台,总体设备物理系统如图 14.2 所示,包括"发展统和控制系统。现场系统包括了对象单元、传感器、执行器(包括变频器及移机関大源)、供电系统,组成了一个通过外部标准控制信号连接的完整、独立的现场环境。为"防止动力设备静电权"对地电或者损坏设备,系统必须可靠接地。系统动力支资分两路 一路由三相磁力聚分类、(动调节阀、直流电磁阀、电磁流量计及下动调节阀组成。为"路由变频器、磁力驱动泵、涡轮流精计及手动调节阀组成。为



图 14.2 A3000 过程控制装备

工控组态软件及应用

控制系统安装在标准机柜中,控制系统采用智能仪表、PLC、智能控制模块等,可以构建 DDC 系统、DCS 系统以及 FCS 等多种系统。现场控制柜侧面是 L业标准接线端子盒。标准信号接口可以使现场系统与用户自行选定的控制系统连接,用户自己开发的系统也可以对现场系统进行控制。

系统控制逻辑结构如图 14.3 所示。现场信号通过各种传感器发送到控制系统单元,控制系统单元主要由模块、PLC、智能仪表构成,控制系统通过通信总线把监控信号发送到上位机,通过路控计算机的组态界面,实现对现场信号的路控。

A3000 过程控制装备被控对象由上、中、下 3 个串接圆筒形有机玻璃水箱、不锈钢储水箱、电加热锅炉、冷热水交换盘管等组成。过程控制装备中的上、中、下 3 个水箱可以模拟单容对象与多容对象多种类型的系统设计。本章仅以中水箱液位控制为例,对简单控制系统进行设计实验。中水箱液位控制结构图如图 14.4 所示。水由泵 P102 从水槽中加压,经由调节阀 FV101 进入中水箱,通过手阀 QV116 回流至中、增形成水循环;其中,水箱的液位由 LT103 测得,用调节手阀 QV116 的开启程度来投资负载的大小。系统设计为定值自动控制系统,FV101 为操纵变量,LT103 为被控变的 采用 PID 调节来完成。中水箱液位控制回路设备见表 14-1,系统分别采用智能设备。PLC 控制以及智能模块实现液位控制。




图 14.3 总体逻辑结构

序号	位号或代号	设备名称	用途	原始信号类型		工程量
1	FV101	电动调节阀	阀位控制	2~10VDC	AO	0~100%
2	LT103	压力变送器	中水箱液位	4~20mADC	AI	2.5kPa
3	QV102	手动调节阀	调节水槽			0~100%
4	QV105	手动调节阀	中水箱输入			0~100%
5	QV116	手动调节阀	中水箱输出			0~100%
6	LC	智能仪器/PLC/智 能模块	通过标准信号与检测、执行机构连接			

表 14-1 水箱液位系统控制回路设备

图 14.4 中水箱液位控制结构图



14.2 基于智能仪表的组态王液位监控系统设计

【举例】以 A3000 过程控制系统为基础, 采用智能仪表作为控制器, 执行机构采用电 磁调节舰, 空现单容水箱液位 PID 单同路控制。

【设计要求】

(1) 设计组态界面,动态显示液位变化,界面可调 PID 各参数,实现手自动。动态点、 变互控制点清单见表 14-2。

名称		数据类型	功能描述		
FV101	调节阀	1/0 实型	显示调节器输出值 MV		
LT103	液位变送器	1/0 实型	显示水箱液体(A)调节器测量值 PV)		
SP	调节器设定值	1/0 実型	调节器行动比查下可改写,同时让手动输出值路 踪这个数似		
P	调节器比例系数	1/0 实型、	N. W. T		
1	调节器积分系数	1/0 实型	可改写		
D	调节器微分系数	1/0年型	可改写		
手/自动	PID 调节器状态	194	单占,调节器状态切换		
M/MV	PID 调节器手动输出值	200 安型	调节器子对表本上,单击则弹出"输入"对话框(已变调节器编句位),自动状态器随调节器输出位		

表 14-2 动态点、交互控制点清单

(4) 在自动状态下, SP 值变化原来稳状值的 10%, 系统可以稳定。超调量(最大偏差) 不太于稳定值的 15%。

【设计步骤】

1. 系统硬件配置

基于智能仪表的液位 PID 控制系统硬件主要包括电动调节阀、压力变送器、智能调节 仪 。水箱液位传感器的输出端正负极连接到智能仪表的输入端的正负极 AI 端, I/O 面板 上电动调节阀控制信号输入端的正负极连接到智能仪表输出端正负极 AO 端,智能仪表接线控制原理图如图 14.5 所示。

1) 电动调节阀

电动调节阀采用四线制接线,电源为 220VAC, 其信号线分为输入控制信号和阀位输 出信号(4~20mA)。当接通 220VAC 电源后, 打开保护斋, 可以看见指示灯亮起, 用自特 佼 表手动输出 20mA(量程设置为 4~20mA)到控制端, 齿轮开始旋转, 同时调节阀的轴向 上移动到量 大行程。

本例所用调节阀特性:单座阀、螺纹连接、线性流量。电动调节阀外观如图 14.6 所示。

⁽²⁾ 设备、管路从图库中建取,液位变化、管理、流体流动具有动画效果;流程图界 面中可包含实时曲线第1)。实时曲线引入调节器PV、MV、SP 这 3 个变量; 3 条曲线颜色 便于区分,对应变量容标示清楚。

⁽³⁾ 引入被位高、低实时报警记录。






图 14.5 智能仪表接线控制原理图



若施加 、 电流信号,调节阀不动作。可以测量信号线两端电阻值,大小为 250 Ω。 反之,没有电阻值,表示信号线已断开。当用百特仪表检验时,将调节阀的输出信号接到 百特仪表,测量其电压值, 若大于12V,则表示信号线断开。如果输入20mA而没有全开, 输入 4mA 没有全部关闭,或者发现电机转动而轴不动(死转),则需要调整各个可调电阻, 包括上限位、下限位等。

2) 液位压力传感器

液位压力传感器是两线制接法,输出信号为4~20mA 电流信号,如图 14.7 所示。




图 14.7 压力传感器接线原理图

端口 ab 之间接负载(250~500Ω)。当检验压力传感器信号时,在 ab 之间串一个标准 电阻, 然后测其上的压降, 可以算出 ab 间的电流。无水时应显示 3.85~4.00mA, 吹入空 气, 电流值增大。

第 14 章 组态工在过程控制综合实验系统中的应用



液位传感器实际是 个压力传感器。当水箱中没有水时,ab间的电流应当为4.00mA(标准状态),但由于安装位置原因,ab间的电流为3.8~4.0mA(自特仪表量程范围设为4~20mA)。如果误差比较大,则可以在控制系统中进行校正。例如,如果测量值低于4mA,则直接显示0。然后,测量值上加上一定高度,从而获得比较准确的液位高度。一般过程控制不要求这个绝对高度。

压力变送器如图 14.8 所示。压力/液位变送器包括一个表头,表头两侧都有盖子。打 肝盖子,一侧用于接线,另一侧可以调节零点或满量程,如图 14.9 所示。




图 14.8 压力变送器




图 14.9 压力/液位变送器量程调节示意图





3) 智能仪表

A3000 智能仪表控制系统采用了白特公司 XM 类系列的智能 PID 调节仪表。具有智能 PID 控制算法,可以实现自整定功能。该仪表的特点如下。

- (1) 适用于温度控制、压力控制、流量控制、液位控制等各种现场和设备配套。
- (2) 采用单片计算机技术设计,可保证全量程不超差,长期运行无时漂、零漂。
- (3) 只需做相应的按键设置和硬件跳线设置(打开盖了跳线),即可在以下所有输入信号 之间任意切换,即设即用。
- (4) 独特的 PID 参数专家自整定算法,将先进的控制理论和丰富的工程经验相结合,使得 PID 调节器可适应各种现场。
 - (5) 可带 RS-485/RS-232/Modem 隔离通信接口或串行标准打印接口。

百特 XM 类系列智能仪表支持 RS-485 通信协议, 当多块产产系列仪表与计算机相连 时, 各个仪表混合编址, 即各个仪表地址不能相问, 地址范划 1~254。 百特仪表组态 E 可访问的寄存器变量定义见表 14-3。

寄存器	读写类型数理类型,		变量类型	备注		
REAL*	只读	FLOAT USHORT	1/O 实型 1/O 整型	读单台指定仪表瞬时值		
PARA*.*(小数点前为通 道号,小数点后为参数号)。	,被	FLOAT USHORT	があるは中	读写单台指定仪表参数值		
ALAM*.*(小数点前为通/ 道号,小数点后为报警》)。)只读	SHORT	1/0 実型 1/0 字符串	读通道报警状态		

表 14-3 百特仪表表字

2. 组态王工程设计

1) 组态王对控制器的设备组态

1/2

新建工程项目,选择设备 COM1。然后,在工作区双击"新建" 图标,如图 14.10 所示。

双击,在"设备配置向导——生产厂家、设备名称、通信方式"对话框中,如图 14.11 所示,选择相应智能仪表。

找到白特 XM 类仪表,选择"串口"选项,如图 14.12 所示。单击"下'步"按钮,然后设置逻辑名称为"baitel",单击"下'步"按钮。然后,设置串口号,依据计算机的通信端口来选择,如图 14.13 所示。单击"下'步"按钮,然后设置地址,首先设置内给定仪表,所以设定地址 1,如图 14.14 所示。

第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用





图 14.10 新建设备



图 14.1 选择相应智能仪表

图 14.12 选择最终的设备



图 14.13 设置串口



图 14.14 设备地址设置指南





如果单击"地址帮助"按钮,则可以看到详细的有关百特仪表的地址设置以及数据定义的帮助过程,如图 14.15 所示。



图 14.15 帮助系统

单击"下一步"按钮,设置通信参数、不需要改变任何参数。单击"完成"按钮,就可以看到整个设置的参数。最后结果如图 14.16 所示。



图 14.16 设置的硬件

最后,设置串口通信参数,选择左边区域中的"设备"选项,再双击 COM1项。具体设置如图 14.17 所示。

2) 组态 E数据变量定义

数据库是"组态 E"软件的核心部分, E业现场的生产状况要以动画的形式反映在屏幕上,操作者在计算机前发布的指令也要迅速送达生产现场,所有这一切都是以实时数据库为中介环节,所以说数据库是联系上位机和下位机的桥梁。

第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用



组态软件中所有的变量定义见表 14-4。除了 PV 值只读之外,其他为读写属性。读写 参数号参考仪表的通信协议。



图 14.17 串口设置

表 14-4 组态软件中所有的变量

序号	参数名	意义	设置	参数号	数据类型
1	PID0_PV	过程值	Baite 1	REAL1	I/O 实数
3	PID0_MV	操作值	Baitel	PARA1.44	I/O 实数
5	PID0_SP	设定值	Baite1	PARA 1.38	I/O 实数
7	PID0_P	1 . LEGINE	Baite 1	PARAL31	I/O 实数
8	PIDO_I	识分时间	Baitte	PARA1.32	I/O 实数
9	PID0_D	微分时间	Raitel	PARA1.33	I/O 实数
10	PIDE AM	手自动切换	Barlel	PARA1.43	I/O 实数

下面以 PNO PV 为例,介绍 I/O 变量的定义过程。选择工程浏览器左边区域的"数据词典" 选项, 私市"新建"图标,出现"定义变量"对话框,设置如图 14.18 所示。



图 14.18 定义变量 PID0 PV





在输入的 I/O 数据在进入组态软件之前,可以进行 L程量转换,例如如果过程值是液位,则可以设置最大值 L5,单位为 L6。

线性转换公式:

输出=(原始输入-原始最小值)×(最大值-最小值)÷(原始最大值-原始最小值)+最小值。 如果原始输入超过最大原始值,则等于最大原始值;如果少于最小原始值,则等于最小原始值。

3) 画面创建

当使用工程管理器新建一个组态 E T程后,进入组态 E T程浏览器,选择 T程浏览器 左边"工程目录显示区"中"画面"项,右面"目录内容显示区"中显示"新建"图标,双击该图标,弹出"新建画面"对话框,如图 14.19 所示。



在对话框中可含义画面的名称、大个 夜潭、风格及画面在磁盘上对应的文件名。单 容水箱液位测 火烧画面如图 14.20 所示。按照前面章节介绍的方法,把数据词典中定义的变量与画面的图案进行动画连接,运行控制系统,就可以实时控制水箱的液位。



图 14.20 单容水箱液位控制系统实验

第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用



4) PID 控制参数设置

在组态 E E 程界面中,有 3 个对话框分别设置 PID 的比例系数、积分时间和微分时间 这 3 个参数,由表 14-3 所示,PID 的 3 个参数的值分别对应智能仪表的 PARAI.31、PARAI.32、 PARAI.33 这 3 个寄存器,在组态 E界面设置后,这 3 个寄存器的值随之改变,达到 PID 参数设置的效果。

3. 系统运行调试

【操作步骤】

- (1) 选择下水箱作为被控对象(也可选择中水箱或上水箱)。实验之前先将储水箱中储足水量,然后将阀门QV102、QV105全开,将下水箱出水闸板QV116开至适当开度(5~10mm)。
- (2) 智能仪表的测量值输入端 AIO 与下水箱液位输出端连接,操作值输出端 AOO 接电动调节阀。
- (3) 打开上位机"组态王"的工程管理器,选择"单容被位减节阀 PID 单回路控制实验"工程,进入监控界面。
- (4)选用单回路控制系统实验中所述的某种调节器 参数的整定方法整定好调节器的相关参数,并设置好系统的给定值,然后在上位从"海边界面中将智能仪表设置为"手动"控制。
- (5)接通控制系统柜的电源开关和联场系统单相电源开关,打开现场系统面板上的"水泵 2#"开关,给 2#水泵上电打水 2
- (6) 特下水箱液位达到给定值机。本稳定不变时,规则宜器切换为自动,使系统投入 自动运行状态。
 - (7) 突加阶跃扰动(被给定量增加 5%~15%), 就察并记录系统的输出响应曲线。
- (8) 特系统进入稳态前, 适量改变阀 QV103的开度(作为系统的扰动), 观察并记录在 阶跃扰动作用下液物的变化过程。
 - (9) 适量改变 PI 的参数,用计算机记录不同参数时系统的响应曲线。
- PID 控制器控制曲线如图 14.21 所示,当控制参数 P=24、I=20、D=2 或 4 时,系统具有比较好的控制效果。




图 14.21 PID 控制器控制曲线



14.3 基于 PLC 的组态王液位监控系统设计

【举例】以 A3000 过程控制系统为基础,采用西门子 S7-200 作为控制器,执行机构采用电磁调节阀,实现单容水箱液位 PID 单同路控制。设计要求同 14.2 小节。

【操作步骤】

1. 系统硬件配置

基于 PLC 的液位 PID 控制系统硬件主要包括福光电动调节阀、压力变送器、西门子 \$7-200PLC、FM235 模拟量模块。



S7-200PLC 控制系统硬件由四部分编设: CPU 模块、扩展模块及 PC/PPI 电缆, 还有计算机。

1) CPU224 DC/DC/DC 模块

\$7-200 将数据存储在不同的存储单元,每个单元都有唯一的地址,明确地指出存储区的地址,就可以存取这个数据。

存取存储区域的某一位,必须指定地址,包括存储器标识符、字节地址和位号,如13.4 表示寻址输入过程映像寄存器的字节3的第4位,

若要存取 CPU 中的 个字节、字或双字的数据,则需要给出存储器标识符、数据大小和起始字节地址,如 VB100 表示寻址变量存储器的字节100, VD100 表示寻址变量存储器的起始地址为100 双字。

可以按位、字节、字和双字来存取的存储区有以下几个。

第 14 音 组态工在过程控制综合实验系统中的应用



- (1) 输入过程映像寄存器 L。
- (2) 输出过程映像寄存器 O。
- (3) 变量存储区 V。
- (4) 位存储区 M。
- (5) 特殊存储器 SM。
- (6) 局部存储器 L。
- (7) 顺控继电器存储器 S。

其他特殊的存储方式有以下几个。

(1) 模拟量输入 AI(AIW0~AIW30)、模拟量输出 AO(AOW0~AOW30): 必须按字存取,而且首地址必须用偶数字节地址。

- (2) 定时器存储区 T、计数器存储区 C: 用位或字的指令读取, 当用位指令时, 读定时器位, 用字指令时读计时器当前值。
 - (3) 累加器 AC(AC0~AC3): 可以按字节、字、双字
 - (4) 高速计数器 HC(4 个 30kHz: HC0、HC3、HC4、HC5): 只读, 双字寻址。
 - (5) S7-200 的浮点数由 32 位单精度表示, 精确到了数点后六位。

在本系统的标准配置中,能寻址的物理 NO 点数字量输入为10.0~11.5,数字量输出为Q0.0~Q1.1,模拟量输入为AIW0~AIW6,模拟量输出为AQW0。在组态工程中可以定义的寄存器见表14-5。

14-5 S7-200 寄存器

寄存器	Dd 取值范围	- 数据类型	变量类型工	读写类型	寄存器含义
Vdd	0~9999	B TE. SHORT, USHORT, LONG, FLOAT	1/0 安型	读写	V数据区
	0.0~9999.7	BIT	I/O 离散	1114	数字量输入区,按位 读取
Idd	0~9999	вуте	1/0 整型	只读	数字量输入区,按字 节(8位)读取
	0.0~9999.7	BIT	1/0 离散	读写	数字量输出区,按位 操作
Qdd	0~9999	ВУТЕ	I/O 整型	(头)	数字量输出区,按字 节(8位)操作
	0.0~9999.7	BIT	I/O 离散	:4/m²	中间寄存器区,按位 操作
Mdd	0~9999	ВУТЕ	读写 I/O 整型		中间寄存器区,按字 节(8 位)操作




2) EM235 模块

因为 S7-200 的 CPU224 本身不能处理模拟信号, 所以处理模拟信号时需要外加模拟量 扩展模块。

模拟量扩展模块 EM235 提供了模拟量输入输出的功能,适用于复杂的控制场合,12 位的 A/D 转换器,多种输入输出范围,不用加放大器即可直接与执行器和传感器相连。 EM235 模块能直接和 PT100 热电阻相连,供电电源为 24VDC。

EM235 有 4 路模拟量输入和 1 路模拟量输出。输入输出都可以为 0~10V 电压或是 0~20mA 电流,可以由 DIP 开关设置。

图 14.23 所示为 EM235 的输入输出连线示意图。



用 DIP 开关可以设置 EM235 模块,开关 1.6 可以选择模拟量输入范围和分辨率,所有的输入设置成机区的模拟量输入范围和检查,具体见表 14-6。开关 1、2、3 是衰减设置,开关 4、5 是粮流设置,开关 6 为单双极性设置。本套 A3000 实验装置中的传感器输入输出信号均为 4~20mA,因此设置 DIP 开关拨码为 ON OFF OFF OFF OF ON 格式,即单极性满量程 0~20mA 输入。

表 14-6 DIP 开关

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	极性	满量程
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	单极性	0~20mA
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	单极性	0~10V

3) PC-PPI 电缆

将 PC/PPI 电缆连接 RS-232(PC)的 端连接到计算机上,另外 端连接到 PLC 的编程 口上。它将提供 PLC 与计算机之间的通信,线长 5m,带内置 RS-232-C/RS-485 连接器,用于 CPU 22X 与 PC 或 DTE 之间连接,例如打印机、条码阅读器,通过光耦隔离,如图 14.24 所示。





图 14.24 PPI 电缆

2. PLC程序设计

1) 创建工程

打开 STEP7 Micro/WIN 编程软件,选择"文件"、新建"菜单命令,出现一个新项目窗口,选择"文件"一"另存为"菜单命令。 送 111名称为"单回路 PID"。

在操作栏中,单击"通信参数"图标 Communications, 打开"通信"对话框, 如图 14.25 所示, 进行通信参数设置(PC/PPI 编彩电缆的通信地址设为"2",接口设为"COMI", 传输波特率为"9.6Kbps")。在"如江"对话框右侧双击阀新图标,即可建立与 S7-200 的通信。



图 14.25 与硬件通信

2) 编辑代码

每打开 个项目, 在程序编辑器里都会自动出现 个主程序、一个子程序、一个中断程序。这3个程序就是整个程序的框架。在建立好基本框架后, 下面进行变量和程序的编辑。首先需要建立的变量, 具体见表14-7。





表 14-7 变量表

序号	变量名	说明	类型	通道	数值范围	内部地址
1	PID PV	PID0 调节器测量值	实数	A10	0~1	VD100
2	PID_SP	PID0 调节器给定值	实数		0~1	VD104
3	PID_MV	PID0 调节器输出值	实数	AO0	0~1	VD108
4	PID_P	PID0 调节器比例系数	实数		实数	VD112
5	PID_I	PID0 调节器积分时间	实数		正數	VD120
6	PID D	PID0 调节器微分时间	实数		正数	VD124
7	PID A/M	PID0 调节器手/自动状态	整数		0或1	VB190

在操作栏中单击"符号块"图标,在符号表中编辑变量,如图 \4.26 所示。




图 14.26 编辑变量

在操作栏中单击"程序块"图标,左边将会出现程序编辑器。在这个例子中可使用梯 形图编写程序,主程序包括 3 个网络,如图 14.27 所示。

上程序调用 3 个子程序, SM0.0 是 直闭合的, 它只在每次扫描时调用子程序,

网络 : 调用输入子程序 SBR0, 采集 PV 信号,同时设定 SP 值,转换相应的工程量。

网络 :: 调用 \cdot 次子程序 SBR1,初始化 PID 参数,同时使能定时中断 0,调用定时中断程序 0,进行 PID 计算。

网络 :: 调用输出子程序 SBR2, 判断手自动, 工程量转换后将结果输出到 AQW0。



第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用



	RO,呆集PV信号,	,同时彼定SP值	
SM0.0		SBR 0 EN	
等号	通址	注释	
Iways On	SM0 0	AlwaysON	
482			
即了程序1。如	ACPIDANT, III	时使能定时中断0,调用定时中断程序0,进行PID计算	r.
	NAME OF THE PARTY	MATERIAL AND	
SM0.1		SBR_I	
SM0.1		SBR_I EN	
SM0.1			
	1 銀計	EN	
→	總址 ISM0.1	EN	
等号 list_Scan_On	SM0.1	EN	
等号 list_Scan_On 1件3 Network	SM0.1 Tale	EN 住籍 ON lot the linst scan cycle only	
等号 list_Scan_On	SM0.1 Tale	EN 住籍 ON lot the linst scan cycle only	
等号 list_Scan_On 1件3 Network	SM0.1 Tale	EN 接觸 ON lot the first scan cycle only	
等号 list_Scan_On l络3 Network 1 用子程序2格PII	SM0.1 Tale	EN SBR 2	
等号 list_Scan_On l络3 Network 1 用子程序2格PII	SM0.1 Falc	EN 接觸 ON lot the first scan cycle only	
等号 list_Scan_On 络3 Network 1 用子程序2转PII SM0.0	SM0.1	EN SBR 2	
等号 list_Scan_On l络3 Network 1 用子程序2格PII	SM0.1 Falc	EN SBR 2	

(1) 子程序 0 采集 PV 值1,转换为标准工程量,同单 PV 值转到 1~100 之间送至 VD100 存储,以便组态软件观象,如图 14.28 所示,心此网络 2 中,将组态软件的设定值 SP 转换为标准 0~1 之间的数,方便 PID 计算。 VD304 作为一个中间变量设定值,范围是 0~100,它是为了产社会界面中方便设置减增加的一个量,在中断程序中会被转换到一个 0~1 的标准值 处 與 14.29 所示。

图 14.27 主程序




图 14.28 SBR0 网络 1




图 14.29 SBR0 网络 2

(2) 子程序 1 主要是参数设置初始化。然后,使能中断程序 0, SMB34 是定时中断的 参数,表示延时 100ms。定时 0.1s,中断事件 10 就发生一次, ATCH 是将中断事件 10 与 中断程序 0 关联起来,每发生一次中断事件就执行一次中断处理程序。在本程序中,中断 事件每 0.1s 发生一次,执行一次 INT 0 中断程序。了程序对准例如图 14.30 所示。




图 14.30 SBR1 程序

(3) 子程序 2 为输出程序, 主要有两个网络构成。

网络 1: 如果是自动模式,则 PID 计算的结果送到 AQW0 以执行输出,在这里要进行相应的工程量转换,将 0~100 之间的数转换为 6400~32000,对应的 EM235 模块会输出 4~20mA 的电流,如图 14.31 所示。



第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用






图 14.31 自动状态自动输出

网络 2: 如果是手动模式,则将手动设定的 MV 值转换为 6400~32000 之间后送到





图 14.32 手动状态手动输出





3) 编译下载项目

选择 PLC "编译" 菜单命令,编译 L程文件,查找错误,生成下载的代码。系统显示 各种编译信息,如果有错误和告警,将在输出窗口中定位错误和告警。如果没有错误,则 编译成功,可以不理会一些告警,如某个变量没有引用等。

选择"文件"。"下载"菜单命令,出现图 14.33 所示的对话框,通过该对话框指定下载内容,并启动下载过程,一般选择前 3 个块。



如果此时 PLC 在运行状态,则会提示是否转换到 STOP 状态,单击"是"按钮。在下 载时,状态条显示进度。当下载完成后,就可以将系统切换回 RUN 模式,PLC 就自动开 始运行程序。

3. 组态王工程设计

组态工程界面的设计与上节类似,这里不介绍具体的组态软件界面制作过程,只是介绍常用的组态软件和控制器之间的设备组态以及数据词典的建立。

1) 组态王对 PLC 的设备组态

西门子 S7-200 使用串口通信,在组态 E中,选择工程浏览器左侧大纲项中的"设备" COM1 选项,在工程浏览器右侧双击"新建"图标,运行"设备配置向导",依次选择"PLC"中的"西门子"、"S7200 系列"、PPI 选项,当设备定义完成后,可以在工程浏览器的右侧看到新建的外部设备"S7200",如图 14.34 所示。在定义数据库变量时,只要把 I/O 变量连接到这台设备上,它就可以和组态 E交换数据了。

第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用






图 14.34 定义设备

2) 组态 E定义数据变量

在组态 E中, PID 控制回路的数据词典定义见表 14-8。

表 14-8 数据词典变量表

					. < \ \ \ \	
变量名	变量类型	寄存器	数据类型	读写属性/	效据范围	描述
PV	1/0 实数	V300	FLOAT	只读】	0~100	测量值
SP	10 实数	V304	FLOAT	-jag /	0~100	设定值
MV	10 实数	V308	FLOAT	人大学	0~100	输出值
PIDP	I/O 实数	V112	FLOAT	Tights	-1000~1000	增益 K _p , 负数为副作用。 正数为正作用
PIDI	I/O 实数	V120 -	LFLOAT	读写	0 10000	积分时间 T_i , 单位为 min
PIDD	1/0 实数	V124	FLOAT	读写义	0-10000	微分时间 T_d , 单位为 min
手自动 切换	1/0 实数	V190	BYTE	读	0~1	为 0 时自动, 1 时手动

选择工程划览器左侧大纲项中的"数据》"|"数据词典"选项,在工程浏览器右侧双 苗"新建"图》, 弹出"定义变量"对话框。此对话框可以对数据变量完成定义、修改等操作以及数据库的管理工作。在"变量名"文本框处输入变量名,如 PV;在"变量类型"下拉列表中选择变量类型,如 I/O 实数,如图 14.35 所示。




图 14.35 创建 I/O 变量



通过这样的方法,建立的数据词典见表 14-7。把数据词典中定义的变量与组态画面的 图素进行动画连接、运行控制系统,就可以实时控制水箱的液位。

3) 组态 F界面

设计组态界面的方法与智能仪表组态界面类似,设计完成的组态界面如图 14.36 所示。



图 14.36 基下PLC 的液位控制界面

4) PID 参数设置

在 PLC 液位 PID 控制系统中, 在组态界面设置的 2D 的 3 个参数, 分别关联到 PLC 的 V112、V120、V124 清存器, 通过 PLC 程序, 以改变 PID 控制器的输出来实现对液位的控制。

4. 系统运行调试

【操作步骤】

- (1) 编写控制器算法程序,下载调试;编写测试组态工程,并和控制器联合调试完毕。
- (2) 在现场系统上,打开手阀 QV102、QV105,调节下水箱闸板 QV116 开度(可以稍微大一些),其余阀门关闭。
- (3) 在控制系统上,将 I/O 面板的下水箱液位输出连接到 AIO, I/O 面板的电动调节阀 控制端连到 AOO。
 - (4) 打开设备电源。启动右边水泵 P102 和调节阀。
- (5) 启动计算机组态软件,进入测试项目界面。启动调节器,设置各项参数, 可将调节器的手动控制切换到自动控制。
- (6) 选择合适的 P、T, 和 T_d ,使系统的输出响应为一条较满意的过渡过程曲线(阶跃输入可由给定值从突变 10%左右来实现。



14.4 基于智能模块的组态王监控系统设计

【举例】以 A3000 过程控制系统为基础,采用研华的 ADAM 模块作为控制器,执行机构采用电磁调节阀,实现单容水箱液位 PID 单回路控制。设计要求同 14.2 小节。

【操作步骤】

1. 系统硬件配置

A3000 系统包括研华的 ADAM4017、ADAM4024、ADAM4050。24V 直流电驱动,通过 RS-485 转换网络到以太网,再将数据传到上位机。模块从左到右,地址分别为 1、2、3。通信波特率 9600bps,连接原理图如图 14.37 所示。以单容液位遗节阀控制为例,控制而板上的输入端 AI0+、AI0-分别与 I/O 而板上的水箱液位输出端的正负极连接,控制而板上的输出端 AO0+、AO0-分别与 I/O 而板上电动调节阀控制、流流入端的正负极连接。

1/O 面板上的输出信号和公共端分别与控制面板上的输入端 DIO、DII 以及输入信号公共端 DICOM 连接,制面板上的输出端 DOO、DOI 以及输出信号公共端 DOCOM 分别与 I/O 面板上的被控对象及公共端连接。




图 14.37 智能模块硬件连接图

1) ADAM4017

ADAM4017 是一个 16 位、8 通道模拟星输入模块,它对每个通道输入量程提供多种范围,可以自行选择设定。这个模块用于工业测量和监测,其性价比很高。通过光隔离输入方式对输入信号与模块之间提供3000VDC隔离,而且具有过压保护功能。其结构如图 14.38 所示。



图 14.38 ADAM4017 模拟量输入模块

ADAM4017提供信号输入、ADAM RS-485数据通信功能。使用一个16位微处理器控制的 A/D 转换器将位越器的 医原或电流信号转换成数字等数据,然后转换为工程单位量。当上位机采集数据时,该风块就通过 RS-485 PD 数位达到上位机。

输入信号: 电压输入: ±150mV, ±500mV, ±1V, 25V ±10V。 电流输入: ±20mA(需要并联 个 12K2世阳)。 ADAM401X 应用连线如图 14.39 和图 14.40 所示。




图 14.39 ADAM4017 差分输入通道 0~5




图 14.40 ADAM4017 单端输入通道 6~7




第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用



2) ADAM4024

ADAM4024 是一个 4 通道模拟量输出混合模块。在某些情况下,需要 8路模拟量输出 來完成特殊的功能,但是却没有足够的模拟量输出通道。而 ADAM4024 正是为了解决这一问题而设计的,它包括了 4 通道模拟量输出以及 4 通道数字量隔离输入。这 4 路数字量通道作为紧急联锁控制输出,如图 14.41 所示。



ADAM4024 的 4 路模拟量输出通道可同时工作在不同的输出范围,如 4~20mA 与=10V。 ADAM4024 允许初始值代替默认值,用户很容易对模块进行设置。

ADAM4024 技术规范:


- (1) 输出类型: mA, V。
- (2) 输出范围: 0~20mA, 4~20mA, ±10V。
- (3) 隔离电压: 3000VDC。
- (4) 负载: 0~500Ω(有源)。

程序只要把 DIO、DII 等关联到 ADAM4050 的改到 ADAM4024 就可以了。

3) ADAM4050

ADAM4050 有 7 通道數字量輸入、8 通道數字量輸出。它的輸出可以由上位机给定, 并且可以控制固定的继电器以达到对加热、水泵、电力设备的控制。上位机能通过它的数 字量輸入來确定限制状态、安全开关以及远距离数字量信号。其示意图如图 14.42 所示。






数字量输入:

(1) 逻辑 "0": Vmax.

(2) 逻辑"」": 13.5~+30V。

数字量输出: 开集电极 30V, 负载 30mA max。

ADAM4050 接线原理如图 14.43 所示。



实际实验接线: DI/O0~DI/O2 直接连到数字接口左(黑)端, 右(红)端悬空。

第 14 章 组态工在过程控制综合实验系统中的应用



4) 硬件设置

在对 ADAM 模块进行初始化之前,应将其固定好,通 24V 直流电,用 DP 线(RS-485→ RS-232 转换器)或通过以太网同上位机连接,在上位机安装 ADAM-4000 UTILITY。

ADAM-4000 UTILITY 主界面如图 14.44 所示。




图 14.44 ADAM-4000 UTILITY 主界面

选中左侧端口, 加 ONT, 在右侧设置面板中设置: 波特率为 9600bps, 数据位为 8。 停止位为 1, 校验位 4 None。

模块初始记。对 GND 与 INIT 端短接, 通新上电。打开 ADAM-4000 UTILITY, 选择 对应端口, 单占 L 具栏上的"搜索"图标, 几秒钟后会出现扫描到的模块, 例如 (*)ADAM4017。括号中的"*"表示模块现在处于初始化状态,单击 Stop Scan 按钮, 如图 14.45 所示。

初始化设置: 在软件界面左侧单击 ADAM4017 图标, 右侧显示 ADAM4017 设置面板。 进行以下设置: 地址为 1, 波特率为 9600bps, 校验和为选中 Enable, 输入范围为±20mA。 当设置完参数后,单击 Update 按钮。重新上电、搜索,可以看到显示: (01)ADAM4017。

同理,可对 ADAM4024 以及 ADAM4050 进行初始化设置。在对 ADAM4024 进行初始化设置时,其模拟量输入范围、初始值及最大值要对应。

2. 组态王工程设计

通过研华的软件来设置地址,并设置为通信波特率 9600bps、无校验、数据位 8、停止位 1、通信超时 3000ms、通信方式 RS-485,并选择 checksum 属性。





图 14.45 模块妇越界面

1) 组态王设备组态

新建工程项目、然后选择"设备"、 COMI 项。然后,在工作区双击"新建"图标。在"设备配置向导—生产厂家、设备名称、通信方式"对话框中,如图 14.46 所示,依次选择"智能模块"、"亚当4000 系列"、"Adam4017" 透频 选择"串行"选项,逻辑名为 A4017,单击 "下一步"接触、然后、设置中口以以后按照同样的步骤来更改。单击 "、步"按钮、然后设置地址,首先设置内给定仅表,所以设定地址。1",如图 [4]款,所示。







图 14.47 设备地址设置指南

单击"下一步"按钮,设置通信参数,不需要改变任何参数,单击"完成"按钮,就可以看到整个设置的参数。重复上面的过程,但是地址设置为"2",逻辑名为"A4024";地址设置为"3",逻辑名为"A4050"。最后结果如图 14.48 所示。

第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用





图 14.48 最后设置的硬件

2) 组态王定义数据变量定义 组态数据变量定义参考 14.2 小节。

ADAM4017 具有的组态软件可访问的寄存器变量定义见表 14-9。

表 14-9 ADAM4017 寄存器定义

寄存器名称	寄存器	dd 取值范围	读写类型	变量类型
模拟量输入	Alga	0~7	读/写	FLOAT
量程校准	SPANCAL	XX	只写	BIT
零校准 🔪	ZEROCAL	The	1124	BIT
多通道状态	MP	1/2	读写	BYTE
设置延时参数(默认 1000)	DISPLAN	2 >	读竹	USHORT

ADAM4024 具有的组态软件可访问的寄存器变量定义见表 14-10。

表 14-10 ADAM4024 寄存器定义

寄存器名称	寄存器	读写类型	数据类型
模拟量输出	A00~A03	读/写	FLOAT
数字量输入输出	Di	只读	BYTE
4mA 校准	NC0~NC3	只写	BIT
20mA 校准	OC0~OC3	只写	BIT

ADAM4024 具有的组态软件可访问的寄存器变量定义见表 14-11。

表 14-11 ADAM4050 寄存器定义

寄存器名称	寄存器	读写类型	数据类型
数字量输入	DI0	只读	BYTE
双子里测入	D10~D16	只读	BIT





寄存器名称	寄存器	读写类型	数据类型
数字量输出	D00	读/写	BYTE
双于里洲山	D00~D07	读/写	BIT
设置延时参数(默认 10ms)	DISPLAY	读写	USHORT

以上这些寄存器在组态 E软件中将访问到·部分,然后和组态 E中的 I/O 变量对应。 ADAM4000 控制系统的变量定义见表 14-12。

表 14-12 组态软件中所有的 DDC 控制系统变量定义

序号	参数名	意义	设备寄存器	特性	数据范围
1	PID0_PV	过程值	AI0	A10	0~100
3	PID0 MV	操作值	AO0	400	0~100
5	PID0 SP	设定值	内存		0~100
7	K0	真实比值	内存	7	0~100
8	K2	前馈系数	内尔		0~100
9	All	解稿系数	17/44		
10	A12	解确系数 -	人 首任		
11	A21	解稿系数、	内存		
12	A22	解供家庭	内存		
13	DI	(新女)	D10 X	DI	学节
14	DO 3	7 / 输出	DQ9 XX	DO	字节
15	YOUTO,	操作-值	PIDA		0~100
16	YOUT	操作-值	*2ID1 染作值		0~100

ADAM4000, 序内系统是 DDC 控制系统, 本身没有提供控制算法, 而是由计算机控制, 所以在组态 户 建设计中必须加入 PID 控件, 这样才可以实现 ADAM 模块的 PID 控制, 如图 14.49 所示。




图 14.49 利用 PID 控件实现 PID 控制



第 14 章 组态王在过程控制综合实验系统中的应用



3) PID 参数设置

智能模块的 PID 控制是依靠组态 E的 PID 控件实现的, PID 控件参数设置界面如图 14.50 所示, 具体设置方法见第 9 章。



图 14.50 PID 控件参数设置

3. 系统运行调试

当组态程序编写控制器算法程序完成后、就可以进行现场调试。

【操作步骤】

- (1) 在现场系统上,打开手阀 (2V105、调)以 水箱闸板 QV116 开度(可以稍微大一些),其余阀门关闭。
- (2) 在控制系统上, 持 VO 加板的下水箱液位轴 伯達接到 Alo, VO 面板的电动调节阀 控制端连到 AOo。
 - (3) 打开设备电源。启动右边水泵 P10 和调节阀。
- (4) 启动、有规划态软件,进入测试场口界面。启动调节器,设置各项参数,可将调节器的手动控制切换到自动控制档。
- (5) 选择合适的 P、T,和 T_d,使系统的输出响应为一条较满意的过渡过程曲线(阶跃输入可由给定值从突变 10%左右来实现)。
- (6) PID 控制器控制曲线如图 14.51 所示,当 P=24、I=20、D=2 或 4 时,系统具有比较好的 K 控制效果。




图 14.51 比例积分微分控制



本章小结

过程控制系统是一项复杂的系统工程,不仅需要掌握控制理论的精髓,还需要对工业控制的动态及稳态特性的深刻理解,通过组态王可以实时观察过程控制系统的状态,并及时修改系统参数,使系统能够按照要求正常运行。本章以A3000过程控制实验装备为例,基于组态王技术,分别采用智能仪表、PLC、智能模块实现设备水箱中液位监控系统设计,主要介绍了系统的配置、组态方法以及PID控制应用。

思考题与习题

- 1. 简述 A3000 过程控制系统的组成设备与工作过程
- 2. 百特仪表的特点有哪些?
- 3. 说明电动调节阀的工作过程。
- 4. 百特公司 XM 类系列的智能 PID 调节仪表的特点有哪些?
- 5. 基于 S7-200PLC 控制系统使件 少要的())组成。 A. CPU 模块 B. 扩展模型 C. PC/PPI 电缆 D. 计算机
- 6. \$7-200 是如何与上位机通信的(
- 7. EM235 模块的作用是 ...
- 8. ADAM4000 系列模块主要有哪些?都有什么作用?
- 9. ADAM4017 是 模块
- 10. ADAM4000 系列模块为什么必须通过上位机程序设计才能实现 PID 控制?
- 11. 试以下好仪表为控制器,设计双容术箱的液位控制系统。
- 12. 以西門子 S7-200 作为控制器,设计组态上工程,实现温度控制,控制范围为 0~100℃。
 - 13. 以百特仪表为控制器,设计组态王工程,实现温度控制,控制范围为0~100℃。

第15章

组态王在污水处理厂监控系统中的应用

教学目标与要求

- ☞ 了解组态王在实际工程监控系统中的应用。
- ☞ 熟悉污水处理控制系统总体设计。
- □ 熟悉组态王建立污水处理监控程序的货票
- ☞ 熟悉组态王污水处理厂监控系统的外部设备和数据库。
- 掌握组态王污水处理厂人机界面设计.



对工业废水和支持污水进行处理是深度保护的一个重要内容,随着计算机技术和污水处理工程的迅速发展,污水处理的自动化水平不断提高,利用先进的组态技术与测控设备对污水处理过程进行监控,可以提高污水处理质量,降低水处理成本。本章从实际工程应用设计出发,以洋河污水处理厂为例,全面介绍了基于组态王软件的污水处理厂组态监控系统设计方法。

图 15.1 与图 15.2 分别为污水处理厂外景与组态运行开始界面。



图 15.1 污水处理厂外景



图 15.2 组态运行开始界面



15.1 洋河污水处理厂的工艺流程

洋河污水处理厂工艺流程如图 15.3 所示,采用厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷 L 艺。来自城市污水收集系统的 L 业废水和生活污水进入处理厂,经过两级物理处理系统和污泥处理系统后,处理水排放,出水水质必须达到国家:级排放标准。

污水经过集水井的粗格栅后,由进水泵房提升至处理装置,通过自流经细格栅井与曝气沉沙池后,进入曝气池。污水中的有机物在微生物的存在下,在有氧的条件下发生生化反应,使污水得到初步的净化。污水冉自流至沉淀池分配井分配给沉淀池进行泥水分离,上清液至氧化沟配水井分配给二段三槽式氧化沟进一步处理,沉淀下来的污泥经排泥井由污泥泵房提升回流至曝气池,剩余污泥排放至污泥处理系统(氧气)、空气中获得,通过鼓风机房风机供给)。



1. 控制系统的组成部分

洋河污水处理厂的控制系统由三级组成,如图 15.4 所示。

第一级: 就地控制箱(LCP)

所有设备均有现场控制箱, "生物模式"选择开关置于"LOCAL/现场"位置时,操作员可利用控制箱上的"START/启动"、"STOP/停止"按钮控制设备的"运行"和"停止",这种操作级别最高(第 级),独立于"计算机"控制及"PLC"控制之外。现场控制模式上要用于设备维护及调试阶段,此时的设备保护由"硬连锁"完成,软件连锁信息将不起作用。

第二级: 现场控制站(PLC)

" 控制模式"选择开关置于"REMOTE/远方"位置时,操作员将不能利用控制箱 上的"START/启动"、"STOP/停止"按钮控制设备的"运行"和"停止",此时设备的控 制权交给现场控制站(PLC),这种操作级别次之(第二级), PLC 将根据上位机的指令"遥控"

第 15 章 组态王在污水处理厂监控系统中的应用



或"自动"控制(PLC 控制程序)设备的运行。



图 15.4 控制系统的组成

根据污水处理的工艺过程及集中控制的原则、计生产区内区设置3个控制站,分别负责各处理工段的有关工艺参数的采集和设备运行的控制。

各现场控制分站配设一套 PLC、、 《UPS 电源等。

- (1) 第一分控站(PLC1)提升泵房)、其设在污水提升泵房、测控管理区域为粗格栅池、提升泵房、细格栅池、旋流流冲池等上段,由一套可编程产制器 PLC、一套 UPS 电源、测控管理区域内的自控仪表等泵成。
- (2) 第二分控站(PLC*)(实电所)。其设在变电所)则控管理区域为负责对曝气池、鼓风机房、二沉池、污泥灰房设备的监控及有关。 基章的采集,由一套可编程控制器 PLC、一套 UPS 电源/测量符理区域内的自控放数等组成。
- (3) 第三分2站(PLC3)(污泥脱水机房)。其设在污泥脱水机房,该 PLC 由脱水机厂家自带。

第三级:中央控制室(CCR)

中控室设有两台 P4/2.8G 工业控制计算机,配有 19 英寸液晶显示器及键盘鼠标,操作员可通过它们监视技术参数的变化、设备运行状态及故障状态,所有信息均以各种曲线及流程图等形式显示。打印机用于打印所需的技术文件,也可随时打印"日报表"、"月报表"及"年报表",所有报表都采用中文形式,另设相应的光缆信号转换等设备。

中央控制室(CCR)设在污水处理厂的综合办公楼内, 主要用于监视污水处理过程中的 技术参数, 以及设备运行状态以及系统维护等; 同时, 工程师可通过键盘鼠标设置设备的 控制模式并修改工艺参数等。

2. 控制方式

(1) 手动模式。将运行设备的控制方式开关(即手动/自动开关)在 PLC1 号站和 PLC2 号站上扳到手动位置,可按步骤操作相应设备。手动启停按钮可在柜体面板和现场按钮箱 上同时进行。

工控组态软件及应用

- (2) 遥控模式。其包括远程 PLC 手动遥控方式和中央监控室手动遥控方式。设备的现场就地操作控制箱或控制柜上的"手动-停-自动"开关选择"自动"方式时,且现场设备 PLC 控制站的操作而板上选择"手动"方式或中央监控室操作界而选择"手动"方式时控制权在 PLC 控制站或中央监控室,操作人员可通过工作站的监控画而用鼠标、键盘对控制现场设备进行控制。
- (3) 自动模式。它就是指自动远程 PLC 控制方式。当设备的现场就地操作控制箱或控制柜上的"手动-停-自动"开关选择"自动"方式时,且现场设备 PLC 控制站的操作而板上选择"自动"方式时,设备的运行完全由各 PLC 根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。

控制级别由高到低为手动控制、遥控控制、自动控制。

15.3 电气控制设计

- 1. 粗格栅的控制
- 1) 粗格栅控制要求

粗格栅除污机应用于排水工程的进出水上放泉站的取水口处,以拦截污水中各种较大杂物,达到初步净化污水及保护后续给红水及涂的目的。

爬式格栅除污机是爬式操作的合作。机械清污机。通过设在水面上部的驱动装置将渣 耙从格栅前部(前清渣式格栅)或水污剂(后清渣式格栅)胶、种条,并做往复运动将栅渣从栅 条上剥离下来。其作用上要是上除污水中漂浮物利润分悬浮状态的污染物质。调节pH值, 减轻污水的器化程度和高速处理的工艺负荷。


通过采集超少波波位定计的信号,"微彩概而后的液位差达到设定值以后,自动开启 爬式格栅除污机处门涂渣。当液位下降或运行一定时间后,停止粗格栅。另外,对爬式格 栅除污机还应运行定时控制,也即当液位差值长时间达不到设定值时,定时对爬式格栅除 污机进行起停控制。并且,粗格栅配套的螺旋输送机与粗格栅联锁运行,粗格栅运行前先 开启螺旋输送机,而粗格栅停机后延时一段时间才能停止螺旋输送机。

2) 粗格栅的控制电路

粗格棚的控制电路如图 15.5 所示。将旋转按钮 SA6 打到手动状态,当按下开启按钮 M6SF1 时,线圈 KM6 得电。常开触头 KM6 自锁,此时控制方式为本地控制;当按下开启按钮 M6SF2 时,线圈得电,KM 触头自锁,此时为远地控制方式。当旋转按银打到自动状态时,若 KC 触头闭合,此时为 PLC 自动控制方式。在设计的同时考虑到操作和维护的方便,设计了指示灯,便于管理人员的现场管理,手动转换信号传入 PLC(12.7),当 KM6 常开触头闭合时,HG6 灯亮,表示设备正在运行。当按下 M6SS1 按钮或 M6SS2 按钮时,线圈失电,KM6 常开触头打开,电动机停止运行,KM6 常闭触头闭合,HR6 灯亮,表示设备停止运行。

第 15 章 组态王在污水处理厂监控系统中的应用





1) 提升乘控制要求

进水泵房整制设备有5台污水提升泵均为18.5kW,直接启动,其中3台为一期工程管用泵,两台回路为二期工程备用。对应的泵有5套电动阀开关的控制回路,在泵房污水池内设有pH测量仪,其信号输入PLC中的模拟量模块,由上位如监控。池内设存液位变送器一台,浮球式低液位报警控制器一只,功能都是在池内低液位时停止泵运行的作用,同时信号送入上位机监控。泵在对应的阀开到位后方可运行。

在污水处理过程中,污水提升泵房设备的控制对整个工艺流程的物流连续、稳定和平衡起着十分重要的作用。在泵坑设超声波液位仪表,控制系统将根据泵坑的液位变化来控制污水泵的开启数量,并辅以电动阀门的开关控制。当泵房水位高至某一设定的水位值时,PLC 系统将按软件程序自动减少水泵的运行台数:相反,当泵房水位降至某一设定的水位值时,PLC系统将按软件程序自动减少水泵的运行台数。同时,系统累积各个水泵的运行时间,自动轮换水泵,保证各水泵累积运行时间基本相等,使其保持最佳运行状态。当水位降至低系统水泵,保证各水泵累积运行时间基本相等,使其保持最佳运行状态。当水位降

提升泵房设备的控制将根据泵池液位的变化,同时遵循使每台泵都能轮值运行、循环 备用原则,控制污水泵的启动或停止,确保设备及生产过程安全和稳定。在一般情况下,



污水泵运行满 15 天则退出作备用,然后,按照先停先启的顺序,启动其他备用污水泵。

在 · 般情况下, 当液位超过设定下限时, 控制系统自动开启 · 台污水泵, 如果液位继续上涨到上限,则再开 · 台水泵。当液位下降到下限后, 停 · 台水泵, 液位下降到下限后, 水泵全部停止运行。

2) 污水提升泵房的控制电路

图 15.6 所示为污水提升泵房的控制电路。由于污水提升泵的功率为 18.5kW,故在控制电动路中接入现场电动机保护无源触点,目的是保护电动机。如果污水提升泵发生故障,则 KAI 线圈得电,KAI 主触头闭合,将故障信号送入到 PLC(II.2)。将旋转按钮 SAI 打到手动状态,当按下开启按钮 MISFI 时,线圈 KMI 得电,常开触头 KMI 自锁,此时控制方式为本地控制。当按下开启按钮 MISF2 时,线圈得电,KMI 触头自锁,此时为远地控制方式。当旋转按钮打到自动状态时,若 KCI 触头闭合,此时为 PLC 自动控制方式。在设计的同时考虑到操作和维护的方便,设计了指示灯,便 F管理人员的现场管理和监控手动转换信号传入 PLC(II.2),当 KMI 常开触夹闭合时,HGATX产、表示设备正在运行。当按下 MISSI 按键或 MISS2 按钮时,线圈失电,KMI, 资内触头闭合,HRI 灯亮,表示设备停止运行,




图 15.6 污水提升泵房的控制电路



3. 鼓风机房设备控制

鼓风机房控制,PLC 主要用于风机和风量的控制与调节。一般根据曝气池中溶解氧的浓度来自动调节风机的转速或风机出口挡板的角度,进而改变供风量。另外,通往每个池 f 的空气 下管上应设置电动控制阀门,以保证送往各个池 f 中的空气量平衡,对 F A/O 工 艺、AB 工艺等非均匀供氧曝气池,应通过溶解氧量的测定开闭带电动执行机构的电动调节阀,实现对曝气池不同部位进气量进行控制的目的。

1) 鼓风机主电路

鼓风机的主电路如图 15.7 所示。鼓风机的功率为 55kW, 由于电机功率过大, 故在主电路中接入了软启动器, 软启动器具有过流保护、输入输出缺相保护、晶闸管短路保护、过热保护等功能。





图 15.7 软启动器工作原理与主电路图



工控组态软件及应用

电动机软启动其实就是在电动机启动过程中在电动机 主回路串接变频变压器件或分压器件使电动机端电压从某一设定值自动无级上升至全压,电动机转速平稳上升至全速的一种电动机启动方式。软启动有两个特点;一是在整个启动过程中电动机平稳加速无机械冲击;一是尽可能降低启动电流,使切换时没有电流冲击。

软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,上电路图如图 15.7 所示。当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流、避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。同时软启动器还提供软停车功能,整停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起被转度冲击。软启动与软停车的电压曲线如图 15.8 和图 15.9 所示。



2) 鼓风机的控制电路

鼓风机房鼓风机 1 的控制电路图如图 15.10 所示。当旋转按扭打到手动状态时,按下按钮 M7SF1 或者 M7SF2,线圈 KAI 得电,常开触头 KAI 闭合,软启动器 PSS1 工作。当电动机 M7 完全启动时,KM7 线圈得电,常开触头 KM7 闭合,常闭触头 KM7 打开,软启动器 PSSI 停止工作,此时控制方式为手动控制。当旋转按钮 SA7 打到自动状态时,PLC 控制 KC7 继电器决定软启动器 PSS1 工作状态,当电动机完全启动后,KM7 常开触头闭合,常闭触头打开,软启动器停止工作,电动机 M7 正常工作。同时,将运行信号送入 PLC(13.3),此时控制方式为自动控制。当电动机发生故障时,QL7、KH1 断开,并把故障信号送入 PLC(13.4)。当电动机 KM7 得电的时候,常开触头 KM7 闭合时,灯 HG7 亮,表示设备处于运行状态。当电动机 KM7 失电时,常闭触头闭合,灯 HR7 亮,表示设备处于

第 15 章 组态王在污水处理厂监控系统中的应用






图 15.10 鼓风机房鼓风机 1 的控制电路图

其他设备电气控制电路图与上面类似,所有电气设备在现场均有手动操作箱按钮,在 按钮箱上设为手动时,可在现场操作。

15.4 PLC 控制设计

1. PLC 控制站的介绍

1) 讲水泵房 1#PLC 站的介绍

进水泵房 1#PLC 站任务:管理进水泵房、出水闸阀、粗细格栅及刮沙机、沉沙池、曝 气池、同时采集部分原污水溶解氧数据及液位、流量参数。1号站内配有两台控制柜。



2) 变电所 2#PLC 站的介绍

变电所 2#PLC 站任务: 管理鼓风机房鼓风机、排风阀、脱水机房、 . 沉淀池、储泥池 等设备。2 号站内配有 3 台控制柜。

2. PLC 的选型及其模块配置

根据控制系统实际所需端子数目,考虑 PLC 端子数目要有一定的预留量,为以后设备的介入或设备的调整留有余地,因此选用西门子 S7-300 系列的 PLC。

- (1) 机型选择。CPU 的型号为 CPU316-2DP 6SE7316-2AF00-0AB0。
- (2) I/O 模块的选择。
- ① 开关量输入模块的选择。PLC 的输入模块用来检测来自现场(如按钮、行程开关、温控开关、压力开关等)电平信号,并将其转换为 PLC 内部的低电平信号。开关量输入模块按输入点数分,常用的有 8 点、12 点、16 点、32 点等;按几代上压分,常用的有直流5V、12V、24V,交流110V、220V等,按外部接线方式火风分为点点输入、分隔输入等。
- 根据设计要求, PLC1、PLC2 选择的开关量输入模块型与为 SM321 6SE7321-1BL00-0AA0, 它有 32 个输入点, 输出方式为直流 24V 输出, 模拟量输入模块型号为 SM321 6SE7331-1KF02-0AB0。
- ② 开关量输出模块的选择。输出模块的优务 定将 PLC 内部低电平的控制信号转换为 外部所需电平的输出信号,驱动外部负援、输出模块有 3 种输出方式;继电器输出、双向 可控硅输出和晶体管输出。

根据设计的要求, PLC1、PLC2 选择的输出模块型等, M4322 6SE7321-1BL00-0AA0, 它有 32 个输出点, 输出方式, 位流 24V 输出。

③ I/O 点数的选择。根据功能说明书,可统计 I/PLC 系统的开关量 I/O 点数及模拟量 I/O 通道数以及开关规则模拟量的信号类型。 允允 计后符出 I/O 总点数的基础上,应增加 I/O%~15%的价量。 起定的 PLC 机型的 I/O 能力极限值必须大于 I/O 点数估算值,并应尽量避免使 PLC)能力接近饱和,一般应留有 30%左右的裕量。

根据统计得出 PLC1 的 I/O 点数:

DI: 84 DO: 32

PLC2 的 I/O 点数:

DI: 99 DO: 32

- ④ PLC S7-300 电源模块的选型号: PS307-1E 6SE7303-KA00-0AA0。
- 3. PLC1、PLC2点的定义

PLC1、PLC2点的定义见表 15-1。

表 15-1 PLC 的地址分配表

SYMBOL	ADDRESS	DATA TYPE
启闭机阀 2 开到位	I 4.2	BOOL
启闭机阀 2 自动	I 4.1	BOOL



第 15 章 组态王在污水处理厂监控系统中的应用



SYMBOL	ADDRESS	DATA TYPE
启闭机阀 2 故障	I 4.4	BOOL
启闭机阀 2 关到位	I 4.3	BOOL
启闭机阀 L 故障	I 4.0	BOOL
启闭机阀 1 自动信号	I 3.5	BOOL
进水泵房启闭机 6 开	Q 14.1	BOOL
启闭机阀 1 关到位	1 3.7	BOOL
启闭机阀 1 开到位	I 3.6	BOOL
曝气池搅拌电动机 1 自动	I 7.6	BOOL
沉沙压机自动	I 6.5	BOOL
舉气池搅拌电动机 L 故障	1 8.07	BOOL
舉气池搅拌电动机 1 运行	1 371	BOOL
沉沙压机运行	1 66	BOOL
备用2政障	VI V0.5	BOOL
启时机阀 3 自动	4.5	BOOL
细格栅 1	Q 14.4	BOOL
沉沙压机	Q 14.3	BOOL
提升泵 1 监控	M XX	BOOL
提升泵 1 自动	M X	BOOL
进水泵房启闭机 1	12.7	BOOL
提升泵 1 自动(触摸)	8.3	BOOL
提升泵 1 监控(触摸)	M 8.0	BOOL
提升泵 1 监控输出	M 6.5	BOOL
液位上限	M 6.4	BOOL
液位下限	M 6.7	BOOL
定时输出	M 6.6	BOOL
进水泵房启闭机 4 关	Q 13.6	BOOL
进水泵房启闭机 4 开	Q 13.5	BOOL
进水泵房启闭机 5 关	Q 14.0	BOOL
进水泵房启闭机 5 开	Q 13.7	BOOL
进水泵房启闭机 3 关	Q 13.4	BOOL
进水泵房启闭机2开	Q 13.1	BOOL
进水泵房启闭机1关	Q 13.0	BOOL
进水泵房启闭机 3 开	Q 13.3	BOOL
进水泵房启闭机 2 关	Q 13.2	BOOL
启闭机阀 6 自动	I 6.1	BOOL



		供衣
SYMBOL	ADDRESS	DATA TYPE
启闭机阀 6 自动(触摸)	M 1.1	BOOL
启闭机阀 6 关到位	I 6.3	BOOL
启闭机阀 6 开到位	I 6.2	BOOL
粗格棚1自动	I 2.7	BOOL
细格栅 2 自动	I 7.3	BOOL
细格栅 2 运行	I 7.4	BOOL
和格栅上运行	I 3.0	BOOL
粗格栅上故障	I 3.1	BOOL
曝气池回流泵 Ⅰ	Q 15.2	BOOL
曝气池搅拌机 4	Q 15.1/	BOOL
备用1	Q 1545	BOOL
曝气池回流泵 2	0 153	BOOL
曝气池搅拌机3	15.0	BOOL
进水泵房启闭机 6 关	14.2	BOOL
启闭机阀 6 故障	1 6.4	BOOL
曝气池搅拌机 2	Q 14.7	BOOL
曝气池搅拌机1	Q 200G	BOOL
自动/手动	I X 7 000	BOOL
曝气池搅拌电动机 3 故障	8.6	BOOL
自动启动	0.5	BOOL
系统急停	1 0.3	BOOL
爆气地搅拌电机 这有了	1 8.5	BOOL
舉'(池模排电机2运行	I 8.2	BOOL
爆气池搅拌电机 2 自动	I 8.1	BOOL
舉气池搅拌电机 3 自动	I 8.4	BOOL
曝气池搅拌电机 2 故障	I 8.3	BOOL
细格栅 1 自动	I 7.0	BOOL
细格栅 1 运行	I 7.1	BOOL
细格栅 2 故障	I 7.5	BOOL
细格栅 2	Q 14.5	BOOL
细格栅 1 故障	I 7.2	BOOL
自动停止	1 0.6	BOOL
急停复位	I 0.4	BOOL
污水提升泵 1 自动信号	I 1.0	BOOL
停报警声响	I 0.7	BOOL







SYMBOL	ADDRESS	DATA TYPE
备用1自动	I 10.0	BOOL
备用1运行	I 10.1	BOOL
备用2自动	I 10.3	BOOL
备用2运行	I 10.4	BOOL
急停	M 1.0	BOOL
系统故障声响	Q 15.6	BOOL
备用1故障	I 10.2	BOOL
粗格栅 1	Q 12.5	BOOL
启闭机阀 3 开到位	I 4.6	BOOL
启闭机阀 4 故障	I 5.47	BOOL
启闭机阀 4 关到位	I Set	BOOL
启闭机阀 5 开到位	1 5.6	BOOL
启闭机阀 5 自动	5.5	BOOL
启闭机阀 3 故障	5.0	BOOL
启闭机阀 3 关到位	1 4.7	BOOL
启闭机阀 4 开到位	I 5.2	BOOL
启闭机阀 4 自动	1 /2	BOOL
媒'(池污泥回流泵 1 故障	I X 34	BOOL
媒'(池汋泥回流泵1运行	9.3	BOOL
曝'(池汋泥回流泉 2 ie)	9.6	BOOL
舉'(池內泥川流泵2月本	1 9.5	BOOL
曝气池搅拌电机和流行	1 9.0	BOOL
曝气池搅拌电机 4 自动	I 8.7	BOOL
曝气池污泥回流泵 1 自动	I 9.2	BOOL
曝气池搅拌电机 4 故障	I 9.1	BOOL
曝气池污泥回流泵 2 故障	I 9.7	BOOL
污水提升泵 5 故障	I 2.6	BOOL
污水提升泵5运行信号	1 2.5	BOOL
备用 2	Q 15.5	BOOL
粗格栅电机 2 自动信号	I 3.2	BOOL
污水提升泵 4 运行信号	I 2,2	BOOL
污水提升泵 4 自动信号	I 2.1	BOOL
污水提升泵自动信号	I 2.4	BOOL
污水提升泵 4 故障	I 2.3	BOOL
启闭机阀 5 关到位	I 5.7	BOOL



SYMBOL	ADDRESS	DATA TYPE
污水提升泵 3 自动信号	1 1.6	BOOL
污水提升泵2故障信号	I 1.5	BOOL
污水提升泵3故障信号	I 2.0	BOOL
污水提升泵3运行信号	I 1.7	BOOL
污水提升泵2运行信号	I 1.4	BOOL
污水提升泵!运行信号	I 1.1	BOOL
进水泵房粗格栅 2	Q 12.6	BOOL
污水提升泵 2 自动信号	I 1.3	BOOL
污水提升泵 1 故障信号	I 1.2	BOOL
细格栅选 2	M 6.1	BOOL
细格栅选 1	M 6,0	BOOL
细格栅定时	M (SE	BOOL
细格栅监控	M 162	BOOL
粗格栅选 2	1.3	BOOL
科格栅工定时	2.1	BOOL
和格栅 1 监控	M 2.0	BOOL
粗格栅选1	M 1.2	BOOL
粗格栅液位	M	BOOL
进水泵房提升泵 5	Q v. 184	BOOL
和格栅 1 监控	M 1 2.3	BOOL
和格栅 L 液位	M 2.5	BOOL
lm .	M 3.1	BOOL
Is V	M 3.0	BOOL
粗格栅电动机 2 大學	I 3.4	BOOL
粗格栅电动机 2 运行信号	1 3.3	BOOL
粗格栅 1 定时	M 2.4	BOOL
沉シ池空小机故障	I 6.7	BOOL
启闭机阀 5 故障	I 6.0	BOOL
进水泵房提升泵 2	Q 12.1	BOOL
进水泵房提升泵1	Q 12.0	BOOL
进水泵房提升泵 4	Q 12.3	BOOL
进水泵房提升泵 3	Q 12.2	BOOL
1h	M 3.2	BOOL
2h	M 3.3	BOOL
Cycle Execution	OB 1	OB 1
I/O_FLT1	OB 82	OB 82
RACK_FLT	OB 86	OB 86





4. PLC 程序设计

1) 进水泵房粗格栅电机控制

进水泵房粗格栅程序如图 15.11 所示,在自动/手动状态下(I0.2 状态为 1),在上位机控制中,按下选择粗格 1 监控按钮(M2.0 状态为 1),再按下启动粗格栅 1 定时监控按钮(M2.3 状态为 1),在没有故障的情况下(I3.1 状态为 1)选择粗格栅 1 按钮(M1.2 状态为 1),即粗格栅 1 电动机线圈得电(Q12.5 状态为 1)粗格栅 1 工作。 持按下粗格栅 2 按钮(M1.3 状态为 1),即粗格栅 2 电动机线圈得电(Q12.6 状态为 1),和格栅 2 工作。



在自动/手动状态下(1672 状态为 1),在上位机长的中,接下选择粗格 1 定时监控按钮 (M2.1 状态为 1),此时粗格册 1 由 M2.4 状态决处,M2.4 状态由定时程序控制;在定时开机时间内且在没有故障的情况下(I3.1 状态为 1),选择粗格册 1 按钮(M1.2 状态为 1),即粗格栅 1 电动机 2 被(M1.2 状态为 1),即相格栅 1 工作。若按下粗格栅 2 按钮(M1.3 状态为 1),即粗格栅 2 电动机线圈得电(Q12.6 状态为 1),则粗格栅 2 工作在定时控制状态下。

在自动/手动状态下(10.2 状态为 1), 在上位机控制中,按下选择粗格 1 液位监控按钮 (M2.2 状态为 1), 此时粗格栅 1 由 M2.5 状态决定, M2.5 状态由液位程序控制; 在液位满足且在没有故障的情况下(13.1 状态为 1), 选择粗格栅 1 按钮(M1.2 状态为 1), 即粗格栅 1 电机线圈得电(Q12.5 状态为 1), 粗格栅 1 工作。若按下粗格栅 2 按钮(M1.3 状态为 1), 即粗格栅 2 电机线圈得电(Q12.6 状态为 1), 则粗格栅 2 工作在液位控制状态下。

2) 讲水泵房启闭机开关


进水泵房启闭机程序如图 15.12 所示, 当系统处于自动/手动状态下(10.2 状态为 1), 在 上位机中选择启闭 1 监控(M2.2 状态为 1), 并且按下启闭机监控按钮(M2.0 的状态为 1), 在接收到 PLC 输出的启闭机阀自动信号时(13.5 状态为 1), 且启闭机阀没开到位(13.6 状态 为 0), 在启闭机阀没有故障的情况下(14.0 状态为 1), 启闭机 1 开(Q12.7 状态为 1), 当启 闭机阀 1 开到位时,常闭触头打开(13.6 状态为 1), 此时启闭机线圈失电(Q12.7 状态为 0), 启闭机 1 停止工作。



图 15.12 讲水泵房启闭机程序

3) 系统自动启动

自动启动程序如图 15.13 所示, 当按银打在自动/手动状态时(10.2 状态为 1), 按下自动启动按银(10.5 状态为 1), 此时线圈得电(M1.1 状态为 1), 自动启动常开触头自锁(M1.1 为 1), 即系统工作在自动启动状态。



4) 系统急停

系统急停程序如图 16.14 所示,当需要系统急快,按下急停按钮(10.3 状态为 1),线 圈得电(M1.0 状态为 4),新开触头闭合(M1.0 状态为 1),实现系统急停功能。当按下急停复位按钮时(10.4-状态为 1),实现了系统验验复位功能。



图 15.14 系统急停程库

其他程序和上述程序相似, 在此不再赘述。

15.5 中央控制室 CRT 显示及控制功能

1. 中央控制室的简介

中控室设有两台 L业控制计算机,配有 19"液晶显示器及键盘鼠标,操作员可通过它 们监视技术参数的变化、设备运行状态及故障状态,所有信息均以各种曲线及流程图等形



式显示。打印机用于打印所需的技术文件,也可随时打印"日报表"、"月报表"及"年报表",所有报表可采用中文形式,另设相应的光缆信号转换等设备。

系统以中央控制室工业控制机为主导,通过通信网络配合厂内观场 PLC 组成的现场 工作站,将厂内各系统的仪表、设备及工艺参数等集中到中心控制室进行数据处理,对全厂 水处理工艺实行统一管理和调度。对全厂的工艺运行参数、设备运行信息等进行计算处理,建立各类信息库,根据工艺要求编程,自动进行调节和控制现场设备。对各类工艺参数值做出趋势曲线(历史数据),供调度员分析比较,以便找出污水处理厂的最佳运行规律。同,分析各种事故原因,改进管理方法。保证出水水质,提高经济效益。操作站以人机对话方式进行操作。在自动状态下,可用鼠标、键盘对有关设备进行远程控制厂、停机操作)。

为了自观显示污水处理厂的工艺过程全貌,方便管理和培训,在中心控制室设彩色数字投影仪,台,投影仪上显示全厂工艺流程图、各工段设备的运行状态(运行、故障)、各工段检测仪表的检测数据,屏幕尺寸为200英寸。

本系统的脑控软件采用德国 SIEMENS 的 WinCC 监控处 两台监控站互为冗余,它们都可以独立完成整个工艺过程的监控。中央控制站是数个系统的厂级控制和管理中心,主要实现以下功能。

- (1) 对 PLC 的串行数字数据进行扫描、接收和转换。
- (2) 提供数据库以保存数据文件和用户
- (3) 提供用户检索、存储信息的以供。
- 2. 中央控制室 CRT 显示及控制功能

(1) CRT 的显示功能。越盘中 CRT 是中央控制的人机对话、控制系统工作的重要工具,中央控制站的 CRT 具有 P F 显示和对话功能。通过 一各 PLC 控制站的数据通信,采集全 厂生产过程的工艺参数、设备运行状态,来进入功态显示。

工艺生产、程识志以工艺流程图方式等。 图像由 系列图例系统组成,并可取出每幅图的局部进入放大,便于分幅、分组展示,流程图上有相关的实时生产过程的动态参数值显示。 当动态显示值改变时,设备图形的相应部位也随之改变,如当水位值变化时,随之改变图形的水位。

测量值以棒状图形式动态显示,有上、下限设定值,设定值是可修改的。

当过程检测或运转设备出现越限或故障时,流程图上相应的图例红光闪动,并发出报 警声响加以提示。报警的笛声可以通过键盘解除,闪动的红光继续保持,直至该故障消除, 闪动才停止。报警对象、内容、时间应列表记录及打印。

除了流程图上有报警显示外,设若干幅全厂报警·览表,以便全面了解设备运行工况和报警的查线。

实时动态趋势曲线和历史曲线可显示在同 程序中,并可在动作画面中随时增加趋势 曲线,方便操作员观察比较。

中央控制室主机可以通过键盘对现场控制站的过程参数进行设定。

在正常情况下,现场控制站的设备可以通过现场按钮箱来启动和停止,也可由现场控制站 PLC 键盘控制该设备的启动和停止,中央控制室的卡机也可通过键盘控制现场控制宏

PLC 来启动和停止现场的设备;但在用现场控制箱按钮手动启动和停止前,应发出手动信号,这时自动系统将停止进行。

- (2)数据统计与分析。系统在保存历史数据的基础上进行数据处理,包括模型计算、实时趋势、历史趋势分析。趋势图上可以改变时间范围、显示参数及画笔的颜色调整等,也可以根据用户的要求,对特定的「艺参数进行实时曲线跟踪分析。历史数据可以至少保存 3000 条,当发生事故时可以调出相应的趋势画面。此外,系统还可以生成历史数据文件,可以自动定期清除。
- (3) 系统及安全管理。为防止越权访问显示和数据,系统功能设计有系统安全措施。 当系统为多用户时,需注册用户名称和口令,这些用户名称和口令将对应不同的分安全级 别。用户名称的安全级别将决定操作员可进入的显示、可观察、可修改的数据及可使用的 功能。如果操作员安全级别低于操作的安全级别,那么"侵犯安全"的信息将显示在屏幕 上,不执行所进行的操作。

提供的安全级别如下。

级别 1: 询问工具,即"仅供观察"进入系统、观察显示、退出系统;自单击最后一个键开始,操作员进入系统而超过一个周期时,系统则利用户超时自动退出,时间周期可调。通过显示目期、时间和操作员标识的日本系统、联机作用能自动完成。通过对软键编程,实现一触式脱机操作,以防多键组合引起系统事故。

级别 2: 除级别 1 的内容外, 还个数据输入、打印指令、确认/删除报警、执行控制指令。

级别 3:除级别 2 所有ь容外、还有编程及参数调整、建立模拟图和显示、数据库配置、报表格式定义、编辑 1 1、存档和检索文件、除效方问级别及口令、系统管理功能。

15.6 建立污水处理厂监控组态程序的步骤

建立应用程序大致可分为以下4个步骤。

1. 定义外部设备和数据库

其包括设备的定义、报警以及变量的定义等。组态上把那些需要与之交换数据的设备 或程序都作为外部设备。外部设备包括 PLC、仪表、模块、板卡、变频器等,它们一般通 过串行口和上位机交换数据;其他 Windows 应用程序之间一般通过 DDE 交换数据;外部 设备还包括网络上的其他计算机。

只有在定义了外部设备之后,组态 E才能通过 L/O 变量和它们交换数据。为方便定义 外部设备,组态 E设计了"设备配置向导"引导用户逐步完成设备的连接。

在数据库中存放的是变量的当前值,变量包括系统变量和用户定义的变量。变量的集合形象地称为"数据词典",数据词典记录了所有用户可使用的数据变量的详细信息。

2. 设计图形界面

监控软件由各种监视画面和操作画面组成,主要包括总貌画面、流程图画面、趋势画、



报表管理以及趋势打印、报表生成打印输出、操作调整等。

洋河污水处理场厂监控系统的界面以下内容: a.开始 i. 画面, b.历史趋势曲线, c.鼓风 机控制, d.曝气池搅拌电机控制, c.历史报警, f.实时曲线, g.粗格栅控制, h.细格栅控制, i.乱泥机控制, j.回流泵控制, k.脱水机控制, l.提升泵控制, m.闸门控制, n.日报查询, o.月报查询, p.后台月报, q.年报查询, r.帮助, s.总的 L 艺流程图, t.退出系统。

3. 建立动画连接

所谓"动画连接",就是建立画面的图素与数据库变量的对应关系。这样,工业现场的数据,例如温度、液面高度等,当它们发生变化时,通过 L/O 接口,将引起实时数据库中变量的变化。动画连接的引入是设计人机接口的一次突破,它把工程人员从重复的图形编程中解放出来,为工程人员提供了标准的工业控制图形界面,并且由可编程的命令语言连接来增强图形界面的功能。图形对象与变量之间有丰富的连接之类,给工程人员设计图形界面提供了极大的方便。"组态上"系统还为部分动画连接的图形对象设置了访问权限,这对于保障系统的安全具有要的意义。图形对象可以找动调连接的要求改变颜色、尺寸、位置、填充百分数等,一个图形对象又可以同时定义。

4. 运行和调试

"组态 E" 软件包由工程管理器 Project Manage、工程浏览器 Touch Explorer 和画面运行系统 Touch View 三部分组成。某一、社会测览器内嵌处或上画面制作开发系统,生成人机界面工程。画面制作开发系统中设计开发的画面人程心 Touch View 运行环境中运行。Touch Explorer 和 Touch View 不自独立,一个工程可以同时被编辑和运行,这对于工程的调试是非常方便的。

15.7 定义污水处理厂监控系统外部设备和数据库

1. 建立新项目

首先启动组态王工程浏览器。当工程浏览器运行后,将打开上一次工作后的项目。如果是第一次使用工程浏览器,默认的是组态上示例程序所在的目录。为建立一个新项目,可执行以下操作。在工程浏览器中选择"工程"|"新建"菜单命令,出现"新建工程向导"对话框如图 15.15 所示。在对话框中输入工程名称"洋河污水处理」监控系统",在工程描述中输入"工程路径自动指定为当前目录下以工程名称命名的子目录"。如果用户需要更改工程路径,可单击"浏览"按钮、单击"确定"按钮,组态上将在工程路径下生成初始数据文件。至此,新项目已经可以开始建立了。

2. 定义外部设备

只有在定义了外部设备之后,组态 E才能通过 I/O 变量和它们交换数据。组态 E设计 了"设备配置向导"引导用户逐步完成设备的连接,如图 15.16 所示。组态 E可以使用



MPI 电缆通过串口与 PLC 通信。在组态 E 工程浏览器的左侧选中" COM1",在右侧双击"新建" 图标、运行"设备配置向导"。选择"PLC"选项中的"串口"项,单击"下 步"按钮、为外部设备取 · 个名称、输入"PLC1",单击"下 · 步"按钮、为设备选择连接串口、假设为"COM1",单击"下 · 步"按钮、填写设备地址、假设为"0",单击"下 · 步"按钮、填写设备地址、假设为"0",单击"下 · 步"按钮、柱写设备地址,假设为"0",单击"下 · 步"按钮、柱管及下通、统行、定属。单 计完成"按钮。当设备定义完成后,可以在工程浏览器的右侧看到新建的外部设备"PLC1"。在定义数据库变量时,只要把 1/0 变量连接到这台设备上,它就可以和组态 E 定赖数据了。





图 15.15 "新建工程向导"对话相

第15.16 设备配置向导

当使用 MPI 电缆通讯 7 设时,通信参数见表 1.52、杂态上与之保持一致。一般 PLC 默认的地址(即站号)为之。 把号为 2:组态上设备地址记义为 2.2,其中小数点前为 MPI 地址(即站号), 小数点标为 MPI 设备(即所使用的通信模块或 CPU 模块)的槽号(Slot Number), 其范围为 0.0—126.120,建议使用常用的地址范围为 2.2—126.30。组态上通信参数设置如图 15.17 所示。

设置项	默认值				
波特率	9600				
数据位长度	8				
停止位长度	1				
奇偶校验位	偶校验				

表 15-2 通信参数设置

组态 E 也可以使用 MPI 通信卡 CP5611 与 S7300 PLC 通信,采用 MPI 或 DP 协议,当使用 MPI 卡的通信方式时,不需在组态 E 中配置通信参数。

3. 定义变量的方法

在 L程浏览器的左侧选择"数据词典"选项, 在右侧双击"新建"图标, 弹出"定义变量"对话框; 对话框设置如图 15.18 所示。当设置完成后, 单击"确定"按钮。用类似



的方法建立其他变量,具体见表 15-3。





图 15.17 "设置串口 COM1"对话框

图 15.18 "定义变量"对话框

表 15-3 洋河污水处理厂集散型计算机控制系统数据词典

变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
\$ 年	内有实型	1.74	Xia		
SJI	内存实型	181			
SH	内存实型、	[3]	,,		
SHİ	内在家型	4	XX	۷ .	
\$分	内存效剂	5	XXX		
\$秒	外位实现	6	1×1		
变量名		Dχ	連接设备	寄存器	报警组
S日期	内存字符串	753			
S时间	内存字符串	8			
\$用户名	内存字符串	9			
\$访问权限	内存实型	10			
\$启动历史记录	内存离散	11			
\$启动报警记录	内存离散	12			
\$启动后台命令语言	内存离散	13			
S新报警	内存离散	14			
\$双机热备状态	内存整型	15			
S毫秒	内存实型	16			
\$网络状态	内存整型	17			
E1	I/O 整型	21	PLC1	E1	
E0	I/O 整型	22	PLC1	E0	
E2	I/O 整型	23	PLC1	E2	
E3	I/O 整型	24	PLC1	E3	





变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
E4	I/O 整型	25	PLC1	E4	
E5	I/O 整型	26	PLC1	E5	
E6	1/0 整型	27	PLC1	E6	
E7	I/O 整型	28	PLC1	E7	
E8	I/O 整型	29	PLC1	E8	
E9	1/0 整型	30	PLC1	E9	
E10	1/0 整型	31	PLC1	E10	
E11	I/O 整型	32	PLC1	E11	
Q12	I/O 整型	33	PLC1	1412	
Q13	I/O 整型	34	PLC1	Ala	
Q14	I/O 整型	35	PLC1	A14	
Q15	I/O 整型	36	PLOY	A15	
DB1P0	I/O 整型	37	1 PCC1	DB1.0	
DB1P1	I/O 整型	38	Pici	DB1.1	
DB1P2	I/O 整型	39,	PLCI	DB1.2	
DB1P3	I/O 整型	199	PLC1	DB1.3	
DB1P4	I/O 整型	341	PLC1	DB1.4	
DB1P5	1/0.形型	42	PLEL	DB1.5	
DB1P6	NO 整型	43	PEGI	DB1.6	
DBIP7	/0 整型	44 💸	PEC1	DB1.7	
M0	I/O 整型	4	PLCI	M0	
MI	I/O 整型	46 7	PLCI	MI	
M2	I/O 整型	47	PLC1	M2	
M3	I/O 整型	48	PLCI	M3	
M4	I/O 整型	49	PLC1	M4	
M5	I/O 整型	50	PLC1	M5	
M6	I/O 整型	51	PLCI	M6	
M7	I/O 整型	52	PLC1	M7	
M8	I/O 整型	53	PLC1	M8	
M9	I/O 整型	54	PLCI	M9	
M10	I/O 整型	55	PLC1	M10	
M11	1/0 整型	56	PLC1	M11	
M12	I/O 整型	57	PLC1	M12	
M13	I/O 整型	58	PLC1	M13	
M14	1/0 整型	59	PLC1	M14	





变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
M15	I/O 整型	60	PLC1	M15	
M16	I/O 整型	61	PLC1	M16	
M17	1/0 整型	62	PLC1	M17	
M18	I/O 整型	63	PLC1	M18	
M19	I/O 整型	64	PLC1	M19	
M20	1/0 整型	65	PLC1	M20	
M21	I/O 整型	66	PLC1	M21	
M22	I/O 整型	67	PLC1	M22	
M23	I/O 整型	68	PLC1	N)23	
M24	I/O 整型	69	PLC1	/ M24	
M25	I/O 整型	70	PLC1	M25	
M26	I/O 整型	71	PLOY	M26	
M27	I/O 整型	72	LEEKI	M27	
M28	1/0 整型	73	PECI	M28	
M29	I/O 整型	74,	PLC1	M29	
M30	1/0 整型	137	PLC1	M30	
M31	1/0 條型	76	PLC1	M31	
M32	I/O·雅柳	77	PLET AX	M32	
M33	NO 整型	78	PEGI	M33	
M34	/0 整型	79 🗸	PEC1	M34	
M35	1/0 幣型	88	PLC1	M35	
組选 1	内存整型	81 7			
MW102	I/O 整型	82	PLC1	M102	
MW101	I/O 整型	83	PLC1	M101	
MW204	I/O 整型	84	PLC1	M204	
PE0	I/O 整型	85	PLC2	E0	
PEI	I/O 整型	86	PLC2	E1	
PE2	I/O 整型	87	PLC2	E2	
PE3	I/O 整型	88	PLC2	E3	
PE4	I/O 整型	89	PLC2	E4	
PE5	I/O 整型	90	PLC2	E5	
PE6	1/0 整型	91	PLC2	E6	
PE7	I/O 整型	92	PLC2	E7	
PE8	I/O 整型	93	PLC2	E8	
PE9	1/0 整型	94	PLC2	E9	



变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
PE10	I/O 整型	95	PLC2	E10	
PE11	I/O 整型	96	PLC2	E11	
PE12	1/0 整型	97	PLC2	E12	
PE13	I/O 整型	98	PLC2	E13	
PE14	1/0 整型	99	PLC2	E14	
PE15	1/0 整型	100	PLC2	E15	
PQ16	I/O 整型	101	PLC2	A16	
PQ17	I/O 整型	102	PLC2	A17	
PQ18	I/O 整型	103	PLC2	A18	
PQ19	I/O 整型	104	PLC2	AID	
PQ20	I/O 整型	105	PLC2	A20	
PQ21	I/O 整型	106	PLC2	A21	
PQ22	I/O 整型	107	1 PEFC2	A22	
PQ23	I/O 整型	108	PEC2	A23	
PM0	I/O 整型	109.	PLC2	M0	
PM1	I/O 整型	186	PLC2	MI	
PM2	NO 松市	Ziji	PLC2	M2	
PM3	1/0. 雅杪	112	PLC2	M3	
PM4	1/0 條件	113	PLQ2	M4	
PM5	/0 整型	114 ,	PEC2	M5	
PM6	I/O 整型	11/6	PLC2	M6	
PM7	I/O 幣型	116 /	PLC2	M7	
PM8	I/O 整型	117	PLC2	M8	
PM9	I/O 整型	118	PLC2	M9	
PM10	I/O 整型	119	PLC2	M10	
PM11	I/O 整型	120	PLC2	Mli	
PM12	I/O 整型	121	PLC2	M12	
PM13	I/O 整型	122	PLC2	M13	
PM14	I/O 整型	123	PLC2	M14	
PM15	I/O 整型	124	PLC2	M15	
PM16	I/O 整型	125	PLC2	M16	
PM17	1/0 整型	126	PLC2	M17	
PM18	I/O 整型	127	PLC2	M18	
PM19	I/O 整型	128	PLC2	M19	
PM20	1/0 整型	129	PLC2	M20	







变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
PM21	I/O 整型	130	PLC2	M21	
PM22	I/O 整型	131	PLC2	M22	
PM23	1/O 整型	132	PLC2	M23	
PM24	I/O 整型	133	PLC2	M24	
PM25	I/O 整型	134	PLC2	M25	
PM26	I/O 整型	135	PLC2	M26	
PM27	I/O 整型	136	PLC2	M27	
PM28	I/O 整型	137	PLC2	M28	
PM29	I/O 整型	138	PLC2	√N29	
PM30	I/O 整型	139	PLC2	/ M30	
PM31	I/O 整型	140	PLC2	M31	
PM32	I/O 整型	141	PLC2	M32	
PM33	I/O 整型	142	NeC/C2	M33	
PM34	I/O 整型	143	PLC2	M34	
PM35	I/O 整型	1/4	PLC2	M35	
対画 1	内存整型	1/2/			
PLCI通信	1/0 离散	146	PLC1	CommERR	
PLC2 通信	1/0 高版	147	PLE2-1X	CommERR	
加药装置1动画	內存整型	149	XI		
加药装置 2 动画-	內存整型	150	W.		
运输机动机,	内存整型	15	2 9		
刮泥机 1 次面)	内存整型	152			
乱泥机2 胡画	内存整型	153			
细选1	内存整型	154			
细毛渣间隔	I/O 整型	155	PLC1	M200	
细连续乱渣时间	I/O 整型	156	PLC1	M202	
细液位差设定	I/O 整型	157	PLC1	M204	
C4	I/O 整型	158	PLC1	M105	
C5	I/O 整型	159	PLC1	M107	
PIW320	I/O 整型	160	PLCI	DB1.0	
DBW16	I/O 整型	161	PLC1	DB1.16	
DBW18	I/O 整型	162	PLC1	DB1.18	
DBW20	I/O 整型	163	PLCI	DB1.20	
DBW22	I/O 整型	164	PLC1	DB1.22	
DBW24	I/O 整型	165	PLC1	DB1.24	



					4头衣
变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
DBW26	I/O 整型	166	PLC1	DB1.26	
PIW322	I/O 整型	167	PLC1	DB1.2	
PIW324	1/0 整型	168	PLC1	DB1.4	1
PIW326	1/0 整型	169	PLC1	DB1.6	
PIW328	I/O 整型	170	PLCI	DB1.8	
PIW330	1/0 整型	171	PLC1	DB1.10	
PIW332	1/0 整型	172	PLC1	DB1.12	
PIW334	I/O 整型	173	PLC1	DB1.14	
MW104	I/O 整型	174	PLC1	₅M[130	
MW131	I/O 整型	175	PLC1	M131	
DBW28	I/O 整型	176	PLC1	DB1.28	
DBW30	I/O 整型	177	PLOY	DB1.30	
DBW32	I/O 整型	178	ROCI	DB1.32	
DB2DBW0	I/O 整型	179	Pici	DB2.0	
DB2DBW2	I/O 整型	180.	PLC1	DB2.2	
DB2DBW4	I/O 整型	1887	PLCI	DB2.4	
DB2DBW6	1/0 整型	182	PLC1 VX	DB2.6	
DB2DBW8	I/O·整想,	183	PLET X	DB2.8	
DB2DBW10	NO 整型	184	PERI	DB2.10	
DB2DBW 12 🗸	/0 整型	185 , ,	PEC1	DB2.12	
DB2DBWJ4	I/O 幣型	18	PLC1	DB2.14	
PDB2DBW0	1/0 整型	187 7	PLC2	DB2.0	
PDB2DBW2	I/O 整型	188	PLC2	2DB2.2	
PDB2DBW4	1/0 整型	189	PLC2	D22.4	
PDB2DBW 6	1/0 整型	190	PLC2	DB2.6	
PDB2DBW8	1/0 整型	191	PLC2	DB2.8	
PDB2DBW10	I/O 整型	192	PLC2	DB2.10	
PDB2DBW12	I/O 整型	193	PLC2	DB2.12	
提升泵1故障	内存离散	194			RootNode
提升泵2故障	内存离散	195			RootNode
提升泵3故障	内存离散	196			RootNode
提升泵4故障	内存离散	197			RootNode
提升泵5故障	内存离散	198			RootNode
粗栅 1 故障	内存离散	199			RootNode
粗栅 2 故障	内存离散	200			RootNode







变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
进水阀1故障	内存离散	201			RootNode
进水阀 2 故障	内存离散	202			RootNode
进水阀3故障	内存离散	203			RootNode
进水阀4故障	内存离散	204			RootNode
进水阀 5 故障	内存离散	205			RootNode
进水阀 6 故障	内存离散	206			RootNode
沉沙空压故障	内存离散	207			RootNode
细栅 2 故障	内存离散	208			RootNode
细栅 1 故障	内存离散	209		Vi	RootNode
舉气搅拌 1 故障	内存离散	210		1.	RootNode
曝气搅拌 2 故障	内存离散	211	. <		RootNode
學气搅拌3故障	内存离散	212	Lx.	V 1	RootNode
曝气搅拌4故障	内存离散	213	V Du		RootNode
碌气[四流泵] 故障	内存离散	214	10		RootNode
曝气回流泵 2 故障	内存离散	21/5	7		RootNode
私泥机1故障	内存离散	15/2			RootNode
刮泥机2故障	内存离散	217	xX	۸ ,	RootNode
回流井回流泵上故障	内存高限	218	XXX		RootNode
回流井回流泵 2 故障	內有偽散	219	1 1/1/		RootNode
回流搅机 1 故障	內存离散	220	11		RootNode
回流搅机 2 故障	内存离散	22	2.7		RootNode
鼓风机 1 被减少	内存离散	222			RootNode
鼓风机 2 故障	内存离散	223			RootNode
鼓风机3故障	内存离散	224			RootNode
鼓风机阀 故障	内存离散	225			RootNode
鼓风机阀 2 故障	内存离散	226			RootNode
鼓风机阀 3 故障	内存离散	227			RootNode
鼓风机阀 4 故障	内存离散	228			RootNode
鼓风机阀 5 故障	内存离散	229			RootNode
鼓风机阀 6 故障	内存离散	230			RootNode
脱水机 2 故障	内存离散	231			RootNode
脱水机1故障	内存离散	232			RootNode
螺杆泵1故障	内存离散	233			RootNode
螺杆泵2故障	内存离散	234			RootNode
脱水空压机故障	内存离散	235			RootNode

变量名	变量类型	ID	连接设备	寄存器	报警组
加药装置 1 故障	内存离散	236			RootNode
加药装置 2 故障	内存离散	237			RootNode
输送机故障	内存离散	238			RootNode
反冲洗泵 1 故障	内存离散	239			RootNode
反冲洗泵 2 故障	内存离散	240			RootNode
储泥搅拌故障	内存离散	241			RootNode
备用回路3故障	内存离散	242			RootNode
备用回路 2 故障	内存离散	243			RootNode
备用问路 1 故障	内存离散	244		Va	RootNode
跨度	内存整型	247		1.	
卷动	内存整型	248		1/1	
卷度 1	内有实型	249	P.L.	1	
跨度 1	内存实型	250	1/1/1		
报表名	内存字符串	252	111		
查询年	内有实型	283	X		
日计数	内存整型	159			
K1	内存离散	255	xX	1	
Nw230	1/0 彩机	256	PLEL XX	M231	
Jishu	内存整型	257	IXI		
Kk 🦟	內存离散	258 ,	1		
88	内存离散	25	7		
新建		17	Ì		

4. 变量的类型

变量可以分为基本类型和特殊类型两大类。基本类型的变量又分为"内存变量"和 "1/O 变量"两类。"1/O 变量"指的是需要"组态上"和其他应用程序(包括 1/O 服务程序) 交换数据的变量。那些不需要和其他应用程序交换只在"组态上"内需要的变量,例如计 算过程的中间变量,就可以设置成"内存变量"。基本类型的变量也可以按照数据类型分 为离散型、核拟型、长整数型和字符单型。

特殊变量类型有报警窗口变量、报警组变量、历史趋势曲线变量、时间变量 4 种。 对于本 L程 PLC 的 此上要变量,在组态 E设为 I/O 离散变量。输入一般设只读,输 出一般设读写,如图 15.19 所示。





15.8 开始主画面制作

1. 建立新画面

在工程浏览器中左侧的两长视图中选择"画面"基项。在右侧视图中双击"新建"图标。工程浏览器将运行约案上开发环境 TOUCHMAK、在"新画面"对话框中设置如图 15.20 所示。在对话框中设置:"确定"按组。 TOUCHMAK 将按照指定的风格产生一幅名为"主画面"的画面。



图 15.20 "新画面"对话框



2. 开始画面制作

绘制图素的主要工具放置在图形编辑工具箱内。当画面打开时,工具箱自动显示,如果工具箱没有出现。选择"工具"|"显示工具箱"菜单命令或按F10键打开它。工具箱中各种基本工具的使用方法和Windows中"画笔"很类似,假如用户熟悉"画笔"的使用,那么绘制本画面将是很容易的。

- (1) 首先绘制监控背景:在「具箱內单击"位图"「具,在画面上绘制一个矩形作为监控背景;在矩形框上右击,在右键菜单上选择"从文件中加载"命令,选中所有需要的图形文件即可。最后绘制的画面如图 15.2 所示。选择"文件"|"全部存"菜单命令,保存用户的工作成果。
- (2) "污水处理临控系统"文字的效果。"污水处理监控系统"文字的效果是文字重叠造成的,如图 15.21 所示。



图 15.81 文字重叠制作

(3) 按钮功能的实现。

"管理员贷录"按钮: 在14箱找到按钮工具放置按钮, 右击可替换文字"管理员贷录", 双击按钮对象"###" : 逾出"动画连接"水污剂、严起时"的命令语言程序为logOn()。

"进入系统"按划: /"弹起时"的命令语、程序为 ShowPicture("系统总貌"); 如 ShowPicture("海纳pret)

"关闭系统"按钮:"弹起时"的命令语言程序为 ShowPicture("退出系统")。

ShowPicture 函数: 此函数用于显示画面。

调用格式: ShowPicture("画面名")。

Exit 函数此函数使组态王运行环境退出。

调用形式: Exit(Option)。

参数: Option, 整型变量或数值。

0-退出当前程序。

1---关机。

2- 重新启动 Windows。

15.9 工艺流程图画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,新建产生 ·幅名为"工艺流程图"的画面,如图 15.22 所示。



文件[7] 保格[2] 辞列(L] 工具[7] 图率(2) 画面(4) 報助[M]



图 15.22 洋河污水处理厂工艺流程图画面

图 15.22 是个较复杂的图形, 更以不能仅仅只借助了加中的工具栏完成, 在这里要用到图库, 图库中的元素被秘沟。图库特灵"。图库教灵在外观上类似于组合图素, 但内嵌了丰富的动画连接和逻辑控制, 工程人员只需摆它放弃画面上, 做少量的文字修改, 就能动态控制图形的分类。同时能完成复杂的.填滤。用户可以根据自己工程的需要, 将一些需要重复使用的复数图形做成图库特灵, 加入实图库管理器中。

1. 粗格栅和闸门界面

图 15.23 是粗格栅和闸门部分的界面, 其分解图如图 15.24 所示。




图 15.23 粗格栅和闸门部分




图 15.24 粗格栅和闸门部分分解图

其中, 黄色的格栅是由两个格栅重叠组合而成, 它们的设置如图 15.25 和图 15.26 所示。







图 15.25 第一个黄色格栅的设置



图 15.26 第二个黄色格栅的设置

其中,闸火油红、蓝、绿三色的闸门重叠组合而成的,其设置如图 15.27、图 15.28 和图 15.29 所示。图 15.27 为红色闸门的设置,图 15.28 为绿色闸门的设置,图 15.29 是蓝色闸门的设置。



图 15.27 红色闸门的设置







图 15.28 绿色闸门的设置



格栅温度显示采用文本工具,动画连接设置如图 15.30 所示。



图 15.30 温度显示的动画连接设置





2. 风机部分

图 15.31 所示为风机画面分解图。




图 15.31 风机画面分解图

风机具有旋转动画效果,由绿色和红色两个风机图痕,成,在正常运行时为绿色, 在故障运行时为红色,有旋转功能,其具体设置如人。 图 15.32 所示为红色转轮的 设置,图 15.33 为绿色转轮的设置。

在画面属性的画面命令语言中加入以下程序:

\\本站点\动画 1=\\本站点\动画 1+\if(\\本站点\动画 1==13){\\本站点\\\如间 1=1;}

该程序实现动画 1 变量(1) 2 10 变化。在画面 4 1000ms 运行一次,用于旋转功能的实现,如图 13.34 所示。



图 15.32 红色转轮的设置





图 15.33 绿色转轮的设置



图 15.34 画面命令语言

3. 刮泥机部分

图 15.35 所示为刮泥机部分的界面。图 15.36 为刮泥机画面分解图。

刮泥机也具有动画效果,通过叶片大小的改变反映刮泥机旋转位置的变化,采用隐含 连接实现这种动画效果。



图 15.35 刮泥机的画面图




图 15.36 刮泥机画面分解图





其中,图 15.36 所示的刮泥机的动画连接程序如图 15.37 所示。



图 15.37 刮泥机的动画连接

其他的隐含连接设置如下所述:

\\本站点\刮泥机 1 动画==6

本站点\利泥机 1 动画==9 \本站点\孔泥机 1 动画=-1 | \本站点\刮泥机 1 动画=-12 | \本站点\利泥机 1 动画==11

本站点\刮泥机 1 动画==10 \\

4. 报警约

报警灯能在发生报警时不停旋转,通过几个重叠灯切换来实现。报警灯制作步骤如下。

(1) 如图 15.38 所示, 先画出一个报警的指示灯, 然后合成一个组合图素。



图 15.38 指示灯所需图素

(2) 同样方法画出6个指示灯如图 15.39 所示,最后合成图 15.40 所示的系统报警画面。











图 15.40 组合成的报警画面

(3) 添加动画连接: 双击指示灯, 选择"隐含连接"选项, 输入"\\本站点\S新报警", 单击"确定"接钮, 如图 15.41 所示。



然后,分别给其他的指示作添加动画连接;分别输入"\\本站点\动画 1== 1&&\\本站点\\$新报警"、"动画 1==5&&\\本站点\\$新报警"、"动画 1==5&&\\本站点\\$新报警"、"动画 1==10&&\\本站点\\$新报警"、"动画 1==5&&\\本站点\\$新报警"、"动画 1==0&&\\本站点\\$新报警"即可。

报警系统的PLC程序如图 15.42 所示。

-11



,	17.5 **福報2枚降**	IS.7 "沉约·查征 除"	18.0 "陽"(抱格) 排电机1 妆	排車机2 紋	18.6 "哪"Cints 排油机工物 除"	排电机4 2 次	經歷納第1	19.7 "陽气拖持 挺窃演事2 故 除"	H90.4
1	-	-	-	-	\rightarrow	-	-	\neg	─ ()

图 15.42 报警系统的 PLC 程序

()—(

 $\dashv \vdash$



5. 提升泵的填充和闪烁设置

提升泵采用颜色的变化来反映设备状态,故障时闪烁,提升泵的填充设置,如图 15.43 所示。



图 15.43 提升泵的填充设置

15.10 格栅控制画面制作

在工程浏览器中左侧的树形似色市选择"画面"选择、每右侧视图中双击"新建"图标、新建产生一幅名为"粗格概控制"的画面,如图15.44 所示。



图 15.44 "粗格栅控制"画面

- (1) 粗格栅用于隔离污水中的大型杂质等。控制也分为手动和自动两部分。
- (2) 本画面主要由粗格栅控制方式、细格栅自动刮渣参数设定和粗格栅控制:部分组成。其制作类似于上节的画法,也是用到 些基本的工具,如文本、圆角矩形、按钮和点位图等,这里就不重复了。



(3) 粗格栅控制方式按钮设置。

当粗格栅控制方式按钮"开"时,"按下时"的命令语言程序为

BITSET(\\本站点\Q12, 7, 1); BITSET(\\本站点\Q12, 6, 1); 同样按银"关"时,"按下时"的命令语言程序为; ff(\\本站点\相选 1--0){BITSET(\\本站点\Q12, 6, 0); \); f(\\本站点\和选 1--1){BITSET(\\本站点\Q12, 7, 0), \}; f(\\本站点\和选 1--2){BITSET(\\本站点\Q12, 7, 0); }BITSET(\\本站点\Q12, 7, 0); }

(4) 粗格栅对应的一些 PLC 程序, 如图 15.45 所示。



图 15.45 粗格無的 PLC 程序

(5) 粗格栅控制单选按钮控件设置: 如料 15.46 所示。



图 15.46 粗格栅控制单选按钮控件设置

粗格棚有两台,可以通过单选按钮控件来选择,控件对应变量为粗选 1,为组态 E整型变量,在0~2变化,与单选按钮选择相对应,如图 15.47 所示。



图 15.47 应用程序命令语言



在应用程序命令语言中。输入以下内容:

if(\\本站点\粗选1==0){bitset(\\本站点\M1,3,1);bitset(M1,4,0);}

if(\\本站点\相选 1==1) {bitset(\\本站点\M1, 3, 0); bitset(M1, 4, 1);}

if(\\本站点\相选 1==2) {bitset(\\本站点\M1, 3, 1); bitset(M1, 4, 1);}

组态 E通过控制 PLC 的中间点 M1.2、M1.3 来控制粗格栅 Q12.5、Q12.6, 参考图 15.45 所示的粗格栅的 PLC 程序。

(6) 粗格栅自动刮渣参数设定,如图 15.48 所示。



图 15.48 粗格栅目动刮渣参数设定

粗格棚自动刮渣参数设定通过收款 情輸入、输出来设定与显示,如液位差设定值 DBW26 与 PLC 中的变量 DBL26 补充,在 PLC 中形 Dal 26 作为液位差设定值就可以了。

15/11 刮泥机回流泵控制画面制作

1. 刮泥机控制画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,新建产生 幅名为"刮泥机控制"的画面,如图 15.49 所示。

- (1) 刮泥机主要是用来清除沉淀池中的沉淀物,一般是儿台轮换工作。
- (2) 本画面主要由剖泥机 1 控制方式和刮泥机 2 控制方式两部分组成。其画法类似于 上节的画法,也是用到一些基本的工具,如圆角矩形、点位图和按钮等。
- (3) 刮泥机动画设置。"键控"按钮由两个按钮重叠而成,以显示按下和弹起状态。刮泥机 1 上面"键控"按钮"按下时"的命令请言程序为"BITSET(pM6, 3,1)"; 隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\pM6,3,0)"; 隐含连接表达式为"BIT(\\本站点\pM6,3)"。"键控"按钮设置如图 15.50 所示。

按钮 "开" "按下时" 的命令语言程序为 "BITSET(\\本站点\Q16,1,1)"。

按钮 "关" "按下时" 的命令语言程序为 "BITSET(\\本站点\Q16,1,0)"。





图 15.49 "刮泥机控制"画



图 15.50 "键控"按钮设置

刮泥机运行动画采用隐含连接,如图 15.51 所示。



图 15.51 刮泥机 1 控制画面上隐藏键控的"隐含连接"对话框





2. 回流泵控制画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,新建产生一幅名为"回流泵控制"的画面,如图 15.52 所示。




图 15.52 "回流泵控制"画面

- (1) 本画面主要由搅拌机 1、搅拌机 1 #內回流泵、1#外回流泵、2#内回流泵和 2# 外回流泵共六部分组成。
- (2) 回流泵控制动画连接设置: 双击搅拌机 1 的"量量"按钮时,弹出"动画连接"对话框,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(M+0,1,1)"; 同样, 隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为"BITSET(N本站点M10,1,0)"; 按钮"开"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(N本站点 Q16,5)"。按钮"关"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(N本站点 Q16,5,0)"。

搅拌机 2 们"键控"按钮:"按下时"的命令语言程序为"BITSET(M11,1,1)"; 隐藏 的"键控"按钮,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\M11,1,0)"; 按钮 "开" 时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q16,6,1)"; 按钮 "关"时,"按下时" 的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q16,6,0)"。

1#内回流泵的"键控"按钮:"按下时"的命令语言程序为"BITSET(M18,1,1)"; 隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\M18,1,0)"; 按钮"开"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q15,3,1)"; 按钮"关"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q15,3,0)"。

1#外回流泵的"键控"按钮:"按下时"的命令语言程序为"BITSET(M8,1,1)"; 隐藏的"键控"按钮:"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\M8,1,0)"; 按钮 "开"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q16,3,1)"; 按钮 "关"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q16,3,0)"。

2#内回流泵的"键控"按钮:"按下时"的命令语言程序为"BITSET((M19,1,1)"; 隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为"BITSET(()本站点(M19,1,0)"; 按钮"开"



时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q15,4,i)";按钮"关"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q15,4,0)"。

2#外回流泵的"键控"按钮:"按下时"的命令语言程序为"BITSET(M9,1,1)": 隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\M9,1,0)"; 按钮"开"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q16,4,1)"; 按钮"关"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q16,4,0)"。

(3) 回流泵 1 的 PLC 程序如图 15.53 所示。



图 15.53 回流泵 1 的 PLO 程序

15.12 提升泵阀门控制画面制作

1. 提升泵控制画面制作

在工程浏览器中左侧的薄形视图中选择"画面"之成。在右侧视图中双击"新建"图标、新建产生 幅名为 提升泵控制"的画面。如果15.54 所示。



图 15.54 "提升泵控制"画面

(1) 画面组成。本画面主要由提升泵 1 控制、提升泵 2 控制、提升泵 3 控制、提升泵 4 控制、提升泵 5 控制组成。





(2) 控制设备动画连接设置。双击提升泵 1 控制方式的"键控"按钮,弹出"动画连接"对话框,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(M8,1,1)";同样,隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为

BITSET(\\本站点\M8, 1, 0)";按钮"开"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q12, 1, 1)";按钮"关"时,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q12, 1, 0)".

其他提升泵动画连接设置与提升泵1类似,这里不再赘述。

2. 闸门控制画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,新建产生一幅名为"闸门控制"的画面。

- (1) 控制方式。闸门控制主要就是关闸门和开闸门,它同样设有手动和自动两种控制方式。
- (2) 画面组成。本画面主要由闸门 1、闸门 2、闸门 3、闸门 4、闸门 5、闸门 6 六部 分组成,如图 15.55 所示。



(3) 控制设备动画连接设置。双击闸门 I 控制方式的"键控"按钮时,弹出"动画连接"对话框,"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\M22,1,1)";同样隐藏的"键控"按钮"按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\M22,1,0)";按钮"开闸门""按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q12,8,1)";按钮"关闸门""按下时"的命令语言程序为"BITSET(\\本站点\Q13,1,1)"。

其他闸门动画连接设置与闸门1类似,这里不再赘述。

(4) 闸门 1 的 PLC 程序。闸门 1 的 PLC 程序如图 15.56 所示。



图 15.56 闸门 1 的 PLC 程序





15.13 报表画面制作

1. 日报查询画面制作

日报查询就是显示当日的情况的报表,如图 15.57 所示。



日报查询画面(

(1) 进入组态 E开发系统, 新建产生 朝名为"大权"的"的画面。在组态 E E 具箱按钮中, 单击"报表资本"按钮、如图 15.58 灰东, 此时鼠标箭头变为小十字形, 在画面上需要加入报表的拉型按准鼠标左键, 并振动, 画出一个矩形, 松开鼠标左键, 报表窗口创建成功。



图 15.58 初建报表画面

鼠标箭头移动到报表区域周边,按住鼠标左键,可以拖动表格窗口,改变其在画面上的位置。按住鼠标左键并拖动,可以改变报表窗口的大小。当在画面中选中报表窗口时、会自动弹出报表工具箱;不选择时,报表工具箱自动消失。双击报表窗口的灰色部分(表格单元格区域外没有单元格的部分),弹出"报表设计"对话框,如图15.59 所示。该对话框主要设置报表的名称、报表表格的行列数目以及选择套用表格的样式。

在报表中快速插入 行和 列:在报表编辑过程中,如果需要在报表的某个位置插入



行,则选择插入位置行的任意一个单元格,如果需要在报表的某个位置插入一列,则选 择插入位置列的任意一个单元格。例如在图 15.60 所示的报表窗口中,要在"插入行"单 元格的位置新插入一行,则洗中该单元格,右击并在弹出的快捷菜单中洗择"插入"命令, **弹出"插入"对话框, 在对话框上选择"整行"选项, 单击"确定"按钮, 关闭对话框,** 则在报表中的原第三行插入了一行,原第三行变为了第四行,其他行依次向下移动。插入 的行的单元格格式继承上一行(本例中第二行)的格式。要在"插入列"的单元格位置插入 ·列,同样选中该单元格,右击并选择快捷菜单上的"插入"命令,在弹出的图 15.60 所 示的对话框上选择"整列"选项,单击"确定"按钮关闭对话框,则在"插入列"单元格 的位置(本例中 C 列)的位置插入了新的一列,则原有的"插入列"位置后的列依次向右移 动。新的列的单元格格式继承其上一列的格式。如果在插入行、列的中间遇有合并的单元 格,则该合并的单元格自动扩大一行或一列。



"插入整行"对话框

在组态上工具箱按算中、单击"组合框控件"按钮, 在画面上需要加入的位置按住鼠 标左键并拖动, 画池、个矩形, 松开鼠标长键, 强合框控件创建成功,组合框控件属性设 置如图 1561. 所示。1



图 15.61 报表查询组合框控件设置

(2) 各个按钮的设置及其动画连接。在工具箱找到按钮工具放置按钮,右击可替换文 字"刷新列表", 双击按钮对象"####", 弹出"动画连接"对话框, 命令语言连接中选择 "弹起时" 选项卡,"弹起时"的命令语言程序为



```
string FileName;
FileName=InfoAppDir()+"日报\"+"*.rtl":
listClear("报表查询"):
ListLoadFileName("报表查询", FileName);
"删除报表"按钮"強起时"的命令语言程序为
string FileName:
FileName=InfoAppDir()+"目报\"+\\本站点\报表名:
FileDelete(Filename):
string FileNamel:
FileName1=InfoAppDir()+"日报\*.rt]":
listClear("报表查询"):
ListLoadFileName("报表查询", FileName1):
"查询报表"按钮"弹起时"的命令语言程序为
string FileName:
FileName=InfoAppDir()+" 目报\"+\\本站点\报礼
Report Load ("Report 1", FileName):
"打印"按钮"弹起时"的命令语言程序
Report Pri nt 2 ("Report 1");
//Report Print 2("Report 1", 0)、6以在打印前弹出打印机选择窗口
Report PageSet up ( " Report
"报表预览"按钮"弹起时"的命令语言和序》
Report PrintSet up ( Repor
         按下时"的命令语言程序为
Save 按钮
string FileName=InfoAppDir()+"报表\日报.rtl";
//ReportLoad("Report 1", FileName);
Report SaveAs ("Report 1", FileName);
```

- (3) 用到的一些函数说明如下。
- ① InfoAppDir()函数: 此函数用于返回当前组态王工程目录。

调用格式: MessageResult=InfoAppDin()。

- ② listClear 函数: 此函数将清除指定列表框控件 ControlName 中的所有列表成员项。
- ③ ListLoadFileName 函数:此函数将字符串常量 StringTag 指示的文件名显示在列表框中。

调用格式: ListLoadFileName("CtrlName","*.ext")。CtrlName 为工程人员定义的列表框 控件名称,可以为中文名或英文名。*.ext 为字符串常量,工程人员要查询的文件,支持通 配符。

④ FileDelete 函数: 此函数删除不需要或不想要的文件。 若找到要删除的文件, 并成功地删除, 则此函数将返回 1; 否则此函数返回 0。



- ⑤ ReportLoad 函数:此函数为报表专用函数,将指定路径下的报表读到当前报表中来。 语法格式: ReportLoad(ReportName, FileName)。返回存储是否成功标志,0 表示成功, 3 表示失败(注意定义返回值变量的范围)。
- ⑥ ReportPrintSetup 函数: 此函数对指定的报表进行打印预览并且可输出到打印配置中指定的打印机上进行打印。

语法格式: ReportPrintSetup(szRptName)。

⑦ ReportSaveAs 函数;此函数为报表专用函数,将指定报表按照所给的文件名存储到指定目录下。

语法格式: ReportSaveAs(ReportName, FileName)。返回存储是否成功标志, 0表示成功。

2. 月报查询画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项, 存分; 则图中双击"新建"图标, 产生一幅名为"月报查询"的画面, 如图 15.62 所示。



图 15.62 "月报查询"画面

- (1) 实时目报的画面制作类似于上述的目报查询画面的制作,这里不再多加说明。
- (2) 按钮的动画连接设置。

双击"刷新列表"按钮,弹出"动画连接"对话框,"弹起时"的命令语言程序为

string FileName;

FileName=InfoAppDir()+"月报\"+"*.rtl";

ListClear("月报查询"):

ListLoadFileName("月报查询", FileName);

"删除报表"按钮"強起时"的命令语言程序为

string FileName:

FileName=InfoAppDir()+"月报\"+\\本站点\报表名:

FileDelete(Filename):

string FileNamel;



FileName1=InfoAppDir()+"月报*.rtl";

listClear("月报查询");

ListLoadFileName("月报查询", FileName1);

"查询月报"按钮"弹起时"的命令命令语言程序为

string FileName;

FileName=InfoAppDir()+"月报\"+\\本站点\报表名:

Report Load("月报1", FileName);

"打印"按钮"弹起时"的命令语言程序为

Report Print 2("月报 1");

//ReportPrint2("月报", 0);可以在打印前弹出打印机选择窗口

"贞而没冒"按钮"弹起时"的命令语言程序为

Report PageSet up("月报1"):

"报表预览"按钮"弹起时"的命令语言程序为

Report Print Set up("月报1");

3. 后台月报画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图 地址"画面"选项,右侧视图中双击"新建"图标,

产生一幅名为"后台月报"的画面。如图 15.63 所示。



图 15.63 "后台月报"画面

- (1) 后台月报的画面制作类似于上述的日报查询画面的制作,这里不再多加说明。
- (2) Save 按钮的动画连接设置。

双击 Save 按钮弹出"动画连接"对话框,"按下时"的命令语言程序为

string FileName=InfoAppDir()+"月报\月报1.xls"; ReportSaveAs("Report7",FileName);



4. 年报查询画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,产生一幅名为"年报查询"的画面,如图 15.64 所示。



- (1) 年报查询的画面制作类似于上述的目报查询调响的制作,这里不再多加说明。
- (2) 按钮的动画连接设置。

双击"统计"按针弹出"动画连接"、"琼下时"的命令语言程序为

I ong Value

string FyleNamel;

Value=Report Get Cell Value("年报 2", 17, 2);

Report Set Cell Value("年报2", 17, 2, Value);

FileNamel=InfoAppDir()+"年报\"+StrFromReal(\\本站点\查询年, 0, "f")+".rtl";
Reportsaveas("年报2",FileNamel);

"刷新列表"按钮"弹起时"的命令语言程序为

string FileNamel;

FileName1=InfoAppDir()+"年报\"+"*.rtl";

listClear("报表名1");

ListLoadFileName("报表名1", FileName1);

"读取报表"按钮"弹起时"的命令语言程序为

string FileName;

FileName=InfoAppDir()+"年报\"+\\本站点\报表名;

Report Load("年报2", FileName);





"删除报表"按钮"弹起时"的命令语言程序为

```
string FileName;
FileName=InfoAppDir()+"年报\"+\\本站点\报表名:
FileDelete(Filename);
string FileName1;
FileName1=InfoAppDir()+"年报\"+"*.rtl";
listClear("报表名1");
ListLoadFileName("报表名1");
```

"生成新年报"按钮"碰起时"的命令语言程序为

mont h=1. ShowPicture("后台月报"); Hi dePicture("后台月报"), while(month<=12)

//str=StrFromReal(\\本站点\frimF, 0, 'f")+"年"+StrFromReal(month, 0, 'f")+"月"; //ReportSetCellString("年报 2 hang 1, str);

Value=Report Get Cell Value ("Report 7", 39, 2)

打印"按钮"弹起时"的命令语言程序为

Report Print 2("年报 (");

//ReportPrint2("Report1", 0), 可以在打印前塑出打印机选择窗口

"页面设置",按价"弹起时"的命令将一程序为

Report Page Set up("年报 1");

"报表预览"按钮"弹起时"的命令语言程序为

Report Print Set up("年报 1");

"输出 excel 文件"按钮"按下时"的命令语言程序为

string FileName="d\excel 文件\年报\"+StrFromReal(\\本站点\套摘年, 0, "f")+ " xls"; //ReportLoad("年报 l", FileName); ReportSavek("年报 2", FileName);

15.14 报警画面制作

1. 历史报警的画面制作

在工程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,产生一幅名为"历史报警"的画面,如图 15.65 所示。





图 15.65 "历史报警"画面

- (1) 历史报警画面是显示历史上所出现过的故障状况的画面。
- (2) 在组态主中新建画面,在工具箱中单点"沙龙"设计,或选择"工具""报警窗口"菜单命令,鼠标箭头变为单线上字形。 个画面上适当位置按住鼠标左键并拖动,绘出一个矩形框,当矩形框大小符合报警窗尺式小要求时,松开鼠标左键,报警窗口创建成功。
- (3) 配置实时和历史报警窗。从 () 报警窗口, 弹出 " 报警窗口配置属性页"对话框, 如图 15.65 所示, 首先显示的是"通用属性"选项 是一个美页中有"实时报警窗"和"历史报警窗"选项, 选择"通报警窗是哪一个类型, 如果选择"实时报警窗"选项, 则当前窗口将成为实时报警部: 清则, 如果选择"历史报警窗"选项, 则当前窗口将成为历史报警窗。实时和历史和警窗的配置选项人参发和同。
- (4) 报警窗 (4) 定义报警窗口在数捌库中的变量登记名。此报警窗口变量名可在为 操作报警窗口建立的命令语言连接程序中使用。报警窗口名的定义应该符合组态上变量的 命名规则。报警窗口名的定义为"历史报警",如图 15.66 所示。
- (5) 单击"报警窗口配置属性页"对话框中的"列属性"选项卡,设置报警窗口的列属性。
- (6) 在组态 E L程浏览器依次选择"数据库"、"数据词典"选项新建一个变量或选择一个原有变量双击它,在弹出的"定义变量"对话框上选择"报警定义"选项卡,如图 15.67 所示。

报警是指当系统中某些量的值超过了所规定的界限时,系统自动产生相应警告信息, 表明该量的值已经超限,提醒操作人员。组态上离散型变量的报警有3种状态。

- ① 状态报警:变量的值由0变为1时产生报警。
- ② 状态报警:变量的值由1变为0时产生报警。
- ③ 状态变化报警:变量的值有0变为1或由1变为0为都产生报警。





图 15.66 报警窗口配置属性页



图 15.67 "报警定义"选项卡

(7) "报警确认"按钮"按下时"的命令语言程序如下所示。

Ack(RootNode); \\本站点\S新报警=0; PlaySound("c:\ALARM.WAV",0);

Ack 函数此函数常和按钮连接,当发生报警时,用此函数进行报警确认,它将产生确 认报警事件。

Ack 函数调用格式: Ack(报警组名); 或 Ack(变量名)。



2. 实时报警的画面制作

1) 新建实时报警画面

在 L程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,产生一幅名为"实时报警"的画面,如图 15.68 所示。



图 15.68 "实时报警"画面

文本"系统报警!"设为红色,系统报警时文字显示闪动,从 动画连接"对话框中单击"闪烁"按钮,弹出对话框;输入闪烁的条件表达式、 "施报警==1","山此条件表达式的值为真时,图形对象开始闪烁。表达式的值为真时,图形对象开始闪烁。表达式的值为似时边边自动停止。单击"?"按钮可以查看已定义的变量名和变量域,如图 15.69 所必



图 15.69 文本"系统报警!"的"动画连接"对话框

\$新报警变量是组态 E的 个系统变量, 主要表示当前系统中是否有新的报警产生。 当系统中有无论何种类型的新报警产生时, 该变量被自动置为 1。但需要注意的是, 该变量不能被自动清 0, 需要用户人为地将其清 0。

2) "报警确认"按钮

"报警确认"按钮"按下时"的命令语言程序为

Ack(RootNode);

PlaySound("c:\Siren1.wav", 0);

ClosePicture("实时报警");



PlaySound 函数: 此函数通过 Windows 的声音设备(若已安装)播放声音,声音为 wav 文件。

调用格式: PlaySound(SoundName, Flags);

参数及其描述:

SoundName 代表要播放的声音文件的字符串或字符串变量。

Flags 叮为下述之一:

- 0 停止播放声音:
- 1---同步播放声音:
- 3---重复播放声音直到下次调用 PlaySound()函数为止。

3) 报警自动弹出窗口功能的实现

实时报警画面为报警时自动弹出窗口,在工程浏览器中选择(命令语言"、"数据改变命令语言"选项,在浏览器右侧双击"新建"图标,弹电数据改变命令语言"编辑器,如图 15.70 所示。




图 15.70 "数据改变命令语言"编辑器


数据改变命令语言触发的条件:"\本站点\S新报警"变量或变量的域的值发生了变化。输入命令语言:

ShowPicture("实时报警"); PlaySound("c:\Siren1.wav", 3); alarm flag =1;

PlaySound 函数此函数通过 Windows 的声音设备(若已安装)播放声音,声音为 wav 文件。调用格式:

Pl avSound(SoundName, Fl ags);





4) 报警灯动画

报警时报警灯旋转并播放声音,报警灯旋转动画采用6个报警灯在不同时间显示或隐含来实现,如图15.71 所示。



图 15.71 动画连接的"隐含连接"

在"动画连接"对话框中单击"隐含"按钮,弹注"隐含连接"对话框中,"点达式 为真时,被连接对象是显示。其表达式依次为

```
alarm_timer==4&&alarm_flag== 1
alarm_timer==3&&alarm_flag ==
alarm_timer==2&&alarm_flag
```

alarm_timer==1&&alarm_flag alarm_timer==0&&alarm_flag

\\本站点\S新报警

alarm_timer 为内存整型变量,在0~10之间针处变化。其实现方法;在工程浏览器的目录显示区,依次选择"文件"|"命令语言""应用程序命令语言"选项,则在右边的内容显示区出现"就公司这几进入<应用是一种企业设置。对话框"图标,如图 15.72 所示。



图 15.72 "应用程序命令语言"编辑器

输入"运行时"每 100ms 命令语言:

\\本站点\al arm_timer=\\本站点\al arm_timer+1;

if(\\本站点\alarm_timer==11) {\\本站点\alarm_timer=0;}



15.15 帮助画面制作

帮助画面如图 15.73 所示,可以显示帮助.TXT 文件。



图 15.73 帮助画面

选择"工具"["圆角矩形"菜单命令,此份鼠标光标变为十字形。

- (1) 首先将鼠标光标置于一个起始恢复,此位置就是矩形的左上角。
- (2) 按住鼠标的左键并拖曳鼠体。牵拉出短形的另一个对角顶点即可。在牵拉矩形的 过程中矩形大小是以虚线柜表示的。
 - (3) 通过图形调色极选择颜色。
- (5) 当控件创建完成后,需要定义空间的属性。双击控件,弹出"超级文本显示框控件属性"对话框,如图 15.74 所示。



图 15.74 "超级文本显示框控件属性"对话框



工控组态软件及应用

控件实际上是可重用对象,用来执行专门的任务。每个控件实质上都是一个微型程序,但不是一个独立的应用程序,通过控件的属性、方法等控制控件的外观和行为,接收输入并提供输出。例如,Windows 操作系统中的组合列表框就是一个控件,通过设置属性可以决定组合列表框的大小,要显示文本的字体类型以及显示的颜色。组态 E的控件(如棒图、温控曲线、X-Y 曲线)就是一种微型程序,它们能提供各种属性和丰富的命令语言函数用来完成各种特定的功能。

控件在外观上类似于组合图素,工程人员只需把它放在画面上,然后配置控件的属性,进行相应的函数连接,控件就能完成复杂的功能。当所实现的功能由 上程序完成时需要制作很复杂的命令语言,或根本无法完成时,可以采用控件。上程序只需要向控件提供输入,而剩下的复杂工作由控件去完成,上程序无须理睬其过程,只要控件提供所需要的结果输出即可。

组态工提供一个超级文本显示控件,用于显示 RTF 格式或 TXT 格式的文本文件,而 且也可在超级文本显示控件中输入文本字符串,然后将其保存成指定的文件,调入 RTF、 TXT 格式的文件和保存文件通过超级文本显示控例的数末完成。

选择"编辑"]"画面属性"菜单命令,或个分面,在弹出的快捷菜单中选择"画面属性"菜单项,或按 Ctrl+W 键,打开"画面域性" 对话框,在对话框上单击"命令语言"接钮、弹出"画面命令语言"编辑器、选择"存在时"选项卡,设置参数 200ms,输入以下画面命令语言:

if(\\本站点\k1==1){
LoadText("txt", ": 精助 txt". ".txt"
k1=0;

ocxUpdate("txt"

kl 是在数据词典建立的内存离散; 带勘xt 是用 Windows 操作系统的"写字板编写一个 txt 文件, 放置在 c:\下; ocxUpdate("txt");刷新。

LoadText 函數: 此函数将指定的 RTF 或 TXT 格式文件调入到超级文本显示控件中加以显示。语法格式使用如下:

LoadText("Control Name", "FileName", ".Txt Or .Rtf"); 参数说明:

ControlName: 工程人员定义的超级文本显示控件名称,可以为中文名或英文名。 FileName: RTF 或 TXT 格式的文件,可用 Windows 的写字板编写这两种格式的文件。 Txt Or. Rtf: 指定文件为 RTF 格式或 TXT 格式。

在 L程浏览器中左侧的树形视图中选择"画面"选项,在右侧视图中双击"新建"图标,产生一幅名为"退出系统"的画面,如图 15.75 所示。





图 15.75 "退出系统"画面

选个文本写上"确实要关闭系统吗?",然后选两个按钮即"确认"和"取消",双击按钮对象"确认",弹出"动画连接"对话框,则"弹起时"的命令语言程序为

Exit(0):LogOff():

"取消"按钮"弹起时"的命令语言程序为

Hi dePi cture("退出系统"); LogOff();

HidePicture 函数: 此函数用于隐藏正在显示的画家。和并不将其从内存中删除。

调用格式: HidePicture("画面名");

LogOff 函数 此函数用于在 TouchView 中退出登录。

调用格式: LogOff();

Exit 函数:此函数使组态王运行环境虚出。

调用格式: Exit(Option):

本章小练

污水处理、施行系统设计主要包括电影分、PLC 程序的开发部分和上位机监控软件应用开发部分。本章重点介绍了污水处理监控系统总体设计、电气控制设计与 PLC 控制设计方法,给出了采用组态主设计污水处理) 监控系统的方法,详细介绍了工艺流程图、格栅控制、超泥机回流泵控制、提升泵闸门控制等画面的制作方法,完成主要工艺数据和各种设备工作状态监控,对主要数据临界状态进行报警,生成指定时间内数据报表和变化曲线,监控系统实现污水自动化处理,从而提高了污水处理的技术管理水平。

思考题与习题

- 1. 简述污水处理厂监控系统的基本组成。
- 2. 说明污水处理厂监控系统组态程序的步骤。
- 3. 完成污水处理厂监控系统外部设备和数据库定义。
- 4. 完成" L艺流程图" 画面制作。
- 5. 完成"格栅控制"画面制作。
- 6. 完成"刮泥机回流泵控制"画面制作。
- 7. 完成"提升泵闸门控制"画面制作。

北京大学出版社本科计算机系列实用规划教材

序号	标准书号	书名	主编	定价	序号	标准书号	书名	主编	定价
1	7-301-10511-5	离散数学	段禅伦	28	38	7-301-13684-3	单片机原理及应用	王新颖	25
2	7-301-10457-X	线性代数	陈付贵	20	39	7-301-14505-0	Visual C++程序设计案例教程	张荣梅	30
3	7-301-10510-X	概率论与数理统计	陈荣江	26	40	7-301-14259-2	多媒体技术应用案例教程	李 建	30
4	7-301-10503-0	Visual Basic 程序设计	闵联营	22	41	7-301-14503-6	ASP .NET 动态网页设计案例 教程(Visual Basic .NET版)	II II	35
5	7-301-21752-8	多媒体技术及其应用(第2版)	张明	39	42	7-301-14504-3	C++面向对象与 Visual C++程 序设计案例教程	黄贤英	35
6	7-301-10466-8	C++程序设计	刘天印	33	43	7-301-14506-7	Photoshop CS3 案例教程	李建芳	34
7	7-301-10467-5	C++程序设计实验指导与习 题解答	李 兰	20	44	7-301-14510-4	C++程序设计基础案例教程	于永彦	33
8	7-301-10505-4	Visual C→程序设计教程与上 机指导	高志伟	25		7-301-14942-3	ASP .NET 网络应用案例教程 (C# .NED版)	张登辉	33
9	7-301-10462-0	XML 实用教程	丁跃潮	26	46		计算机硬件技术基础	石器	26
10	7-301-10463-7	计算机网络系统集成	斯桃枝	22	47		NX机组成原理	娄国焕	24
11	7-301-22437-3	单片机原理及应用教程(第2版)	范立南	43	48	7-301-15463-2	阿页设计与制作案例教程	房爱莲	36
12	7-5038-4421-3	ASP.NET 网络编程实用教程 (C#版)	祖良海	31	49	7/301-14852-8	线性代数	姚喜妍	22
13	7-5038-4427-2	C 语言程序设计	赵建锋	25	50	7-901-15461-8	计算机网络技术	陈代武	33
14		Delphi 程序设计基础教程	张世明	371	Xy.	7-301-15697-1	计算机辅助设计二次开发案 例教程	谢安俊	26
15	7-5038-4417-5	SQL Server 数据库设计与管理	姜沙	9	52	7-301-15740-4	Visual C# 程序开发案例教程	韩朝阳	30
16	7-5038-4424-9	大学计算机基础	W.HBWi	34	53	7-301-16597	Visual C++程序设计实用案例 炒程	于水彦	32
17	7-5038-4430-0	计算机科学与技术学说	王昆仑	30	54	7-301 16850	Java 程序设计案例教程	胡巧多	32
18	7-5038-4418-3	计算机网络应用实例教程	魏岭	25	\$5	7-30 16842-4	数据库原理与应用(SQL Server版)	毛一柳	36
19	7-5038-4415-9	而向对象程序设计	冷英男	28-	36	301-16910-0	计算机网络技术基础与应用	马秀峰	33
	7-5038-4429-4		赵春刚	X 22/2	57	7-301-15063-4	计算机网络基础与应用	刘远生	32
21	7-5038-4431-6	数据结构(C++版)	条 锋	28	58	7-301-15250-8	汇编语言程序设计	张光长	28
	7-5038-4423-2		吕晓燕	33	59	7-301-15064-1		路罐祖	30
23	7-5038-4426-4	微型计算机原理与接口技术	刘彦文	26	60	7-301-15584-4	数据结构与算法	佟伟光	32
24	7-5038-4425-6	办公自动化教程	钱 俊	30	61	7-301-17087-8	操作系统实用教程	范立南	36
25	7-5038-4419-1	Java 语言程序设计实用教程	董迎红	33	62	7-301-16631-4	Visual Basic 2008 程序设计教 程	育晓红	34
-		计算机图形技术	龚声蓉	28	63			汪新民	
		计算机软件技术基础	高巍	25	64		C++程序设计基础教程	就亚胺	-
28	7-301-11500-8	计算机组装与维护实用教程	崔明远	33	65	7-301-17578-1	图论算法理论、实现及应用	王桂平	54
29	7-301-12174-0	Visual FoxPro 实用教程	马秀峰	29	66	7-301-17964-2	PHP 动态网页设计与制作案 例教程	房爱莲	42
30	7-301-11500-8	管理信息系统实用教程	杨月江	27	67	7-301-18514-8	多媒体开发与编程	于永彦	35
31	7-301-11445-2	Photoshop CS 实用教程	张 瑾	28	68	7-301-18538-4		徐亚平	24
32	7-301-12378-2	ASP.NET 课程设计指导	潘志红	35	69	7-301-18539-1	Visual FoxPro 数据库设计案 例教程	谭红杨	35
33	7-301-12394-2	C#.NET 课程设计指导	龚自霞	32	70	7-301-19313-6	Java 程序设计案例教程与实训	董迎红	45
34	7-301-13259-3	VisualBasic .NET 课程设计指导	潘志红	30	71	7-301-19389-1	Visual FoxPro 实用教程与上 机指导(第2版)	马秀峰	40
35	7-301-12371-3	网络工程实用教程	汪新民	34	72	7-301-19435-5	计算方法	尹景本	28
36	7-301-14132-8	J2EE 课程设计指导	王立丰	32	73	7-301-19388-4	Java 程序设计教程	张剑飞	35
37	7-301-21088-8	计算机专业英语(第2版)	张 勇	42	74	7-301-19386-0	计算机图形技术(第2版)	许承东	44

序号	标准书号	书名	主编	定价	序号	标准书号	书名	主線	定价
75	7-301-15689-6	Photoshop CS5 案例教程 (第 2 版)	李建芳	39	85	7-301-20328-6	ASP. NET 动态阿页案例教程 (C#.NET 版)	r a	45
76	7-301-18395-3	概率论与数理统计	姚喜妍	29	86	7-301-16528-7	C#程序设计	胡艳菜	40
77	7-301-19980-0	3ds Max 2011 案例教程	李建芳	44	87	7-301-21271-4	C#面向对象程序设计及 实践教程	唐兼	45
78	7-301-20052-0	数据结构与算法应用实践教程	李文书	36	88	7-301-21295-0	计算机专业英语	吴丽君	34
79	7-301-12375-1	汇编语言程序设计	张宝剑	36	89	7-301-21341-4	计算机组成与结构教程	姚玉霞	42
80	7-301-20523-5	Visual C++程序设计教程与上 机指导(第2版)	华江川	40	90	7-301-21367-4	计算机组成与结构实验实训 救程	姚玉霞	22
81	7-301-20630-0	C#程序开发案例教程	李挥剑	39	91	7-301-22119-8	UML 实用基础教程	赵春刚	36
82	7-301-20898-4	SQL Server 2008 数据库应 用案例教程	钱哨	38	92	7-301-22965-1	数据结构(C 语言版)	陈超祥	32
83	7-301-21052-9	ASP.NET 程序设计与开发	张绍兵	39	93	7-301-23122-7	算法分析与设计教程	泰明	29
84	7-301-16824-0	软件测试案例教程	丁宋涛	28	94	7-301-23566-9	ASP.NET 程序设计实用教程(C#Ro	张荣梅	≨ 44

北京大学出版社电气信息类教材书目(已出版) 欢迎选订

序号	标准书号	书名	主#	定价	序号	标准书号	书名	主 编	定价
1	7-301-10759-1	DSP 技术及应用	吴冬林	¥ 26	45	7-301-19174-3	传感器基础(第2版)	赵玉刚	32
2	7-301-10760-7	单片机原理与应用技术	魏立師	¥ 25	46	7-5038-4396-9	自动控制原理	潘丰	32
3	7-301-10765-2	电工学	蒋□	29	47	7-301-10512-2	现代控制理论基础(国家级十 一五规划教材)	候媛彬	20
4	7-301-19183-5	电工与电子技术(上册)(第2版)	吴舒适		48	7-301-11151-2	电路基础学习指导与典型题解	公茂法	32
5		电工与电子技术(下册)(第2版)	徐卓农	32	49	7-301-12326-3	过程控制与自动化仪表	张井岗	36
6	7-301-10699-0	电子工艺实习	周春阳	19	50	7-301-23271-2	计算机控制系统(第2版)	徐文尚	48
7	7-301-10744-7	电子工艺学教程	张立章	及 32	51	7-5038-4414-0	微机原理及接口技术	赵志诚	38
8	7-301-10915-6	电子线路 CAD	吕建飞	Z 34	52	7-301-10465-1	单片机原理及应用教程	范立南	30
9	7-301-10764-1	数据通信技术教程	吴延湘	₹ 29	53		微型计算机原理与接口技术	刘彦文	26
10	7-301-18784-5	数字信号处理(第2版)	阁 章	§ 32	54		嵌入式基础实践教程	杨刚	30
11	7-301-18889-7	现代交换技术(第2版)	姚 2	36	55	7-301-12530-4	旅入式 AM 系统原理与实例	杨宗德	25
12	7-301-10761-4		华省	¥ 33	56	7-301-13616-8	单片机原理与应用及 C51 程 序设计	唐颖	30
13	7-301-19318-1	信息与通信工程专业英语 (第2版)	韩定定	₹ 32	57		电力电子技术及应用	张润和	38
14	7-301-10757-7	自动控制原理	袁德历	义 29	98	7-301-20508-2	电磁场与电磁波(第2版)	邬春明	30
15		高頻电子线路(第2版)	宋树木	F 35	59	7-301-12179-5	电路分析	王艳红	38
16		微机原理与接口技术	陈光		60		电子测量与传感技术	杨雷	
17	7-301-11442-1	MATLAB 基础及其应用教程	周升	1 24	61	7-301-14461-9	高电压技术	马永翔	28
18	7-301-11508-4	14	WHA		62	130111	生物医学数据分析及其 MATLAB实现	尚志刚	
19	7-301-12178-8		哨晓丝			7-301-14460		曹娜	35
20		电子系统综合设计	郭马				DSP 技术与应用基础	俞一彪	
21		EDA 技术基础	赵明智				综合布线系统基础教程	吴达金	-
22	7-301-12176-4		曹茂元		86		信号处理 MATLAB 实验教程		
	7-301-12177-1		李白芦				电工电子实验教程	魏伟	
24	7-301-12340-9			128	68		检测与控制实验教程	魏 伟	
25	7-301-13121-3	模拟电子技术实验教程	谭海珠	E 24	69	7-301-04595-4	电路与模拟电子技术	张绪光	35
26	7-301-11502-2		郭俊弘	-	70	7-301-15458-8	信号、系统与控制理论(上、 下册)	邱德润	-
27	7-301-11504-6		梅开乡		71		通信网的信令系统	张云麟	
		运筹学(第2版)	吴亚阳		72				
		传感器与检测技术	祝诗			7-301-16076-3		王震宇	
30		单片机原理及应用	刘国		74		微机原理及接口技术	肖洪兵	
31	7-5038-4409-6		杨天明		75	7-301-16932-2		刘金华	
32	7-5038-4411-9		樊立芦		76	7-301-16933-9		丁紅	
33	7-5038-4399-0	电力市场原理与实践	部 3	混 24	77	7-301-17540-8	单片机原理及应用教程	周广兴	40
34		电力系统继电保护	马永美	-	78	7-301-17614-6	微机原理及接口技术实验指导书	李干林	22
35		电力系统自动化	孟祥是		79	7-301-12379-9		卢志茂	
36	7-5038-4404-1		韩顺杰		80		离散信息论基础	范九伦	
37		电器与 PLC 控制技术	陈志和		81		新能源与分布式发电技术	朱永强	32
38	7-5038-4400-3		王玉生		82	7-301-17683-2		李丽君	
39	7-5038-4410-2	控制系统仿真	郑思i	L 26	83	7-301-17700-6	模拟电子技术	张绪光	36
40	7-5038-4398-3		李ラ	_	84		ARM 嵌入式系统基础与开发 教程	丁文龙 缪志农	-
41	7-5038-4412-6		刘永信		85		PLC 原理及应用		
42	7-5038-4401-0		齐志ス	_	86	7-301-17986-4		王玉德	32
43		自动化专业英语	李国师		87	7-301-18131-7		周荣富	36
44	7-301-23081-7	集散控制系统(第2版)	刘翠珠	36	88	7-301-18285-7	电子线路 CAD	周荣富	41

序号	标准书号	书名	主编	定价	序号	标准书号	书名	主编	定价
89	7-301-16739-7	MATLAB 基础及应用	李国朝	39	123	7-301-21849-5	微波技术基础及其应用	李泽民	49
90	7-301-18352-6	信息论与编码	隋晓红	E 24	124	7-301-21688-0	电子信息与通信工程专业 英语	孙桂芝	36
91	7-301-18260-4	控制电机与特种电机及其 控制系统	孙冠郡	¥ 42	125	7-301-22110-5	传感器技术及应用电路项目 化教程	钱裕禄	30
92	7-301-18493-6	电工技术	张末	ī 26	126	7-301-21672-9	单片机系统设计与实例开发 (MSP430)	顾游	44
93	7-301-18496-7	 现代电子系统设计教程	宋晓林	₹ 36	127	7-301-22112-9	自动控制原理	许丽佳	30
94		太阳能电池原理与应用	靳瑞镇	1 25	128	7-301-22109-9	DSP 技术及应用	董 胜	39
95	7-301-18314-4	通信电子线路及仿真设计	王鲜为	5 29	129	7-301-21607-1	数字图像处理算法及应用	李文书	48
96	7-301-19175-0	单片机原理与接口技术	李 升	46	130	7-301-22111-2	平板显示技术基础	王丽娟	52
97	7-301-19320-4	移动通信	刘维起	39	131	7-301-22448-9	自动控制原理	谭功全	44
98	7-301-19447-8	电气信息类专业英语	缪志农	40	132	7-301-22474-8	电子电路基础实验与课程设计	武 林	36
99	7-301-19451-5	嵌入式系统设计及应用	邢吉4	44	133	7-301-22484-7	电文化——电气信息学科概论	高心	30
100	7-301-19452-2	电子信息类专业 MATLAB 实验教程	李明明	42	134	7-301-22436-6	物联网技术案例教程	崔逊学	40
101	7-301-16914-8	物理光学理论与应用	宋贵才	32			以 和数字 电子技术	钱裕禄	30
102	7-301-16598-0	综合布线系统管理教程	吴达金	39	136	7-301-22529-6	MC 技术与应用(西门子版)	丁金婷	32
103	7-301-20394-1	物联网基础与应用	李蔚日	44	137	7-301-22316-4	自劫控制原理	佟 威	30
104	7-301-20339-2	数字图像处理	李云约	36	138	7/301-1/528-8	通信原理实验与课程设计	邬春明	34
105	7-301-20340-8	信号与系统	李云丝	E 29	139	301-22582-0	信号与系统	许丽佳	38
106	7-301-20505-1	电路分析基础	吳舒和	₹ 38	140	7 01-22447-2	嵌入式系统基础实践教程	韩磊	35
107	7-301-22447-2	嵌入式系统基础实践教程	韩着	8 334	X41,	7-301-22776-3	信号与线性系统	朱明早	33
108	7-301-20506-8	编码调制技术	黄		142	7-301-22872-2	电机、拖动与控制	万芳瑛	34
109	7-301-20763-5	网络工程与管理		1/4	143	7-301-22882-1	MCS-51 单片机原理及应用	黄翠翠	34
110	7-301-20845-8	单片机原理与接口技术实验 与课程设计	SE THE P	26	144	7-301-22936-1	自动控制原理	邢春芳	39
111	301-20725-3	模拟电子线路 一人	宋树木	38	145	7-301-229260	E (信息工程专业英语	余兴波	26
112	7-301-21058-1	单片机原理与应用设计实验 指导书	邵发系	44	146	2012 <u>79</u> 19-4	信号分析与处理	李会容	39
113	7-301-20918-9	Mathcad 在信息与系统中的 应用	郭仁者	F 30	147	7-301-22385-7	家居物联网技术开发与实践	付 蔚	39
114	7-301-20327-9	地工学李攽教程	王士等	1	148	7-301-23124-1	模拟电子技术学习指导及习题 精选	姚娫川	30
115	7-301-16367-2	供配电技术	王玉生	49	149	7-301-23022-0	MATLAB 基础及实验教程	杨成慧	36
116	7-301-20351-4	电路与模拟电子技术实验指 导书	唐 岩	26	150	7-301-23221-7	电工电子基础实验及综合设计 指导	盛桂珍	32
117	7-301-21247-9	MATLAB 基础与应用教程	王月明	32	151	7-301-23473-0	物联网概论	王 平	38
_		集成电路版图设计	陆学知	36	152	7-301-23639-0	现代光学	宋贵才	36
_	7-301-21304-9		泰长油	_	153	7-301-23705-2		许晓丽	42
		电力系统继电保护(第2版)	马永翔				电子技术实验教程	司朝良	33
			_					-	+
		模拟电子与数字逻辑	邬春明	_	155	7-301-23 /54-0	工控组态软件及应用	何坚强	49
122	7-301-21439-8	初联阿概论	王金甫	42					

相关教学资源如电子课件、电子教材、习题答案等可以登录 www.pup6.com 下载或在线阅读。

扑六知识网(www.pup6.com)有海量的相关教学资源和电子教材供阅读及下载(包括北京大学出版社第 六事业部的相关资源),同时欢迎您给教学课件、视频、教案、素材、习题、试卷、辅导材料、课改成果、 设计作品、论文等教学资源上作到 pup6.com。与全国高校师生分享您的教学成就与经验,并可自由设定 价格,知识也能创造财富。具体情况请登录网站查询。

如您需要免费纸质样书用于教学,欢迎登陆第六事业部门户网(www.pup6.com)填表申请,并欢迎在线登记 远见到北京大学出版社来出版整的大作,也可下载相关表格填写后发到我们的邮箱,我们将及时与您取得联 系并做好全方位的服务。

扑六知识网将打造成全国最大的教育资源共享平台,欢迎您的加入——让知识有价值,让教学无界限,让 学习更轻松。

联系方式: 010-62750667, pup6_czq@163.com, szheng_pup6@163.com, linzhangbo@126.com, 欢迎来电来信咨询。